

MANUEL'D'UTILISATION

RADAR MARIN

Modèle

MODEL 1815





www.furuno.com

Pub. No. UØÜ-36Î Î 0-Ó DATE OF ISSUE: ØÒÓ. 201Ì

REMARQUES IMPORTANTES

Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire et suivre attentivement les descriptions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques de l'équipement peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écrans (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre système et des paramètres de votre équipement.
- Conservez soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet équipement (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FU-RUNO entraînera l'annulation de la garantie.
- Notre importateur pour l'Europe, conformément à la DÉCISION N° 768/2008/EC, est : – Nom : FURUNO EUROPE B.V.
 - Adresse : Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, Pays-Bas
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Mise au rebut de cet équipement

Pour mettre cet équipement au rebut, merci de vous conformer à la réglementation locale relative à l'élimination des déchets industriels. En cas de mise au rebut aux États-Unis, consultez le site de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) pour connaître la procédure à suivre.

Mise au rebut d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré à la maintenance. Si votre appareil contient une batterie, suivez les instructions ci-dessous. Recouvrez les bornes + et - de la batterie avant la mise au rebut pour éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur dû à un court-circuit.

Au sein de l'Union européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas être jetées dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à votre législation nationale et à la directive batteries 2006/66/UE.

Aux États-Unis

Le symbole composé de trois flèches formant un triangle indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et à l'acide de plomb doivent être recyclées. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à votre législation nationale.



Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent être appelés à se multiplier au fur et à mesure que les autres pays en créeront.

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ces instructions de sécurité avant d'utiliser ou d'installer cet équipement.



AVERTISSEMENT



Utilisez un fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie ou endommager l'équipement.

Ne posez pas des récipients contenant des liquides sur l'équipement.

Un incendie ou un choc électrique peut survenir si un liquide se renverse dans l'équipement.

⚠ ATTENTION



La fonction d'alarme de zone de surveillance est une aide efficace contre les collisions.

Son utilisation ne dispense pas l'opérateur de rester vigilant à l'égard des environs.



Les données présentées par cet équipement constituent simplement une aide à la navigation.

Le navigateur prudent ne doit pas se baser exclusivement sur une source d'informations de navigation, pour la sécurité de l'embarcation et des personnes à bord.

Informations de sécurité relatives au suivi des cibles (ARPA)

La fonction ARPA est une aide précieuse à la navigation. Cependant, le navigateur doit contrôler l'ensemble des aides disponibles pour éviter toute collision.

– L'ARPA suit automatiquement une cible radar acquise de manière automatique ou manuelle et calcule sa route et sa vitesse en les indiquant par un vecteur. Comme les données générées par l'ARPA dépendent des cibles radar sélectionnées, le radar doit être réglé de manière optimale pour être utilisé avec l'ARPA, de manière à ce que les cibles souhaitées ne soient pas perdues et pour éviter que des cibles inutiles, telles que des retours de mer ou du bruit, soient acquises et suivies.

– Une cible ne correspond pas toujours à une masse terrestre, à un récif ou un bateau mais également aux retours de la surface de l'eau et de l'écho des vagues. Le niveau de l'écho évoluant selon l'environnement, l'opérateur doit régler les contrôles de Mer, de Pluie et de Gain en conséquence pour veiller à ne pas éliminer les échos de cibles de l'écran du radar.

La précision du traçage et la réponse de cet ARPA sont conformes aux recommandations de l'OMI. Les éléments suivants influent sur la précision du suivi :

- Les changements de cap influent sur la précision. Après un changement de cap brusque, une à deux minutes sont nécessaires pour que les vecteurs soient ramenés à leur niveau de précision maximal. (Le temps réel dépend des spécifications du gyrocompas.)
- La durée du retard de suivi est inversement proportionnelle à la vitesse relative de la cible. Le délai est d'environ 15-30 secondes pour les vitesses relativement grandes et d'environ 30-60 secondes pour les vitesses relativement faibles. Les facteurs suivants peuvent affecter la précision :
 - Intensité de l'écho
- Longueur d'impulsion des transmissions radar
- Erreur de relèvement radar
- Erreur de compas
- Changement de cap (bateau et cibles)

Étiquette(s) d'avertissement

La ou les étiquette(s) d'avertissement est/sont fixée(s) sur l'appareil. Ne la ou les retirez pas. En cas de perte ou de dégradation de ces étiquettes, contactez un agent FURUNO ou le revendeur pour les remplacer.



Nom : Autocollant d'avertissement Type : 03-129-1001-3 Réf. : 100-236-743-10

Affichage TFT

L'écran LCD TFT (Thin Film Transistor) haute qualité affiche 99,99 % de ses pixels. Les 0,01 % de pixels restants peuvent disparaître ou s'allumer. Il s'agit toutefois d'une propriété inhérente au TFT et cela ne peut être considéré comme un dysfonctionnement.

TABLE DES MATIERES

	ANT-	PROPOS	ix xi
1.	INS		1-1
	1.1	Liste des équipements	1-1
	1.2	Installation de l'équipement	1-2
		1.2.1 Écran	1-2
		1.2.2 Antenne	1-5
	1.3	Câblage 1	-10
	1.4	Signal d'entrée1	-12
		1.4.1 Émetteur	-12
		1.4.2 Phrases E/S NMEA 1	-12
	1.5	Réglages initiaux 1	-14
		1.5.1 Sélection de la langue 1	-14
		1.5.2 Sélection de l'application radar 1	-16
		1.5.3 Réglages initiaux	-16
	1.6	Équipements en option	-19
		1.6.1 Buzzer externe	-19
_			
2.	FON		2-1
	2.1	Commandes	2-1
	2.2	Mise sous tension/nors tension du radar	2-2
	2.3		2-2
	2.4	Indications de l'ecran	2-3
	2.5	Reglage de la luminosite de l'ecran et de l'eclairage du panneau	2-4
	2.6	Description des menus	2-4
	2.7	Accord	2-6
	2.8	Modes d'affichage	2-7
		2.8.1 Sélection du mode d'affichage	2-7
		2.8.2 Description des modes d'affichage	2-8
	2.9	Sélection de l'échelle de distance 2	2-10
	2.10	Réglage du gain (sensibilité) 2	2-10
	2.11	Réduction des Retours de mer 2	2-11
	2.12	Réduction des retours de pluie 2	2-12
	2.13	Curseur	2-13
	2.14	Effacement temporaire de la ligne de foi 2	2-14
	2.15	Dispositif de rejet des interférences 2	2-15
	2.16	Dispositif de rejet du bruit	2-15
	2.17	Mesure de la distance par rapport à une cible 2	2-16
		2.17.1 Réglage de la brillance des cercles de distance	2-16
		2.17.2 Mesure de la distance par rapport à un VRM	2-17
		2.17.3 Sélection de l'unité du VRM	2-18
	2.18	Mesure du relèvement par rapport à une cible	2-18
		2.18.1 Mesure du relèvement à l'aide d'un EBL	2-18
		2.18.2 Référence EBL	2-19
	2 19	Mesure de la distance et du relèvement entre deux cibles	2-20
	2 20	Alarme sur cible	2-21
	0	2 20 1 Procédure à suivre pour définir une zone d'alarme sur cible 2	2.21
		2 20 2 Arrêt de l'alarme sonore	· - ·)_??
		2 20 3 Sélection du type d'alarme	· ~~)_??
		2 20.4 Mise en veille temporaire d'une alarme sur cible	、 <u>~</u> ~)_22
		2 20.5 Desactivation d'une alarme sur cible	∠J
			-20

		2.20.6	Sélection de l'intensité de cible qui déclenche une alarme sur cible	.2-23
	0.04	2.20.7	Activation/desactivation du buzzer	.2-23
	2.21	Excent		.2-24
		2.21.1	Selection du mode d'excentrage	.2-24
	0 00	2.21.2	Excentrage de l'affichage	.2-24
	2.22	Zoom.		.2-26
		2.22.1	Reference de zoom	.2-26
	~ ~~	2.22.2	Utilisation du zoom	.2-27
	2.23	Amplifi	cation d'echo	.2-29
	2.24	Iraces		.2-29
		2.24.1	Duree de Trace	.2-29
		2.24.2	Mode de traces	.2-30
		2.24.3	Degrade des traces	.2-31
		2.24.4	Couleur des traces	.2-31
		2.24.5	Niveau de traces	.2-31
		2.24.6	Redemarrage, arret des cibles	.2-31
		2.24.7	I races etroites	.2-32
		2.24.8	Traces de votre bateau	.2-32
	~ ~ -	2.24.9	Effacement de toutes les traces	.2-33
	2.25	Progra	mmation de la touche FUNC	.2-33
	2.26	Moyen	ne des echos	.2-34
	2.27	Balaya	ge	.2-34
	2.28	Répon	se affichage	.2-35
	2.29	Marque	e de votre bateau et marque de barge	.2-36
		2.29.1	Affichage de la marque de votre bateau	.2-36
		2.29.2	Affichage de la marque de barge	.2-36
	2.30	Veille.		.2-38
	2.31	Statut	d'alerte	.2-39
	2.32	Sélecti	ons de couleur	.2-41
		2.32.1	Couleurs prédéfinies	.2-41
		2.32.2	Coul. personnalisées	.2-41
	2.33	Zone d	l'écho	.2-42
	2.34	Sous-n	nenu Initial	.2-42
		2.34.1	Ouverture du sous-menu Initial	.2-42
		2.34.2	Description du sous-menu Initial	.2-43
	2.35	Secteu	ır aveugle	.2-44
	2.36	Autres	éléments de menu	.2-45
		2.36.1	Menu Brill/Couleur	.2-45
		2.36.2	Menu Affichage	.2-46
		2.36.3	Menu Echo	.2-46
		2.36.4	Menu Unités	.2-47
	2.37	Donné	es de navigation	.2-48
		2.37.1	Données de navigation en mode veille	.2-48
		2.37.2	Données de navigation affichées au bas de l'écran	.2-48
	2.38	Marque	e de waypoint	.2-49
	2.39	Envoi o	de la position des cibles et saisie de la marque d'origine	.2-50
-				
3.	INT	-RPRE		. 3-1
	3.1	Généra	alités	3-1
		3.1.1	Distances maximale et minimale	3-1
		3.1.2	Résolution du radar	3-2
		3.1.3	Précision du relèvement	3-3
		3.1.4	Mesure de la distance	3-3
	3.2	Faux é		3-3
		3.2.1	Echos multiples	3-3
		3.2.2	Echos de lobes secondaires	3-4

		3.2.3 Image virtuelle	3-4
		3.2.4 Secteur d'ombre	3-5
	3.3	Dispositif SART (Search and Rescue Transponder)	3-6
		3.3.1 Description du dispositif SART	3-6
		3.3.2 Remarques générales sur la réception SART	3-7
	3.4	RACON	3-8
4.	FO	NCTIONNEMENT TT	4-1
	4.1	Précautions	4-1
	4.2	Commandes permettant d'utiliser la fonction TT	
	4.3	Activation et désactivation de l'affichage TT	
	4.4	Couleur de symbole TT	
	4.5	Acquérir et suivre les cibles	
		4.5.1 Acquisition manuelle	
		4.5.2 Acquisition automatique	4-3
	4.6	Cesser de suivre une cible	4-3
		4.6.1 Cesser de suivre une cible unique	4-3
		4.6.2 Cesser de suivre toutes les cibles	4-3
	4.7	Cible perdue	
	4.8	Attributs de vecteur	4-4
		4.8.1 Définition d'un vecteur	4-4
		4.8.2 Durée et référence du vecteur	4-5
		4.8.3 Vecteur de votre bateau	4-6
	4.9	Affichage de position passée (position antérieure de la cible)	4-6
	4.10) Données TT	4-7
	4.11	1 CPA/TCPA Alarme	4-8
	4.12	2 Proximité Alarme	4-9
5.	FO	NCTIONNEMENT AIS	5-1
5.	FO 5.1	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS	5-1 5-1
5.	FO 5.1 5.2	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS	5-1 5-1 5-2
5.	FOI 5.1 5.2 5.3	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles	5-1 5-1 5-2 5-3
5.	FO 5.1 5.2 5.3 5.4	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4
5.	FO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage	5-1 5-1 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-5
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique	5-1 5-1 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher	5-1 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	NCTIONNEMENT AIS	5-1 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur D Affichage de position passée (position antérieure de la cible)	5-1 5-2 5-3 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.10	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-10
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole 5 Pour ignorer les cibles lentes	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-10 5-10
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 FOI	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 2 Proximité Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole. 5 Pour ignorer les cibles lentes	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-10 6-1
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 FOI 6.1	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur. 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur. 5.9.3 Durée et référence du vecteur 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole. 5 Pour ignorer les cibles lentes	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-10 5-10
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.12 5.12 5.13 5.14 5.12 5.14 5.15 FOI 6.1 6.2	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 2 Proximité Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole 5 Pour ignorer les cibles lentes	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 FOI 6.1 6.2 6.3	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher. Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole 5 Pour ignorer les cibles lentes NCTIONS GPS Mode navigateur Géodésie Configuration WAAS	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-10 5-10 5-10 6-1 6-1 6-1 6-2
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 FOI 6.1 6.2 6.3 6.4	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur D'Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole. 5 Pour ignorer les cibles lentes NCTIONS GPS Mode navigateur Géodésie Configuration WAAS Réception satellite Setention	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-10 5-10 6-1 6-1 6-1 6-2 6-3
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.12 5.12 5.13 5.14 5.15 FOI 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 2.9.3 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole 5 Pour ignorer les cibles lentes Note navigateur Géodésie Configuration WAAS Réception satellite Autotest	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-4 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 6-1 6-1 6-2 6-3 6-4
5.	FOI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 FOI 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	NCTIONNEMENT AIS Activation et désactivation de l'affichage AIS Symboles AIS Activation Mise en veille Cibles Données de cible AIS Tri des cibles Échelle d'affichage Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique Nombre de cibles à afficher Attributs de vecteur 5.9.1 Définition d'un vecteur 5.9.2 Durée et référence du vecteur 0 Affichage de position passée (position antérieure de la cible) 1 CPA/TCPA Alarme 2 Proximité Alarme 3 Cible perdue 4 Couleur de symbole 5 Pour ignorer les cibles lentes NCTIONS GPS Mode navigateur Géodésie Configuration WAAS Réception satellite Autotest Démarrage à froid Mode	5-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-4 5-5 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-7 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-10 5-10 6-1 6-1 6-1 6-2 6-3 6-4 6-4

7.	MAI	NTEN	IANCE ET DÉPANNAGE			
	7.1	Maint	enance préventive	7-2		
	7.2	7-2				
	7.3					
	7.4	Dépa	nnage simple			
	7.5	Dépa	nnage complexe			
	7.6	Autot	est	7-5		
	7.7	Test	écran LCD			
	7.8	Test	du radar			
		= 1		۸D_1		
		- - 2		AF-1		
		- 2		AP-0		
ANI	NEXI	= 3		AP-/		
ANI	NEX	Ξ4	GUIDE CABLE JIS	AP-14		
ANI	NEX	Ξ5	INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNAN	T LA RADIO		
				AP-15		
ANI	NEX	Ξ6	LISTE D'ALERTES	AP-17		
CAI	RAC	TÉRIS	STIQUES	SP-1		
LIS	ISTES DE COLISAGE					
SCI	SCHEMASD-1					
SCHEMA D'INTERCONNECTION						
IND	NDEXIN-1					

AVANT-PROPOS

Quelques mots à l'attention de l'utilisateur du radar marin Modèle 1815

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le radar marin Modèle 1815 de FURUNO. Nous sommes convaincus que vous allez bientôt comprendre pourquoi la marque FURUNO est synonyme de qualité et de fiabilité.

Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée enviable pour l'innovation et la fiabilité de ses appareils électroniques marins. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Votre équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit être installé et entretenu correctement. Nous vous invitons par conséquent à lire et à suivre attentivement les procédures d'utilisation et de maintenance du présent manuel.

Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera très précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité à répondre à vos besoins.

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance que vous portez aux produits FURUNO.

Caractéristiques

Les principales caractéristiques sont détaillées ci-dessous.

- Le radar fonctionne à l'aide de touches, de sélecteurs et de touches de direction.
- Écran LCD 8,4 pouces pour une vision aisée.
- Zone d'affichage d'écho avec mode plein écran permettant d'observer sur une distance plus étendue autour du bateau.
- · Touches de fonction programmables par l'utilisateur
- Possibilité d'afficher les données AIS en connectant un transpondeur/récepteur FURUNO AIS.

N° de programme

Écran : 0359375-01.** Antenne : 0359364-01.** **= Modification mineure

Déclaration CE

En ce qui concerne les déclarations CE, consultez notre site Web (www.furuno.com) pour de plus amples informations sur les déclarations de conformité RoHS.

Disponibilité des fonctions du radar

Le Modèle 1815 existe en deux versions, [Fleuve] (utilisation en fleuve) et [Mer] (utilisation en mer). Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction de la version sélectionnée. Pour plus de détails sur les fonctions et leur disponibilité, consultez le tableau ci-dessous.

Fonction	Ту	Paragraphe, référence	
	Fleuve	Mer	de la section
Fermeture automa- tique du menu	Le menu se ferme automatiquement lorsqu'au- cune action n'est détectée au bout de 10 secondes.		
Nombre de points de rayon effectif	240 points		
Couleur d'écho	Sélectionne la couleur d tre Jaune, Vert, Orange	affichage des échos en- ou Multi.	section 2.36.1
Personnalisation de la couleur d'écho	Permet de personnalise	r la couleur d'écho.	section 2.36.1
Zone d'écho	Permet de définir la zon mal] ou [Plein écran].	e d'affichage entre [Nor-	section 2.36.3
Affichage du texte	Permet d'afficher ou de masquer les indications textuelles de base.		section 2.36.2
Échelle programmée	Permet de sélectionner les échelles de radar à utiliser.		section 2.34.2
Unités par défaut 1) distance 2) vitesse	1) KM 2) km/h, m/s	1) NM 2) kn	section 2.36.4
Échelle de relèvement	Graduation tous les 1°, 5°, 10°, 30°, pas d'indica- tion numérique, affichage dans le rayon effectif		
Unité VRM	Permet de définir l'unité VRM indépendamment de l'unité de distance.		section 2.17.3
Unité de distance	Permet de modifier l'unité de mesure de la dis- tance		section 2.36.4
Couleur de symbole AIS	Permet de choisir la couleur du symbole AIS en- tre [Vert], [Rouge], [Bleu], [Blanc] ou [Noir].		section 5.14
Référence du vecteurPermet de choisir entre le mode d'affichage[Relatif] ou [Vrai] du vecteur.		le mode d'affichage teur.	section 4.8
Numéro TT	Numéros vides affichés	par ordre croissant	
Effacement de la ligne de foi	Permet d'effacer la ligne zone de surveillance, et	de foi, l'EBL, le VRM, la c. de façon temporaire.	section 2.14

中文字型由北京字研技术开发中心提供

Remarque concernant la police chinoise : La police chinoise (GB 18030) utilisée sur cet appareil est la police bitmap DynaComware Corporation.

Conventions utilisées dans ce manuel

- Les touches et les commandes sont affichées en caractères gras. Par exemple, la touche **MODE**.
- Les noms et les éléments de menu sont mis entre parenthèses. Par exemple, le menu [Écho].
- Pour sélectionner un menu, un élément de menu ou une option, appuyez sur le symbole ▲ ou
 ▼ au niveau des touches de direction. À des fins de concision, nous utilisons le terme
 « sélectionner » lorsqu'il est nécessaire d'utiliser ces symboles au niveau des touches de direc tion. Par exemple, « Appuyez sur ▲ ou ▼ sur les touches de direction pour sélectionner [Amplification d'écho] » est remplacé dans le manuel par « Sélectionnez [Amplification d'écho] »....

CONFIGURATION DU SYSTÈME

La configuration de base est illustrée ci-dessous par une ligne continue.



Cette page est laissée vierge intentionnellement.

1. INSTALLATION

1.1 Liste des équipements

Fourniture standard

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques
Écran	RDP-157	—	1	
Antenne	RSB-127-120	—	1	
Accessoires	CP03-35701	001-351-480	1	Pour l'antenne
d'installation	CP03-37501	001-464-940	1	Pour l'écran
	CP03-37630	001-034-835	Au choix	Câble de 5 m
	CP03-37600	000-033-122		Câble de 10 m
	CP03-37610	000-033-123		Câble de 15 m
	CP03-37620	000-033-124		Câble de 20 m
Pièces de rechange	SP03-17901	001-351-470	1	Fusibles pour écran
Accessoires	FP03-12501	001-464-950	1	Pour l'écran

Fourniture en option

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques
Antenne	RSB-127-120		1	
Support de montage du radôme	OP03-209	001-078-350	1	Pour fixation de l'antenne sur le mât
Buzzer externe	OP03-21	000-030-097	1	
Convertisseur de données NMEA	IF-NMEA2K2	000-020-510	1	
Boîte de dérivation	FI-5002	000-010-765	1	
Ensemble de câbles	FRU-CF-FF-05M	001-496-040	Au	Câble de 5 m
	FRU-CF-FF-10M	001-489-540	choix	Câble de 10 m
	FRU-CF-FF-15M	001-489-550		Câble de 15 m
	FRU-CF-FF-20M	001-489-560		Câble de 20 m
	FRU-CF-FF-30M	001-464-270		Câble de 30 m
Kit pour montage encastré	OP03-242	001-464-280	1	

1.2 Installation de l'équipement

1.2.1 Écran

N'utilisez pas de peinture, de produit anticorrosif, de spray de contact ou autre substance contenant des solvants organiques sur l'équipement.

Les solvants organiques peuvent attaquer la peinture et le plastique, en particulier au niveau des connecteurs.

Vous pouvez installer l'écran sur une table ou l'encastrer dans une console. N'installez pas l'écran sur en hauteur ou sur une cloison. Choisissez un emplacement adapté pour l'écran en tenant compte des points suivants :

- Choisissez un emplacement qui facilite l'utilisation de commandes.
- Placez l'appareil loin de l'air direct émis par un climatiseur.
- La plage de température à l'emplacement de montage doit être comprise entre -15°C et 55°C (5°C à 55°C).
- Éloignez l'appareil des équipements qui émettent des gaz actifs.
- L'emplacement de montage doit être bien aéré.
- Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont minimes.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'écran est placé trop près du compas. Respectez les distances de sécurité du compas indiquées dans les consignes de sécurité pour éviter toute interférence au niveau du compas.
- N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil afin d'éviter toute accumulation de chaleur dans le boîtier et toute condensation au niveau de l'écran.
- Tenez l'unité à l'abri de l'eau et des éclaboussures. (L'unité est conforme aux spécifications d'étanchéité IP5).

Montage sur table

Fixez l'unité à l'emplacement de montage comme indiqué ci-dessous. Pour connaître les dimensions de montage, reportez-vous au schéma figurant à la fin du présent manuel.

- Fixez le support sur une table à l'aide de quatre vis taraudeuses (φ5×25, fournies). Pensez à respecter l'espace de maintenance recommandé sur le schéma. Un espace insuffisant peut entraîner une détérioration des connecteurs lors de leur connexion et de leur déconnexion.
- 2. Vissez la molette dans le support sans trop serrer.



- 3. Fixez l'écran sur le support.
- Réglez l'angle de l'écran pour obtenir un angle de lecture confortable.
 Remarque: N'inclinez pas l'appareil de 90 degrés vers l'avant ou vers l'arrière. Le connecteur du câble risque d'être endommagé s'il entre en contact avec le support.
- 5. Serrez la molette.
- 6. Fixez le capot à l'écran pour protéger ce dernier lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Montage encastré (dans une console)

Le kit pour montage encastré (option) est nécessaire pour monter l'unité dans une console. Choisissez un emplacement de montage plat et installez l'unité comme indiqué ci-dessous.

Remarque: Il est recommandé de fixer un coupe-circuit spécifique en cas de montage encastré de l'appareil dans la mesure où il sera difficile de déconnecter les câbles une fois l'unité installée.

- 1. À l'aide du gabarit (fourni), découpez l'emplacement de montage.
- 2. Desserrez les quatre vis à rondelle situées à l'arrière de l'appareil pour retirer le capot du support et la mousse d'étanchéité du capot.



- 3. Placez la mousse d'étanchéité pour le montage encastré (fournie) sur l'écran.
- 4. Vissez quatre tiges filetées (fournies) sur l'écran.
- 5. Placez l'écran à l'emplacement de la découpe.
- 6. Fixez l'écran depuis l'arrière à l'aide des quatre jeux de rondelles plates, rondelles frein et écrous à ailette (fournis).

1.2.2 Antenne

Choisissez en emplacement de montage pour l'antenne en tenant compte des points suivants.

- Installez l'unité sur un mât standard, un mât de radar, etc.
- Installez l'antenne à un emplacement solide, sur l'arceau du radar ou sur le mât d'une plateforme par exemple. (Pour les voiliers, un support de fixation est disponible en option). Vous devez placer l'antenne à un emplacement offrant une bonne perspective d'ensemble. Vérifiez qu'aucune partie de la superstructure ne se trouve dans le faisceau de balayage. Toute obstruction crée des secteurs d'ombre. Par exemple, un mât d'un diamètre inférieur à la largeur horizontale du faisceau crée un secteur aveugle mineur. Une barre de flèche horizontale ou des barres traversières situées sur le même plan horizontal que l'antenne créent une obstruction plus importante. Installez l'antenne au-dessus d'une barre de flèche horizontale ou de barres traversières.



Montage sur un voilier

Montage sur un bateau à moteur

- Pour éviter les interférences électriques, ne passez pas le câble d'antenne à proximité d'autres appareils électriques. Ne passez pas non plus le câble parallèlement à d'autres câbles d'alimentation.
- N'installez pas l'unité à un endroit où le bruit du moteur risque de gêner l'équipage ou les passagers.
- Dans la mesure du possible, installez l'unité sur l'axe longitudinal du bateau afin d'éviter un mauvais positionnement des échos (mauvais relèvement) sur l'écran.
- Assurez-vous que l'emplacement de montage ne laisse pas l'eau s'accumuler au niveau de la plateforme de montage.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'être perturbé si l'écran est placé trop près du compas. Respectez les distances de sécurité du compas indiquées dans les consignes de sécurité pour éviter toute interférence au niveau du compas.
- Ne peignez pas le radôme.
- Pensez à respecter l'espace de maintenance recommandé sur le schéma figurant à la fin de ce manuel.

- Si l'unité est installée sur un plus grand bateau, tenez compte des points suivants.
 - Le câble d'antenne est disponible dans des longueurs de 5 m, 10 m, 15 m, 20 m (30 m en option). Choisissez l'emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles.
 - N'exposez pas l'unité à la fumée et des tuyaux d'échappement. L'air chaud affecte la performance de l'antenne. Il peut également endommager l'appareil. La température à l'emplacement du montage ne doit pas excéder 55°C (131°C).

Outillage et matériaux requis pour le montage

Nom	Utilisation
Perceuse électrique	Pour percer les trous pour le montage.
	Foret : ϕ 11 mm
Clé hexagonale	Boulons de fixation : Diagonale : 6 mm
Mastic en silicone	Pour recouvrir les parties exposées des boulons

Montage de l'antenne



Remarque: Le diamètre extérieur de la petite rondelle plate est de la même taille que le trou du boulon. Si le radôme est placé à l'envers avec uniquement la petite rondelle plate et le boulon hexagonal en place, ces derniers peuvent dépasser au niveau du radôme et endommager l'unité RT. Par conséquent, NE PLACEZ PAS le radôme à l'envers lorsque vous le portez.

 Depuis le bas du radôme, retirez les rondelles frein (M10), les rondelles plates (M10) et les boulons à tête hexagonale (M10×**).

** : La longueur des boulons à tête hexagonale dépend de l'épaisseur de la plateforme. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l'épaisseur de la plateforme et le boulon à utiliser.



- 2. Utilisez le gabarit de montage (fourni) afin de marquer l'emplacement des trous de fixation dans la plateforme de montage. Veillez à percer des trous parallèles à l'étrave.
- 3. Placez l'antenne sur la plateforme de montage en positionnant la flèche (\triangle) de l'antenne face à l'étrave.
- 4. Utilisez des boulons hexagonaux*, des rondelles plates et des rondelles frein (retirés au cours de l'étape 1) pour fixer le capteur radar sur la plateforme. Le couple de serrage des boulons doit être compris entre 19,6 et 24,5 Nm. Appliquez du mastic d'étanchéité marin (non fourni) sur le boulon hexagonal, la rondelle plate et la rondelle frein comme illustré ci-dessous.
 - * Voir la figure ci-dessous pour déterminer la longueur du boulon à utiliser.



Épaisseur de la plateforme	Boulon à utiliser
5 mm ou moins	M10×20
6 à 10 mm	M10×25
Plus de 10 mm	Non fourni

 Branchez le câble d'alimentation à l'antenne. La disposition des broches est indiquée ci-dessous.



Disposition des broches

Connexion du câble d'antenne à l'antenne

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter le câble d'antenne à l'antenne.

- Les connecteurs ne doivent pas venir taper une partie du navire en cas de vent, etc.
- La charge appliquée sur les connecteurs ne doit pas être supérieure à leur propre poids.
- Si le câble est acheminé à travers un mât sur un voilier, vérifiez que le câble ne touche pas les cordes (feuille, drisse, etc.).
- Ne fixez pas le câble sur la coque.
- Le câble doit être fixé de façon à ce qu'aucune tension ne soit appliquée sur les connecteurs. Pour éviter les tensions, faites une boucle sur le câble à proximité du capteur et attachez cette boucle avec des serre-câbles, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Faites une boucle dans le câble et fixez cette dernière à l'aide de serre-câbles. (Rayon de pliage min. : 80 mm)

2. Entourez le raccord des connecteurs et les connecteurs avec du ruban autovulcanisant pour l'étanchéité.



3. À l'aide d'un serre-câble, fixez le câble au mât, etc., au niveau du collet de chaque connecteur.

Utilisation du support de montage du radôme (option)

Le support de radôme en option vous permet de fixer le capteur radar au mât d'un voilier.

Nom, Type : Montage radôme (2), OP03-209 Réf. : 001-078-350

Nom	Туре	Réf.	Qté
Plaque de montage	03-018-9001-0	100-206-740-10	1
Plaque-support (1)	03-018-9005-0	100-206-780-10	1
Plaque-support (2)	03-018-9006-0	100-206-790-10	1
Support (1)	03-028-9101-1	100-206-812-10	1
Support (2)	03-028-9102-2	100-206-822-10	1
Plaque de fixation	03-028-9103-1	100-206-832-10	2
Boulon hexagonal avec rondelle	M8×20 SUS304	000-162-955-10	10
Boulon hexagonal avec rondelle	M4×12 SUS304	000-162-956-10	4

Montage du support :

- 1. Fixez les plaques de fixation sur les supports (1) et (2) avec quatre boulons hexagonaux $M4 \times 12$.
- Fixez les supports (1) et (2) sans les serrer sur les plaques de support (1) et (2) avec quatre boulons hexagonaux M4×12, de sorte que l'écart entre les supports puisse être ajusté.
- 3. Placez la plaque de montage sur les supports et fixez-la sans la serrer avec quatre boulons hexagonaux M8×20.



Fixation du support sur le mât :

- 1. Percez huit trous de 6,5 mm de diamètre dans le mât. Fixez le support sur le mât à l'aide de huit rivets en acier inoxydable (non fournis) de 6,4 mm de diamètre.
- 2. Serrez les boulons sur le support.
- 3. Fixez l'antenne sur le support avec des boulons (M10X25).



1.3 Câblage

Utilisez le câble FRU-CF-F01 fourni pour connecter un compas satellite, un capteur de cap, un navigateur GPS, un buzzer externe et l'alimentation au connecteur NMEA 12-24 VCC.

Connectez le câble d'antenne FU-CF-FF-xxM (disponible dans des longueurs de 5 m, 10 m, 15 m, 20 m (30 m en option)) au port de l'antenne. Pour plus de détails, consultez le schéma d'interconnexion figurant à la fin du présent manuel. Laissez du mou dans le câble pour faciliter les opérations de maintenance.



Mise à la masse

Remarque 1: L'écran est livré avec des capuchons de connecteur. Utilisez les capuchons pour protéger les connecteurs lorsque l'écran est retiré du bateau.

Remarque 2: Coupez les câbles non utilisés et entourez-les d'adhésif en vinyle pour éviter qu'ils ne se touchent les uns les autres.

Remarque 3: Faites attention lorsque vous débranchez les câbles afin d'éviter d'endommager leurs connecteurs.

Remarque 4: Lorsqu'un équipement NMEA utilise une alimentation ± 12 V fournie par cet appareil, ne branchez pas la terre du câble de la ligne de signal de cet équipement (par exemple, un compas satellite) au 12 V-P(+)/12 V_M(-).

Remarque 5: Ne raccourcissez pas le câble fourni.

Connecteur		Couleur	Remarques
1	DC-P-IN(+)	ROUGE	Entrée d'alimentation, 12-24 VCC
2	DC-M-IN(-)	NOIR]
3	TD1-A	VERT/NOIR(1)	IEC61162-2/NMEA1
4	TD1-B	VERT/ROUGE(1)]
5	RD1-H	GRIS/NOIR(1)	
6	RD1-C	GRIS/ROUGE(1)	
7	TD2-A	VERT/NOIR(2)	IEC61162-2/NMEA2
8	TD2-B	VERT/ROUGE(2)	
9	RD2-H	GRIS/NOIR(2)	1
10	RD2-C	GRIS/ROUGE(2)]
11	RD3-H	GRIS/NOIR(3)	IEC61162-2/NMEA3
12	RD3-C	GRIS/ROUGE(3)	
13	12V-P(+)	BRUN	Sortie d'alimentation, 12-24 VCC
14	12V-M(-)	ORANGE	
15	EXT-BUZZ-EN	BLANC	Buzzer externe
16	BLINDAGE	NOIR	Conducteur de drainage (à connecter à la
			borne de masse du tableau du bateau).



<u>Mise à la masse</u>



N'oubliez pas d'effectuer la mise à la terre de l'écran

Si la masse est faible ou inexistante, il se peut que le radar et les autres appareils reçoivent des interférences.

Instructions de mise à la masse :

- Le câble de mise à la masse (non fourni) doit mesurer au minimum 2 sq.
- Il doit être aussi court que possible.
- Pour un bateau FRP, fixez une plaque de mise à la terre de 20 cm × 30 cm sur l'extérieur de la coque du bateau et fixez le fil de masse sur un boulon au niveau de la plaque.
- Fixez une cosse à extrémité fermée (<u>)</u> au câble de mise à la masse. N'utilisez pas de cosse de type « ouvert » (<u>)</u>.
- L'équipement externe dont la ligne de signal est connectée à la terre ne peut pas être directement relié à cet équipement si la polarité positive de l'alimentation CC du bateau est reliée à la terre.

Branchement de l'écran à l'alimentation

Connectez le câble à l'alimentation (24 VC) comme indiqué ci-dessous.

- Câble rouge : connectez à la borne positive (+).
- Câble noir : connectez à la borne négative (-).
- Câble noir : câble blindé. Connectez à la terre.



Remarque: Cet équipement ne peut pas être utilisé avec une alimentation dont la tension est supérieure à 24 VCC.

1.4 Signal d'entrée

Ce radar accepte les signaux d'entrée au format NMEA. Trois ports NMEA sont disponibles pour les signaux d'entrée et le mode de prise en charge des phrases est commun à tous les ports.

1.4.1 Émetteur

Chaque dispositif qui envoie des données dispose d'un code d'identification en tête des données. Le dispositif qui reçoit les données sert à identifier le dispositif qui a envoyé les données ; ce code s'appelle « l'émetteur ». Cet équipement dispose des émetteurs GN, GP, GL, GA et RA.

1.4.2 Phrases E/S NMEA

NMEA1/NMEA2

- Émetteur : n'importe lequel
- Vitesse de transmission : 4 800/38 400
- NMEA 0183 (IEC 61162-2

Phrase	Description		
ALR	Réglage de l'état de l'alarme		
BWC	Relèvement et distance du waypoint – Orthodromie		
BWR	Relèvement et distance du waypoint – Loxodromie		
DBT	Profondeur sous la sonde		
DPT	Profondeur		
DTM	Référence de données		
GGA	Données fixes du GPS		
GLL	Position géographique		
GNS	Données fixes du GNSS		

Phrase	Description		
GSA	Dilution de la précision d'un GNSS et satellites actifs		
GSV	Satellites GNSS en vue		
HDG	Cap, déviation et écart		
HDM	Cap, magnétique		
HDT	Cap vrai		
MTW	Température de l'eau		
MWV	Vitesse et angle du vent		
RMB	Informations de navigation spécifiques minimales recommandées		
RMC	Données GNSS spécifiques minimales recommandées		
THS	Cap vrai et état		
TTM	Message de cible suivie		
VDM	Message VHF-AIS de transmission de données		
VHW	Vitesse et cap de l'eau		
VTG	Route sur le fond, vitesse sur le fond		
VWR	Relèvement relatif et vitesse du vent		
VWT	Vitesse et angle du vent réel		
XTE	Écart de route, mesuré		
ZDA	Date et heure		
ALR	Réglage de l'état de l'alarme		
BWC	Relèvement et distance du waypoint – Orthodromie		
BWR	Relèvement et distance du waypoint – Loxodromie		
DBT	Profondeur sous la sonde		
DPT	Profondeur		

NMEA3 (HDG)

Phrase	Description		
HDG	Cap, déviation et écart		
HDM	Cap, magnétique		
HDT	Cap vrai		
THS	Cap vrai et état		
VHW	Vitesse et cap de l'eau		

1.5 Réglages initiaux

1.5.1 Sélection de la langue

Sélection de la langue lors du démarrage initial

Lors de la première mise sous tension après l'installation ou lorsque la mémoire est effacée, l'écran de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue comme indiqué ci-dessous. La langue par défaut est l'anglais.

Appuyez sur la touche () sur l'écran pour mettre l'appareil sous tension.
 L'écran de démarrage apparaît, suivi de l'écran de sélection de la langue.



2. Utilisez les touches de direction (◀ ou ►) pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3. Appuyez sur la touche de direction ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Sélection de la langue depuis le menu

- 1. Appuyez sur la touche (🙁) sur l'écran pour mettre l'appareil sous tension.
- 2. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour afficher le menu.
- 3. Pour accéder au menu [Usine], procédez comme suit :
 - 1) Sélectionnez [Usine], puis appuyez sur la touche ENTER.
 - 2) Tout en maintenant la touche **MENU/ESC** enfoncée, appuyez sur la touche **ALARM** cinq fois pour déverrouiller le menu [Installation].

Menu	Usine	
AIS GPS	Langue : English Utilisation : Mer	
▼ Système Initial Tests Sect. aveugle Unités ARPA Installation		
Usine	[ENTER]: Entrer [MENU/ESC]: Retour	
Utilisez ce menu pour paramétrage d'usine		

4. Sélectionnez [Langue], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 5. Sélectionnez votre langue, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

1.5.2 Sélection de l'application radar

Le réglage de l'application radar permet de modifier l'unité de mesure de la distance et les autres paramètres.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour afficher le menu.
- 2. Pour accéder au menu [Usine], procédez comme suit :
 - 1) Sélectionnez [Usine], puis appuyez sur la touche ENTER.
 - 2) Tout en maintenant la touche **MENU/ESC** enfoncée, appuyez sur la touche **ALARM** cinq fois pour déverrouiller le menu [Installation].

Menu	Usine	
AIS GPS	Langue : Utilisation :	English Mer
▼ Système Initial Tests Sect. aveugle Unités ARPA Installation Usine	[ENTER] : Entrer	
ļ	[MENU/ESC]: Retour	
Utilisez ce menu pour paramétrage d'usine		

- 3. Sélectionnez [Utilisation], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Fleuve] ou [Mer] selon le cas, puis appuyez la touche **ENTER**.



5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

1.5.3 Réglages initiaux

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour afficher le menu.
- 2. Sélectionnez [Installation], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Installation	
AIS GPS ▼ Système Initial Tests Sect. aveugle Unités ARPA Installation	Mode démo Rotation antenne Calage ligne de foi Timing du balayage Réglage MBS Réglage installation a Temps total ON Temps total TX Effacement de la mér	: Désactivé : Rotation : 0.0° : 0 : 0 auto : 000000.0H : 000000.0H moire
Usine	[ENTER] : Entrer [MENU/ESC] : Retour	
Litiliaan oo manu naur llinatallatian		

Utilisez ce menu pour l'installation

- 3. Tout en maintenant la touche **MENU/ESC** enfoncée, appuyez sur la touche **ALARM** cinq fois pour déverrouiller le menu [Installation].
- 4. Choisissez l'élément à régler, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez l'élément requis, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Après avoir réglé tous les éléments, appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Description de l'élément

- [Simulation] : normalement, cette fonction est réglée sur [Désactivé.] Pour voir l'image de démonstration, sélectionnez [Activé].
- [Rotation antenne] : sélectionnez [Rotation] pour tourner l'antenne et transmettre des impulsions radar. Le réglage [Arrêt], qui permet de transmettre des impulsions radar sans tourner l'antenne, est destiné au technicien de maintenance.
- [Calage ligne de foi] : vous avez installé l'antenne de sorte qu'elle soit orientée vers l'étrave. Une cible à l'avant du bateau et alignée avec l'étrave doit apparaître sur la ligne de foi (degré zéro). Si la cible n'apparaît pas sur la ligne de foi, suivez la procédure ci-dessous pour régler le cap.
 - 1. Réglez la ligne de foi du bateau sur une cible acceptable (par exemple, un bateau au mouillage ou une bouée) à une distance située entre 0,125 et 0,25 mille nautique.
 - 2. Transmettez à une distance de 0,25 mille nautique et mesurez le relèvement de cette cible par rapport à la ligne de foi du bateau à l'aide d'un EBL.
 - 3. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Réglage de cap].
 - 4. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher la fenêtre de réglage de cap.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir la valeur mesurée à l'étape 2 ci-dessus. Vérifiez que la cible apparaît sur la ligne de foi.
 - 6. Appuyez sur la touche ENTER pour terminer la procédure.
- [Timing du balayage] : ce réglage offre des performances correctes du radar sur des courtes distances. Le radar mesure le temps nécessaire à un écho transmis pour atteindre la cible et revenir à la source. L'écho reçu apparaît sur l'écran en fonction de la durée mesurée. Le balayage doit commencer au centre de l'écran. Une impulsion générée depuis l'écran atteint l'antenne via le câble d'antenne pour activer la transmission (magnétron). La durée de déplacement du signal vers l'antenne varie en fonction de la longueur du câble de signal. Pendant ce délai, le balayage à l'écran du radar ne démarre pas encore. Lorsque l'écran n'est pas réglé correctement, les échos d'un objet droit n'apparaissent pas sous la forme d'une ligne droite. La cible semble « poussée vers l'extérieur » ou « tirée vers l'intérieur » à proximité du centre de l'image. La distance par rapport aux objets est erronée.



1. Transmettez sur la distance la plus courte possible, puis réglez le gain et A/C SEA.

- 2. Sélectionnez visuellement une cible formant une ligne droite (mur d'un port, quai).
- 3. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Réglage timing].
- 4. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher la fenêtre de réglage du timing.
- 5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour que la cible sélectionnée à l'étape 2 soit droite, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour terminer la procédure.

- [Suppression du trou noir] : réduisez le top initial (trou noir) qui s'affiche au centre de l'écran sur les courtes distances comme indiqué ci-dessous.
 - 1. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Réglage MBS].
 - 2. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher la fenêtre de réglage MBS.
 - 3. Utilisez les touches de direction ▲ ou ▼ pour réduire le top initial.
 - 4. Appuyez sur la touche ENTER pour terminer la procédure.
- **Réglage automatique de l'équipement** : l'accord, la temporisation et la vidéo peuvent être automatiquement réglés comme suit.

Remarque: Avant d'exécuter cette procédure, transmettez le radar pendant 10 minutes minimum sur une longue distance et vérifiez que le réglage [Sect. aveugle] est sur [Désactivé].

- 1. Transmettez sur la distance maximale.
- 2. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Réglage initial auto], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Appuyez sur la touche de direction ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Le réglage de l'accord démarre automatiquement et le message "Réglage de l'accord" s'affiche durant le réglage. Une fois l'ajustement du réglage terminé, la temporisation et la vidéo sont réglées dans cet ordre, en affichant les messages de statut appropriés. Une fois tous les réglages terminés, la fenêtre disparaît. Si le résultat d'une option ne vous convient pas, réglez-la manuellement en suivant la procédure de cette section.

- [Temps total ON] : vous pouvez définir le temps total ON comme indiqué ci-dessous.
 - 1. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Temps total ON].
 - 2. Appuyez sur la touche ENTER.
 - 3. Appuyez sur les touches de direction ▲ ou ▼ pour définir la valeur. La plage est comprise entre 000000,0 H et 999999,9 H.
 - 4. Appuyez sur la touche ENTER pour terminer la procédure.
- [Temps total TX] : vous pouvez définir le temps total TX comme indiqué ci-dessous.
 - 1. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Temps total TX].
 - 2. Appuyez sur la touche ENTER .
 - 3. Appuyez sur les touches de direction ▲ ou ▼ pour définir la valeur. La plage est comprise entre 000000,0 H et 999999,9 H.
 - 4. Appuyez sur la touche ENTER pour terminer la procédure.
- [Effacement de la mémoire] : la fonction d'effacement de la mémoire permet de restaurer tous les réglages par défaut, y compris ceux de l'antenne connectée au réseau LAN.
 - 1. Ouvrez le menu [Installation] et sélectionnez [Effacement mémoire].
 - 2. Appuyez sur la touche ENTER.
 - 3. Appuyez sur la touche de direction ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - 4. Appuyez sur la touche **ENTER** pour terminer la procédure.

1.6 Équipements en option

1.6.1 Buzzer externe

Le buzzer externe vous prévient en cas de violation de la zone de surveillance à un endroit éloigné. Connectez le buzzer à l'écran à l'aide du kit d'installation du buzzer externe.

Kit d'installation du buzzer externe Type : OP03-31, Réf. : 000-030-097

	Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques
1	Buzzer	PKB42SWH2940	000-153-221-10	1	Connecteur aux
					deux extrémités
2	Attache de câble	CV-70N	000-162-185-10	5	
3	Tube thermorétractable	3 × 0,25 NOIR	—	1	
4	Adhésif double face	$25 \times 25 \times T0,91 \text{ MM}$	000-173-188-10	1	25 m × 25 mm

Coupez le connecteur de l'extrémité des câbles, comme illustré ci-dessous. Préparez les câbles comme indiqué, puis connectez-les au bornier (non fourni).



Fixez la cosse à sertir (non fournie).

1. INSTALLATION

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

2. FONCTIONNEMENT

2.1 Commandes

<u>Écran</u>

L'écran comporte six touches, deux sélecteurs et des touches de direction qui permettent de contrôler le radar. Lorsque vous exécutez correctement une opération, l'appareil émet un signal sonore. En cas d'erreur de manipulation, il bipe trois fois.

	Commande	Description
	MENU/ESC	Ouvre/ferme le menu.
MENU/ESO		 Annule la sélection (réglage).
Min oc	Touches de	Sélectionnent des éléments et des options de menu.
	direction	Déplacent le curseur.
	ENTER	Enregistre l'option de menu sélectionnée.
		 Acquiert une cible pour suivre son mouvement.
ENTER		Sélectionne une cible TT ou AIS pour afficher ses données.
	MODE	Affiche la fenêtre [Mode] pour accéder à différentes fonctions.
MODE	ALARM	Définit l'alarme sur cible, qui surveille les cibles dans la zone
MODE		que vous sélectionnez.
	FUNC	Exécute la fonction attribuée à cette touche.
ALARM	RANGE	Rotation : sélectionne la distance de détection.
	(PUSH FOR	Pression : affiche la fenêtre de réglage du gain, des retours de
FUNC	GAIN)	mer et des retours de pluie.
	DATA BOX	Sélectionne la fenêtre de données à afficher (en base de
ANGA		l'écran).
1 - 1		Pression courte :
- + *		Met l'appareil sous tension.
SH FOR GR		Règle la luminosité de l'écran et du panneau de commande.
		Bascule le radar entre veille et 1 X.
& WAN TOT ALL		Pression longue : met l'appareil nors tension.
0.		
Par ot		
ATA BO		
Q		

2.2 Mise sous tension/hors tension du radar

Appuyez sur la touche () pour mettre le radar sous tension. Pour mettre le radar hors tension, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.



Lors de la mise sous tension, l'écran d'initialisation apparaît, suivi de l'écran de démarrage. Les mémoires ROM et RAM sont testées et, si elles sont normales, l'écran de veille s'affiche au bout de 5 secondes environ et le temps restant pour le préchauffage du magnétron (environ 90 seconds) apparaît à l'écran. **Si le test des mémoires ROM et RAM affiche NG (Problème), contactez votre revendeur pour connaître la marche à suivre**.

2.3 TX/Veille

Une fois que le magnétron a préchauffé, l'indication [ST-BY] apparaît au centre de l'écran. Le radar est alors prêt à transmettre les impulsions radar. L'écran de veille existe en deux versions, « normal » et « nav » (données de navigation). Voir section 2.37.

Pour basculer entre les modes TX et veille, appuyez sur la touche () pour afficher la fenêtre [Brill/Panneau].



Le curseur sélectionne [TX/STBY]. Appuyez sur la touche **ENTER** pour transmettre les impulsions radar et pour mettre le radar en veille (en alternance). En mode transmission, l'antenne tourne, alors qu'elle est arrêtée en mode standby. Le magnétron s'usant progressivement, mettez le radar en veille lorsque vous ne l'utilisez pas, car cela permettra d'allonger la durée de vie du magnétron.
Remarque: L'écran fournit « l'alimentation veille » à l'antenne lorsqu'il est hors tension. Si vous ne comptez pas utiliser le radar sur une longue période, mettez-le hors tension au niveau du disjoncteur. La consommation effective de l'antenne lorsque l'écran est hors tension est de 0,8 A pour 12 VCC et de 0,4 A pour 24 VCC.

2.4 Indications de l'écran



2.5 Réglage de la luminosité de l'écran et de l'éclairage du panneau

Pour régler la luminosité de l'écran et l'éclairage du panneau, procédez comme suit :



- 2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner [Brill] ou [Panneau] selon le cas.
- Utilisez les touches de direction pour régler la valeur. (Pour la luminosité, vous pouvez également utiliser la touche ().
- 4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenêtre.

2.6 Description des menus

Ce modèle de la série 1815 comporte 14 menus et 7 sous-menus. Le fonctionnement de base des menus est le suivant.



2. Sélectionnez un menu ou un sous-menu. Le curseur (jaune) de la colonne Menu indique le menu actuellement sélectionné. Les éléments de menu de la fenêtre de droite changent en fonction du menu sélectionné.

Description des menus

[Brill/Couleur] : règle la luminosité et la couleur.

[Affichage] : configure les fonctions liées à l'écran.

[Écho] : règle la fonction d'écho.

[Réglages alarme] : personnalise les paramètres utilisateur.

[Traces] : traite les traces des cibles radar.

[Accord] : règle l'accord du radar.

[Autres] : configure les autres éléments.

[Cible] : configure les cibles.

[**Marque navire/barge**] : configure la marque de votre bateau et la marque de barge.

[TT] : configure les cibles TT (suivi de cible).

[AIS] : configure les cibles AIS.

[GPS] : configure le GP-320B (BlackBox GPS).

[Système] :

- [Initial] : réglages initiaux.

- [Tests] : diagnostic du système et test de l'écran LCD.
- [Secteur aveugle] : empêche la transmission dans une certaine zone.
- [Unités] : définit les unités de mesure.

- **[TT]** : configure le système TT. Réservé à l'installateur. Ne changez pas les réglages.

- [Installation] et [Usine] : Pour l'installation.

3. Appuyez sur la touche **ENTER** pour faire passer le contrôle dans la colonne des éléments de menu. Le curseur de la colonne de menu devient gris et celui de la colonne des éléments de menu est jaune.

Pour faire passer le contrôle de la colonne des éléments de menu à la colonne de menu, utilisez la touche **MENU/ESC**. La barre de titre de la colonne active est bleue, et celle de la colonne inactive est grise.

4. Sélectionnez un élément de menu, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Une fenêtre contenant les différentes options pour l'élément de menu correspondant s'affiche.





Options d'affichage des couleurs

Fenêtre de réglage Brill Écho

- 5. Utilisez les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner une option ou définir une valeur numérique.
- 6. Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer votre sélection. Pour fermer la fenêtre sans sauvegarder, appuyez sur la touche **MENU/ESC**.
- 7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.7 Accord

Par défaut, le récepteur radar peut régler l'accord automatiquement s'il a été paramétré sur TX. Pour effectuer manuellement un accord plus fin, procédez comme suit :

- 1. Réglez le radar sur le mode transmission, puis sélectionnez la distance maximale à l'aide de la touche **RANGE**.
- 2. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 3. Sélectionnez [Accord], puis appuyez sur la touche ENTER.



4. Sélectionnez [Mode Accord], puis appuyez sur la touche ENTER.

5. Sélectionnez [Manuel], puis appuyez sur la touche ENTER.



6. Sélectionnez [Accord manuel], puis appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher la fenêtre de réglage de l'accord manuel.



 Utilisez les touches de direction pour régler l'accord tout en regardant la barre d'accord située dans l'angle supérieur droit de l'écran. Le meilleur



point d'accord correspond à la valeur pour laquelle le graphique à barres est au maximum. La barre verticale du graphique indique la tension d'accord.

- 8. Appuyez sur la touche ENTER.
- 9. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

Remarque: Si l'accord automatique ne donne pas un résultat correct, exécutez de nouveau la commande [Réglage initial de l'accord].

2.8 Modes d'affichage

Ce radar offre les modes d'affichage présentés ci-dessous. Tous ces modes, excepté le mode Réf. cap, nécessitent un signal de cap. Le mode Mouvement vrai nécessite en outre des données de position.

Affichage Mouvement relatif (RM)

- [Réf. Ligne foi] ([H UP]) : le cap est en haut de l'écran.
- [Réf. Cap] ([C UP]) : position de la ligne de foi par rapport au relèvement de route au moment où le mode Réf. Cap est sélectionné. L'échelle de relèvement tourne en conséquence.
- [Réf. Nord] ([N UP]) : le Nord est la direction de référence ; l'échelle de relèvement est fixe.
- [Vue Réaliste] : l'étrave du bateau est en haut de l'écran. L'image est redessinée en temps réel.

Affichage Mouvement vrai (TM)

• [Mouvement vrai] (TM)

2.8.1 Sélection du mode d'affichage

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Écran	
Brill/Couleur Écran Écho Perso. 1 Perso. 2 Perso. 3 Alarme Traces de cibles Accord Autres	Mode Affichage Zoom Mode Zoom Mode Excentré Enregistrer excen Zone d'écho Affichage texte ba Fenêtre d'information Barre Gain/Mer/PI	Réf. ligne foi Désactivé Relatif trage Normal ase s Désactivé uie
Cible	[ENTER]: Entrer [CAN [MENU]: Quitter	CEL/HL OFF]: Retour
Choisir le mode d'at	ffichage	

3. Sélectionnez [Mode affich.], puis appuyez sur la touche ENTER.

Réf. ligne foi
Réf. Cap
Réf. Nord
Mouve. vrai
Vue réaliste

- 4. Sélectionnez un mode d'affichage, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque 1: Si le signal de cap est perdu, le système passe automatiquement en mode Réf. cap.

2. FONCTIONNEMENT

Remarque 2: Tous les modes, à l'exception du mode Réf. cap, nécessitent un signal de cap au format AD-10 ou NMEA. Si le signal de cap est perdu, le système passe en mode Réf. cap et la marque du Nord disparaît. Le cap s'affiche sous la forme XXX.X et l'alarme retentit. Le message "GYRO" (données au format AD-10) ou "NMEA_-HDG" (données au format NMEA) s'affiche dans le message d'alarme. Pour arrêter l'alarme sonore, appuyez sur une touche. Quand le signal de cap est rétabli, vérifiez le cap. La valeur numérique s'affiche au niveau de l'indication de cap quand le signal de cap est rétabli.

2.8.2 Description des modes d'affichage

Mode Référence cap

Affichage sans stabilisation d'azimut dans lequel la ligne reliant le centre au haut de l'écran indique le cap. Les cibles sont représentées selon leur distance mesurée et leur direction relative par rapport au cap. La courte ligne en pointillé de l'échelle de relèvement est la marque du Nord.



Mode Référence route

L'image radar est stabilisée et affichée de telle sorte que la route actuellement sélectionnée se trouve en haut de l'écran. Quand vous changez de cap, la ligne de foi se déplace en même temps que la route sélectionnée. Si vous sélectionnez une nouvelle route, sélectionnez de nouveau le mode Réf. Cap pour afficher la nouvelle route en haut de l'écran.

Les cibles sont affichées en fonction de leur distance mesurée et de leur direction par rapport au cap voulu, qui est maintenu à la position de



0 degré. La ligne de foi se déplace en fonction des embardées et des changements de route.

Mode Nord en haut

Les cibles sont représentées en fonction de leur distance mesurée et de leur direction réelle (compas) par rapport au bateau. Le Nord est en haut de l'écran. La ligne de cap change de direction en fonction de votre cap.





Mode Mouvement vrai

Votre bateau et les autres objets en mouvement se déplacent selon leur route et leur vitesse réelles. Toutes les cibles fixes telles que les masses continentales apparaissent comme des échos fixes en mode Mouvement vrai avec terre stabilisée.

Lorsque votre bateau atteint un point égal à 75 % du rayon de l'écran, sa position est redéfinie. Le bateau est replacé à un point situé à 75 % du rayon, dans l'axe opposé à la ligne de foi traversant le centre de l'écran. Vous pouvez replacer manuellement le symbole correspondant à votre bateau à l'aide de la fonction Excentrage.







(a) La fonction Mouvement vrai est sélectionnée

(b) Le bateau a atteint un point situé à 75 % du rayon d'affichage

(c) Votre bateau est automatiquement replacé à 75 % du rayon d'affichage

Mode Vue réaliste

Les échos se déplacent en temps réel en fonction du changement de cap de votre bateau. La ligne de foi est située en haut de l'écran. Quand le signal de cap est perdu, cette fonction n'est pas disponible et le mode Réf. Cap s'affiche automatiquement. L'option [Balayage] n'est pas disponible dans ce mode.

Remarque: La fonction balayage n'est pas disponible en mode Vue réaliste.



2.9 Sélection de l'échelle de distance

L'échelle de distance, l'intervalle des cercles de distance et la longueur d'impulsion sélectionnés sont indiqués dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsqu'une cible qui vous intéresse se rapproche, réduisez l'échelle de distance de manière à ce que la cible apparaisse dans la zone des 50 à 90 % du rayon d'affichage.

Utilisez le sélecteur **RANGE** pour modifier l'échelle en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la réduire.



2.10 Réglage du gain (sensibilité)

Le contrôle de gain permet d'ajuster la sensibilité du récepteur pour obtenir une meilleure réception. Il peut être réglé automatiquement ou manuellement.

 Appuyez sur le sélecteur **RANGE** pour afficher la fenêtre [GAIN/MER/PLUIE]. (Cette fenêtre se referme si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes).



- 2. Le curseur est positionné sur [GAIN]. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher [GAIN AUTO] ou [GAIN MAN] selon le cas. Pour le réglage manuel, reportez-vous à la section ci-dessous.
- 3. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenêtre.

<u>Réglage manuel du gain</u>

- Faites tourner le sélecteur RANGE (ou utilisez les touches de direction ◄ ou ►) pour régler le gain de telle sorte que le bruit faible apparaisse sur l'ensemble de l'écran. Si le gain est trop faible, les échos faibles sont effacés. Si le gain et trop élevé, le bruit de fond masque les cibles faibles.
- 2. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer la fenêtre.

2.11 Réduction des Retours de mer

Les échos reflétés par les vagues apparaissent autour de votre bateau. On les appelle « retours de mer ». L'étendue des retours de mer varie en fonction de la hauteur des vagues et de l'antenne au-dessus de l'eau. Si les retours de mer masquent les cibles, utilisez la fonction Retours de mer pour réduire les retours manuellement ou automatiquement.

Sélection du mode de réglage des retours de mer

 Appuyez sur le sélecteur **RANGE** pour afficher la fenêtre [GAIN/MER/PLUIE]. (Cette fenêtre se referme si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes).



AUTO : Automatique, MAN : Manuel

- 2. Sélectionnez [MER]. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher [MER AUTO] ou [MER MAN] selon le cas. Pour le réglage manuel, reportez-vous à la section cidessous.
- 3. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenêtre.

Réglage manuel des retours de mer

1. Faites tourner le sélecteur **RANGE** (ou utilisez les touches de direction ◀ ou ►) pour régler les retours de mer.

Remarque: Lorsque la fonction Retours de mer est réglée correctement, les retours de mer sont subdivisés en petits points et les petites cibles sont bien identifiées. Si le réglage n'est pas correct, les cibles sont masquées par les retours de mer. Si la valeur est trop élevée, les retours de mer et les cibles disparaissent de l'écran. En principe, vous devez ajuster le sélecteur jusqu'à ce que les retours de mer disparaissent sous le vent, avec une petite partie des retours de mer qui reste visible du côté exposé au vent.



Sélection du mode de réglage automatique des retours de mer

Il existe deux types de réglage automatique des retours de mer pour un paramétrage optimal en fonction de la situation. Sélectionnez la méthode requise comme indiqué ci-dessous.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Retour de Mer Auto], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez [Côtier] ou [Avancé], puis appuyez sur la touche ENTER. La fenêtre de l'indicateur GAIN/MER/PLUIE s'affiche pour la confirmation.



[**Avancé**] : distingue les échos de terre par rapport aux réflexions de la mer de manière à ne supprimer que les réflexions de la mer. Le niveau de réduction des retours de mer est inférieur à celui du mode [Côtier]. Utilisez ce mode pour une utilisation générale.

[Côtier] : supprime à la fois l'écho de terre et les retours de mer. Cette fonction est utile pour naviguer le long d'une côte.

- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenêtre.
- 6. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

2.12 Réduction des retours de pluie

Les réflexions de la pluie ou de la neige apparaissent sur l'écran. On les appelle « retours de pluie ». Quand les retours de pluie sont trop forts, les cibles placées dans ces retours sont masquées. Les reflets de retour de pluie sont faciles à distinguer des véritables cibles par leur aspect laineux.

La fonction Retours de pluie fonctionne comme la fonction Retours de mer et permet d'ajuster la sensibilité du récepteur mais pour une distance plus longue. Si elle réglée sur une valeur élevée, le retour de pluie est plus réduit. Le contrôle de pluie interrompt l'affichage continu des reflets de la pluie ou de la neige de manière aléatoire. Si les retours de pluie masquent les cibles, réglez le contrôle de la pluie (de manière automatique ou manuelle) pour réduire les retours.

Sélection du mode de réglage des retours de pluie

 Appuyez sur le sélecteur **RANGE** pour afficher la fenêtre [GAIN/MER/PLUIE]. (Cette fenêtre se referme si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes).

	GAIN/MER/PLUIE	
<mark>gain</mark> Mer Pluie	AUTO(0~100) 80 AUTO(0~100) 30 MAN (0~100) 0	 ■Barre de réglage
EGAII Eenti Emeni	N/↑ /↓]: Sélectionner ER]: Sélect. Auto/Manuel J/ESC]: Fermer	PLUIE

AUTO : Automatique, MAN : Manuel

- 2. Sélectionnez [PLUIE]. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher [PLUIE AUTO] ou [PLUIE MAN] selon le cas. Pour le réglage manuel, reportez-vous à la section ci-dessous.
- 3. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenêtre.

Réglage manuel des retours de pluie

- Faites tourner le sélecteur RANGE (ou utilisez les touches de direction

 ou ▶) pour régler les retours de pluie.
- 2. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenêtre.



Écho de pluie près du centre de l'écran

contrôle PLUIE réglé ; écho de pluie réduit

2.13 Curseur

Le curseur permet de connaître la distance et le relèvement d'une cible (fonction par défaut) ou sa latitude et sa longitude. Utilisez les touches de direction pour placer le curseur et lire les données au bas de l'écran.



Sélection du type de données du curseur

Vous pouvez afficher les données du curseur sous forme de distance et de relèvement (de votre bateau au curseur) ou de latitude et de longitude. La position et le signal de cap sont nécessaires.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Autres	
Brill/Couleur Écran Écho Perso. 1 Perso. 2 Perso. 3 Alarme Traces de cibles Accord Autres Cible	Réglage F1 Réglage F2 Réglage F3 Marque WPT Référence EBL Unité VRM Pos. curseur [ENTER]: Entrer [CA [MENU]: Quitter	: Mode Gain : Mode Mer : A/C Auto : Désactivé : Relatif : NM : Rng/Brg

Choisir la fonction affectée à [F1]

3. Sélectionnez [Position curseur], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.



- Sélectionnez [RNG/BRG] or [LAT/LON], puis appuyez sur la touche ENTER. (Lorsque les données de navigation sont affichées, la position de latitude et de longitude ne peut pas être affichée).
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.14 Effacement temporaire de la ligne de foi

La ligne de foi est une ligne qui s'étend de la position de votre bateau au bord extérieur de la zone d'affichage radar et indique le cap de votre bateau tous modes d'affichage confondus. Elle apparaît à zéro degré sur l'échelle de relèvement en mode réf. cap ou vue réaliste. La ligne de foi change d'orientation en fonction de l'orientation du bateau en mode Réf. Nord ou mouvement réaliste, ainsi que lors d'un changement de route en mode réf. route.

Dans certains cas, la ligne de foi peu masquer un objet. Pour effacer la ligne de foi afin de voir un objet masqué derrière cette dernière, appuyez sur la touche **MENU**/**ESC**. La ligne de foi et les cercles de distance sont temporairement effacés. Relâchez la touche pour réafficher la ligne et les cercles.

2.15 Dispositif de rejet des interférences

Des interférences radar peuvent se produire lorsque votre bateau est proche du radar d'un autre qui opère sur la même bande de fréquences que le vôtre. Les interférences se présentent sous forme de nombreux points brillants. Ces points peuvent être répartis de manière aléatoire ou organisés en lignes de pointillés allant du centre au bord de l'écran. Les interférences se distinguent des échos normaux car ils n'apparaissent pas au même endroit lors de la rotation d'antenne suivante. Quand cette fonction est activée, "IR 1", "IR 2" ou "IR 3" s'affiche dans l'angle inférieur droit.



- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Rejet interf.], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche **ENTER**.



5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: S'il n'y a pas d'interférences, désactivez le rejet des interférences afin de ne pas passer à côté des cibles de petite taille.

2.16 Dispositif de rejet du bruit

Du bruit blanc peut apparaître sur l'écran sous forme de « marques » aléatoires. Pour réduire ce bruit, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Rejet bruit], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.



2.17 Mesure de la distance par rapport à une cible

Vous pouvez mesurer la distance par rapport à une cible de trois façons différentes. Vous pouvez utiliser les cercles de distance fixes, le curseur (s'il est configuré pour mesurer la distance et le relèvement) et le VRM (Variable Range Marker).

Utilisez les cercles de distance fixes pour obtenir une estimation grossière de la distance séparant votre bateau de la cible. Ces cercles correspondent aux cercles concentriques continus affichés autour de votre bateau. Le nombre de cercles change en fonction de l'échelle de distance sélectionnée. L'intervalle entre les cercles de distance est affiché dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Comptez le nombre de cercles entre le centre de l'écran et la cible. Vérifiez l'intervalle entre les cercles et mesurez la distance de l'écho à partir du cercle le plus proche.

2.17.1 Réglage de la brillance des cercles de distance

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Brill/Couleur], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Brill/Couleur
Brill/Couleur Écran Écho Perso. 1 Perso. 2 Perso. 3 Alarme Traces de cibles Accord Autres Cible	Brill écho: 8Brill cercles: 4Brill marque: 4Brill igne de foi: 4Brill caractères: 4Visualisation position: CentreCoul. Affich.: Perso.Couleur écho: JauneCoul. arrière-plan: NoirIIIIENTER]: Entrer [CANCEL/HL OFF]: Retour[MENU]: Quitter
Réglage brillance	écho

- 3. Sélectionnez [Brill Cercles], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche **ENTER**. [4] correspond à la luminosité maximale. [Désactivé] désactive les cercles de distance.



2.17.2 Mesure de la distance par rapport à un VRM

Il existe deux VRM, nº 1 et nº 2. Les VRM sont des cercles en pointillés vous permettant de distinguer les cercles des cercles de distance fixes. Vous pouvez distinguer le VRM 1 du VRM 2 à la longueur des pointillés. Les pointillés du VRM 1 sont plus courts que ceux du VRM 2.

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour afficher la fenêtre [Mode].

Mode
Excentré EBL
VRM
Durée de Trace
Effacer trace
TLL
[MODE/ ↑ / ↓] : Sélectionner
[ENTER]: Entrer
[MENU/ESC]: Fermer

- 2. Sélectionnez [VRM], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [VRM 1] ou [VRM 2] selon le cas, puis appuyez sur la touche **EN-TER**. L'indication VRM correspondante apparaît dans le coin inférieur droit, dans un rectangle.
- 4. Utilisez les touches de direction pour aligner le VRM sur le bord intérieur de la cible. Lisez la distance dans l'angle inférieur droit de l'écran. La taille du cercle VRM change proportionnellement à l'échelle de distance sélectionnée.
- 5. Pour ancrer le VRM, appuyez sur la touche **ENTER**. Pour réactiver le VRM, sélectionnez-le dans la fenêtre [Mode].
- Pour effacer un VRM, appuyez sur la touche MODE pour ouvrir la fenêtre [Mode], sélectionnez [VRM], puis sélectionnez le VRM à effacer. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour effacer le VRM et son indication. (Si une indication de VRM se trouve déjà dans un rectangle, appuyez simplement sur la touche MENU/ESC pour effacer le VRM et son indication).



Distance du curseur et relèvement

2.17.3 Sélection de l'unité du VRM

Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure utilisée par le VRM. Les unités possibles sont le mille nautique (NM), le kilomètre (KM), le mille terrestre (SM) et le kiloyard (KYD). L'unité de distance du curseur est également modifiée avec l'unité de VRM.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Unité VRM], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez l'unité, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

2.18 Mesure du relèvement par rapport à une cible

Utilisez les lignes électroniques de relèvement (EBL) pour mesurer le relèvement d'une cible. Il existe deux EBL, n^o 1 et n^o 2. Chaque EBL est une ligne droite en pointillés qui part du centre de l'écran vers le bord. Les pointillés de l'EBL 1 sont plus courts que ceux de l'EBL 2.

2.18.1 Mesure du relèvement à l'aide d'un EBL

- 1. Appuyez sur la touche **MODE** pour afficher la fenêtre [Mode].
- 2. Sélectionnez [EBL], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- Sélectionnez [EBL 1] ou [EBL 2] selon le cas, puis appuyez sur la touche ENTER. L'indication EBL correspondante apparaît dans le coin inférieur gauche, dans un rectangle.
- 4. À l'aide des touches de direction, placez l'EBL au centre de la cible. Lisez la distance dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Le curseur sur l'EBL donne une estimation de la distance à une cible.



- 5. Pour ancrer l'EBL, appuyez sur la touche **ENTER**. Pour réactiver l'EBL, sélectionnez-le dans la fenêtre [Mode].
- Pour effacer un EBL, appuyez sur la touche MODE pour ouvrir la fenêtre [Mode], sélectionnez [EBL], puis sélectionnez l'EBL à effacer. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour effacer l'EBL et son indication. (Si une indication d'EBL se trouve déjà dans un rectangle, appuyez simplement sur la touche MENU/ESC pour effacer l'EBL et son indication).



2.18.2 Référence EBL

"R" (relatif) apparaît après l'indication d'EBL si le relèvement est relatif au cap de votre bateau. "T" (vrai) apparaît après l'indication d'EBL si le relèvement se réfère au Nord. Vous pouvez sélectionner Relatif ou Vrai en mode Réf. cap ou Vue réaliste. L'indication de relèvement est vraie dans tous les autres modes. L'affichage du relèvement vrai nécessite un compas.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Référence EBL], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez [Relatif] ou [Vrai], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.19 Mesure de la distance et du relèvement entre deux cibles

Vous pouvez déplacer l'origine de l'EBL pour mesurer la distance et le relèvement entre deux cibles.

- 1. Appuyez sur la touche **MODE**.
- 2. Sélectionnez [EBL], suivi de [EBL 1], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. À l'aide des touches de direction, placez le curseur au centre de la cible A.
- 4. Appuyez sur la touche **MODE** ; l'origine de l'EBL actif se déplace à la position du curseur.
- 5. À l'aide des touches de direction, placez le curseur au centre de la cible B, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6. Appuyez sur la touche **MODE**, sélectionnez [VRM], suivi de [VRM 1], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 7. À l'aide des touches de direction, placez le VRM sur le bord intérieur de la cible B.
- 8. Vous pouvez lire les indications de relèvement et de distance au bas de l'écran.



La distance et le relèvement par rapport à une autre cible (C et D dans la figure ci-dessus) peuvent être mesurés à l'aide de [EBL 2] et [VRM 2].

Pour annuler cette fonction, désactivez l'EBL et le VRM.

2.20 Alarme sur cible

L'alarme sur cible recherche les cibles (bateau, terre, etc.) dans la zone que vous avez définie. Des alarmes audiovisuelles sont générées quand une cible entre dans la zone d'alarme (ou en sort).

▲ ATTENTION

- Ne vous fiez pas exclusivement à l'alarme pour détecter les risques de collision.
- Réglez les contrôles A/C MER, A/C PLUIE et GAIN correctement afin que le système d'alarme ne risque pas de manquer les échos de cible.

2.20.1 Procédure à suivre pour définir une zone d'alarme sur cible

La procédure suivante montre comment définir une zone d'alarme sur cible.

 Appuyez sur la touche ALARM pour activer l'ALARME 1 ou l'ALARME 2. Appuyez sur la touche ALARM pour modifier l'ALARME active entre le nº 1 et le nº 2 Le attaut de l'ALARME actuellement active de trauve dens un restangle dens

n^o 2. Le statut de l'ALARME actuellement active se trouve dans un rectangle dans l'angle supérieur droit de l'écran.

- 2. Utilisez les touches de direction pour positionner le curseur sur A, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Déplacez le curseur en position B, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Le rectangle indiquant le statut de l'alarme dans l'angle supérieur droit de l'écran disparaît.



Remarque 1: Pour définir une zone de surveillance à 360°C, définissez la position B avec le même relèvement que la position A.

Remarque 2: Quand la zone d'alarme sur cible n'est pas comprise dans la distance utilisée, l'indication "ALM1(ou 2)_RNG" remplace "ALM1(ou 2)_IN(ou OUT)" dans la zone de statut d'alarme. (Quand la zone d'alarme sur cible est comprise dans la dis-

2. FONCTIONNEMENT

tance de décentrage total, l'indication ne change pas). Sélectionnez une échelle permettant de faire apparaître la zone d'alarme sur cible.

2.20.2 Arrêt de l'alarme sonore

Quand une cible entre dans la zone d'alarme sur cible (ou en sort), la cible clignote et l'alarme retentit. Le message d'alarme apparaît au bas de l'écran. Pour arrêter l'alarme sonore, appuyez sur une touche. Quand la cible entre de nouveau dans la zone d'alarme sur cible (ou en ressort), l'alarme retentit.

2.20.3 Sélection du type d'alarme

Vous pouvez régler l'alarme sur cible pour s'activer quand des cibles entrent dans la zone d'alarme ou en sortent.



- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Alarmes], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Alarme	
Brill/Couleur Écran Écho Perso. 1 Perso. 2 Perso. 3 Alarme Traces de cibles Accord Autres Cible	Alarme cible 1 Alarme cible 2 Niveau alarme Veille Buzzer panneau Buzzer externe Statut de l'alarme [ENTER]: Entrer [CAN [MENU]: Quitter	Entrée Entrée Moyen Désactivé Activé Activé
Choisir le type (er	ntrée/sortie) de l'alar	me cible 1

 Sélectionnez [Alarme sur cible 1] ou [Alarme sur cible 2], puis appuyez sur la touche ENTER.



Sélectionnez [Entrée] ou [Sortie].
 [Entrée] : l'alarme retentit lorsque les cibles entrent dans une zone d'alarme sur cible.

[Sortie] : l'alarme retentit lorsque les cibles sortent d'une zone d'alarme sur cible.

5. Appuyez sur la touche ENTER suivie par la touche MENU/ESC.

2.20.4 Mise en veille temporaire d'une alarme sur cible

Quand vous n'avez pas besoin d'une alarme sur cible temporairement, vous pouvez la mettre en veille. La zone d'alarme reste affichée à l'écran, mais les cibles qui entrent dans la zone d'alarme ne déclenchent pas d'alarme sonore ni visuelle.

- 1. Appuyez sur la touche **ALARM** pour sélectionner l'indication ALARME 1 ou ALARME 2 dans l'angle supérieur droit de l'écran. L'indication sélectionnée apparaît dans un rectangle.
- 2. Appuyez sur la touche **MENU/ESC**. L'indication d'alarme affiche maintenant "ALM1(ou 2)_ACK".

Pour réactiver une zone d'alarme sur cible qui était en veille, appuyez sur la touche **ALARM** pour sélectionner l'ALARME 1 ou l'ALARME 2, puis appuyez sur la touche **ENTER**. L'indication d'alarme change et affiche "ALM1(ou 2)_IN(ou OUT)".

2.20.5 Désactivation d'une alarme sur cible

- 1. Appuyez sur la touche **ALARM** pour sélectionner l'indication ALARME 1 ou ALARME 2 dans l'angle supérieur droit de l'écran. L'indication sélectionnée apparaît dans un rectangle.
- 2. Appuyez sur la touche **MENU/ESC**. L'indication d'alarme affiche maintenant "ALM1(ou 2)_ACK".
- 3. Appuyez sur la touche **ALARM**. L'indication d'alarme "ALM1(ou 2)_ACK" s'affiche dans un rectangle en pointillé.
- 4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC**. La zone d'alarme sur cible et l'indication d'alarme disparaissent alors de l'écran.

2.20.6 Sélection de l'intensité de cible qui déclenche une alarme sur cible

Vous pouvez sélectionner le niveau d'intensité d'alarme à partir duquel l'alarme sur cible sera déclenchée :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Alarme], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Niveau alarme], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez le niveau d'intensité de l'écho entre [Bas], [Moyen] et [Élevé].



5. Appuyez sur la touche ENTER suivie par la touche MENU/ESC.

2.20.7 Activation/désactivation du buzzer

Vous pouvez activer/désactiver le buzzer du panneau ou le buzzer externe pour les alarmes sur cible. Le buzzer du panneau est celui de l'équipement lui-même. Le buzzer externe est un accessoire disponible en option, qui se connecte à l'équipement pour déclencher une alarme sur cible sur un site distant.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Alarme], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Buzzer panneau] (ou [Buzzer externe] pour le buzzer en option), puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Sélectionnez [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.



2.21 Excentrage de l'affichage

Vous pouvez excentrer la position de votre bateau pour élargir le champ de vision sans adopter une échelle de distance plus grande. L'affichage peut être excentré manuellement ou automatiquement, en fonction de la vitesse du bateau.

Remarque: Le décentrage n'est pas disponible en mode Mouvement vrai.

2.21.1 Sélection du mode d'excentrage

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Mode excentré], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez [Manuel], [Personnalisé] ou [Auto], puis appuyez sur la touche **EN-TER**. Appuyez sur la touche **ENTER** une nouvelle fois pour alterner entre activation et désactivation.
- 5. Après avoir réglé toutes les options, sélectionnez [QUITTER ? OUI], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.21.2 Excentrage de l'affichage

La fonction Excentrage permet de décaler la position de votre bateau en fonction du mode d'excentrage sélectionné.

Le mode sélectionné dans le menu s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran, lorsque la fonction Excentrage est activée. "EXCENT(M)" (Manuel) "EX-CENT(C)" (Personnalisé) ou "EXCENT(A)" Auto.

Excentrage manuel

Vous pouvez déplacer la position de votre bateau jusqu'à la position du curseur dans tous les modes, sauf le mode Mouvement vrai, dans la limite de 75 % de la zone d'affichage disponible.

- Mode Excentré EBL VRM Durée de Trace Effacer trace TLL [MODE/ ↑ /↓]: Sélectionner [ENTER]: Entrer [MENU/ESC]: Fermer
- 1. Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez excentrer l'affichage.
- 2. Appuyez sur la touche **MODE**, sélectionnez [Excentré], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

L'indication "EXCENT(M)" s'affiche en haut à gauche.

Excentrage personnalisé

Vous pouvez déplacer la position de votre bateau à l'endroit que vous avez prédéfini. Pour enregistrer la position du curseur, procédez comme suit. L'affichage est alors excentré sur la base de la valeur définie ici lorsque vous activez la fonction Excentrage.

- 1. Désactivez l'affichage excentré.
- 2. Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez excentrer l'affichage.
- 3. Appuyez sur la touche **MODE**, sélectionnez [Excentré], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 5. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Sélectionnez [Enregistrer excentrage], puis appuyez sur la touche **ENTER**. Le message "Terminé" s'affiche.
- 7. Appuyez sur une touche quelconque pour effacer la fenêtre de message.
- 8. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

L'indication "EXCENT(M)" s'affiche en haut à gauche.

Excentrage automatique

La valeur de décalage automatique est calculée en fonction de la vitesse du bateau. Elle ne peut dépasser 75 % de la distance en cours d'utilisation. La formule permettant de calculer le décalage automatique est indiquée ci-dessous.

Vitesse du bateauX 0,75 =Valeur de
déplacement (%)

Si la vitesse d'excentrage est réglée sur 15 nœuds et que la vitesse du bateau est de 10 nœuds, par exemple, la valeur de déplacement à la poupe de bateau sera égale à 50 % de la zone d'affichage disponible.

Sélection de la vitesse d'excentrage

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez le sous-menu [Initial] dans le menu [Système], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Sélectionnez [Vitesse excentrage], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Choisissez la vitesse à utiliser, puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.



2.22 Zoom

La fonction zoom étend la longueur et la largeur d'une cible sélectionnée jusqu'à deux fois (par rapport à la taille normale) dans la fenêtre de zoom. Vous pouvez sélectionner la cible sur laquelle effectuer le zoom à l'aide du curseur de zoom. Le zoom sur la cible sélectionnée apparaît dans la fenêtre de zoom.

Les symboles TT et AIS peuvent apparaître dans la fenêtre de zoom, mais ils ne sont pas grossis par le zoom. Vous pouvez traiter les cibles TT et AIS figurant dans la fenêtre de zoom de la même manière que sur l'écran normal du radar.

2.22.1 Référence de zoom

Il existe trois types de zoom.

[Relatif] : le curseur de zoom est fixe par rapport à la distance et au relèvement de votre bateau.

[Vrai] : le curseur de zoom est fixé à une position géographique définie. [Cible] : le curseur de zoom est fixé sur la cible AIS ou TT qui fait l'objet du zoom.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Référence zoom], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.



4. Sélectionnez [Relatif], [Vrai] ou [Cible], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Remarque: Le mode de zoom Vrai nécessite un signal de cap et des données de position.

2.22.2 Utilisation du zoom

Mode de zoom Relatif ou Vrai

- 1. Placez le curseur sur la position voulue à l'aide des touches de direction.
- 2. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 3. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Zoom], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez [Activé], puis appuyez sur la touche **ENTER**. L'indication ZOOM apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. La fenêtre de zoom et le curseur de zoom s'affichent aussi (voir l'illustration de la page suivante). Pour quitter le zoom, sélectionnez [Désactivé] au lieu de [Activé], puis appuyez sur la touche **ENTER**.



Mode de zoom Cible (AIS, TT)

Une cible TT ou AIS comme ci-dessous peut être affichée dans la fenêtre de zoom :

TT : le symbole est grossi deux fois par rapport à sa taille normale. AIS : le symbole est placé entre crochets (sans être grossi).

Le curseur de zoom se déplace avec la cible TT ou AIS.

Remarque: Si aucune cible TT ni AIS n'est sélectionnée, le message "PAS DE CIBLE" s'affiche. Appuyez sur une touche pour effacer le message.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Zoom], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER. L'indication ZOOM apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. La fenêtre de zoom et le curseur de zoom s'affichent aussi (voir l'illustration suivante). Pour quitter le zoom, sélectionnez [Désactivé] au lieu de [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER.



2.23 Amplification d'écho

La fonction d'amplification d'écho permet de grossir des cibles dans la direction de la distance et du relèvement de manière à les rendre plus lisibles. Cette fonction est disponible quelle que soit la distance. Il existe trois niveaux d'amplification d'écho [1], [2] et [3]. Le niveau [3] est celui qui amplifie le plus les cibles.

Remarque: L'amplificateur d'écho grossit les cibles, l'écho de pluie et les retours de mer ainsi que les interférences radar. Réglez correctement les retours de mer, l'écho de pluie et les interférences radar avant d'activer l'amplificateur d'écho.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Ampli. d'écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez une option d'amplification d'écho, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu. Quand l'amplificateur d'écho est actif, "ES 1 (2 ou 3)" s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.



2.24 Traces de cibles

Les traces des cibles radar peuvent être affichées simulées en rémanence afin de contrôler le mouvement des cibles. Les traces de cibles peuvent être sélectionnées pour le mode Relatif ou Vrai. Les traces en mouvement vrai nécessitent un signal de cap et des données de position.

2.24.1 Durée de Trace

- 1. Appuyez sur la touche MODE pour ouvrir la fenêtre [Mode].
- 2. Sélectionnez [Durée de Trace], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3. Sélectionnez une durée, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

La durée sélectionnée s'affiche en haut à droite de l'écran.

2.24.2 Mode de traces

Les traces d'écho peuvent être affichées en mouvement vrai ou relatif.

Le mode de trace sélectionné s'affiche en haut à droite de l'écran.



Mode Vrai

Les traces en mouvement vrai indiquent les mouvements des cibles réelles en fonction de leur vitesse et de leur route sur le fond. Les cibles stationnaires ne font pas apparaître de traces. Les traces en mouvement vrai nécessitent un signal de cap et des données de position.

Mode Relatif

Les traces relatives montrent les mouvements des autres bateaux par rapport à votre propre bateau. Les cibles stationnaires font aussi apparaître des traces.





Traces des cibles relatives

Pour choisir un mode de traces, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.



- 3. Sélectionnez [Mode], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Relatif] ou [Vrai], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

2.24.3 Dégradé des traces

Les traces peuvent être représentées par un ou plusieurs dégradés. Les dégradés multiples font disparaître progressivement le dégradé dans le temps.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Dégradé], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Unique] ou [Multi], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.

-	
Simple	Multiple
(monotone)	(dégradé)

5. Appuyez sur la touche **MENU** pour fermer le menu.

2.24.4 Couleur des traces

Pour sélectionner la couleur des traces, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Couleur], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez une couleur, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU** pour fermer le menu.

2.24.5 Niveau de traces

Vous pouvez sélectionner l'intensité de cible à afficher.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Niveau], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [1], [2] ou [3], puis appuyez sur la touche ENTER.
 [1] : affiche les traces de toutes les cibles (y compris celles qui sont faibles).

[2] : affiche les traces des cibles d'intensité moyenne à forte.

- [3] : affiche les traces des cibles fortes uniquement.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.24.6 Redémarrage, arrêt des cibles

Lorsque l'échelle est modifiée alors que la fonction de traces est active, les traces situées dans l'échelle de distance précédente peuvent être arrêtées et réactivées.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Redémarrage], puis appuyez sur la touche ENTER.





Noir



Simple <mark>Multi</mark>

2. FONCTIONNEMENT

4. Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER.
[Désactivé] : Les données relatives aux traces précédentes sont enregistrées quand la distance change. Les traces ne sont pas redémarrées et les traces enregistrées ne sont pas mises à jour. Quand vous revenez à l'échelle de distance précédente, les traces enregistrées sont affichées et mises à jour.
[Activé] : Les données précédentes sont agrandies ou réduites (en fonction de l'échelle modifiée) et mises à jour.



Remarque: Si la distance choisie est inférieure ou égale à 1/4 de la distance précédente, les traces sont effacées. Si la nouvelle distance choisie est supérieure à la précédente, les traces précédentes sont conservées pour l'affichage.

5. Appuyez sur la touche **MENU** pour fermer le menu.

2.24.7 Traces étroites

Vous pouvez afficher les traces des cibles sous une forme étroite. Quand les cibles sont très nombreuses à l'écran, cette fonction permet de séparer les traces proches les unes des autres.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Étroit], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche EN-TER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.24.8 Traces de votre bateau

Pour afficher les traces de votre bateau, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Navire], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Désactivé], [1] ou [2], puis appuyez sur la touche EN-TER

[Désactivé] : Masque les traces de votre bateau.

[1] : affiche les traces de votre bateau.

[2] : affiche les traces de votre bateau, mais masque celles des retours de mer proches de votre bateau.

5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.



Désactivé

Activé

2.24.9 Effacement de toutes les traces

Pour effacer toutes les traces, utilisez les méthodes décrites ci-dessous. Un bip retentit une fois l'effacement terminé.

Effacement de toutes les traces depuis le menu

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Traces de cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Effacer trace], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Le système vous demande si vous êtes certain(e) de vouloir effacer toutes les traces. Appuyez sur ▲ au niveau des touches de direction pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ENTER.

Effacement de toutes les traces à l'aide de la touche MODE

Appuyez sur la touche **MODE** pour afficher les options Mode. Sélectionnez [Effacer trace], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

2.25 Programmation de la touche FUNC

La touche **FUNC** peut être programmée pour exécuter la fonction affectée.

Fonctionnement des touches de fonction

Appuyez sur la touche **FUNC key** pour exécuter la fonction qui lui a été affectée. Appuyez sur la touche de manière successive pour modifier le réglage.

Modification de la programmation d'une touche de fonction

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Réglage FUNC], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionner une fonction à partir de la liste, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions disponibles. La valeur par défaut est [Durée de Trace].



2.26 Moyenne des échos

Pour distinguer les échos de cibles réelles des retours de mer, une moyenne des échos est calculée sur une série d'images successives. Si un écho est continu et stable, il est représenté avec une intensité normale. La brillance des retours de mer est réduite afin de permettre de distinguer aisément les cibles réelles des retours de mer.

Remarque 1: N'utilisez pas la fonction de moyenne des échos en cas de roulis et de tangage importants. Vous pourriez manquer une cible.

Remarque 2: Cette fonction nécessite un signal de cap et des données de position. Lorsque le signal est perdu, la fonction de moyenne des échos est désactivée.

Pour utiliser correctement la fonction de moyenne des échos, réduisez d'abord les retours de mer :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Moyenne échos], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez une option de moyenne des échos, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

[Désactivé] : désactive la moyenne des échos.



[1] : distingue les cibles réelles des retours de mer et réduit la brillance des échos instables.

[2] : distingue les cibles réelles des retours de mer dont vous ne pouvez pas réduire la brillance avec l'option 1.

[Auto] : distingue les cibles réelles des retours de mer. Détecte les cibles éloignées et instables.

5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu. La moyenne des échos sélectionnée ("EAV 1", "EAV 2" ou "EAV(A)") s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.

2.27 Balayage

La fonction de balayage réduit automatiquement la luminosité des signaux faibles superflus (bruit, retours de mer, écho de la pluie, etc.) ainsi que les signaux non nécessaires, tels que les interférences radar, afin de nettoyer l'image des échos indésirables. Ses effets dépendent des paramètres de balayage utilisés ainsi que de l'état d'activation de la fonction de moyenne, comme décrit ci-dessous.

Moyenne des échos, états et effet sur le balayage

Réglage de la moyenne	Réglage du balayage		
des échos	Balayage 1	Balayage 2	
Désactivé	Traitement du contenu A		
Activé (1, 2, Auto)	Traitement du contenu A	Traitement du contenu B	

Traitement du contenu A : la brillance des échos faibles superflus, tels que le bruit et les interférences radar, est réduite afin de nettoyer l'image. La différence entre les paramètres de balayage 1 et 2 réside dans le fait que la luminosité décroît plus lentement en mode 1.

Traitement du contenu B : la moyenne des échos est activée automatiquement lors

de l'activation de la fonction de nettoyage. Vous pouvez voir la façon dont l'image est affectée par la désactivation et l'activation de la moyenne des échos

Pour activer la fonction de balayage, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Balayage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [1] ou [2], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible quand le [Mode affich.] est réglé sur [Vue réaliste].

2.28 Réponse affichage

Vous pouvez modifier la courbe caractéristique pour réduire les échos faibles indésirables (réflexions de la mer, etc.). Sélectionnez [1], [2] ou [3] en fonction des conditions si des échos faibles indésirables masquent les cibles qui vous intéressent.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Rép. Affich.], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [1], [2] ou [3], puis appuyez sur la touche ENTER.
 [1] : Réduit les échos faibles.
 - [2] : Utilisation normale
 - [3] : Affiche les échos faibles dans une couleur plus forte qu'avec l'option [1].



Réponse affichage





2 - 36

Remarque: Activez [Marque navire] dans le menu [Marque navire/barge] pour activer l'affichage des marques de barge.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Marque navire/barge], puis appuyez sur la touche ENTER.

2. FONCTIONNEMENT

2.29 Marque de votre bateau et marque de barge

La section suivante indique comme afficher et régler la marque de votre bateau et la marque de barge.

2.29.1 Affichage de la marque de votre bateau

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Margue navire/barge], puis appuyez sur la touche EN-TER.
- 3. Sélectionnez [Margue navire], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez [Longueur navire], puis appuyez sur la touche EN-TER.
- 6. Sélectionnez la longueur de votre navire, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 7. Sélectionnez [Largeur navire], puis appuyez sur la touche EN-TER.
- 8. Sélectionnez la largeur de votre navire, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 9. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

La marque de votre bateau apparaît à l'écran selon une échelle basée sur la longueur et la largeur définies ici.

2.29.2 Affichage de la marque de barge

La longueur et la largeur totales de la barge peuvent être représentées par un simple rectangle sur l'affichage du radar. Un maximum de cinq rangées de barges et neuf barges par rangée peut être affiché.





Désactivé

Activé

2 - 37

2. FONCTIONNEMENT

- 3. Sélectionnez [Marque barge], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Activé], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Sélectionnez [Position barge], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Sélectionnez [Proue] ou [Poupe], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.



- 7. Sélectionnez [Longueur barge], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 8. Sélectionnez la longueur de la barge, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 9. Sélectionnez [Largeur barge], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 10. Sélectionnez [Arrangement barge], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

	PROUE	•	
		Colonne 1 (BABORD)	:0
		Colonne 2	: 0
BÂBORD		Colonne 3	: 0
		Colonne 4	: 0
		Colonne 5	: 0
		Fermer cette fenêtre	•

- 11. Le curseur est positionné sur [Colonne 1(BÂBORD)]. Appuyez sur la touche **ENTER**.
- 12. Définissez le nombre de barges dans la rangée dans la colonne bâbord.
- 13. Configurez les autres colonnes en suivant la procédure des étapes 11 et 12.
- 14. Après avoir configuré toutes les colonnes requises, sélectionnez [Fermer cette fenêtre], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 15. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.







Proue

Poupe

2.30 Veille

La fonction Veille fait sonner le buzzer pour demander à l'opérateur de vérifier l'écran du radar. Le radar émet pendant une minute, puis il passe en standby et y reste pendant l'intervalle de temps sélectionné. Si l'alarme sur cible est active et qu'une cible est détectée dans la zone d'alarme, le mode veille est annulé et le radar émet en continu.



En mode veille, le décompte situé à côté du libellé <SURVEILLANCE> au centre de l'écran décompte le temps restant jusqu'à la transmission. Lorsque l'intervalle défini est écoulé, l'alarme sonore se déclenche, le chronomètre disparaît et le radar transmet alors des signaux pendant une minute. Après une minute, l'alarme sonore se déclenche et le décompte d'alarme de veille recommence.

Si vous appuyez sur la touche **STBY/TX** avant que l'intervalle défini soit écoulé, le radar se met à émettre.

Pour activer la veille, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Alarme], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Veille], puis appuyez sur la touche ENTER.

Désactivé
5min
10min
20min

- 4. Sélectionnez [Désactivé] ou une durée ([5 min], [10 min] ou [20 min]), puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Pour désactiver la veille, sélectionnez [Désactivé] à l'étape 4.
2.31 Statut d'alerte

La fenêtre de statut d'alerte affiche toutes les alarmes actuellement déclenchées et les messages système.

Remarque: Elle ne s'affiche pas automatiquement quand une alarme est déclenchée.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Alarmes], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Statut d'alerte], puis appuyez sur la touche ENTER.

Statut de l'alerte
 [SIGNAL MISSING] DÉCLENCHER RELÈVEMENT CAP GYRO POSITION VIDÉO NMEA_HDG [TARGET ALARM1] ENTRÉE SORTIE [TARGET ALARM2] ENTRÉE SORTIE [ARPA ALARM] PROXIMITÉ COLLISION PERDUE [AIS ALARM] PROXIMITÉ [AIS SYSTEM] TX ANT CH1 CH2 CH70 FAIL MKD EPFS L/L SOG COG HDG ROT
[OTHER] SURCHAUF.
[MENU/ESC] : Fermer

Affichage du statut d'alerte

- 4. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer l'écran [Statut d'alerte].
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Reportez-vous à la page suivante pour avoir la liste des messages de statut d'alerte et leur signification.

Catégorie d'alerte	Signification
SIGNAL MANQUANT	*
DÉCLENCHEMENT	Signal de trigger (déclencheur) perdu (uniquement pour l'affichage distant)
CAP	Signal de cap perdu
RELÈVEMENT	Signal de relèvement perdu
GYRO	Signal gyro au format AD-10 perdu
VIDÉO	Signal vidéo perdu
POSITION	Données de position au format NMEA perdues
NMEA_HDG	Signal de cap au format NMEA perdu
ANT ERR	Pas de données transmises par l'antenne pendant une minute.
ALARME1 (2) CIBLE	
ENTRÉE	Un écho est entré dans une zone d'alarme sur cible.
SORTIE	Un écho est sorti d'une zone d'alarme sur cible.
ALARME TT	
COLLISION	Le CPA et le TCPA d'une cible TT sont inférieurs aux paramètres d'alarme
	CPA et TCPA.
PERDU	La cible TT acquise a été perdue.
PROXIMITÉ	La distance d'une cible TT est inférieure à la distance d'alarme de proximité
1	définie par l'utilisateur.

Catégorie d'alerte	Signification				
ALARME AIS					
COLLISION	Le CPA et le TCPA d'une cible AIS sont inférieurs aux paramètres d'alarme CPA et TCPA.				
PERDU	La cible AIS acquise a été perdue.				
PROXIMITÉ	La distance d'une cible AIS est inférieure à la distance d'alarme de proximité définie par l'utilisateur.				
SYSTEME AIS*					
ТХ	Transmission arrêtée ou erreur de transmission				
ANT	Problème VSWR d'antenne				
CH1	Problème au niveau de la carte TDM2 RX1				
CH2	Problème au niveau de la carte TDM2 RX2				
CH70	Problème de canal RX 70				
FAIL	Défaillance système				
UTC	Synchronisation UTC invalide				
MKD	Dispositif de saisie minimale perdu				
GNSS	Différence au niveau des données de position entre le GNSS interne et le GNSS externe				
NAV_STATUS	Statut NAV incorrect				
HDG_OFFSET	Décalage capteur de cap				
SART	AIS-SART active				
EPFS	Problème de navigateur (GPS etc.)				
L/L	Données de position perdues				
SOG	Données de vitesse perdues				
COG	Données de route perdues				
HDG	Données de cap perdues				
ROT	Données de vitesse de rotation perdues				
AUTRE*					
SURCHAUF.	La température de l'équipement est supérieure à la valeur spécifiée.				

* : Faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Jour

Nuit

Crépuscule Perso.

2.32 Sélections de couleur

2.32.1 Couleurs prédéfinies

Ce radar est préconfiguré avec des combinaisons de couleurs conçues pour un affichage optimal le jour, la nuit et au crépuscule. Les paramètres de couleur par défaut de chaque élément affiché sont présentés ci-dessous.

Élément affiché	Jour	Nuit	Crépuscule	Perso.
Caractères	Noir	Rouge	Vert	Vert
Cercles de distance, marques	Vert	Rouge	Vert	Vert
Écho	Jaune	Vert	Vert	Jaune
Arrière-plan	Blanc	Noir	Bleu	Noir

Élément affiché, palette de couleurs et couleur

- 1. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Brill/Couleur], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Coul. Affich.], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez la palette de couleurs, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu.

2.32.2 Coul. personnalisées

La palette de couleurs personnalisées vous permet d'utiliser les couleurs de votre choix pour l'écho, l'arrière-plan, les caractères, les cercles de distance et les marques. Sélectionnez [Perso.] dans le sous-menu [Coul. Affich.] (voir la section 2.32.1) pour utiliser vos propres couleurs pour l'écho, l'arrière-plan, les caractères, les cercles de distance et les marques.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Brill/Couleur], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Couleur écho], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez une couleur d'écho, puis appuyez sur la touche **EN-TER**. [Multiple] affiche les échos en rouge, en jaune ou en vert selon l'intensité décroissante de l'écho.
- 5. Sélectionnez [Coul. arrière-plan], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Sélectionnez une couleur d'arrière-plan, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 7. Sélectionnez [Couleur caractères], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 8. Sélectionnez une couleur de caractères (y compris pour les cercles de distance et les marques), puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 9. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.



Vert

Rouge

Blanc

Jaune

2.33 Zone d'écho

Vous pouvez définir la zone d'affichage sur [Normal] ou sur [Plein écran].



Zone dans laquelle les échos s'affichent

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Zone d'écho], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 4. Sélectionnez [Normal] ou [Plein écran], puis appuyez sur la touche **ENTER**.



5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.34 Sous-menu Initial

Le sous-menu [Initial] du menu [Système] contient des éléments qui vous permettent d'adapter les paramètres du radar à vos propres besoins.

2.34.1 Ouverture du sous-menu Initial

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Initial], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Initial					
Traces de cibles Accord Autres Cible ARPA AIS GPS ▼ Système Initial	Bip clavier: ActivéVitesse excentrage :15knType compas: VraiÉchelle programméeDirection du vent: ApparentPort 1 NMEA: AutoPort 2 NMEA: AutoMixage sortie NMEA: Désactivé					
Tests	[ENTER]: Entrer[CANCEL/HL OFF]: Retour [MENU]: Quitter					
Activer/Désactiver le signal sonore						

2.34.2 Description du sous-menu Initial

[Bip clavier] : quand une touche est enfoncée, un bip retentit. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip.

[Vitesse excentrage] : définit la vitesse de votre bateau à utiliser pour calculer l'excentrage. La plage de réglages est comprise entre 1 et 99 (nœuds).

[Type compas] : sélectionne le type de capteur de relèvement relié au radar : [Vrai] (compas gyroscopique, compas satellite) ou [Magnétique] (compas magnétique).

[Échelle programmée] : permet de sélectionner les échelles de radar. Sélectionnez une échelle, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour l'activer et la désactiver. Au moins deux échelles doivent être activées. L'échelle maximale disponible dépend du modèle de radar. 0,0625 n'est pas disponible en KM (kilomètres).

_			-							
	0.0625	On		0.0625	Off			0.0625	On	
	0.125	On		0.125	On			0.125	On	
	0.25	On		0.25	On			0.25	On	
	0.5	On		0.5	On			0.5	On	
	0.75	On		0.75	On			0.75	On	
	1	Off		1	Off			1	Off	
	1.5	On		1.5	On			1.5	On	
	1.6	Off		1.6	Off			1.6	Off	
	2	Off		2	Off			2	Off	
	3	On		3	On			3	On	
	3.2	Off		3.2	Off			3.2	Off	
	4	Off		4	Off			4	Off	
	6	On		6	On			6	On	
	8	Off		8	Off			8	Off	
	12	On		12	On			12	On	
	16	Off		16	Off			16	Off	
	24	On		24	On			24	On	
	32	Off		32	Off			32	Off	
	36	On		36	On			36	On	
	48	Off		48	Off			48	Off	
	64	Off		64	Off			64	Off	
	Exit? Y	/es		Exit?	Yes			Exit? \	les	
NM (mi	illes	nau	tiques) KM	(kilor	nètr	es)	SM (mi	lles t	erre	stres)

[**Direction du vent**] : la direction du vent peut être affichée en mode [Apparent] ou [Vrai].

[**Port 1 NMEA**] : permet de définir le débit en bauds de l'équipement connecté au port 1 ([Auto], [4 800], ou [38 400] (bps)). [Auto] détecte automatiquement le débit en bauds parmi les valeurs 4 800, 9 600, 19 200 et 38 400 (bps).

[Port 2 NMEA] : même fonction que pour le port 1 mais avec le port 2.

[**Mixage sortie NMEA**] : les données entrant au niveau du port 1 peuvent être transmises par le port 2 et combinées aux données sortant du port 2. Sélectionnez [Activé] pour utiliser cette fonction.

2.35 Secteur aveugle

Dans certaines zones, vous devez empêcher la transmission afin de protéger les passagers et l'équipage des radiations micro-ondes. Par ailleurs, si les réflexions des échos du mât apparaissent sur l'écran, vous devez empêcher la transmission dans cette zone. Vous pouvez définir deux secteurs.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Sect. aveugle], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Statut sect. aveugle 1 (ou 2)], puis appuyez sur la touche **ENTER**
- 4. Sélectionnez [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez [Début sect. aveugle 1 (ou 2)], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6. Définissez le point de départ du secteur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 7. Sélectionnez [Fin sect. aveugle 1 (ou 2)], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 8. Définissez le point d'arrivée du secteur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Remarque 1: L'angle du secteur ne peut pas être supérieur à 180 degrés.

Remarque 2: La largeur totale des secteurs 1 et 2 ne peut pas être supérieure à 270 degrés.

9. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, des lignes en pointillés indiquent les extrémités du secteur.





0 °

(0°~359°)



2.36 Autres éléments de menu

Cette section décrit les options de menu non décrites précédemment.

2.36.1 Menu Brill/Couleur

[Brill échos] : ajuste la luminosité des échos.
[Brill cercles] : ajuste la luminosité des cercles de distance.
[Brill marques] : ajuste la luminosité de toutes les marques.
[Brill LF] : règle la luminosité de la ligne de cap.
[Brill caractères] : ajuste la luminosité de tous les caractères.
[Ange de vue] : permet de sélectionner l'angle à partir duquel l'écran est regardé.

Gauche Centre-Gauche
Centre
Centre-Droit
Droite

[Transparence menu] : vous pouvez sélectionner le degré de transparence de la fenêtre du menu pour que cette dernière ne cache pas l'affichage de l'écho. [4] est le plus haut degré de transparence. [Désactivé] permet de masquer complètement l'affichage de l'écho derrière la fenêtre du menu.

Off	
1	
2	
3	
4	

Remarque: La technologie de fondu Alpha est utilisée pour les effets de transparence.

[Mode couleur écho] : vous pouvez choisir entre les palettes de couleur [Système] ou [Personnalisé]. [Système] est la palette de couleur prédéfinie et [Personnalisé] est la palette de couleur que vous définissez vous-même. Cette fonction n'est pas disponible en mode [IEC] ou en mode [Fleuve russe].

<mark>Système</mark> Perso.

[Couleur écho perso] : vous pouvez personnaliser la couleur de l'écho à l'aide des deux méthodes suivantes. Cette fonction n'est pas disponible en mode [IEC] ou en mode [Fleuve russe].



Fenêtre de réglage Couleur écho perso

2. FONCTIONNEMENT

Méthode 1 : 1) Sélectionnez le rang d'écho à modifier à partir de l'option [Rang] (plage de réglages : 1 à 31).

2) Définissez les valeurs RVB du rang sélectionné à l'aide des options [Rouge], [Vert] et [Bleu] (plage de réglages : 0 à 63).

Méthode 2 : 1) Sélectionnez 31 pour l'option [Rang].

2) Définissez les valeurs RVB du rang 31 à l'aide des options [Rouge], [Vert] et [Bleu] (plage de réglages : 0 à 63).

3) Interpolez les valeurs RVB entre le rang maximum et le rang minimum de l'option [Suivre la courbe] avec les courbes suivantes (plage de réglages : -20 à 20).

Plage de réglages > 0 : Courbe logarithmique, utile pour accentuer les échos faibles.

Plage de réglages = 0 : ligne droite.

Plage de réglages < 0 : courbe exponentielle, utile pour accentuer les échos forts.

[Copier vers perso.] : copie la palette de couleurs de [Système] à [Personnalisé].

2.36.2 Menu Affichage

[Affichage du texte] : vous pouvez sélectionner Activé/Désactivé pour les indications de texte des éléments options d'écran suivantes. Les réglages de cette fonction sont utilisés quand [Zone d'écho] est défini sur [Plein écran] dans le menu [Ecran]. Cette fonction n'est pas disponible en mode [IEC] ou en mode [Fleuve russe].



Les indications textuelles réglées sur Désactivé s'affichent quand vous utilisez une touche. Elles disparaissent quand aucune touche n'est utilisée pendant 10 secondes.

Normal

Nav

[Affichage en ST-BY] : choisit les éléments affichés sur l'écran de veille.

- [Normal] : affiche "ST-BY" au centre de l'écran.

- [Nav] : affiche les données de navigation.

2.36.3 Menu Écho

[Effacer couleur] : efface la couleur d'écho inférieur dont le niveau est défini ici. Définissez une valeur importante pour n'afficher que les échos forts.



2.36.4 Menu Unités

Le sous-menu [Unités] du menu [Système] permet de sélectionner l'unité de mesure pour l'échelle, la vitesse du bateau, la profondeur, la température et la vitesse du vent. Ce menu ne peut pas être ouvert en fonctionnement normal. Pour ouvrir ce menu, sélectionnez [Unités], maintenez la touche **MENU/ESC** enfoncée, puis appuyez cinq fois sur la touche **ALARM**.

Menu	Unités					
Cible ARPA AIS GPS	Unité échelle : M1 Unité vit. navire : kn Profondeur : ft Température : °E					
▼ Système Initial Tests Sect. aveugle	Vitesse vent : kn					
Installation	[ENTER]: Entrer[CANCEL/HL OFF]: Retour [MENU]: Quitter					
Choisir une unité d'échelle						

[Unité de distance] : NM, KM, SM

[Vitesse du navire] : (kn, km/h, mph)

[Profondeur] : (m, ft, fa, pb, HR)

[Température] : °C, °F

[Vitesse du vent] : (kn, km/h, mph, m/s)

2.37 Données de navigation

2.37.1 Données de navigation en mode veille

Les données de navigation sont affichées en mode standby quand l'élément [Affich. ST-BY] du menu [Affichage] est défini sur [Nav]. Des capteurs adaptés sont nécessaires pour afficher les données de navigation.



2.37.2 Données de navigation affichées au bas de l'écran

Les données de navigation peuvent être affichées au bas de l'écran. La figure ci-dessous montre l'écran des données de navigation.

Position de latitude du curseur							
 Position de longitude du curseur 							
		🛉 – Te	emps de ralliement pour	r atteindre	e la position du curseur		
VOTRE BATEAU CURSEUR + WAYPOINT				WAYPOINT			
LAT	LAT 34°56.123N		34°56.123N	BRG	14,8°		
LON 135°34.567E		LON	135°34.567E	RNG	0,876 NM		
VITESSE	12,3 KN	TTG	01:00	TTG	00:20		
 – Relèvement entre votre bateau et le waypoint 							
Position et vitesse de votre bateau – Distance entre votre bateau et le waypoint							

- Temps de ralliement entre la position de votre bateau et le waypoint

Pour afficher ou masquer les données de navigation au bas de l'écran, utilisez le sélecteur **DATA BOX** pour sélectionner [DÉSACTIVÉ], [NAV], [TGT] ou [TOUT]. [DÉSACTIVÉ] : désactive l'affichage de la fenêtre de données.

[NAV] : données de navigation.

[TGT] : données TT et AIS (voir section 4.10, section 5.4).

[TOUT] : données de navigation plus données des cibles TT et AIS.

2.38 Marque de waypoint

La marque de waypoint indique la position du waypoint de destination défini sur un traceur de navigation. Un signal de cap ou des données de route sont requis. Procédez comme suit pour activer/désactiver la marque de waypoint :



- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Marque WPT], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

2.39 Envoi de la position des cibles et saisie de la marque d'origine

La fonction **TLL** envoie la position du curseur à un traceur et entre une marque d'origine () à la position du curseur sur le radar. Utilisez les touches de direction pour placer le curseur sur une cible. Appuyez sur la touche **MODE** pour ouvrir la fenêtre [Mode], sélectionnez [TLL], puis appuyez sur la touche **ENTER**. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 marques d'origine sur l'écran radar. Lorsque la capacité est atteinte pour les marques d'origine, la plus ancienne est effacée pour laisser la place à la plus récente et ainsi conserver un maximum de 20 marques. Pour effacer une marque, placez le curseur dessus, puis appuyez sur la touche **MENU/ESC**.

Mode TLL

Vous pouvez sélectionner la manière de gérer la position TLL.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Mode TLL], puis appuyez sur la touche ENTER.



4. Sélectionnez [Envoi TLL], [Marque d'origine] ou [Env. & Marq. TLL], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

[Envoi TLL] : envoie la latitude et la longitude de la position du curseur vers un traceur. (La position et le signal de cap sont nécessaires).

[Marque d'origine] : entre une marque d'origine à la position du curseur sur l'écran du radar. (La position et le signal de cap sont nécessaires).

[Env. & Marq. TLL] : envoie la position de cible vers un traceur et saisit une marque d'origine sur l'écran radar.

5. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

Remarque: Toutes les marques d'origine sont effacées et non sauvegardées lorsque l'appareil est mis hors tension.

3. INTERPRÉTATION DE L'ÉCRAN RADAR

3.1 Généralités

3.1.1 Distances maximale et minimale

Distance minimale

La distance minimale correspond à la plus courte distance pour laquelle une cible, dont la surface réfléchissante est de 10 m^2 , sera toujours affichée comme étant distincte du point représentant la position de l'antenne, à une échelle de 0,0625 ou 0,125 nm.

La distance minimale dépend de la longueur d'impulsion, de la hauteur de l'antenne et du traitement que subit le signal (suppression du top initial et quantification numérique par exemple). Utilisez une échelle de distance courte, tant qu'elle offre une bonne définition et une image précise. La gamme 1835 est conforme à la norme IEC 62252 5.14.1 (Classe A).

Distance maximale

La distance de détection maximale, Rmax, varie en fonction de la hauteur de l'antenne, de la hauteur de la cible au-dessus de la mer, de la taille, de la forme et de la matière de la cible, et des conditions atmosphériques.

Dans des conditions atmosphériques normales, la distance maximale est égale ou légèrement inférieure à l'horizon radar. L'horizon radar est environ 6 % plus long que l'horizon optique en raison des propriétés de diffraction du signal radar. La distance de détection maximale, Rmax, se calcule comme suit :

$$\begin{split} R_{max} &= 2,2 \ x \ (\sqrt{h1} + \sqrt{h2}) \\ \text{lorsque } R_{max} : \text{horizon radar (en milles nautiques)} \\ \text{h1 : hauteur de l'antenne (m)} \\ \text{h2 : hauteur de la cible (m)} \end{split}$$



Si la hauteur de l'antenne est de 9 m et celle de la cible de 16 m, la distance radar maximale est la suivante :

$$R_{max} = 2,2 \times (\sqrt{9} + \sqrt{16}) = 2,2 \times (3 + 4) = 15,4 \text{ nm}$$

Remarque: La distance de détection est réduite par les précipitations (qui absorbent le signal radar).

3.1.2 Résolution du radar

La résolution de relèvement et la résolution de distance jouent un rôle important dans la résolution du radar.

Résolution de relèvement

La résolution de relèvement correspond à la capacité du radar à afficher les échos provenant de deux cibles situées à la même distance sous forme d'échos distincts. Elle est proportionnelle à la hauteur de l'antenne et à la longueur d'onde.



Résolution de distance

La résolution de distance correspond à la capacité du radar à afficher les échos provenant de deux cibles avec le même relèvement sous forme d'échos distincts. Elle est déterminée uniquement par la longueur d'impulsion.

Les cibles de test utilisées pour déterminer la résolution de distance et de relèvement sont des réflecteurs radar dont la surface réfléchissante est de 10 m².



3.1.3 Précision du relèvement

La précision de la mesure du relèvement d'une cible constitue l'une des caractéristiques les plus importantes d'un radar. Elle dépend de l'étroitesse du faisceau radar. Le relèvement est mesuré par rapport au cap du bateau. Il est important que la ligne de foi soit réglée correctement lors de l'installation pour garantir la précision du relèvement. Pour limiter les erreurs lors de la mesure du relèvement d'une cible, placez l'écho de cible au bord de l'écran en choisissant une distance adaptée.

3.1.4 Mesure de la distance

La mesure de la distance par rapport à une cible est également une caractéristique importante du radar. Il existe trois méthodes permettant de mesurer la distance : les cercles de distance fixes, le VRM (Variable Range Marker) et le curseur (s'il est configuré pour mesurer la distance et le relèvement). Les cercles de distance fixes s'affichent à l'écran selon un intervalle donné. Ils offrent une estimation grossière de la distance par rapport à une cible. Le diamètre du VRM augmente ou diminue de telle sorte qu'il touche le bord intérieur de la cible. Le VRM est un indicateur de mesure de distance plus précis que les cercles de distance fixes.

3.2 Faux échos

Des signaux d'écho peuvent s'afficher alors qu'aucune cible n'est présente, ou disparaître malgré la présence réelle de cibles. Vous trouverez ci-dessous des illustrations de ces faux échos.

3.2.1 Échos multiples

Les échos multiples se produisent lorsqu'une impulsion transmise est renvoyée par un objet massif tel qu'un gros bateau, un pont ou un brise-lames. Un deuxième et un troisième écho (parfois davantage), peuvent être observés à l'écran, à une distance double, triple ou autre, multiple de la distance réelle par rapport à la cible, comme illustré ci-dessous. Vous pouvez supprimer et réduire ces échos dus à des réflexions multiples à l'aide de la fonction Retours de mer.



3.2.2 Échos de lobes secondaires

À chaque émission de l'impulsion radar, le rayon subit une déperdition de chaque côté. C'est ce que l'on appelle des « lobes secondaires » "". Si une cible peut être détectée aussi bien par les lobes secondaires que par le lobe principal, les échos secondaires peuvent être représentés de chaque côté de l'écho réel à la même distance. Les lobes secondaires apparaissent en principe uniquement sur les courtes distances et à partir de cibles importantes. Vous pouvez réduire les lobes secondaires à l'aide de la fonction Retours de mer.



3.2.3 Image virtuelle

Une cible importante proche de votre bateau peut apparaître à deux endroits de l'écran. Le premier correspond à l'écho réel réfléchi par la cible. Le second correspond à un faux écho, provoqué par l'effet miroir d'un objet de grande taille situé à proximité immédiate du bateau, comme illustré ci-dessous. Si votre bateau est proche d'un grand pont métallique, par exemple, un faux écho peut s'afficher temporairement à l'écran.



3.2.4 Secteur d'ombre

Les cheminées, les mâts ou les derricks placés près de l'antenne bloquent le faisceau radar, et un secteur de non-détection peut apparaître. Les cibles situées dans ce secteur ne peuvent pas être détectées.



3.3 Dispositif SART (Search and Rescue Transponder)

3.3.1 Description du dispositif SART

Quand un radar bande X atteint un dispositif SART (Search and Rescue Transponder) sur une distance d'environ 8 nm, le dispositif SART envoie une réponse au signal radar. Le signal de réponse correspond à 12 signaux de balayage entre 9 500 MHz et 9 200 MHz. Un signal de balayage lent dure 7,5 μ s et un signal de balayage rapide 0,4 μ s. Quand le radar reçoit ce signal SART, une ligne composée de 12 points apparaît. Quand la position du dispositif SART est distante, l'écran du radar n'affiche que des signaux de balayage lents tels que ceux de l'illustration de l'écran A.

Quand le radar atteint le dispositif SART sur une distance d'environ 1 nm, l'écran du radar peut aussi afficher les 12 réponses des signaux de balayage rapide tels que ceux de l'illustration de l'écran B. La position du dispositif SART est la plus proche des échos radar.



3.3.2 Remarques générales sur la réception SART

Erreurs de distance SART

Quand le dispositif SART est à une distance supérieure à environ 1 nm, le premier point est affiché à 0,64 nm au-delà de la position réelle du dispositif SART. Quand la distance diminue de telle sorte que les réponses des balayages rapides sont également visibles, les premiers échos de distance sont affichés à 150 m au-delà de la position réelle.

Échelle de distance

Après avoir localisé la position du dispositif SART, procédez comme suit :

- 1. Utilisez la touche **RANGE** pour définir l'échelle de distance sur 6 nm ou 12 nm.
- 2. Désactivez l'option [Rejet Interf.]

Affichage du dispositif SART

Pour n'afficher que l'écho SART, de telle sorte qu'il apparaisse clairement sur l'écran du radar, réduisez le gain en mode manuel. Les échos radar diminuent mais les échos SART restent identiques. Votre bateau se rapproche du dispositif SART, l'arc de l'affichage du dispositif SART s'agrandit. La majeure partie de l'écran devient floue. Réglez les fonctions Retours de mer et Gain pour afficher l'écran dont vous avez besoin.

3.4 RACON

Un RACON est une balise radar qui émet des signaux pouvant être détectés par un radar sur le spectre des fréquences radar (bande X ou S). Il existe plusieurs formats de signaux. En général, le signal RACON apparaît sur l'écran du radar comme un écho rectangulaire dont l'origine se trouve au-delà de la position de la balise radar. Il utilise un modèle en code Morse. Notez que la position indiquée sur l'écran du radar n'est pas précise.



Échos sur l'écran du radar



Description de l'écho

4. FONCTIONNEMENT TT

La fonction TT (cible suivie) permet d'acquérir manuellement ou automatiquement dix cibles et de les suivre. Une fois la cible acquise, elle est suivie de manière automatique entre 0,1 et 16 nm.

4.1 Précautions

ATTENTION

Ne vous fiez pas exclusivement au système de navigation pour piloter le bateau. Le navigateur doit contrôler toutes les aides à la navigation disponible pour vérifier la position. Les aides électroniques ne remplacent pas les principes de navigation de base ni le bon sens.

- Le système ARPA suit une cible radar acquise automatiquement ou manuellement automatique ou manuelle, calcule sa route et sa vitesse et les indique à l'aide d'un vecteur. Les données reçues par le traceur automatique dépendant des cibles radar sélectionnées, le radar doit être réglé de manière optimale pour être utilisé avec le traceur automatique, de manière à ce que les cibles pertinentes ne soient pas perdues et que les cibles indésirables comme les retours de mer et le bruit ne soient pas acquis ni suivis.
- Une cible ne correspond pas toujours à une masse terrestre, à un récif ou à un bateau, mais peut correspondre à des retours de mer ou à de l'écho. Le niveau de l'écho évoluant selon les changements de l'environnement, l'opérateur doit régler correctement les contrôles de Mer, de Pluie et de Gain en conséquence pour veiller à ne pas éliminer les échos de cible de l'écran du radar.

La précision du traçage et la réponse de cette fonction ARPA sont conformes aux recommandations IMO. Les éléments suivants influent sur la précision du suivi :

- Les changements de route influent sur la précision du suivi. Une à deux minutes sont nécessaires pour que les vecteurs retrouvent leur précision entière après un changement de route soudain. (Le temps effectif dépend des caractéristiques du compas gyroscopique.)
- La durée du retard de suivi est inversement proportionnelle à la vitesse relative de la cible.
 Le retard est de l'ordre de 15 à 30 secondes pour une vitesse relative élevée et de l'ordre de 30 à 60 secondes pour une vitesse relative faible.

Les éléments suivants influent sur la précision du suivi :

- Intensité de l'écho
- Largeur d'impulsion des transmissions radar
- Erreur de relèvement radar
- Erreur du compas gyroscopique
- Changement de route (opéré par votre bateau ou par une cible)

4.2 Commandes permettant d'utiliser la fonction TT

Touche **ENTER** : acquiert la cible sélectionnée à l'aide du curseur. Affiche les données de la cible suivie (dans la fenêtre d'informations située au bas de l'écran).

MENU/ESC key: (1) Permet d'effacer de la fenêtre d'informations les données de la cible suivie sélectionnée à l'aide du curseur. (2) Arrête de suivre la cible sélectionnée à l'aide du curseur (quand ses données ne sont pas affichées dans la fenêtre d'informations). (3) Permet d'accéder aux menus [Cible] et [TT] pour utiliser les fonctions TT.

Touches de direction : permettent de sélectionner une cible à acquérir (ou d'annuler le suivi). Permettent de sélectionner une cible pour afficher (ou masquer) ses données.

4.3 Activation et désactivation de l'affichage TT

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage TT. Le système suit en continu les cibles TT indépendamment de ce réglage.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [TT], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

4.4 Couleur de symbole TT

Vous pouvez choisir la couleur du symbole TT parmi les suivantes : Vert, Rouge, Bleu, Blanc et Noir.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [TT], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Couleur], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez la couleur, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: Les symboles ne peuvent pas être affichés dans la même couleur que l'arrière-plan.

4.5 Acquérir et suivre les cibles

Il est possible d'acquérir et de suivre dix cibles manuellement ou automatiquement.

4.5.1 Acquisition manuelle

Vous pouvez acquérir jusqu'à 10 cibles TT. Quand l'acquisition automatique est activée (option [Acquisition auto] du menu [TT]), vous pouvez acquérir manuellement jusqu'à cinq cibles.

- 1. Utilisez les touches de direction pour placer le curseur sur la cible à acquérir.
- 2. Appuyez sur la touche ENTER.

Le symbole TT change au fur et à mesure comme illustré ci-dessous. Un vecteur indiquant la direction du mouvement de la cible apparaît peu après l'acquisition.



Numéro de cible

Dix cibles au maximum peuvent être acquises et suivies. Lorsqu'une cible est perdue et qu'une nouvelle cible est acquise et suivie, elle se voit attribuer le numéro de cible vide le plus petit.





4.5.2 Acquisition automatique

Lorsqu'une zone d'acquisition automatique est activée, la fonction TT peut acquérir automatiquement jusqu'à cinq cibles.

La zone d'acquisition automatique s'étend de 2 à 2,5 nm de distance et de $\pm 45^{\circ}$ de relèvement de chaque côté de la ligne de foi. Si vous passez de l'acquisition automatique à l'acquisition manuelle, les cibles suivies en mode d'acquisition automatique sont suivies en continu.



- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [TT], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Acquisition auto], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [Activé], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

4.6 Cesser de suivre une cible

Lorsque dix cibles ont été acquises, il est impossible d'effectuer d'autres acquisitions à moins d'annuler des cibles. Pour acquérir d'autres cibles, vous devez en annuler une ou plusieurs, voire toutes. Suivez l'une des méthodes ci-dessous.

4.6.1 Cesser de suivre une cible unique

- 1. Utilisez les touches de direction pour placer le curseur sur la cible dont vous souhaitez annuler le suivi.
- 2. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour annuler le suivi et effacer le symbole TT. L'appareil bipe deux fois et le symbole est effacé de l'écran.

4.6.2 Cesser de suivre toutes les cibles

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [TT], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Annuler tout], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- Utilisez les touches de direction (◄ ou ►) pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ENTER. Tous les symboles sont effacés de l'écran et un long bip retentit.



Désactivé

Activé

5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

4.7 Cible perdue

Quand le système détecte une cible TT perdue, l'alarme sonore retentit et le message d'alarme "PERDU" s'affiche. Le symbole de cible se transforme en carré clignotant du type de celui de l'illustration suivante. Quand le système détecte de nouveau la cible, le symbole de cible redevient normal.



Pour effacer un symbole de cible TT perdue, placez le curseur dessus et appuyez sur la touche **MENU/ESC**. Si vous laissez un symbole de cible perdue clignoter, il disparaît après une minute.

Pour supprimer toutes les cibles TT perdues de l'écran, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [TT], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Acquitter cibles perdues], puis appuyez sur la touche ENTER.



- Utilisez les touches de direction (◄ ou ►) pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ENTER. Tous les symboles de cibles perdues sont effacés de l'écran et un long bip retentit.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

4.8 Attributs de vecteur

4.8.1 Définition d'un vecteur

Un vecteur est une ligne qui part d'une cible suivie. Il affiche la vitesse et la route de la cible. Le dessus du vecteur indique la position estimée de la cible après expiration de la durée du vecteur sélectionné. En étendant la longueur (durée) du vecteur, vous pouvez évaluer le risque de collision avec une cible.



4.8.2 Durée et référence du vecteur

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	Cible			
Écran Écho Perso. 1 Perso. 2 Perso. 3 Alarme Traces de cibles Accord Autres Cible ARPA	Durée vecteur Référence vecteur Pts historique Interv. historique CPA TCPA Proximité [ENTER]: Entrer [CAN [MENU]: Quitter	: 6min : Vrai : 5 : 1min : Désactivé : 1min : Désactivé CEL/HL OFF]: Retour		

Réglage d'une durée de vecteur à afficher

Menu Cible

3. Sélectionnez [Durée vecteur], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez la durée, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez [Référence vecteur], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Relatif	
Vrai	

6. Sélectionnez [Relatif] ou [Vrai], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.

[Relatif] : Les vecteurs des autres bateaux sont affichés par rapport à votre bateau. Ce mode facilite la détection des cibles sur une route de collision. Si un bateau se trouve sur une route de collision avec votre bateau, le vecteur de cet autre bateau pointe vers votre propre bateau.

[Vrai] : Les vecteurs de votre bateau et des autres bateaux sont affichés avec leur mouvement réel. Ce mode facilite la distinction entre les cibles mobiles et stationnaires.

7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: Les fonctions du menu [Cible] sont partagées par les systèmes TT et AIS.

4.8.3 Vecteur de votre bateau

Le vecteur de votre bateau s'affiche sous la forme d'une flèche partant de la position de votre bateau. Le vecteur de votre bateau est affiché dans les conditions suivantes :

• Sélection de [Vrai] à partir de l'élément [Référence vecteur] du menu [Cible]

Remarque: Le vecteur de votre bateau est affiché dans la même couleur que le symbole TT.



4.9 Affichage de position passée (position antérieure de la cible)

Ce radar peut afficher des points temporels (jusqu'à dix) indiquant les positions antérieures de toute cible TT. Vous pouvez évaluer les actions d'une cible d'après l'espacement entre les points. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'espacement de points et de mouvement de cible.



Vous pouvez sélectionner le nombre de points d'historique à afficher et l'intervalle de temps qui les sépare.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Histo. Positions], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez le nombre de points d'historique à afficher (5 ou 10) ou sélectionnez [Désactivé] pour désactiver l'affichage de l'historique.
- 5. Appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6. Sélectionnez [Interv. historique], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 7. Sélectionnez l'intervalle de temps, puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 8. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

4.10 Données TT

Vous pouvez afficher les données de cible TT au bas de l'écran. Réglez le sélecteur **DATA BOX** sur [Cible] (données TT) ou sur [Tout] (données TT + données de navigation).

- 1. Utilisez les touches de direction pour placer le curseur sur une cible TT.
- 2. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher les données de la cible.



Données TT

Le symbole de la cible TT sélectionnée est grossi deux fois, ce qui permet de le distinguer des autres symboles.

Pour supprimer les données d'une cible de la fenêtre d'informations, placez le curseur sur le symbole de la cible correspondante, puis appuyez sur la touche **MENU/ESC**.

4.11 CPA/TCPA Alarme

Vous pouvez utiliser la distance d'alarme CPA (Closest Point of Approach) et l'heure d'alarme TCPA (Time to CPA) pour être alerté des cibles pouvant apparaître sur une route de collision. Quand les valeurs CPA et TCPA d'une cible TT deviennent inférieures aux réglages d'alarme CPA et TCPA définis, l'alarme sonore retentit. Le message d'alarme "COLLISION" s'affiche. Le symbole de cible se transforme en symbole de cible dangereuse (triangle) et il clignote avec son vecteur. Vous pouvez couper l'alarme sonore en appuyant sur n'importe quelle touche. Le clignotement du triangle s'arrête quand la cible TT suivie n'est plus inférieure aux réglages d'alarme CPA et TCPA. Le système TT surveille en continu les valeurs CPA et TCPA de toutes les cibles TT.



Cette fonction facilite l'identification des cibles pouvant se trouver sur une route de collision. Réglez correctement les fonctions Gain, Retours de mer et Retours de pluie.

Ne vous fiez pas uniquement à l'alarme CPA/TCPA pour détecter les risques de collision. Cela ne dispense pas le navigateur d'effectuer une surveillance visuelle permanente afin d'éviter les collisions, que le radar ou d'autres traceurs d'aide soient ou non utilisés.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [CPA], puis appuyez sur la touche ENTER.

Désactivé
0.5NM
1NM
2NM
3NM
5NM
6NM



4. Sélectionnez la distance CPA, puis appuyez sur la touche ENTER.

5. Sélectionnez [TCPA], puis appuyez sur la touche ENTER.



Options TCPA

- 6. Sélectionnez TCPA, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 7. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

4.12 Proximité Alarme

L'alarme de proximité vous avertit quand une cible TT évolue dans la distance que vous avez définie. (Le réglage est fréquemment partagé entre TT et AIS. Voir la section 5.12). L'alarme sonore retentit et le message d'alarme "PROXIMITÉ" s'affiche. Le symbole de cible se transforme en symbole de cible dangereuse et il clignote avec son vecteur. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter l'alarme sonore. Les conditions suivantes peuvent mettre fin au clignotement : la cible sort de la zone de distance définie, la distance d'alarme a été modifiée et la cible ne répond plus aux conditions d'alarme, ou l'alarme de proximité est désactivée.



Options Proximité

24NM

- 4. Sélectionnez la distance, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

4. FONCTIONNEMENT TT

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

5. FONCTIONNEMENT AIS

Lorsqu'il est connecté à un transpondeur AIS FURUNO FA-170, FA-150, FA-100 ou FA-50 ou à un récepteur AIS FA-30, le Modèle 1815 peut afficher le nom, la position et les autres données de navigation des 100 bateaux les plus proches eux-mêmes équipés de transpondeurs AIS.

Ce radar accepte des données de position fixées par données géodésiques WGS-84. Réglez la géodésie sur WGS-84 sur le navigateur GPS connecté à ce radar, si ce dernier est connecté au Navigateur GPS GP-320B de FURUNO.

Commandes permettant d'utiliser les fonctions AIS

Touche **ENTER** : (1) active la cible sélectionnée à l'aide du curseur, (2) affiche les données de la cible active sélectionnée (dans la fenêtre d'informations située au bas de l'écran).

Touche **MENU/ESC** : permet d'effacer de la fenêtre d'informations les données de la cible AIS sélectionnée par curseur. Met en veille la cible sélectionnée à l'aide du curseur (quand ses données ne sont pas affichées dans la fenêtre d'informations). Permet d'accéder aux menus [Cible] et [AIS].

Touches de direction : permettent de sélectionner la cible à activer (ou à mettre en veille). Permettent de sélectionner une cible pour afficher (ou masquer) ses données.

5.1 Activation et désactivation de l'affichage AIS

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage AIS. Lorsque l'affichage est désactivé, le système continue à traiter les cibles AIS si le transpondeur AIS est sous tension.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.

Menu	AIS		
Écran Écho Réglages alarme Traces Accord Autres Cible Marque ARPA AIS GPS	Écran Couleur Nombre de cibles Trier par Échelle Début de secteur Fin de secteur Igno. cibles lentes Acquitter cibles per [ENTER]: Entrer [MENU/ESC]: Retour	: Désactivé : Vert : 30 : Échelle : 24.0NM : 340° : 20° : 5.0kn dues	
Activer/désectiver l'affichage AIS			

Activer/désactiver l'affichage AIS

- 3. Sélectionnez [Affichage], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Désactivé] ou [Activé], puis appuyez sur la touche EN-TER.

[Désactivé] : Tous les symboles AIS s'effacent de l'écran.

[Activé] : La fonction AIS est activée et 100 symboles de cible au maximum sont affichés.

5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Désactivé

Activé

5.2 Symboles AIS

Lorsque le mode AIS est activé, les cibles AIS sont indiquées par un symbole AIS, comme ci-dessous.

Type de cible	Symbole	Description
Cible en veille	Δ	Cible en veille
Cible activée		Cible activée. La ligne de foi et la vitesse de rotation (ROT) sont affichées. La vitesse de suivi du fond et la route sont affichées avec le vecteur.
Cible dangereuse	<u>k</u>	Une cible dont la distance, le CPA et le TCPA sont in- férieurs au réglage d'alarme correspondant.
Cible perdue	×	Une cible pour laquelle aucune donnée n'a été reçue pen- dant une certaine période. Le symbole clignote.
Cible sélectionnée		Une cible sélectionnée pour affichage de ses données.
Aide à la navigation (AtoN)	(Physical)	
Station de base AIS		Toujours affiché à l'écran.
Avion SART	\wedge	Toujours affiché à l'écran.
AIS-SART	\otimes	Toujours affiché à l'écran.

Remarque: Les symboles AIS sont momentanément effacés après l'actualisation de l'écran suivant le passage du cap en mode Référence cap.

5.3 Activation Mise en veille Cibles

Quand vous activez une cible qui était en veille, un vecteur représente la route et la vitesse de cette cible. Vous pouvez apprécier facilement les mouvements de la cible à l'aide de la longueur et de la direction de pointage du vecteur.



Quand de nombreuses cibles sont activées à l'écran, une cible activée peut masquer les images radar ou les TT. Vous pouvez mettre en veille une cible activée pour visualiser les images radar ou les TT.



Pour activer une cible : placez le curseur sur la cible, puis appuyez sur la touche **EN-TER**.

Pour mettre en veille une cible : placez le curseur sur la cible, puis appuyez sur la touche **MENU/ESC**.

5.4 Données de cible AIS

Vous pouvez afficher les données de cible AIS au bas de l'écran. Réglez le sélecteur **DATA BOX** sur [Cible] (données AIS) ou sur [Tout] (données AIS + données de navigation).

- 1. Utilisez les touches de direction pour placer le curseur sur une cible activée.
- 2. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher les données de la cible.



Données de cible AIS

Pour supprimer les données d'une cible de la fenêtre d'informations, placez le curseur sur le symbole de la cible correspondante, puis appuyez sur la touche **MENU/ESC**.

5.5 Tri des cibles

Vous pouvez trier les données des cibles AIS provenant du transpondeur AIS en fonction de la distance par rapport à votre bateau, du secteur, du CPA ou du TCPA.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Trier par], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez le mode de tri, puis appuyez sur la touche ENTER. [Échelle] : trie les cibles situées au sein de la distance d'affichage définie (voir la section 5.6), de la plus proche à la plus éloignée. [Secteur] : trie les cibles situées dans le secteur d'affichage défini (voir la section 5.7) et à moins de 24 nm, de la plus proche à la plus éloignée.

Échelle Secteur CPA TCPA

[**CPA**] : trie les cibles situées à 24 nm maximum en fonction du CPA, de la plus proche à la plus éloignée.

[**TCPA**] : trie les cibles situées à 24 nm maximum en fonction du TCPA, du temps le plus ancien au temps le plus récent.

5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

5.6 Échelle d'affichage

Vous pouvez régler le système AIS pour n'afficher que les cibles AIS situées au sein de la distance que vous avez définie. La plage de réglages est de 0,1-36 nm pour le Modèle 1835, de 0,1-48 nm pour le Modèle 1935 et de 0,1-64 nm pour le Modèle 1945. La plage en question dépend du transpondeur AIS. Si le mode de tri des cibles est réglé sur [Échelle], les données de la cible incluse dans la plage définie ici sont transmises à ce radar.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Échelle], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez l'échelle d'affichage, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: L'unité de mesure utilisée pour la distance est le NM.

5.7 Affichage des cibles au sein d'un secteur spécifique

Vous pouvez afficher uniquement les cibles AIS situées dans un secteur spécifique. Si le mode de tri des cibles est réglé sur [Secteur], les données de la cible incluse dans le secteur défini ici sont transmises à ce radar.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Début de secteur], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 4. Définissez le point de départ du secteur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Sélectionnez [Fin de secteur], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 6. Définissez le point d'arrivée du secteur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.







5.8 Nombre de cibles à afficher

Vous pouvez sélectionner le nombre maximum de cibles AIS à afficher. La valeur de réglage est comprise entre 10 et 100. Quand l'écran est surchargé de cibles AIS, vous pouvez limiter le nombre de cibles AIS à afficher. Les cibles sont sélectionnées et affichées en fonction du mode de tri (voir la section 5.5).

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Nombre de cibles], puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 4. Sélectionnez le nombre de cibles à afficher, puis appuyez sur la touche **ENTER**.



5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

5.9 Attributs de vecteur

5.9.1 Définition d'un vecteur

Un vecteur est une ligne qui part d'une cible suivie. Il affiche la vitesse et la route de la cible. Le dessus du vecteur indique la position estimée de la cible après expiration de la durée du vecteur sélectionné. En étendant la longueur (durée) du vecteur, vous pouvez évaluer le risque de collision avec une cible.

5.9.2 Durée et référence du vecteur

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Durée vecteur], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez la durée, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez [Référence vecteur], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Relatif] ou [Vrai], puis appuyez sur la touche EN-TER.



[**Relatif**] : Les vecteurs des autres bateaux sont affichés par rapport à votre bateau. Ce mode facilite la détection des cibles sur

une route de collision. Si un bateau se trouve sur une route de collision avec votre bateau, le vecteur de cet autre bateau pointe vers votre propre bateau.

[Vrai] : Les vecteurs de votre bateau et des autres bateaux sont affichés avec leur mouvement réel. Ce mode facilite la distinction entre les cibles mobiles et stationnaires.

7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.
5.10 Affichage de position passée (position antérieure de la cible)

Ce radar peut afficher des points temporels (jusqu'à dix) indiquant les positions antérieures de toute cible AIS suivie. Vous pouvez évaluer les actions d'une cible d'après l'espacement entre les points. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'espacement de points et de mouvement de cible.



Vous pouvez sélectionner le nombre de points d'historique à afficher et l'intervalle temporel qui les sépare.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Histo. Positions], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez le nombre de points d'historique à afficher (5 ou 10) ou sélectionnez [Désactivé] pour désactiver l'affichage de l'historique.
- 5. Appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Sélectionnez [Interv. historique], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 7. Sélectionnez l'intervalle de temps, puis appuyez sur la touche **EN-TER**.
- 8. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.



Off

5

10

5.11 CPA/TCPA Alarme

Vous pouvez utiliser la distance d'alarme CPA (Closest Point of Approach) et l'heure d'alarme TCPA (Time to CPA) pour être alerté des cibles pouvant apparaître sur une route de collision. Quand les valeurs CPA et TCPA d'une cible AIS (y compris d'une cible en veille) deviennent inférieures aux réglages d'alarme CPA et TCPA définis, l'alarme sonore retentit. Le message d'alarme "COLLISION" s'affiche. Le symbole de cible se transforme en symbole de cible dangereuse (rouge) et il clignote avec son vecteur. Vous pouvez couper l'alarme sonore et le clignotement en appuyant sur n'importe quelle touche. Le symbole de cible dangereuse reste affiché jusqu'à ce que la cible AIS ne soit plus inférieure aux réglages d'alarme CPA et TCPA. Le système AIS surveille en continu les valeurs CPA et TCPA de toutes les cibles AIS suivies.



Cette fonction facilite l'identification des cibles pouvant se trouver sur une route de collision.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [CPA], puis appuyez sur la touche ENTER.

Off	
0.5NM	
1NM	
2NM	
3NM	
5NM	
6NM	

- 4. Sélectionnez la distance CPA, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Sélectionnez [TCPA], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

30s	
1min –	
2min	
3min	
4min	
5min	
6min	
12min	

- 6. Sélectionnez la durée TCPA, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

5.12 Proximité Alarme

L'alarme de proximité vous avertit quand une cible AIS évolue dans la distance que vous avez définie. L'alarme sonore retentit et le message d'alarme "PROXIMITÉ" s'affiche. Le symbole de cible se transforme en symbole de cible dangereuse (rouge) et il clignote avec son vecteur. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter l'alarme sonore et le clignotement. Les conditions suivantes peuvent mettre fin à l'affichage du symbole de cible dangereuse : la cible sort de la zone de distance définie, la distance d'alarme a été modifiée et la cible ne répond plus aux conditions d'alarme, ou l'alarme de proximité est désactivée.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Cible], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Proximité], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Sélectionnez la distance, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

5.13 Cible perdue

Quand plus aucune donnée AISI n'est reçue d'une cible à un intervalle fixe (intervalles de rapport de 3 à 5*), le symbole de cible se transforme en symbole de cible perdue (clignotant). Aucune alarme sonore ou visuelle n'est déclenchée pour une cible perdue.



* L'intervalle auquel les données AIS sont envoyées dépend de la vitesse du transpondeur AIS. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du transpondeur AIS.

Pour supprimer toutes les cibles AIS perdues de l'écran, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Acquitter cibles perdues], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Utilisez les touches de direction (◀ ou ►) pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ENTER. Tous les symboles de cibles perdues sont effacés de l'écran et un long bip retentit.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

5.14 Couleur de symbole

Pour la couleur de symbole AIS, vous pouvez choisir entre Vert, Rouge (non disponible pour les modes [IEC] et [Fleuve russe]), Bleu, Blanc et Noir.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Couleur], puis appuyez sur la touche ENTER.

Vert	
Rouge	
Bleu	
Blanc	
Noir	

- 4. Sélectionnez la couleur, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: Les symboles ne peuvent pas être affichés dans la même couleur que l'arrière-plan.

5.15 Pour ignorer les cibles lentes

Vous pouvez empêcher le déclenchement de l'alarme CPA/TCPA pour les cibles AIS qui se déplacent à une vitesse inférieure à celle qui est définie ici. Les symboles AIS ne sont pas affectés par ce réglage.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [AIS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Igno. cibles lentes], puis appuyez sur la touche ENTER.



- 4. Réglez la vitesse (0,0 9,9 kn), puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

FONCTIONS GPS 6.

Si le navigateur GPS FURUNO GP-320B est connecté à ce radar, vous pouvez le configurer à partir du radar.

6.1 Mode navigateur

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [GPS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Mode], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez [GPS] ou [WAAS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

6.2 Géodésie

Sélectionnez le type de géodésie correspondant aux cartes papier que vous utilisez pour la navigation. Sélectionnez [WGS-84] si le radar est connecté à un transpondeur AIS.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [GPS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Géodésie], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Sélectionnez le type de géodésie, puis appuyez sur la touche EN-TER. Si vous sélectionnez [WGS-84] ou [Tokyo], passez à l'étape 7. Si vous sélectionnez [Autre], passez à l'étape suivante.
- 5. Sélectionnez [Numéro géodésie], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 6. Sélectionnez le numéro de géodésie, puis appuyez sur la touche EN-TER. (Voir l'Annexe 2).
- 7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.







001

6.3 Configuration WAAS

Les satellites géostationnaires, utilisés en mode WAAS, fournissent des données de position plus précises qu'en mode GPS. Ces satellites peuvent être suivis automatiquement ou manuellement. En suivi automatique, le système recherche automatiquement le meilleur satellite géostationnaire en fonction de votre position actuelle.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [GPS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [WAAS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Auto] ou [Manuel], puis appuyez sur la touche EN-TER. Si vous sélectionnez [Auto], passez à l'étape 7. Pour [Manuel], passez à l'étape suivante.
- 5. Sélectionnez [N° WAAS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez le numéro WAAS, puis appuyez sur la touche ENTER. (La plage de réglage est comprise entre 120 et 158. Reportez-vous au tableau suivant).



Auto

Manuel

Fournisseur	Type de satellite	Longitude	N° de satellite
WAAS	Inmarsat-3-F4 (AOR-W)	142°W	122
	Inmarsat-3-F3 (POR)	178°E	134
	Intelsat Galaxy XV	133°W	135
	TeleSat Anik F1R	107,3°W	138
EGNOS	Inmarsat-3-F2 (AOR-E)	15,5°W	120
	Artemis	21,5°E	124
	Inmarsat-3-F5 (IOR-W)	25°E	126
MSAS	MTSAT-1R	140°E	129
	MTSAT-2	145°E	137

7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

6.4 Réception satellite

La fenêtre Réception satellite fournit des informations sur les satellites GPS et WAAS. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre navigateur GPS.

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [GPS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Réception satellite], puis appuyez sur la touche ENTER.



4. Appuyez sur la touche ENTER pour ne fermer que l'écran de réception satellite.

6.5 Autotest

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [GPS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Autotest], puis appuyez sur la touche ENTER.



XX : N° de programme (N° de programme sujet à modification en fonction du navigateur GPS.)

Affichage de l'autotest

[N° de programme] : Numéro à 10 chiffres [Résultat] : Les résultats du test sont [OK] ou [NG] (Problème). Si c'est NG qui s'affiche, procédez à un nouvel autotest. Si le message apparaît de nouveau, demandez conseil à votre revendeur.

4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

6.6 Démarrage à froid

Dans les situations suivantes, il peut nécessaire de procéder à un démarrage à froid afin d'effacer les éphémérides du récepteur GPS :

- · Le récepteur GPS est resté hors tension pendant longtemps.
- Le bateau a été déplacé de sa position de fixation précédente (de plus de 500 km, par exemple).
- D'autres raisons empêchent le récepteur de trouver sa position dans les cinq minutes qui suivent la mise sous tension.

Pour procéder à un démarrage à froid, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [GPS], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Démarrage à froid], puis appuyez sur la touche **ENTER**.



- Utilisez les touches de direction (◄ ou ►) pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ENTER. Un long bip retentit à l'issue du démarrage à froid. (Pour arrêter le démarrage à froid, appuyez sur la touche MENU/ESC au lieu de la touche ENTER).
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

7. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Ce chapitre contient des informations sur les procédures de maintenance et de dépannage à suivre pour cet appareil.

Â	AVERTISSEMENT	
	RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE N'ouvrez pas l'équipement.	
	Seul du personnel qualifié peut ouvrir l'équipement.	
	Coupez l'alimentation avant d'intervenir sur l'antenne. Placez un panneau d'avertissement à proximité de l'interrupteur de mise sous tension indiquant que l'alimentation doit rester coupée lorsque vous intervenez sur l'antenne.	
	Faites en sorte d'éviter tout risque de choc avec l'antenne rotative et d'exposition aux radiations des radiofréquences.	
	Lorsque vous travaillez sur l'antenne, portez une ceinture de sécurité et un casque.	
V	Une chute depuis le mât de l'antenne du radar peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.	

REMARQUE

N'appliquez pas de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur les pièces en plastique ou le revêtement.

Ceux-ci contiennent des produits pouvant endommager les pièces en plastique et le revêtement.

7.1 Maintenance préventive

Une maintenance régulière vous aidera à maintenir l'appareil en bon état à éviter des problèmes futurs. Vérifiez les éléments répertoriés ci-dessous pour conserver l'appareil en bon état pour les années à venir.

Intervalle	Option	Point à vérifier	Solution
Chaque fois que nécessaire	LCD	Poussière sur l'écran LCD	Dépoussiérez l'écran LCD avec du pa- pier de soie et un nettoyant pour écran LCD. S'il y a de la saleté ou de sel, uti- lisez le nettoyant pour écran LCD. Changez le papier de soie régulière- ment afin de ne pas rayer l'écran LCD.
3 à 6 mois	Prise de masse de l'écran	Vérifiez qu'elle est cor- rectement connectée et qu'elle ne présente au- cune trace de corrosion.	Resserrez-la ou remplacez-la le cas échéant.
	Connecteurs de l'écran	Vérifiez s'ils sont cor- rectement fixés.	S'ils sont desserrés, resserrez-les.
	Écrous et boulons de l'antenne ex- posés aux in- tempéries	Contrôlez l'état de corro- sion des boulons et véri- fiez leur serrage.	Nettoyez-les et recouvrez-les le cas échéant. Utilisez de la pâte silicone plutôt que de la peinture.
	Élément rayon- nant de l'antenne	Contrôlez l'état de saleté de la surface de l'élé- ment rayonnant et véri- fiez la présence de rayures excessives.	Nettoyez la surface de l'élément rayon- nant avec un chiffon humidifié à l'eau douce. N'utilisez pas de dissolvant pour plastiques pour le nettoyage.

Maintenance

7.2 Fusible Remplacement

Le fusible du câble d'alimentation protège l'appareil contre les surtensions et les défaillances. Si le fusible fond, recherchez la cause avant de le remplacer. Utilisez un fusible adapté. Un fusible inadapté peut endommager l'appareil. S'il fond à nouveau, demandez conseil à votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Utilisez un fusible adapté.

Un fusible inadapté peut endommager l'appareil ou provoquer un incendie.

Туре	Réf.	Remarques
FRU-2P5S-FU-5A-B	000-168-869-10	12-24 VCC

7.3 Magnétron Durée de vie

La durée de vie du magnétron est d'env. 5 000 heures (y compris la veille). La performance du magnétron diminue avec le temps, ce qui provoque une force de signal inférieure à la normale et la perte des échos. Si vous sentez que la force du signal est faible, contactez votre revendeur concernant le remplacement du magnétron.

Pièce	Туре	Réf.	Durée de vie estimée
Magnétron	E3571	000-146-867-11	Environ 5 000 heures (y compris la veille)

7.4 Dépannage simple

Cette section fournit des procédures de dépannage simples qui permettent de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil. Si ces procédures ne permettent pas de résoudre le problème, ne cherchez pas à ouvrir l'appareil. Faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Problème	Solution
Vous ne parvenez pas à mettre l'appareil sous tension.	 Vérifiez l'état du fusible. Vérifiez que le câble d'alimentation est branché. Vérifiez que le câble d'alimentation ne présente pas de traces de corrosion. Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Vérifiez le niveau de sortie de la batterie.
Rien ne se passe lorsque vous ap- puyez sur une touche.	Mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis appuyez à nouveau sur la touche. Si rien ne se passe quand vous ap- puyez, c'est que la touche est endommagée. Contactez votre revendeur pour connaître la marche à suivre.
L'appareil est sous tension et vous avez appuyé sur la touche pour ac- tiver la transmission. Des marques et des caractères apparaissent, mais aucun écho ne s'affiche.	Vérifiez que le câble de l'antenne est branché.
L'accord est réglé correctement mais la sensibilité est insuffisante.	Le magnétron est peut-être défectueux. Contactez votre revendeur pour remplacer le magnétron.
Vous pouvez modifier l'échelle, mais l'image radar ne change pas.	Mettez hors tension puis de nouveau sous tension.
La définition des distances est in- suffisante en raison du grand nom- bre de retours de vagues.	Réglez la fonction Retours de mer.
La représentation du mouvement vrai ne fonctionne pas correcte- ment.	 Vérifiez que l'option [Mode affich.] du menu [Affichage] est réglée sur [Mouvement vrai]. Vérifiez que les données de cap et de position sont entrées et sont correctes.
Les cercles de distance ne s'af- fichent pas.	Vérifiez que l'option [Brillance cercles] du menu [Brill/Couleur] n'est pas réglée sur [Désactivé].
Les cibles ne sont pas suivies cor- rectement en raison des retours de mer.	Réglez la fonction Retours de mer et Retours de pluie.

<u>Dépannage simple</u>

7.5 Dépannage complexe

Cette section décrit les actions permettant de résoudre les problèmes matériels et logiciels. Ces actions doivent être menées à bien par du personnel de maintenance qualifié.

Problème	Cause probable ou vérifications à effectuer	Solution
La mise sous ten- sion est impossible.	 Problème de tension sec- teur/de polarité. Problème au niveau de la carte d'alimentation 	 Corrigez le câblage et la tension d'en- trée. Remplacez la carte d'alimentation.
La luminosité a été réglée mais aucune image ne s'affiche.	1) Carte PRINCIPALE	1) Remplacez la carte PRINCIPALE.
L'antenne ne tourne pas.	 Problème de mécanisme d'entraînement de l'antenne. 	 Remplacez le mécanisme d'entraîne- ment de l'antenne.
Le gain est au max- imum et le retour de mer est au mini- mum. Les marques et les indications s'affichent, mais pas le bruit ni l'écho.	 Problème au niveau du câble de signal reliant l'an- tenne et l'écran. Carte IF-SPU 	 Vérifiez que le câble coaxial n'est pas endommagé et qu'il est bien isolé. Remplacez la carte IF-SPU. Vérifiez que le câble coaxial MIC et la carte IF-SPU sont bien fixés. Si c'est le cas, remplacez la carte IF-SPU.
Les marques, les in- dications et le bruit s'affichent, mais pas l'écho. (Le ba- teau n'est pas af- fiché).	 Magnétron Carte MD-PWR Carte IF-SPU 	 Sélectionnez la distance maximale, puis contrôlez le courant du mag- nétron. S'il est inférieur à la valeur nominale, remplacez le magnétron. Remplacez la carte MD-PWR. Remplacez la carte IF-SPU.
L'image est « gelée ».	 Capteur de cap à l'intérieur de l'antenne Carte PRINCIPALE 	 Vérifiez la connexion entre la carte IF- SPU et le capteur de cap. Remplacez la carte PRINCIPALE. Mettez le radar hors tension puis sous tension.
Le radar est cor- rectement réglé, mais sa sensibilité est mauvaise.	 L'élément rayonnant est sale. Le magnétron est endom- magé. Le MIC est déréglé. 	 Nettoyez l'élément rayonnant. Vérifiez le courant du magnétron en réglant le radar sur la distance maxi- male. S'il est inférieur à la normale, il peut s'agir d'un dysfonctionnement du magnétron. Remplacez le magnétron. Restaurer l'accord par défaut. Rem- placez le MIC.
L'image ne change pas lorsque l'échelle est modi- fiée.	 Carte PRINCIPALE Carte SPU 	 Remplacez la carte PRINCIPALE. Mettez le radar hors tension puis sous tension.
Les cercles de dis- tance ne s'affichent pas.	 Ajustez leur brillance à partir du menu [Brill/Couleur]. Carte PRINCIPALE 	 Remplacez la carte correspondante si cela ne donne rien. Remplacez la carte PRINCIPALE.

Dépannage complexe

7.6 Autotest

L'autotest permet de vérifier le bon fonctionnement du système. Ce test est destiné aux techniciens de maintenance, mais l'utilisateur peut l'effectuer pour communiquer des informations à ceux-ci.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Tests], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Autotest], puis appuyez sur la touche ENTER.



XX.XX : N° de version du programme

Résultats des tests

- [ROM], [RAM] : Les résultats des tests de mémoire ROM et RAM s'affichent sous la forme [OK] ou [NG] (Problème).
- [LAN] : Les résultats des tests de mémoire LAN s'affichent sous la forme [OK] ou [--]. Ce test requiert un dispositif de contrôle spécial. [--] indique que le dispositif de contrôle n'est pas connecté.
- [NMEA1], [NMEA2] : Les résultats des tests des ports NMEA1 et NMEA2 sont affichés sous la forme OK ou [--]. Les ports NMEA1 et NMEA2 nécessitent un connecteur spécial pour les tester. [--] apparaît lorsque le connecteur n'est pas connecté. Si [--] apparaît de nouveau alors que le connecteur est connecté, demandez conseil à votre revendeur.

- [VERSION DE L'APPLICATION], [VERSION FPGA] : Le numéro du programme et le numéro de version (XX.XX) s'affichent.
- [TEMPÉRATURE] : La température de l'équipement s'affiche.
- Fenêtre [ENTRÉE NMEA] : L'état de l'ensemble des phrases NMEA entrées dans ce radar s'affiche sous la forme OK ou "- -". "- -". ("- -". "- -" signifie aucune entrée de données). Les phrases sont actualisées chaque seconde.

Contrôle des touches

Appuyez sur chacune des touches, l'une après l'autre. L'emplacement d'une touche devient vert si la touche fonctionne normalement.

Contrôle des touches de direction

Appuyez sur chacune des flèches de direction, l'une après l'autre. L'emplacement affiché à l'écran devient vert si la touche fonctionne normalement.

Contrôle du buzzer

Appuyez sur la touche **FUNC** pour tester le buzzer du panneau ou le buzzer externe. Pour arrêter le buzzer, appuyez de nouveau sur la touche **FUNC**.

Contrôle des sélecteurs

Faites tourner chaque sélecteur. Un appui sur la commande de contrôle incrémente ou décrémente le chiffre (0 à 100) situé à droite de l'icône de commande. Appuyez sur chacun des sélecteurs. Un cercle correspondant au sélecteur s'affiche en vert sur l'écran si le sélecteur est normal.

Contrôle de l'affichage des données

Tournez le sélecteur **DATA BOX**. L'écran affiche [DÉSACTIVÉ], [NAV], [TGT] ou [TOUT] à chaque position de contrôle.

- 4. Appuyez sur la touche MENU/ESC trois fois pour fermer le résultat du test.
- 5. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

7.7 Test écran LCD

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Tests], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Mire LCD], puis appuyez sur la touche ENTER.



4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

Remarque: Vous pouvez régler la brillance de l'écran à l'aide de la touche $\textcircled{0}_{TX}$ durant le test.

7.8 Test du radar

Ce test contrôle le bon fonctionnement de l'antenne (RSB-127-120).

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- 2. Sélectionnez [Tests], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3. Sélectionnez [Test du radar], puis appuyez sur la touche ENTER.

[RADAR SEN	ISOR TEST]
BOOTER VERSION	• 0359366- xx. xx
APPLICATION VERSION	• 0359367- xx. xx
FPGA VERSION	• 0359368- xx. xx
IP ADDRESS	1 72. 31. 3. 27
MAC ADDRESS	• 00-d0-1d-0f-ac-79
Rom	: OK
RAM	• OK
TX-HV	• 349.7 V
5V	■ 5.0 V
12V	• 12.4 V
ANTENNA STATUS	• OK
HEADING PULSE	• OK
TX TRIGGER	• OK
VIDEO STATUS	: OK
ANTENNA ROTATION	23.8 rpm
TUNING VOLTAGE	5.0 V
TUNE INDICATOR	: 7
TOTAL ON TIME	3 .7 H
TOTAL TX TIME	• 1.3 H
MAGNETRON MONITOR	■ 0.3 V
tt echo	: 0
TT LAND ECHO	: 0
[MENU/ESC] : Quitter	

XX : N° de programme

4. Appuyez trois fois sur la touche **MENU/ESC** pour fermer l'écran de test.

ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES ME-NUS

(Touche MENU/ESC



(suite page suivante)

(suite de la page précédente)





(suite de la page précédente)



ANNEXE 2 LISTE DES CARTES GÉO-DÉSIQUES

001:	WGS84 WGS72		
002:	TOKYO	:	Mean \
004:	NORTH AMERICAN 1927	÷	Mean
005:	EUROPEAN 1950	-	Mean V Austral
007:	ADINDAN-MN		Mean V
008:	ADINDAN-E	:	Ethiopi
009:	ADINDAN-MA	:	Mali
010:	ADINDAN-SE		Seriega Sudan
012:	AFG		Somali
013:	AIN EL ABD 1970	:	Bahrai
014:	ANNA 1 ASTRO 1965	÷	Cocos
015:	ARC 1950-MIN ARC 1950-B	1	Botswa
017:	ARC 1950-L		Lesoth
018:	ARC 1950-M	:	Malawi
019:	ARC 1950-S	-	Swazili Zairo
020.	ARC 1950-ZR ARC 1950-ZM	÷	Zambia
022:	ARC 1950-ZB	: .	Zimbal
023:	ARC 1960-MN	÷	Mean V
024:	ARC 1960-K ARC 1960-T		Kenya Tanzar
026:	ASCENSION IS, 1958	÷.,	Ascens
027:	ASTRO BEACON "E"	:	lwo Jin
028:	ASTRO B4 SOR. ATOLL	÷	Iern Is
029:	ASTROPOS /1/4 ASTRONOMIC STATION 1952	1	Marcus
031:	AUSTRALIAN GEODETIC 1966	÷.	Austra
032:	BELLEVUE (IGN)	:	Efate 8
033:	BERMUDA 1957		Colum
035	CAMPO INCHAUSPE	÷	Araent
036:	CANTON IS. 1966	:	Phoen
037:	CAPE	:	South
038:			wean v Tunisia
040:	CHATHAM 1971		Chatha
041:	CHUA ASTRO	:	Paragu
042:	CORREGO ALEGRE	-	Brazil
043:	DOS 1968	1	Gizo Is
045:	EASTER IS. 1967		Easter
046:	EUROPEAN 1950-WE	÷	Wester
047:	EUROPEAN 1950-CY	÷	Cyprus Egypt
040.	EUROPEAN 1950-EG	÷	England
050:	EUROPEAN 1950-EIS	:	England
051:	EUROPEAN 1950-GR	-	Greece
052	EUROPEAN 1950-IR EUROPEAN 1950-SA	1	italiv. S
054:	EUROPEAN 1950-SI		Italy, S
055:	EUROPEAN 1950-NF	-	Norwa
056:	EUROPEAN 1950-PS		Portug Mean \
057.	GANDAJIKA BASE	÷	Repub
059:	GEODETIC DATUM 1949	:	New Z
060:	GUAM 1963	÷	Guam Guada
062	HIORSEY 1955		Iceland
063:	HONG KONG 1963		Hong k
064:	INDIAN-TV	:	Thailar
065:	INDIAN-BIN IRELAND 1965	:	Ireland
067:	ISTS 073 ASTRO 1969		Diego
068:	JOHNSTON IS. 1961	:	Johnst
069:	KANDAWALA		Sri Lar
070:	KERGUELEN IS. KERTALI 1948		West N
072:	LA REUNION		Masca
073:	L. C. 5 ASTRO	:	Cayma
074:	LIBERIA 1964		Philippi
076:	LUZON-M		Mindar
077:	MAHE 1971	:	Mahe I
078:	MARCOASTRO		Salvag Eritroa
080	MERCHICH		Moroco
081:	MIDWAY ASTRO 1961	:	Midwa
082:	MINNA	:	Nigeria
084	NAHRWAN-U	÷	United
085:	NAHRWAN-SA	:	Saudi /
086:	NAMIBIA	:	Namibi
087:		:	i rinida Wester
089:	NORTH AMERICAN 1927EU		Easter
090	NORTH AMERICAN 1927AK	:	Alaska

Mean Value (Japan, Korea & Okinawa) Mean Value (CONUS) Mean Value Australia & Tasmania Mean Value (Ethiopia & Sudan) Ethiopia Mali Senegal Sudan Somalia Bahrain Is Cocos Is. Mean Value Botswana Lesotho Malawi Swaziland Zaire Zambia Zimbabwe Mean Value (Kenva & Tanzania) Kenya Tanzania Ascension Is Iwo Jima Is. Tern Is. St. Helena Is. Australia & Tasmania Efate & Erromango Is. Bermuda Is. Columbia Argentina Phoenix Is South Africa Mean Value (Florida & Bahama Is.) Tunisia Chatham Is. (New Zealand) Paraguay Brazi Sumatra Is. (Indonesia) Gizo Is. (New Georgia Is.) Easter Is. Western Europe Cyprus Egypt Egypt England, Scotland, Channel & Shetland Is. England, Ireland, Scotland & Shetland Is. Greece Iran Italy, Sardinia Italy, Saidinia Italy, Sicily Norway & Finland Portugal & Spain Mean Value Republic of Maldives New Zealand Guam Is. Guadalcanal Is Iceland Hong Kong Thailand & Vietnam Bangladesh, India & Nepal Ireland Ireland Diego Garcia Johnston Is. Sri Lanka Kerguelen Is. West Malaysia & Singapore Mascarene Is. Cayman Brac Is. Liberia Philippines (excl. Mindanao Is.) Mindanao Is. Mahe Is. Mahe is. Salvage Islands Eritrea (Ethiopia) Morocco Morocco Midway Is. Nigeria Masirah Is. (Oman) United Arab Emirates Saudi Arabia Namibia Trinidad & Tobago Western United States Eastern United States

091: NORTH AMERICAN 1927BH 092: NORTH AMERICAN 1927SS 093: NORTH AMERICAN 1927CN 094: NORTH AMERICAN 1927AB Bahamas (excl. San Salvador Is.) Bahamas, San Salvador Is. Canada (incl. Newfoundland Is.) Alberta & British Columbia
 093: NORTH AMERICAN 1927CB

 094: NORTH AMERICAN 1927AB

 095: NORTH AMERICAN 1927BC

 096: NORTH AMERICAN 1927CC

 097: NORTH AMERICAN 1927NC

 098: NORTH AMERICAN 1927CZ

 099: NORTH AMERICAN 1927CZ

 099: NORTH AMERICAN 1927CZ

 101: NORTH AMERICAN 1927CZ

 101: NORTH AMERICAN 1927CZ

 101: NORTH AMERICAN 1927CA

 102: NORTH AMERICAN 1927CR

 104: NORTH AMERICAN 1927GR

 104: NORTH AMERICAN 1983CN

 107: NORTH AMERICAN 1983CN

 107: NORTH AMERICAN 1983CN

 107: NORTH AMERICAN 1983CN

 107: NORTH AMERICAN 1983CN

 108: NORTH AMERICAN 1983CN

 109: OBSERVATORIO 1966

 110: OLD EGYPTIAN 1930

 111: OLD HAWAIIAN-MN

 112: OLD HAWAIIAN-MN

 113: OLD HAWAIIAN-KA

 114: OLD HAWAIIAN-KA
 Alberta & British Columbia East Canada Manitoba & Ontario Northwest Territories & Saskatchewan Yukon Canal Zone Caribbean Central America Cuba Greenland Mexico Alaska Canada CONUS Mexico, Central America Corvo & Flores Is. (Azores) Egypt Mean Value Hawaii

 113: OLD HAWAIIAN-KA
 : Kauai

 114: OLD HAWAIIAN-MA
 : Maui

 115: OLD HAWAIIAN-OA
 : Oahu

 116: OMAN
 : Oran

 117: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936-NM
 : Mean Value

 118: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936-LM
 : England

 119: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936-LM
 : England

 119: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936-LM
 : England, Isle

 of Man & Wales
 of Man & Wales

 120: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936-SSI
 : Scotland & Shettand Is.

 Kauai 121: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936-WL Wales 122: PICO DE LAS NIVIES 121: ONDIVINCE SOLVET OF OREAT BALLANT 1530-WL - Wales 122: PICO BE LAS NIVIES : Canary Is. 123: PITCAIRN ASTRO 1967 : Pitcairn Is. 124: PROVISIONS SOUTH CHILEAN 1963: South Chile (near 53°S) 125: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956MD: Mean Value 126: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956BD: Bolivia 127: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956BD: Bolivia 127: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956BC: Chile-Northern Chile (near 19°S) 128: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956SC: Chile-Southern Chile (near 43°S)

 128:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956SC: Chile-Souther (near 43°S)

 129:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956C: Columbia

 130:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956C: Columbia

 131:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956C: Columbia

 132:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956C: Columbia

 131:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956CY: Guyana

 132:
 PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956VN: Venezuela

 134:
 PUERTO RICO
 : Puerto Rico & Virgin Is.

 135:
 QATAR NATIONAL
 : Qatar

 136:
 QATAR NATIONAL
 : Qatar

 137:
 ROME 1940
 : South Greenland

 137:
 ROME 1940
 : Sarinia Is.

 138:
 SANTO (DOS)
 : Espirito Santo Is.

 140:
 SAPER HILL 1943
 : East Falkland Is.

 141:
 SOUTH AMERICAN 1969BN
 : Mean Value

 142:
 SOUTH AMERICAN 1969BC
 : Bolivia

 144:
 SOUTH AMERICAN 1969BC
 : Bolivia

 145:
 SOUTH AMERICAN 1969CC
 : Columbia

 147:
 SOUTH AMERICAN 1969CC
 : Columbia

 147:
 SOUTH AMERICAN 1969BC
 : Bolivia

 148:
 < South Greenand Sardinia Is. Sao Miguel, Santa Maria Is. (Azores) Espirito Santo Is. East Falkland Is. Mean Value Faial, Graciosa, Pico, Sao Jorge & Terceria Is. Brunei & East Malaysia (Sarawak & Sabah) Viti Levu Is. (Fiji Is.) Marshall Is. Surinam Bangka & Belitung Is. (Indonesia) Camp Mcmurdo Area, Antardica Valimentaria Is. (Indonesia) 162: WAKE-ENIWETOK 1960 163: ZANDERIJ 164: BUKIT RIMPAH 165: CAMP AREA ASTRO 166: G. SEGARA 167: HERAT NORTH Kalimantan Is. (Indonesia) Afghanistan Taiwan Madagascar 167: HERAI NORTH 168: HU-TZU-SHAN 169: TANANARIVE OBSERVATORY 1925 170: YACARE 171: RT-90 172: TOKYO Uruguay Sweden Mean Value (Japan, Korea & Okinawa)

Bahrain Is

אסמוזמוז וזג. Mean Value (Kenya, Tanzania) Kenya

173: AIN EL ABD 1970 174: ARC 1960 175: ARS-A

ANNEXE 2 LISTE DES CARTES GÉODÉSIQUES

212 POIN 158	176: ARS-B 177: ASCENSION IS. 1958 178: CAPE CANAVERAL 179: EASTER IS. 1967 180: EUROPEAN 1950 181: JHONSTON IS. 1961 182: NAHRWAN 183: NAPARIMA, BWI 184: NORTH AMERICAN 1927 185: OLD HAWAIIAN 184: NORTH AMERICAN 1927 185: OLD HAWAIIAN 186: SAPPER HILL 1943 187: TIMBALAI 1948 188: TOKYO 190: TOKYO 190: TOKYO 190: TOKYO 191: WAKE-ENIWETOK 1960 192: HU-TZU-SHAN 202: ADINDAN 202: ADINDAN 203: ARC 1950 204: AYABELLE LIGHTHOUSE 205: BISSAU 206: DABOLA 207: EUROPEAN 1950 208: LEIGON 209: MINNA 210: M'PORALOKO 211: NORTH SAHARA 1959	: Tanzani : Ascensii : Mean Vz : Easter Is : Portugal : Jhonstoi : Saudi A. : Trinidad : Caribbee : Oahu : East Fal : Brunei A. : Japan : South K. : Okinawa : Marshall : Taiwan : Burkina : Cameroo : Burundi : Djibouti : Djibouti : Guinea- : Guinea : Ghana : Chama
219: INDIAN 1954 : I hailar	205: BISSAU 206: DABOLA 207: EUROPEAN 1950 208: LEIGON 209: MINNA 210: M' PORALOKO 211: NORTH SAHARA 1959 212 POINT58 213: POINTE NOIRE 1948 213: POINTE NOIRE 1948 214: SIERRA LEONE 1960 215: VOIROL 1960 216: AIN EL ABD 1970 217: INDIAN 218: INDIAN 219: INDIAN 219: INDIAN 1954	: Guinea : Guinea : Tunisia : Ghana : Camero : Gebon : Algeria : Mean Sol : Congo : Sierra Li : Algeria : Saudi Ad : Banglad : India & I : Thailano Viittoom

on Is. alue (Florida & Bahama Is.) s. I & Spain In Is. Irabia I & Tobago I en kland Is East Malaysia (Sarawak & Sabah) orea l Is. Faso on Bissau on ution (Burkina Faso & Niger) eone rabia esh Nepal : Vietnam (near 16N)

 221:
 INDIAN 1960
 222:

 222:
 INDIAN 1975
 223:

 223:
 INDONESIAN 1974
 224:

 224:
 CO-ORDINATE SYSTEM 1937 OF ESTONIA
 225:

 225:
 EUROPEAN 1950
 226:

 226:
 EUROPEAN 1950
 227:

 226:
 EUROPEAN 1950
 227:

 227:
 S-42 (PULKOVO 1942)
 1229:

 230:
 S-42 (PULKOVO 1942)
 123:

 231:
 S-42 (PULKOVO 1942)
 123:

 232:
 S-42 (PULKOVO 1942)
 123:

 233:
 S-42 (PULKOVO 1942)
 123:

 234:
 S-JTSK
 233:

 235:
 NORTH AMERICAN 1927
 123:

 236:
 NORTH AMERICAN 1983
 123:

 237:
 NORTH AMERICAN 1983
 123:

 238:
 NORTH AMERICAN 1983
 123:

 239:
 SOUTH AMERICAN 1983
 123:

 240:
 ANTIGUA IS: ASTRO 1968
 124:

 241:
 DECEPTION IS.
 124:

 242:
 FORT THOMAS 1955
 124:

 244:
 MONTSERRAT IS: ASTRO 1968
 124:

Con Son Is. (Vietnam) Thailand Indonesia Estonia Malta Tunisia Hungary Poland Czechoslovakia Latvia Kazakhstan Albania Romenia Czechoslovakia East of 180W West of 180W West of 180W West of 180W West of 180W Aleutian Is. Hawaii Baltra, Galapagos Is. Antigua, Leeward Is. Deception Is., Antarctica Nevis, St. Kitts, Leeward Is. Deception Is., Antarctica Nevis, St. Kitts, Leeward Is. South Georgia Is. Montserrat, Leeward Is. Mascarene Is. American Samoa Is. Indonesia Caroline Is., Fed. States of Micronesia Wake Atoll Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, and Syria Yugoslavia (Prior to 1990) Slovenia, Croatia Bonsia and Herzegovina Serbia Pakistan Russia Indonesia

ANNEXE 3 INTERFACE NUMÉRIQUE

Phrases d'entrée

Communes à tous les ports

ALR, BMC, BMR, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, RMB, RMC, THS, TTM, VDM, VHW, VTG, VWR, VWT, XTE, ZDA

Phrases de sortie

Le port NMEA(HDG) ne prend pas en charge toutes les phrases de sortie.

ACK, RSD, TLL, TTM

Phrases propriétaires de FURUNO

Entrée : PFEC (GPast, GPstd, GPtst, GPwav, DRtnm, DRtsm, idfnc, pireq) **Sortie** : PFEC (GPclr, GPint, GPpsp, GPset, GPtrq, GPwas, idatr, idfnc, pidat)

Phrases de données

Entrée : PFEC (GPast, GPstd, GPtst, GPwav, DRtnm, DRtsm, idfnc, pireq) **Sortie** : PFEC (GPclr, GPint, GPpsp, GPset, GPtrq, GPwas, idatr, idfnc, pidat)

Description des phrases

ALR – Réglage du niveau d'alarme

1

\$**ALR,Hhmmss.ss,xxx,A,A,c-c,*hh<CR><LF>

2345

1. Time of alarm condition change, UTC (000000.00 to 240001.00)

- 2. Unique alarm number (identifier) at alarm source (000 to 999)
- 3. Alarm condition (A=threshold exceeded, V=not exceeded)
- 4. Alarm acknowledge state (A=acknowledged, V=not acknowledged)

5. Alarm description text (alphanumeric)

BMC - Relèvement et distance du waypoint - Orthodromie

\$ GPBWC,hhmmss.ss,IIII.II, a,IIIII.II,a,yyy.y,T, yyy.y,M,yyy.y,N,c--c,A,*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1. UTC of observation (000000.00 to 240001.00)
- 2. Waypoint latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Waypoint longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. Bearing, degrees true (0.00 to 360.00)
- 7. Unit, True
- 8. Bearing, degrees (0.00 to 360.00)
- 9. Unit, Magnetic
- 10. Distance, nautical miles (0.000 to 10000)
- 11. Unit, N
- 12. Waypoint ID (Max. 13 characters)

13. Mode Indicator (A=Autonomous D=Differential S=Simulator)

ANNEXE 3 INTERFACE NUMÉRIQUE

BWR - Relèvement, waypoint vers waypoint

\$ GPBWR,hhmmss.ss,IIII.II,a,IIIII.II,a,yyy.y,T,yyy.y,M,yyy.y,N,c--c,A,*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1. UTC of observation (000000.00 to 240001.00)
- 2. Waypoint latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Waypoint longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. Bearing, degrees true (0.00 to 360.00)
- 7. Unit, True
- 8. Bearing, degrees (0.00 to 360.00)
- 9. Unit, Magnetic
- 10. Distance, nautical miles (0.000 to 10000)
- 11. Unit, N
- 12. Waypoint ID (Max. 13 characters)
- 13. Mode Indicator (A=Autonomous D=Differential S=Simulator)

DBT – Profondeur sous la sonde

\$**DPT,x.x,x.x,x.x,*hh<CR><LF>

1 2 3

- 1. Water depth relative to the transducer, meters (0.00 to 99999.99)
- 2. Offset from transducer, meters (-99.99 to 99.99)
- 3. Minimum range scale in use (no use)

GGA – Données fixes du GPS (Global positioning system)

\$**GGA,hhmmss.ss,IIII.III,a,yyyyy.yyy,a,x,xx,x.x,x,x,M,x.x,M,x.x,xxxx,*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 1. UTC of position (no use)
- 2. Latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. GPS quality indicator (1 to 5, 8)
- 7. Number of satllite in use (00 to 99)
- 8. Horizontal dilution of precision (0.00 to 999.99)
- 9. Antenna altitude above/below mean sea level (-999.99 to 9999.99)
- 10. Unit, m
- 11. Geoidal separation (-999.99 to 9999.99)
- 12. Unit, m
- 13. Age of differential GPS data (0 to 99)
- 14. Differential reference station ID (0000 to 1023)

GLL - Position géographique - Latitude/longitude

\$**GLL,IIII.III,a,yyyyy,yyy,a,hhmmss.ss,a,x,*hh<CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7
- 1. Latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 2. N/S
- 3. Longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 4. E/W
- 5. UTC of position (no use)
- 6. Status (A=data valid V=data invalid)
- 7. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential S=Simulator)

GNS – Données fixes GNSS

\$**GNS,hhmmss.ss,IIII.III,a,IIIII.III,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,a*hh<CR><LF>

- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1 2 3 1. UTC of position (no use)
- 2. Latitude (0.00000 to 9000.00000)
- 3. N/S
- 4. Longitude (0.00000 to 18000.00000)
- 5. E/W
- 6. Mode indicator

N=No fix A=Autonomous D=Differential P=Precise R=Real Time Kinematic F=Float RTK E=Estimated Mode M=Manual Input Mode S=Simulator Mode

- 7. Total number of satellites in use (00 to 99)
- 8. HDOP (0.0 to 999.99)
- 9. Antenna altitude, meters (-999.99 to 9999.99)
- 10. Geoidal separation (-999.99 to 9999.99)
- 11. Age of differential data (0 to 999)
- 12. Differential reference station ID (0000 to 1023)
- 13. Naivgational status indicator

GSA – Dilution de la précision d'un GNSS et satellites actifs

- 1. Mode (M=manual, forced to operate in 2=2D 3=3D mode A=automatic, allowed to automatically switch 2D/3D)
- 2. Mode (1=fix not available 2=2D 3=3D)
- 3. ID number of satellites used in solution (01 to 96, null)
- 4. PDOP (0.00 to 999.99)
- 5. HDOP (0.00 to 999.99)
- 6. VDOP (0.00 to 999.99)

GSV - Satellites GNSS en vue

- 1. Total number of messages (1 to 9)
- 2. Message number (1 to 9)
- 3. Total number of satellites in view (01 to 99)
- 4. Satellite ID number (01 to 96)
- 5. Elevation, degrees (00 to 90)
- 6. Azimuth, degrees true (000 to 359)
- 7. SNR(C/No) (00 to 99(dB-Hz), null when not tracking)
- 8. Second and third SVs
- 9. Fourth SV

ANNEXE 3 INTERFACE NUMÉRIQUE

HDG – Cap, déviation et variation

\$**HDG,x.x,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 1. Magnetic sensor heading, degrees (0.00 to 360.00) 2. Magnetic deviation, degrees (0.0 to 180.00) 3. E/W 4. Magnetic variation, degrees (0.0 to 180.00)

- 5. E/W

HDM - Cap, magnétique

\$**HDM,x.x,M*hh<CR><LF> 1 2 1. Heading, degrees (0.00 to 360.00)

2. Magnetic (M)

HDT - Cap, vrai

```
$**HDT,xxx.x,T*hh<CR><LF>
         1 2
1. Heading, degrees (0.00 to 360.00)
2. True (T)
```

MWV - Vitesse et angle du vent

\$**MWV,x.x,a,x.x,a,A*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 1. Wind angle, degrees (0 to 350)

- 2. Reference (R/T)
- 3. Wind speed (0.00 to 9999.99)
- 4. Wind speed units (K=km/h M=m/s N=nm)
- 5. Status (A=Valid V=Not valid)

MTW – Température de l'eau

```
$**MTW,x.x,C<CR><LF>
```

1. Water temperature, degrees C (-9.999 to 99.999)

RMB – Informations de navigation spécifiques minimales recommandées

\$GPRMB,A,x.x,L,CCCC,CCCC,xxxx.xx,a,xxxxxx,a,xxx.xx,a,xxx.x,A,a*hh <CR><LF>

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314
- 1. Data status (A=Data valid, V=Navigation receiver warning)
- 2. Cross track error (NM) (0.00 to 9.99)
- 3. Direction to steer (L/R)
- 4. Origin waypoint ID
- 5. Destination waypoint ID
- 6. Destination waypoint latitude (0.0000 to 9000.000)
- 7. N/S
- 8. Destination waypoint longitude (0.0000 to 18000.000)
- 9. E/W
- 10. Range to destination, nautical miles (0.000 to 10000)
- 11. Bearing to destination, degrees true (0.0 to 359.9)
- 12. Destination closing velocity, knots (-99.9 to 99.9)
- 13. Arrival status (A=Arrival circle entered or perpendicular passed, V=Not entered/passed)
- 14. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential mode E=Estimated (dead reckoning mode) M=Manual input mode S=Simulator N=Data not valid)

RMC – Données GNSS spécifiques minimales recommandées

- \$**RMC,hhmmss.ss,A,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a,a,a*hh<CR><LF>
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213
- 1. UTC of position fix (000000 235959)
- 2. Status (A=data valid, V=navigation receiver warning)
- 3. Latitude (0000.00000 9000.0000)
- 4. N/S
- 5. Longitude (0000.00000 18000.0000)
- 6. E/W
- 7. Speed over ground, knots (0.00 99.94)
- 8. Course over ground, degrees true (0.0 360.0)
- 9. Date (010100 311299)
- 10. Magnetic variation, degrees E/W (0.00 180.0/NULL)
- 11. E/W
- 12. Mode indicator (A=Autonomous mode D=Differential mode S=Simulator
- F=Float RTK P=Precise R=Real time kinematic E=Estimated (DR) M=Manual
- 13. Navigational status indication (S=Safe C=Caution U=Unsafe V=Navigational status not valid)

THS – Cap vrai et état

\$**THS,xxx.x,a*hh<CR><LF>

- 1. Heading, degrees True (0.00 to 360.00)
- 2. Mode indicator (A=Autonomous E=Estimated M=Manual input S=Simulator V=Data not valid)

TTM – Message de cible suivie

- \$**TTM,05,12.34,23.4,R,45.67,123.4,T,1.23,8.23,N,c--c,T,R,hhmmss.ss,M*hh<CR><LF>
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- 1. Target number (00 to 999)
- 2. Target distance from own ship (0.000 99.999)
- 3. Bearing from own ship, degrees (0.0 359.9)
- 4. True or Relative (T)
- 5. Target speed (0.00 999.99, null)
- 6. Target course, degrees (0.0 359.9, null)
- 7. True or Relative
- 8. Distance of closet point of approach (0.00 99.99, null)
- 9. Time to CPA, min., "-" increasing (-99.99 99.99, null)
- 10. Speed/distance units (N=nm)
- 11. Target name (null)
- 12. Target status (L=Lost Q=Acquiring T=Tracking)
- 13. Reference target (R, NULL otherwise)
- 14. UTC of data (null)
- 15. Type of acquisition (A=Automatic M=Manual)

VDM – Message VHF de transmission de données

!**VDM,x,x,x,x,s--s,x,*hh<CR><LF>

1234 5 6

- 1. Total number of sentences needed to transfer the message (1 to 9)
- 2. Message sentence number (1 to 9)
- 3. Sequential message identifier (0 to 9, NULL)
- 4. AIS channel Number (A or B)
- 5. Encapsulated ITU-R M.1371 radio message (1 63 bytes)
- 6. Number of fill-bits (0 to 5)

VHW - Vitesse et cap de l'eau

\$GPVHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,*hh <CR><LF>

12345678

- 1. Heading, degrees (0.0 to 359.9, null)
- 2. T=True (fixed)
- 3. Heading, degrees (0.0 to 359.9, null)
- 4. M=Magnetic (fixed)
- 5. Speed, knots (0.0 to 9999.9)
- 6. N=Knots (fixed)
- 7. Speed, knots (0.0 to 9999.9)
- 8. K=km/hr (fixed)

VTG - Route sur le fond et vitesse sur le fond

\$GPVTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a,*hh <CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Course over ground, degrees (0.0 to 359.9)

- 2. T=True (fixed)
- 3. Course over ground, degrees (0.0 to 359.9)
- 4. M=Magnetic (fixed)
- 5. Speed over ground, knots (0.00 to 9999.9)
- 6. N=Knots (fixed)
- 7. Speed over ground (0.00 to 9999.9)
- 8. K=km/h (fixed)
- 9. Mode indicator (A=Autonomous, D=Differential E=Estimated (dead reckoning) M=Manual input S=Simulator N=Data not valid)

VWR - Relèvement relatif et vitesse du vent

\$**VWR,x.x,x,x.x,N,x.x,M,x.x,K<CR><LF>

- 1. Measured wind angle relative to the vessel, degrees (0.0 to 180.0)
- 2. L=Left semicircle, R=Right semicircle
- 3. Velocity, knots (0.0 to 9999.9)
- 4. Unit (N, fixed)
- 5. Velocity (0.0 to 999.9)
- 6. Unit (M, fixed)
- 7. Velocity, km/h
- 8. Unit (K, fixed)

VWT – Vitesse et angle du vent réel

\$**VWT,x.x,x,x,x,N,x.x,M,x.x,K<CR><LF>

- 1. Measured wind angle relative to the vessel, degrees (0.0 to 180.0)
- 2. L=Left semicircle, R=Right semicircle
- 3. Velocity, knots (0.0 to 9999.9)
- 4. Unit (N, fixed)
- 5. Velocity (0.0 to 999.9)
- 6. Unit (M, fixed)
- 7. Velocity, km/h
- 8. Unit (K, fixed)

XTE – Écart de route, mesuré

\$**XTE,A,A,x.x,a,N,a,*hh<CR><LF>

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6$

- 1. Status: A=data valid V=LORAN C blink or SNR warning
- 2. Status: V=LORAN C blink or SNR warning
- 3. Magnitude of cross-track error (0.0000 9.9999)
- 4. Direction to steer, L/R
- 5. Units, nautical miles (fixed)
- 6. Mode indicator (A=Autonomous mode D=Differential mode S=Simulator mode)

ZDA – Heure et date

\$GPZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xx,xx<CR><LF>

- 1 23456
- 1. UTC (000000 to 235959)
- 2. Day (01 to 31)
- 3. Month (01 to 12)
- 4. Year (UTC, 0000 to 9999)
- 5. Local zone, hours (-13 to \pm 13)
- 6. Local zone, minutes (00 to ± 59)

ANNEXE 4 GUIDE CÂBLE JIS

Les câbles indiqués dans le manuel sont habituellement illustrés selon la norme industrielle du Japon (JIS). Utilisez le guide suivant pour trouver un câble équivalent local.

Les noms de câble JIS contiennent jusqu'à 6 caractères suivis d'un tiret et d'une valeur numérique (exemple : DPYC-2,5). Pour les types d'âme D et T, la désignation numérique indique la surface de section transversale (mm²) du ou des fils d'âme dans le câble.

Pour les types d'âme M et TT, la désignation numérique indique le nombre de fils d'âme dans le câble.

éthylène-propylène

1. Type d'âme

2. Type d'isolation P : Caoutchouc

- D: Ligne électrique à double âme Τ:
- Ligne électrique à triple âme
- M : Âmes multiples TT: Communications à paires
- torsadées (1Q=quatre câbles)

Type d'armure 4.

C: Acier



Type de blindage 6.

3.

Y :

S: Toutes les âmes sont dans une gaine

Type de gaine

PVC (Vinyle)

- -S: Âmes gainées individuellement
- SLA : Toutes les âmes sont dans une gaine, adhésif en plastique avec adhésif en aluminium
- -SLA : Âmes gainées individuellement, adhésif en plastique avec adhésif en aluminium





Nombre d'âmes -Type désignation La liste du tableau de référence suivant fournit les mesures des câbles JIS utilisées couramment avec les produits Furuno :

2 3

4

Âme		Diamètre	Âme Diamètre				
Туре	Zone	Diamètre	du câble	Туре	Zone	Diamètre	du câble
DPYC-1,5	1,5 mm ²	1,56 mm	11,7 mm	TTYCS-1	0,75 mm ²	1,11 mm	10,1 mm
DPYC-2,5	2,5 mm ²	2,01 mm	12,8 mm	TTYCS-1T	0,75 mm ²	1,11 mm	10,6 mm
DPYC-4	4,0 mm ²	2,55 mm	13,9 mm	TTYCS-1Q	0,75 mm ²	1,11 mm	11,3 mm
DPYC-6	6,0 mm ²	3,12 mm	15,2 mm	TTYCS-4	0,75 mm ²	1,11 mm	16,3 mm
DPYC-10	10,0 mm ²	4,05 mm	17,1 mm	TTYCSLA-1	0,75 mm ²	1,11 mm	9,4 mm
DPYCY-1,5	1,5 mm ²	1,56 mm	13,7 mm	TTYCSLA-1T	0,75 mm ²	1,11 mm	10,1 mm
DPYCY-2,5	2,5 mm ²	2,01 mm	14,8 mm	TTYCSLA-1Q	0,75 mm ²	1,11 mm	10,8 mm
DPYCY-4	4,0 mm ²	2,55 mm	15,9 mm	TTYCSLA-4	0,75 mm ²	1,11 mm	15,7 mm
MPYC-2	1,0 mm ²	1,29 mm	10,0 mm	TTYCY-1	0,75 mm ²	1,11 mm	11,0 mm
MPYC-4	1,0 mm ²	1,29 mm	11,2 mm	TTYCY-1T	0,75 mm ²	1,11 mm	11,7 mm
MPYC-7	1,0 mm ²	1,29 mm	13,2 mm	TTYCY-1Q	0,75 mm ²	1,11 mm	12,6 mm
MPYC-12	1,0 mm ²	1,29 mm	16,8 mm	TTYCY-4	0.75 mm ²	1,11 mm	17,7 mm
TPYC-1,5	1,5 mm ²	1,56 mm	12,5 mm	TTYCY-4S	0,75 mm ²	1,11 mm	21,1 mm
TPYC-2,5	2,5 mm ²	2,01 mm	13,5 mm	TTYCY-4SLA	0,75 mm ²	1,11 mm	19,5 mm
TPYC-4	4,0 mm ²	2,55 mm	14,7 mm	TTYCYS-1	0,75 mm ²	1,11 mm	12,1 mm
TPYCY-1,5	1,5 mm ²	1,56 mm	14,5 mm	TTYCYS-4	0,75 mm ²	1,11 mm	18,5 mm
TPYCY-2,5	2,5 mm ²	2,01 mm	15,5 mm	TTYCYSLA-1	0,75 mm ²	1,11 mm	11,2 mm
TPYCY-4	4,0 mm ²	2,55 mm	16,9 mm	TTYCYSLA-4	0,75 mm ²	1,11 mm	17,9 mm

ANNEXE 5 INFORMATIONS RÉGLE-MENTAIRES CONCERNANT LA RA-DIO

Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC)

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant induire des opérations non souhaitées.

Tout changement ou toute modification non approuvée expressément par l'autorité responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur relatif au fonctionnement de l'appareil.

Attention : exposition aux radiofréquences.

Cet appareil est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations, avancées ci-après, pour un environnement incontrôlé et satisfait aux directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC dans le supplément C du bulletin OET65.

Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant une distance de 85 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Cet appareil ne doit pas être co-localisé ou opérer en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Canada-Industrie Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L'utilization de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 85cm or more away from person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôêolé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit etre installé et utilise en gardant une distance de 85 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

ANNEXE 6 LISTE D'ALERTES

Ce radar émet des informations d'alerte au format ALR. Lorsque le statut de l'alerte passe de DÉ-SACTIVÉ (par d'alerte) à ACTIVÉ (erreur), un message d'alerte apparaît et l'alarme sonore se déclenche.

- Vous pouvez effacer le message d'alerte et arrêter l'alarme sonore en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Le message d'alerte et l'alarme sonore sont générés lorsqu'une condition d'alarme apparaît ou réapparaît. Cette condition se poursuit jusqu'à ce que tous les motifs d'une alerte soient solutionnés ou que l'alerte soit acquittée.
- Lorsque plusieurs alertes sont générées simultanément et qu'elles ne sont pas acquittées, l'alarme sonore continue à sonner même si une condition d'alarme a disparu. Le message reste également affiché et la dernière alerte apparaît dans ce dernier.
- Si l'alerte n'est pas acquittée, l'alarme sonore continue à sonner même si la condition entraînant l'alerte a disparu. Le message reste affiché.
- Lorsque plusieurs alertes sont générées simultanément, appuyez sur n'importe quelle touche pour acquitter l'ensemble des alertes.
- Pour indiquer que plusieurs alertes ont été générées simultanément, le message affiche « (!) » après le nom de l'alerte, comme dans l'exemple ci-dessous.

[SIGNAL MISSING] POSITION (!)

ALERTES SIGNAL MANQUANT

Ce radar émet une alarme audiovisuelle en cas de signal manquant.

[SIGNAL MANQUANT] DÉCLENCHEMENT
 Le signal de déclenchement de l'antenne manque.

[SIGNAL MISSING] TRIGGER

• [SIGNAL MANQUANT] CAP Le signal de cap de l'antenne manque.

[SIGNAL MISSING] HEADING

• [SIGNAL MANQUANT] RELÈVEMENT Le signal de relèvement de l'antenne manque.

[SIGNAL MISSING] BEARING

• [SIGNAL MANQUANT] VIDÉO Le signal vidéo de l'antenne manque.

[SIGNAL MISSING] VIDEO

ANNEXE 6 LISTE D'ALERTES

• [SIGNAL MANQUANT] POSITION La position NMEA manque.

[SIGNAL MISSING] POSITION

[SIGNAL MANQUANT] HDG NMEA
 Le signal de cap NMEA manque.

[SIGNAL MISSING] NMEA HDG

• [SIGNAL MANQUANT] ERR ANT Pas de communication avec l'antenne pendant une minute.

[SIGNAL MISSING] ANT ERR

ALERTES ALARME CIBLE 1 / ALARME CIBLE 2

Ce radar émet une alarme audiovisuelle lorsqu'une cible entre dans (ou sort de) la zone d'alarme de cible.

ENTRÉE

Une cible entre dans la zone d'alarme de cible.

[TARGET ALARM 1] IN

SORTIE

Une cible sort de la zone d'alarme de cible.

[TARGET ALARM 1] OUT

ALERTES TT

L'alarme audiovisuelle est émise pour les cibles TT dans les cas suivants.

COLLISION

Une cible suivie présente des valeurs CPA et TCPA inférieures aux paramètres d'alarme CPA et TCPA.

[TT ALARM] COLLISION

• PERDU

Une cible suivie a été perdue.

[TT ALARM] LOST

PROXIMITÉ

Une cible évolue dans la plage de distance que vous avez définie.

[TT ALARM] PROXIMITY

ALERTES AIS

Ce radar émet une alarme audiovisuelle pour les cibles AIS dans les cas suivants.

COLLISION

Une cible AIS présente des valeurs CPA et TCPA inférieures aux paramètres d'alarme CPA et TCPA.

[AIS ALARM] COLLISION

PROXIMITÉ

Une cible évolue dans la plage de distance que vous avez définie.

[AIS ALARM] PROXIMITY

CIBLE PLEINE

La capacité en matière de cibles AIS a été atteinte.

[AIS ALARM] TARGET FULL

ALERTES SYSTÈME AIS

Ce radar émet une alarme audiovisuelle lorsqu'il reçoit une alerte (phrase ALR) du transpondeur AIS connecté. Ces alertes sont présentées dans le tableau ci-dessous.

N° ALR	Erreur	Message d'erreur
Alerte ALR N° 1	Erreur TX	[SYSTÈME AIS] TX
Alerte ALR N° 2	Onde stationnaire d'antenne anormale	[SYSTÈME AIS] ANT
Alerte ALR N° 3	Erreur canal 1 RX (RX1)	[SYSTÈME AIS] CH1
Alerte ALR N° 4	Erreur canal 2 RX (RX2)	[SYSTÈME AIS] CH2
Alerte ALR N° 5	Erreur canal 70 RX (DSC)	[SYSTÈME AIS] CH70
Alerte ALR N° 6	Défaillance système	[SYSTÈME AIS] DÉFAILLANCE
Alerte ALR N° 7	Fonctionnement sans synchronisation avec UTC	[SYSTÈME AIS] UTC
Alerte ALR N° 8	Perte du dispositif de saisie minimal (MKD)	[SYSTÈME AIS] MKD
Alerte ALR N° 9	Différence au niveau des données de position entre le GNSS interne et le GNSS externe	[SYSTÈME AIS] GNSS
Alerte ALR N° 10	État de navigation incorrect	[SYSTÈME AIS] ÉTAT_NAV
Alerte ALR N° 11	Incohérent avec les données COG et HDG	[SYSTÈME AIS] RÉGLAGE_CAP
Alerte ALR N° 14	AIS-SART reçu (info urgence)	[SYSTÈME AIS] SART
Alerte ALR N° 25	Perte du dispositif de sauvegarde de la fixation de position	[SYSTÈME AIS] EPFS
Alerte ALR N° 26	Perte des données de position	[SYSTÈME AIS] L/L
Alerte ALR N° 29	Perte des données de vitesse	[SYSTÈME AIS] SOG
Alerte ALR N° 30	Perte des données de course	[SYSTÈME AIS] COG
Alerte ALR N° 32	Perte des données de cap	[SYSTÈME AIS] HDG
Alerte ALR N° 35	Perte des données ROT	[SYSTÈME AIS] ROT

<u>AUTRE</u>

 Température élevée L'alarme audiovisuelle retentit lorsque la température affichée à l'écran est supérieure à la limite de température.

[OTHER] OVER_HEAT
FURUNO

CARACTÉRISTIQUES DU RADAR MARINE **MODEL 1815**

1 ÉCRAN

1.1	Type d'antenne	Antenne patch
1.2	Longueur de l'élément rayonnant	18 pouces
1.3	Largeur du faisceau horizontal	5,2°
1.4	Largeur du faisceau vertical	25°
1,5	Lobe latéral	-20 dB au maximum (à ±20° du lobe principal)
		-25 dB au maximum (±20° en dehors du lobe principal)
1.6	Rotation	24 tr/mn

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR (CONTENU DANS L'ANTENNE) 2

- 2.1 Fréquence de transmission 9 410 ± 30 MHz
- 2.2 Type de radiation P0N 4 kW
- 2.3 Puissance de sortie 2.4 Duplexeur
- Circulateur en ferrite
- 2.5 Fréquence intermédiaire 60 MHz
- 2.6 Échelle de distance, durée d'impulsion (PL) et récurrence des impulsions (PRR)

Distance (NM)	PL (µs)	PRR (Hz, env.)
0,0625 à 1,5	0,08	360
1,5 à 2	0,3	360
3 à 36	0,8	360

- 2.7 Distance minimale
- 2.8 Résolution de distance
 - 25 m 1 % de la distance active ou 0,01 NM, selon la plus élevée

25 m

- Précision de distance 2,9
- 2.10 Résolution de relèvement 5,2°
- 2.11 Précision du relèvement ±1°

ÉCRAN 3

- 3.1 Type d'écran
- 3.2 Diamètre effectif du radar

LCD couleur 8,4 pouces, 640 (V) x 480 (H) pixels, VGA 128 mm

3.3 Brillance

- 0,27 à 600 cd/m2 en utilisation normale (16 pas)
- 3.4 Échelles de distance et intervalle entre les cercles

Distance (NM)	0,06 25	0,1 25	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	6	8	12	16	24	36
Intervalle entre les cercles (NM)	0,03 125	0,0 625	0,12 5	0,12 5	0,25	0,25	0,5	0,5	1	1	2	2	3	4	6	12
Nombre de cercles	2	2	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3

FURUNO

3,5 Ligne de foi, échelle de relèvement, cercle de distance, indicateur Marques d'accord, curseur, marque du Nord, marque de distance variable (VRM), ligne électrique de relèvement (EBL), zone d'alarme sur cible, fenêtre de zoom, marqueur de waypoint*, marque d'origine* Distance, intervalle des cercles de distance, mode d'affichage (réf. 3.6 Indications ligne foi/réf. Nord/mouvement vrai/vue réaliste), excentrage (EXalphanumériques CENT(M/A/C)), données de cap*, traces de cible, indicateur d'accord, alarmes sur cible, amplification des échos (ES), moyenne des échos (EAV), ligne électrique de relèvement (EBL), durée de vecteur*, distance et relèvement jusqu'au curseur ou position du curseur*, rejet des interférences (IR), anti-retours de mer auto (auto A/ C), marque de distance variable (VRM), données de navigation* (position, vitesse, route), données de cible ARPA/AIS/bateaux** : données externes requises

4 INTERFACE

4.1	Nombre de ports	
	NMEA	3 ports (IEC61162-2, I/O : 2, I : 1)
	Fermeture de contact	1 port (sortie pour buzzer externe, 0,3 A max.)
4.2	Phrases de données	
	Entrée	ALR, BWC, BWR, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, HDG, HDT, HDM, MTW, MWV, RMB, RMC, THS, TTM, VDM, VHW, VTG, VWR, VWT, XTE, ZDA
	Sortie	ACK, RSD, TLL, TTM

5 ALIMENTATION

12-24 VCC : 3,2-1,6 A

6 CONDITIONS AMBIANTES

6.1	Température ambiante	
	Antenne	de -25° à +55° (stockage : de -30° à +70°)
	Écran	de -15° à +55° (stockage : de -30° à +70°)
6.2	Humidité relative	95 % ou moins à +40°
6.3	Degré de protection	
	Antenne	IP26
	Écran	IP56
6.4	Vibration	IEC 60945 Éd. 4

7 COULEUR DE L'UNITÉ

7.1	Antenne	N9.5 (couvercle), PANTONE2945C (fond)
7.2	Écran	N2.5

HU-X-9864 -0 1/1 A-2	CODE No. 0. TY		C3666-Z14-A
PACKING LIST MODEL1815-*-5	NAME 0UTLINE Dessription// ユニット MIT 21100/0 21100/0 アード時間 第68-121-130 1000-033-111 市市市 1000-033-111 1000-033-111 市市市 1000-033-111 1000-033-111 市市市 1000-033-111 1000-033-111 市市市 1000-033-111 1000-033-111 中市市 1000-033-111 1000-033-111 中市 1000-033-111 1000-033-111	□-ት'番号末尾の[++]は、選択品の代表□-F`を表します。 CODE NUMBER ENDING WTH "++" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL	(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)
03HU-X-9860 -0 1/1 A-1	PTION/CODE No. 0. TV	ERAL	C3666-Z10-A
	ESCR11	MATE	С,

Date in the interval of the interval o	15.福号末尾O(#*)は、 强形品の代表コ-+ 注念します。 CODE NUMEER ENDING WITH "**" INDOCYTES THE CODE NUMEER OF REPRESENTATIVE MATERAL.	(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) C3666–Z11–A
PACKING LIST CHU-X-9665 -0 1/1 MODELI815-%-5 CHU-X-9665 -0 1/1 MODELI815-%-5 CHU-X-9665 -0 1/1 MODELI815-%-5 CHU-X-966 -0 1/1 MODELI815-%-5 CHU-X-966 -0 1/1 MODELI815-%-5 CHU-X-10 DU-X-10 0.01 0.01 MODELI815-%-50 MODELIA COURT 0.01 0.01 0.01 MEMA UNIT COMPLETE SET MODELI2/2 RSB-127-120 1 1 1 MEMA UNIT COMPLETE SET MODELI2/2 RSB-127-120 1 1 1 MEMA UNIT COMPLETE SET MODELI2/2 RSB-127-120 1 1 1 MEMA UNIT COMPLETE SET MODELI2/2 RSB-127-120 1 1 1 1 MEMA UNIT COMPLETE SET MODELI2/2 RSB-127-120 1 1 1 MEMA UNIT COMPLETE SET	그나 潘导 末尾の(ine)は, 温积晶の代表コ-1 を我します。 ODE NUMBER ENDING WITH "**" INDICATES THE GODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIA.	(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) C36666–215–A

PACKING LIST O3H-X-9863 O1 PACKING LIST- A MODELISIS-#-20 A NoDELISIS-#-20 D Image: Distribution of the set of th	1.1.通客无题O(++)t. 进程品Ott表中t发机LIF1- CODE NUMBER FERNING WITH *** INDIA/TES ITE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL	(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) C3666-713-A
PACKING LIST 03HU-X-9862 -0 1/1 MODELI8I5-#-I5 A5 A5 MODELI8I5-#-I5 0 U T L I N E DESCRIPTION/CODE No. 0 T No DELIBI5-#-I5 A5 A5 MODELI8I5-#-I5 0 U T L I N E DESCRIPTION/CODE No. 0 T No DOP N N N N ATE NIT O U T L I N E DESCRIPTION/CODE No. 0 T ATENNA N M E 0 U T L N E DESCRIPTION/CODE No. 0 T ATENNA UNIT COMPLETE SET MODE-157-# 1 0000-034-799-000 ** 1 ATENA MIT COMPLETE SET MODE-157-# 1 1 1 ATENA MIT COMPLETE SET MODE-034-799-000 ** 1 1 ATENA MIT COMPLETE SET MODE-034-799-000 ** 1 ATENA MIT COMPLETE SET MODE-034-799-000 ** 1 ATENA MIT COMPLETE SET MODE-034-799-000 ** 1 ATENA MIT COMPLETE SET MODE-057-800 ** 1 ATENA MIT COM	2-1·중号 末配D(Heilt, 過好品の代表1-1·注意L.主す DODE NUMERE ENDING NTH *** INDIOATES THE CODE NUMEER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.	(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) C3666–712–A

PACKIN R0P-157	IG LIST	03HU-X-9859 -0 1/1 A-7
	0 U T L I N E	DESCRIPTION/CODE No. Q'TY
指示部 自SPLAY UNIT	241 125	R0P-157-*
予備品 SPARE PA	RTS	000-034-796-00 **
予備品 sPARE PARTS	\bigwedge	SP03-17901 1
付属品 ACCESSOR	IES	00-000-000
付属品 Accessories	\bigwedge	FP03-12501
工事材料 INSTALLA	TION MATERIALS	00-000-000
工事材料 INSTALLATION MATERIALS	\bigwedge	CP03-37501 1 001-492-650-00
図書 DOCUMENT		
取扱説明書 DFERATOR'S MANUAL	210	0M*-36660-*
彙作要領書(多言語))PERATOR'S GUIDE (MLG)	210	MLG-36660-* 1 (*1) (*1)
操作要領書(中) DFERATOR'S GUIDE (NZS)	210	NZS-36660-* 1* (*1)
操作要領書 (和) PPERATOR'S GUIDE (JP)	297	05J-36660-* (*1) (*1) (*1)

000-178-948-1*

297

TEMPLATE

1.コード番号 末尾の [++]は、選択品の代表コードを表します。 CODE NUMBER ENDING WITH "++" INDIOATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL. 2(++)は、それぞれ仕様選択品を表します。 (++))NDICATE SPECIFICATION SELECITVE ITEM.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

KR C3666-Z09-A

A-8 Q' TY 1 --_ 03HU-X-9858 -0 001-314-480-00 DESCRIPTION/CODE No. 000-034-792-00 RSB-127-120 E32-01314-* CP03-35701 LIST OUTLINE φ488 **FURUNO**220 210 INSTALLATION MATERIALS PACKING RSB-127-120 DOCUMENT UNIT INSTALLATION MATERIALS NAME ANTENNA UNIT 工事材料 コニット 工事材料 空中線部 # 20 型紙

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY)

CN C3666-Z08-A

A-10 X-9403 -0	1/1	用途/備考 REMARKS						
(301-492-650-00 03HU-	түрЕ СР03-37501	型名/規格 数量 DESCR1PT10NS 0.17	5x25 SUS304 4 cope 000-162-610-10 1 NO. FRU-GF-F01 1	NO. 1000-192-829-10				WING FOR REFERENCE ONLY.) Lectric co Ltd.
0		ourtine a		jā I				DIMENSIONS IN DRA Furuno e
	工事材料表	INSTALLATION MATERIALS 番号 名 彩 NO. NAME +トラスጵッど・ンネジ 1シュ	1 SELF-TAPPING SOREW 7-7' 𝔅 (?ミビ.) 2 CABLE ASSEMBLY					(略図の寸法は、参考値です。
A-9 -9301 -1 1/1	VESSEL	CODE NO.	869-10					1/1 428、 品質は微 62 05 THE
DDE NO. 001-351-470-00 03HP-7	R E	0. PER DE SARE						DNG NG. C3637-P01-B G FOR REFERENCE ONLY.) 歳期品であり、どちらかが入っています。 HE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLA
		DWG. NC OR TYPE N	U-2P5SB					, LTD. IN DRAWIA :代わる通道 ITEM. Tr
ONU	PARE PARTS LIST FOR	OUTLINE						FURUNO ELECTRIC CO. はは、参考値です。 DIMENSIONS またと取の場合、下炭より上段に DI CODES MAY BELISTED FOR AN TI. QUALITY IS THE SAME.

КR

17PE				M1	M1	M1
0			略 図 OUTLINE		18	
	事材料表	ALLATION MATERIALS	名 恭 NAME	sh [*] キ平座金 FLAT WASHER	ii* \$座金 SPRING WASHER	大角スリワリ ボルト HEX. BOLT(SLOTTED HEAD)
	Ĥ	INSTA	₩ 8	-	5	en e
	[1	·
02 -0 1/1			く 編 ARKS			
03HU-X-95			用 別 REM			
00-			谈 0. 17	-	-	-
<u>1-492-680</u> 33-12501			規格 TONS	2 332-652-10	192-823-10	192-824-10
NO. 001 FPC			型名/J DESCRIPT	155-1082-2	-CAP-CF	-CAP-FF
CODE TYPE				86 021	FRU.	FRU-
			図 TLINE			92 92
0			.No	129	d)	d
				.0TH		
Z	表	S	名 称 NAME	γı)−+− _EANING CL	۲ <i>٫٫٫</i> CTOR CAP	۲ップ CTOR CAP
	尾	SORIE		Z 4№9-	a ≵99≄- CONNE(a #994 CONNE(
	1	ŭ	db -	_	<i></i>	~

1 03HN-X-9404 -0 用途/備考 REMARKS 数量 0'TY 4 4 NO. 001-351-480-00 4 0DE NO. 000-162-883-10 JDE NO. 000-167-232-10 010 SUS304 0DE NO. 000-167-233-10 CP03-35701 型名/規格 DESCRIPTIONS 0X25 SUS304 0 SUS304

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

KR FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

C3666-F02-A

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

C3637-M01-A

THIO TYPES AND GODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOMER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE OMLY.)

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

A-12









Ī

S-1

INDEX

Δ

Accord	~ ~
	2-6
Affichage de position passée	
AIS	5-7
TT	4-6
AIS	
activation des cibles	5-3
activation/désactivation de l'affichage	5-1
affichage de position passée	5_7
Alarma CDA/TCDA	50
alarma da provimitá	5-0
	5-9
cible perdue	5-9
commandes4-1,	5-1
couleur des symboles5	-10
données de cible	5-4
durée du vecteur	5-6
échelle d'affichage	5-5
mise en veille des cibles	5-3
nombre de cibles	5-6
référence du vecteur	5-6
secteur d'affichage	5-5
symboles	5-2
tri des cibles	5_1
voctour	56
	5-0
	- 0
AIS	5-8
	4-8
Alarme de proximité	
AIS	5-9
Alarme sur cible	
arrêt alarme sonore 2	-22
définition 2	-21
définition 2 désactivation	-21 -23
définition	-21 -23 -23
définition	-21 -23 -23 -23
définition	-21 -23 -23 -23 -22
définition	-21 -23 -23 -23 -22 -29
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus	-21 -23 -23 -23 -22 -29 P-1
définition	-21 -23 -23 -23 -22 -29 P-1
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B	-21 -23 -23 -23 -22 -29 P-1
définition	-21 -23 -23 -22 -29 P-1
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16
définition	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B B Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2 C Caractéristiques Cible service Si	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B 3 Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2 C Caractéristiques Cible perdue Si	-21 -23 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B 2 Brillance des cercles de distance 2 C C Cible perdue AIS	-21 -23 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2 C Caractéristiques 5 Cible perdue AIS 1 TT	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2 C Caractéristiques S Cible perdue AIS TT. Commandes	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1
définition 22 désactivation 22 mise en veille 22 niveau d'intensité 22 type 22 Amplification d'écho 22 Arborescence des menus 24 B Balayage 22 Brillance des cercles de distance 22 C Caractéristiques 23 Cible perdue 23 AIS 77 TT 20 Commandes 25 Configuration du système 25	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1 xi
définition 2 désactivation 2 mise en veille 2 niveau d'intensité 2 type 2 Amplification d'écho 2 Arborescence des menus A B 3 Balayage 2 Brillance des cercles de distance 2 C C Cible perdue AIS TT Commandes Configuration du système Couleur	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1 xi
définition2désactivation2mise en veille2niveau d'intensité2type2Amplification d'écho2Arborescence des menusABBBalayage2Brillance des cercles de distance2CCCaractéristiquesSCible perdueAISTTCommandesConfiguration du systèmeCouleurarrière-plan2	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1 xi -41
définition2désactivation2mise en veille2niveau d'intensité2type2Amplification d'écho2Arborescence des menusABBBalayage2Brillance des cercles de distance2CCCaractéristiquesSiCible perdueAISTTCommandesConfiguration du systèmeCouleurarrière-plan2caractères2	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1 xi -41 -41
définition	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1 xi -41 -41
définition2désactivation2mise en veille2niveau d'intensité2type2Amplification d'écho2Arborescence des menusABBBalayage2Brillance des cercles de distance2CCCaractéristiquesSiCible perdueAISAISTTCommandesCCouleurarrière-planarrière-plan2caractères2préréglage2Couleur d'arrière-plan2Couleur d'arrière-plan2Couleur d'arrière-plan2Couleur d'arrière-plan2	-21 -23 -23 -22 -29 P-1 -34 -16 P-1 5-9 4-4 2-1 xi -41 -41 -41 -41

Couleur d'écho Couleur de caractères Curseur	2-41 2-41 2-13
D	
Démarrage à froid	6-4
Dépannage	
complexe	7-4
simple	7-3
Dispositif de rejet des interférences	2-15
Dispositif de rejet du bruit	2-15
Distance de mesure	
cercles de distance fixes	2-16
Distance et relèvement entre deux cibles	2-20
Données de navigation	2-48

E EBL

LDL	
mesure du relèvement	2-18
référence	2-19
Échos de lobes secondaires	3-4
Échos multiples	3-3
Effacement de la ligne de foi	2-14
Excentrage	
automatique	2-25
manuel	2-24
mode	2-24
personnalisé	2-25
vitesse en mode automatique	2-25

F

Faux échos 3-3

G

GPS	
démarrage à froid	6-4
géodésie	6-1
mode navigateur	6-1
réception satellite	6-3
test	6-4
WAAS	6-2
Guide câble JIS	AP-14

I

Image virtuelle	3-4
Indications	2-3
Informations réglementaires concernant la	radio
AP-15	
Interface numériqueA	P-7
·	

L

Liste d'alertes	.AP-17
Liste des cartes géodésiques	AP-5
Luminosité de l'écran	2-4
Luminosité du panneau	2-4

М

171	
Magnétron	7-3
Maintenance	
magnétron	7-3
préventive	7-2
remplacement des fusibles	7-2
Marque d'origine	2-50
Marque de barge	2-36
Marque de votre bateau	2-36
Marqueur de waypoint	2-49
Menu Affichage	2-46
Menu Brill/Couleur	2-45
Menu Écho	2-46
Menu Unités	2-47
Mesure de la distance	
VRM	2-17
Mode Mouvement vrai	2-9
Mode Nord en haut	2-8
Mode Référence cap	2-8
Mode Référence route	2-8
Mode Vue réaliste	2-9
Moyenne des échos	2-34
-	

Ρ

Présentation des menus	2-4
Profondeur	2-47

R

RACON	3-8
Réception satellite	6-3
Référence de zoom	2-26
Réglage des retours de mer	2-11
Réglage des retours de pluie	2-12
Réglage du gain	2-10
Remplacement de fusible	7-2
Réponse affichage	2-35

S

SART	3-6
Secteur aveugle	2-44
Secteur d'ombre	3-5
Sélecteur DATA BOX	2-48
Sélecteur RANGE	2-10
Sous-menu Initial	2-42
Statut d'alerte	2-39

T

-	
Température	2-47
Test du radar	7-8
Test du système	7-5
Test écran LCD	7-7
Tests	
écran LCD	7-7
GPS	6-4
radar	7-8
système	7-5
TLL	2-50
Touche ALARM	2-21
Touche FUNC	2-33
Touche POWER/BRILL	
	,

	Traces de cibles	
5	dégradé	2-31
	durée	2-29
1	effacer toutes les traces	2-33
,)	mode	2-30
-	niveau	2_31
	rodómarrago	2 21
	tracco do votro botocu	
)		
)	traces etroites	2-32
	I races des cibles	
i	couleur	2-31
	TT	
i	acquisition automatique des cibles	4-3
,	acquisition manuelle des cibles	4-2
	activation/désactivation de l'affichage	4-2
,	affichage de position passée	4-6
)	alarme CPA/TCPA	4-8
	alarme de proximité	4-9
	cesser le suivi	4-3
	cible perdue	I O
	couleur de symbole	-
	description des voctours	4-2
•		4-4
	donnees de cible	4-7
	precautions	4-1
•	reference du vecteur	4-5
	vecteur de votre bateau	4-6
	U	
	Unité de distance	2-47
	V	
	v Vootour	
	description AIC	FC
	description, AIS	
		4-4
	reference, AIS	5-6
)	référence, 11	4-5
	votre bateau	4-6
	Veille	2-38
	Vitesse du navire	2-47
	Vitesse du vent	2-47
•	VRM	
	mesure de la distance	2-17
)	unité	2-18
	7	
		0.40
		2-42
,	Zoom	
1	cible non suivie	2-27
	cible TT ou AIS	2-28
,		

Declaration of Conformity

[MODEL1815]

Bulgarian (BG)	С настоящото Furuno Electric Co., Ltd. декларира, че гореспоменат тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:	
Spanish (ES)	Por la presente, Furuno Electric Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico arriba mencionado es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:	
Czech (CS)	Tímto Furuno Electric Co., Ltd. prohlašuje, že výše zmíněné typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:	
Danish (DA)	Hermed erklærer Furuno Electric Co., Ltd., at ovennævnte radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:	
German (DE)	Hiermit erklärt die Furuno Electric Co., Ltd., dass der oben genannte Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:	
Estonian (ET)	Käesolevaga deklareerib Furuno Electric Co., Ltd., et ülalmainitud raadioseadme tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:	
Greek (EL)	Με την παρούσα η Furuno Electric Co., Ltd., δηλώνει ότι ο προαναφερθέντας ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:	
English (EN)	Hereby, Furuno Electric Co., Ltd. declares that the above-mentioned radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:	
French (FR)	Le soussigné, Furuno Electric Co., Ltd., déclare que l'équipement radioélectrique du type mentionné ci-dessusest conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:	
Croatian (HR)	⁻ uruno Electric Co., Ltd. ovime izjavljuje da je gore rečeno radijska oprema tipa J skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:	
Italian (IT)	fabbricante, Furuno Electric Co., Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura dio menzionato sopra è conforme alla direttiva 2014/53/UE. testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente dirizzo Internet:	
Latvian (LV)	r šo Furuno Electric Co., Ltd. deklarē, ka augstāk minēts radioiekārta atbilst irektīvai 2014/53/ES. ilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:	

Lithuanian (LT)	Aš, Furuno Electric Co., Ltd., patvirtinu, kad pirmiau minėta radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:	
Hungarian (HU)	Furuno Electric Co., Ltd. igazolja, hogy fent említett típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:	
Maltese (MT)	B'dan, Furuno Electric Co., Ltd., niddikjara li msemmija hawn fuq-tip ta' tagħmir tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indiriz: tal-Internet li ġej:	
Dutch (NL)	Hierbij verklaar ik, Furuno Electric Co., Ltd., dat het hierboven genoemde type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:	
Polish (PL)	Furuno Electric Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że wyżej wymieniony typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:	
Portuguese (PT)	O(a) abaixo assinado(a) Furuno Electric Co., Ltd. declara que o mencionado acima tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:	
Romanian (RO)	Prin prezenta, Furuno Electric Co., Ltd. declară că menționat mai sus tipul de echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:	
Slovak (SK)	Furuno Electric Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že vyššie spomínané rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:	
Slovenian (SL)	Furuno Electric Co., Ltd. potrjuje, da je zgoraj omenjeno tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:	
Finnish (FI)	[:] uruno Electric Co., Ltd. vakuuttaa, että yllä mainittu radiolaitetyyppi on lirektiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:	
Swedish (SV)	Härmed försäkrar Furuno Electric Co., Ltd. att ovan nämnda typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:	

Online Resource

http://www.furuno.com/en/support/red_doc