

video remoto RD-33





www.furuno.co.jp

Pub. No. OIT-44590-A DATE OF ISSUE: MAY. 2010

IMPORTANTE

Generale

- L'operatore dell'apparecchiatura deve leggere e seguire le descrizioni riportate in questo manuale. Un funzionamento o una manutenzione errata può annullare la garanzia o provocare lesioni personali.
- Non copiare alcuna parte di guesto manuale senza l'autorizzazione scritta di FURUNO.
- Se questo manuale viene perso o si danneggia, contattare il rivenditore per sostituirlo.
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche dell'apparecchiatura sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le schermate di esempio (o le illustrazioni) riportate in questo manuale potrebbero non corrispondere a quelle visualizzate sul proprio schermo. Le schermate visualizzate dipendono dalla configurazione del sistema e dalle impostazioni dell'apparecchiatura.
- · Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- Qualsiasi modifica apportata all'apparecchiatura (incluso il software) da persone non autorizzate da FURUNO annullerà la garanzia.
- Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.

Come eliminare questo prodotto

Eliminare questo prodotto in base alle normative vigenti in materia di rifiuti industriali. Per l'eliminazione negli USA, fare riferimento alla home page di Electronics Industries Alliance (http:// www.eiae.org/) per conoscere il metodo di smaltimento corretto.

Come eliminare una batteria usata

Alcuni prodotti FURUNO contengono una o più batterie. Per determinare se il proprio prodotto contiene batterie, vedere il capitolo sulla manutenzione. Se vengono usate batterie, attenersi alle istruzioni seguenti.

Nell'Unione Europea

Il simbolo a forma di cestino barrato indica che nessun tipo di batteria può essere smaltito insieme ai normali rifiuti. Portare le batterie usate in un punto di raccolta apposito in base alle normative nazionali e alla Direttiva sulle batterie 2006/66/EU.

Negli USA

Il simbolo del nastro di Mobius indica che è necessario riciclare le batterie ricaricabili Ni-Cd e acido-piombo. Portare le batterie usate in un punto di raccolta delle batterie in base alle leggi vigenti.





In altri paesi

Non esistono standard internazionali per il simbolo di riciclaggio delle batterie. Il numero di simboli potrà aumentare man mano che altri paesi creeranno dei simboli di riciclaggio specifici in futuro.

▲ ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

AVVISO Indica una condizione che, se non evitata, può provocare il decesso o lesioni gravi. Mattenzione Indica una condizione che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

Istruzioni sulla sicurezza per l'operatore Istruzioni sulla sicurezza per l'installatore



standard

0,60 m

RD-33

di rotta

0.40 m

INTRODUZIONE			
1.	FUP	NZIONAMENTO DI BASE	1-1
	1.1	Controlli	1-1
	1.2	Accensione e spegnimento	1-2
	1.3	Come regolare la luminosità dello schermo/luminosità dei tasti	1-3
	1.4	Come passare tra le schermate dati	1-4
2.	SCH	HERMATA PROGRAMMATA	2-1
	2.1	Come impostare l'aspetto della schermata analogica	2-1
	2.2	Come impostare la schermata programmata	2-2
	2.3	Come personalizzare la schermata preimpostata	2-10
3.	SCH	HERMATA PERSONALIZZATA	3-1
	3.1	Come personalizzare la schermata	3-1
	3.2	Opzioni per le categorie	3-3
	3.3	Schermata dati	3-7
	3.4	Come passare dalla modalità vento alla modalità direzione	3-9
	3.5 3.6 3.7 3.8	Cronometro e Timer	3-10
		HDG/BRG bloccato	3-12
		Errore di fuori rotta	3-14
		Come commutare i dati digitali per la rotta e l'angolo del vento	3-15
	3.9	Come ripristinare i valori	3-16
4.	ALL	_ARMI	4-1
	4.1	Panoramica	4-1
	4.2	Tipo di allarme acustico	4-4
	4.3	Come impostare gli allarmi	4-4
		4.3.1 Allarme Arrivo/Ancoraggio	4-4
		4.3.2 Allarme XTE (errore di fuori rotta)	4-5
		4.3.3 Allarme velocità (SOG/STW)	4-6
		4.3.4 Allarme temperatura acqua	4-7
		4.3.5 Allarme profondità	4-8
		4.3.6 Allarme viaggio/odometro	
		4.3.7 Allarme rollio/beccheggio	
		4.3.8 Altri allarmi	4-10
5.	IMP	OSTAZIONE DEI SEGNALI DI INPUT/OUTPUT	5-1
	5.1	Stato dei dati ricevuti	5-1
	5.2	Stato dei dispositivi bus CAN	5-2
	5.3	Origine dati	5-3
6.	IMP	OSTAZIONE DI POSIZIONE/TD, LAYLINE	6-1
	6.1	Formato di visualizzazione per la posizione dell'imbarcazione	6-1
	6.2	Layline	6-2

7.	ME	NU DI SISTEMA	7-1
	7.1	Unità di misura	7-1
	7.2	Come impostare l'offset	7-2
	7.3	Tempo di risposta	7-4
	7.4	Portata della scala	7-4
	7.5	Impostazione dell'ora e della data	7-5
	7.6	Altre opzioni di menu	7-7
8.	MA	NUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	8-1
	8.1	Manutenzione	
	8.2	Risoluzione dei problemi	
	8.3	Test	
	8.4	Ripristino valori predefiniti	
	8.5	Modalità demo	
9.	INS	TALLAZIONE	9-1
	9.1	Elenco dotazioni	
	9.2	Materiali di	9-2
	93	Connessioni	0.4
	0.0	••••••••	
	9.4	Regolazioni	
	9.4 9.5	Regolazioni Segnale di input/output	
ΑΡΙ	9.4 9.5 PEN	Regolazioni Segnale di input/output	9-4 9-7 9-8 AP-1
API API	9.4 9.5 PEN	Regolazioni Segnale di input/output DICE 1STRUTTURA DEI MENU DICE 2TERMINOLOGIA.	9-4 9-7 9-8 AP-1 .AP-4
API API SPI	9.4 9.5 PEN PEN	Regolazioni Segnale di input/output DICE 1STRUTTURA DEI MENU DICE 2TERMINOLOGIA	9-4 9-7 9-8 AP-1 AP-4 SP-1
API API SPI	9.4 9.5 PEN PEN ECIF TAL	Regolazioni Segnale di input/output DICE 1STRUTTURA DEI MENU DICE 2TERMINOLOGIA ICHE LATION MATERIALS	9-4 9-7 9-8 AP-1 AP-4 SP-1 A-1
API API SPI INS OU	9.4 9.5 PEN PEN ECIF TAL	Regolazioni Segnale di input/output DICE 1STRUTTURA DEI MENU DICE 2TERMINOLOGIA ICHE LATION MATERIALS E DRAWINGS.	9-4 9-7 9-8 AP-1 AP-4 SP-1 A-1 D-1
API API SPI INS OU	9.4 9.5 PEN PEN ECIF TAL TLIN	Regolazioni Segnale di input/output DICE 1STRUTTURA DEI MENU DICE 2TERMINOLOGIA ICHE LATION MATERIALS E DRAWINGS ONNECTION DIAGRAM	9-4 9-7 9-8 AP-1 AP-4 SP-1 A-1 A-1 A-1
API API SPI INS OU INT	9.4 9.5 PEN PEN ECIF TAL TLIN ERC	Regolazioni Segnale di input/output DICE 1STRUTTURA DEI MENU DICE 2TERMINOLOGIA ICHE ICHE LATION MATERIALS E DRAWINGS ONNECTION DIAGRAM	9-4 9-7 9-8 AP-1 AP-4 SP-1 A-1 D-1 D-1 S-1

INTRODUZIONE

Informazioni preliminari sul video remoto RD-33

Grazie per aver scelto il video remoto RD-33 FURUNO. Questo apparato si aggiunge alla serie di prodotti che hanno contribuito a rendere il marchio FURUNO sinonimo di qualità e affidabilità.

Per oltre 60 anni, FURUNO Electric Company ha goduto di una reputazione invidiabile per la produzione di apparecchiature elettroniche marine innovative e affidabili. L'impegno di FURUNO nella produzione di apparecchiature eccellenti è ulteriormente supportato dal servizio offerto dall'ampia rete di agenti e rivenditori.

L'apparecchiatura è stata progettata e costruita per soddisfare le severe esigenze dell'ambiente marino. Tuttavia, nessuna macchina può eseguire la funzione a cui è destinata senza una corretta installazione e manutenzione. Leggere attentamente e attenersi alle procedure di funzionamento e di manutenzione illustrate in questo manuale.

FURUNO desidera ricevere i commenti degli utenti finali per un costante miglioramento.

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura FURUNO.

Caratteristiche

Di seguito sono riportate le principali funzioni del video remoto RD-33.

- LCD a colori da 4,3" visibile nella luce diretta del sole (distanza di visualizzazione nominale: 0,6 m).
- Visualizzazione dei dati di navigazione in formato digitale, analogico e grafico.
- Design coerente con NavNet 3D e FI-50 per garantire l'uniformità nell'installazione della console.
- Funzione di conversione tra bus CAN e NMEA 0183 pertanto il video remoto RD-33 funge da commutazione tra le apparecchiature esistenti e la rete del bus CAN.
- Funzioni di allarme: arrivo/ancoraggio, errore perpendicolare alla traccia, velocità, temperatura acqua, profondità, sveglia, distanza di viaggio, odometro, rollio, beccheggio, velocità del vento e angolo del vento.
- Le schermate dati utilizzate frequentemente vengono impostate come predefinite. Inoltre, è possibile personalizzare le schermate dati.

Numero di programma

Programma	Numero/Versione	Data di modifica
RD-33		
CPU principale	2651010-01.xx	Gen. 2010
CPU di avvio	2651011-01.xx	Gen. 2010
CPU CAN LD	2651012-01.xx	Gen. 2010

xx: modifica di minore entità

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Singolo video remoto



Connessione RD-33 e NavNet 3D



Connessione RD-33 e FI-50



Connessione in daisy chain



NMEA 0183, connessione RD-33 e dispositivo bus CAN



Categoria ambientale

RD-33	Protezione dagli agenti atmos-
FI-5002	ferici

1. FUNZIONAMENTO DI BASE

1.1 Controlli



Ν.	Controllo	Descrizione principale
1	DISP	 Pressione breve: Passa attraverso le sette schermate dati nella sequenza Display1 → Display2 → Display3 → Display4 → Display5 → Display6 → Display7 → Display1 → Pressione prolungata: Passa attraverso le schermate in ordine inverso.
2		Pressione breve: Accende l'unità. Consente di regolare la luminosità dello schermo. Pressione prolungata: Spegne l'unità.
3	APP/TRUE	Cambia la velocità del vento e la direzione tra apparente e vera.
4	START/ CLEAR	 Nella schermata dati [Cronometro], [Timer 1 (o 2)], [Rotta bloccata] o [Rilevamento bloccato]: Pressione breve: Avvia il cronometro/conto alla rovescia. Arresta il timer (per misurare l'intertempo). Visualizza la rotta e/o il rilevamento bloccati. Pressione prolungata: Ripristina il valore.
5	MENU	 Apre/chiude il menu. Annulla l'ultima selezione di menu effettuata e torna indietro di un livello.
6	ENT	 Salva l'opzione di menu selezionata. Si sposta in basso di un livello quando si salva l'opzione di menu nel livello, ad eccezione del livello più basso.
7	Tasti freccia	 Consentono di selezionare le voci di menu e le opzioni. Quando è visualizzata la finestra [Luminosità], consentono di regolare la luminosità dello schermo (◄: diminuisce, ►: aumenta). Quando è visualizzata la finestra [Luminosità], consentono di regolare la luminosità dei tasti (▲: aumenta ▼: diminuisce).

Rimozione della copertura rigida



1.2 Accensione e spegnimento

Accensione dell'unità

Premere per accendere l'unità. Viene visualizzata la schermata di avvio seguita dall'ultima schermata dati usata.



Ultima schermata dati utilizzata

Spegnimento dell'unità

Tenere premuto il tasto fino a quando lo schermo non si spegne. Viene visualizzata la seguente finestra di conto alla rovescia fino al completo spegnimento.



1.3 Come regolare la luminosità dello schermo/luminosità dei tasti

È possibile regolare la luminosità dello schermo e dei tasti nel modo seguente.

1. Premere temporaneamente il tasto versione per visualizzare la finestra [Luminosità].



- Per la luminosità dello schermo LCD, premere il tasto o utilizzare i tasti freccia (◄ o ►) per effettuare la regolazione
 Per la luminosità dei tasti utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per effettuare la regolazione.
- 3. Premere il tasto **MENU** per chiudere la finestra.

1.4 Come passare tra le schermate dati

È possibile passare tra sette schermate dati utilizzando il tasto **DISP**. Se si preme temporaneamente il tasto **DISP**, la schermata cambia nella sequenza Display1 \rightarrow Display2 \rightarrow Display3 \rightarrow Display4 \rightarrow Display5 \rightarrow Display6 \rightarrow Display7 \rightarrow Display1 \rightarrow ... Di seguito sono riportate le schermate predefinite. Per informazioni dettagliate, vedere le sezioni 2.2 e 2.3.



1-4

2. SCHERMATA PROGRAMMATA

L'unità RD-33 visualizza i dati in tre formati: digitale, analogico e grafico. Inoltre, questa apparecchiatura prevede sei modelli di schermate programmate per i seguenti scopi: [Pesca], [Vela], [Imbarcazione], [Navigazione], [Ambiente] e [Motore]. La disponibilità dei dati dipende dai sensori collegati.

2.1 Come impostare l'aspetto della schermata analogica

È possibile selezionare l'aspetto della schermata analogica tra [A] e [B]. Le schermate [A] e [B] differiscono per carattere, colore di background, tipo di puntatore (colore, forma) e così via.



Esempio di [A]

Esempio di [B]

1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.



2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Display] e premere ENT.

Menu >Display		
Grafico Display1 Display2 Display3 Display4 Display5 Display6 Display7	: B : <u>Pesca</u> : Vela : Imbarcazione : Navigazione : Ambiente : Motore : Layout personal.	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[MENU] : Annul la	/Indietro [ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Grafico] e premere ENT.



- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [A] o [B] e premere ENT.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

2.2 Come impostare la schermata programmata

L'unità RD-33 fornisce sei schermate programmate e ciascuna schermata ha quattro schermate preimpostate. È possibile selezionarne una come schermata dati.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Display] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Display1] e premere ENT.

Pesca
Vela
Imbarcaziono
Navigaziono
Amb ionto
Metero
MULUIP
Layout personal.

Opzioni di visualizzazione per [Display1]

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Pesca], [Vela], [Imbarcazione], [Navigazione], [Ambiente] o [Motore], quindi premere ENT. I dati per queste opzioni sono preimpostati e organizzati per scopi di navigazione generali. Vedere la tabella a pagina 2-4 per ciascuna opzione di menu.

Display >Display1 >Pesca	
20 25 30 5 35 0 506 (kn) 40 15.6 20 25 30 35.8 12.05	$E^{120} 150$ 60 E S 30 121° 310
20 ¥ Temp(*C) Depth (m) 35.8	Posn 34'16.326'N 135'22.825'E 15.6
o smin 50G (km)	35.8 10.88
[MENV]: Annulla/Indietro [ENT]: Invio ▲/▼: Seleziona

Schermata [Pesca]

Nota: Per [Layout personal.], vedere il capitolo seguente.

- 5. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la schermata desiderata e premere ENT.
- 6. Selezionare la schermata da [Display2] a [Display7] nello stesso modo.



Opzioni di visualizzazione per le schermate da [Display2] a [Display7]

Nota: Se è stato selezionato [Off] nelle schermate da [Display2] a [Display7], la schermata dati viene ignorata premendo il tasto **DISP**.

7. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Modelli di schermate programmate

Nota: Per una descrizione delle abbreviazioni riportate sullo schermo, vedere l'appendice 2.

Opzione di menu	Descrizione	Schermata
Pesca	Schermata per la pesca.	
	Modello 1: SOG (misuratore analogico velocità di avanzamento), Depth (profondità), W Temp (temperatura ac- qua)	Depth (m) 15 ²⁰ 25 10 5 ³⁵⁻ 0 ^{35.8} W Temp (C) 12.05 Modello 1
	Modello 2: HDG (misuratore rotta) (riga blu: COG)	E 120 150 60 HDG M S 121° 210 Modello 2
	Modello 3: W Temp (grafico temper- atura acqua) Depth (profondità), SOG (velocità di avanza- mento)	0.5 W Temp(°C) 0.0 Sog (kn) -0.5 Smin 30.0 Modello 3
	Modello 4: POSN (posizione), SOG (velocità di avanza- mento), Depth (profondità), W Temp (temperatura ac- qua)	Posn 34°06.326' S 135°06.826'W Depth (m) 35.8 W Temp (C) 10.888 Modello 4

Opzione di menu	Descrizione	Schermata
Vela	Schermata per la vela. Modello 1: STW (misuratore analogico velocità in acqua), Depth (profondità), W Temp (temperatura ac- qua)	Depth (m) 15 20 25 30 5 30 5 35 0 35 0 35 0 35 W Temp (C) 12.05 Modello 1
	Modello 2: AWA (misuratore analogico angolo vento apparente), AWS (velocità vento appar- ente), STW (velocità in acqua)	AWS (kn) 30 30 60 90 90 90 500 (kn) 120 AWA 120 90.09 160 90.09 Modello 2
	Modello 3: VMG (velocità di avvicina- mento alla destinazione) SOG (velocità di avanza- mento), RNG (portata), BRG (rilevamento), TWS (velocità vento reale) Timer 1 (timer di conto alla rovescia), Layline	VMG (kn) 12.9 SOG (kn) 13.2 RNG (nm) 0.20 BRG M(*) TWS 12 3.3 kn Timer 1 15:00.0 Modello 3
	Modello: 4 AWS (velocità vento appar- ente), AWA (angolo vento appar- ente), Depth (profondità), STW (velocità in acqua)	AWS (kn) AWA (*) 15.0 P 60 Depth (m) STW (kn) 35.8 10.9 Modello 4

Opzione di menu	Descrizione	Schermata
Imbarcazione	Schermata per i dati dell'im- barcazione.	
	Modello 1: Roll/Pitch (misuratore ana- logico rollio e beccheggio)	30 -30 30 -30 -30 30 -30 -30 30 15.4° 16.5° Modello 1
	Modello 2: ROT (misuratore analogico velocità di virata), SOG (velocità di avanza- mento), HDG (prua)	бод со скло 506 (кл) 23.0 НDG М(*) 121 Мodello 2
	Modello 3: Rudder Angle (misuratore analogico angolo timone), Rudder (angolo timone), HDG (prua)	Rudder Angle P 4 0 HDG M(*) 121 Modello 3
	Modello 4: Roll, Pitch, ROT (velocità di virata), HDG (prua)	Roll (°) Pitch (°) S15.4 -16.5 ROT (°/m) HDG M(°) S16.1 101 Modello 4

Opzione di menu	Descrizione	Schermata
Navigazione	Schermata per la navigazi- one.	
	Modello 1: HDG (misuratore rotta) (riga blu: COG)	Е 120 150 60 но м S 121° 210 Мodello 1
	Modello 2: BRG (rilevamento), COG (rotta terrestre), RNG (portata), SOG (velocità di avanza- mento), Position (latitudine/longitu- dine), XTE (errore perpendicolare alla traccia) Schermata di rotta	BRG M(*) 135 COG M(*) 142 RNG (nm) 20.0 50G (kn) 23.3 34°06.326' S 135°06.826'W XTE 0.425 _{nm} Modello 2
	Modello 3: Position (latitudine/longitu- dine), SOG (velocità di avanza- mento), COG (rotta terrestre)	Position 34°06.326' S 135°06.826' W SOG (kn) COG M(*) 23.0 32 Modello 3
	Modello 4: POSN (posizione), COG (rotta terrestre), SOG (velocità di avanza- mento), Trip (distanza parziale)	Posn 34°06.326' S 135°06.826' W 32 SOG (kn) Trip (nm) 23.0 33.00 Modello 4

Opzione di menu	Descrizione	Schermata
Ambiente	Schermata per l'ambiente. Modello 1: W Temp (grafico temper- atura acqua) APress (pressione aria), Air Temp (temperatura aria)	19.0 W Temp(°C) 18.5 (hPa) 1040 AirTemp (°C) 18.0 5 min (°C) 18.3 Modello 1
	Modello 2: Air Temp/HUMID (misura- tore analogico temperatura aria e umidità), Air Temp (temperatura aria), HUMID (umidità)	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
	Modello 3: GW DIR (misuratore ana- logico direzione vento di terra), TWS (velocità vento reale) GW DIR (direzione vento di terra)	W DIR M(°) GW DIR M(°) GW DIR M(°) S DIR M(°) 270 MOdello 3
	Modello 4: Air Temp (temperatura aria), APress (pressione aria), W Temp (temperatura ac- qua), Chill (temperatura di raf- freddamento da vento)	AirTemp (°C) APress (hPa) 18.3 1030 W Temp (°C) Chill (°C) 12.005 Chill (°C) 12.002 Modello 4 Kodello 4 Kodello 4

Opzione di menu	Descrizione	Schermata
Motore	Schermata per il motore. Modello 1: RPM (misuratore analogico per giri motore al minuto), SOG (velocità di avanza- mento), COG (rotta terrestre)	$\begin{array}{c} & & \text{sog} & (kn) \\ \hline 1.5 & 2.5 & 3 \\ 0.5 & 3.5 & 0 \\ 0 & \text{RPM } & 0 \times 1000 & 4 \\ \hline 1000 & 4 & 32 \\ \hline 0 & \text{Modello } 1 \end{array}$
	Modello 2: RPM (misuratore analogico per giri motore al minuto), Boost (misuratore analogi- co per pressione alimen- tazione motore), E Temp (misuratore ana- logico per temperatura mo- tore), Volts (misuratore analogico per tensione di input)	$\begin{array}{c c} \hline RPM & 0 & x 1000 \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 4 & 1 \\ \hline \end{array} & \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & (°C) \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0$
	Modello 3: RPM (giri motore al minu- to), Oil P (pressione olio mo- tore), Boost (pressione alimen- tazione motore), Oil (temperatura olio mo- tore)	RPM 0 Oil P 0 (bar) 1000 15.0 Boost 0 (bar) 25.0 0il 0 (°C) 83.2 Modello 3
	Modello 4: RPM (giri motore al minu- to), Oil P (pressione olio mo- tore), Oil (temperatura olio mo- tore), Boost (pressione alimen- tazione motore), Coolant (pressione refriger- ante motore), Volts (tensione di input)	RPM 0 Oil P 0 (bar) Oil 0 (°C) 1000 15.0 83.2 Boost 0 (bar) Coolant 0 Volts (V) 25.0 62.0 12.9 Modello 4 Volts Volts V)

2.3 Come personalizzare la schermata preimpostata

È possibile modificare le impostazioni della schermata dati preimpostata.

Come cambiare l'elemento visualizzato

1. Con la schermata dati visualizzata, premere **ENT**. La schermata cambia come indicato di seguito.



Esempio: schermata [Pesca] modello 1

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la casella dati da cambiare. La casella dati selezionata rimane chiara mentre le caselle dati non selezionate si scuriscono.



3. Premere ENT.

Categoria		
Profondità		1
Velocità		
Timer		
Vento		
Prua		
Navigazione		
Ambiente		
Auto pilota		
Motore		
Pesca		U
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare la categoria e premere ENT. Viene visualizzata la schermata delle opzioni della categoria, che varia a seconda della categoria selezionata.

Categoria >Velocità		
STW STW MAX STW MEDIA		
SIN MEDIA		
SOG MAX SOG MEDIA VMG		
Viaggio Odometro		
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT] : Invio	▲/▼: Seleziona

Opzioni della categoria (ad esempio, categoria [Velocità])

Nota 1: Se è stato selezionato [Nessuno] nell'elenco delle categorie, la schermata dati è vuota.

Nota 2: Per informazioni dettagliate su ciascuna categoria, vedere la sezione 3.2. **Nota 3:** Le categorie e le opzioni di categoria disponibili dipendono dalla divisione della schermata selezionata. Le categorie e le opzioni di categoria non disponibili vengono visualizzate in grigio.

5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare un'opzione e premere ENT.

Categoria >Velocità >Sti	le	
Digitale Analogico Grafico		
[MENU]: Annulla/Indietro	(ENT) : Invio	▲/▼: Seleziona

Nota: Le opzioni di stile vengono visualizzate in grigio.

6. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Digitale], [Analogico] o [Grafico], quindi premere ENT.

Come modificare le proprietà

- 1. Con la schermata dati visualizzata, premere **ENT**. Per una schermata senza divisione, andare al punto 3.
- 2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la casella dati da cambiare.

2. SCHERMATA PROGRAMMATA

3. Premere **ENT** a lungo. Viene visualizzata la finestra delle proprietà. Il contenuto differisce in base all'elemento visualizzato.

Nota: Se non sono presenti proprietà, viene visualizzata la schermata dati precedente.

SOG Unità Tempo di risposta Allarme Stile Scala Scala (Da:) Scala (Da:) Scala (portata max) Periodo	Kn Os Off Analogico O-40kn 10kn 11kn 30min	10. Okn 30. Okn
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

Esempio: finestra delle proprietà SOG

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare un'opzione e premere ENT.



Finestra di opzioni Finestra di impostazione

Esempi di finestre

- 5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare un'opzione o un valore numerico, quindi premere ENT.
- 6. Ripetere le operazioni ai punti 4 e 5 per impostare le altre opzioni, se necessario.
- 7. Premere il tasto **DISP** o **MENU** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Come modificare il layout personalizzato

1. Con la schermata dati visualizzata, premere ENT a lungo.

Display1	
Pesca Vela Imbarcazione Navigazione Ambiente Motore Lavout personal.	
[MENU]: Annulla/Indietro [ENT]: Invio	▲/▼ : Seleziona

2. Effettuare le operazioni ai punti 4 e 5 alla sezione 2.2.

3. SCHERMATA PERSONALIZZATA

È possibile organizzare i dati per visualizzarli in base all'ordine desiderato. La disponibilità dei dati dipende dai sensori collegati.

3.1 Come personalizzare la schermata

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Display] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Display1 (2, 3, 4, 5, 6 o 7)] e premere ENT.

Pesca
10000
Vela
Imbarcazione
N!
Navigazione
Amb i andra
Amdiente
Notoro
MULUIE
Lavout poreonal
Layour Personal.

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Layout personal.] e premere ENT.

	Display >Display1 >Layout personal.
	[MENU]: Annulla/Indietro [ENT]: Invio ▲/▼: Seleziona
Nessu	una divisione
Division Division Division	one in due Divisione in due verticale
Division Division Division	one in tre ntale/verticale 1 Divisione in tre orizzontale/verticale 2 Divisione in tre orizzontale/verticale 3
Division	one in quattro
Division	one in sei

3. SCHERMATA PERSONALIZZATA

5. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la divisione dello schermo e premere **ENT**. La schermata di opzioni dipende dalla divisione dello schermo selezionata.

Display1 >Lavout personal, >Selezione dati	Displar1 >Layout personal. >Selezione dati	Diselav1 >Lavout personal. >Selezione dati
A : (COSSELO	A : Dissuno A B : Nessuno B	A Construction A B Nessure C Nessure C D Nessure C D
DMENU): Annulla/Indietro IENTI: Invio ▲/♥: Selezione	DENU): Annulla/Indietro (ENU): Invio ▲/♥: Seleziona	DHENU): Annulla/Indietro (ENT): Invio ▲/♥: Seleziona

Nessuna divisione Divisione in due orizzontale Divisione in quattro

Esempi di schermata di opzioni

6. Premere di nuovo ENT con il cursore su [A].

Profondità Velocità Timer Vento Prua Navigazione Ambiente Auto piloto
Velocità Timer Vento Prua Navigazione Ambiente Auto piloto
Timer Vento Prua Navigazione Ambiente Auto piloto
Vento Prua Navigazione Ambiente Auto piloto
Prua Navigazione Ambiente
Navigazione Ambiente Auto piloto
Ambiente Auto piloto
Motore 🗖 🗖 🗖
Pesca
[NENII]: Appulla/Indiatro [ENI]: Invio A/W: Salaziana

Barra di scorrimento

 Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare la categoria desiderata e premere ENT. La barra di scorrimento indica la presenza di ulteriori categorie. È possibile scorrere le categorie utilizzando i tasti freccia (▲ o ▼). Viene visualizzata la schermata di opzioni della categoria, che dipende dalla categoria selezionata.

Selezione dati >Categoria	a >Velocità	
STW MAX STW MEDIA SOG SOG MAX SOG MEDIA VMG Viaggio Odometro		
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

Opzioni della categoria (ad esempio, categoria [Velocità])

Nota 1: Se è stato selezionato [Nessuno], la schermata dati è vuota. **Nota 2:** Per informazioni dettagliate su ciascuna categoria, vedere la sezione suc-

cessiva.

8. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare l'opzione desiderata e premere ENT.

Categoria >Velocità >Sti	le	
Digitale Analogico Grafico		
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT] : Invio	▲/▼: Seleziona

Opzioni di stile (ad esempio, categoria [Velocità])

Nota: Le opzioni di menu in grigio non sono disponibili.

9. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Digitale], [Analogico] o [Grafico], quindi premere ENT. Se è stata selezionata la schermata senza divisione al punto 5, andare al punto 12. Per gli altri tipi, andare al punto 10.

Nota: Le opzioni di stile disponibili dipendono dalla divisione della schermata, dalla categoria e dall'opzione della categoria selezionate. Le opzioni di stile non disponibili vengono visualizzate in grigio.

- 10. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [B (C, D, E o F)] e premere ENT.
- 11. Ripetere le operazioni dal punto 7 al punto 10 per impostare la categoria e l'opzione di stile per ogni schermata divisa.
- 12. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

3.2 Opzioni per le categorie

Vedere la tabella seguente per le opzioni di ciascuna categoria.

Categoria	Opzione	Descrizione	Indicazione
Profondità	Profondità	Profondità dell'acqua	Depth
Velocità	STW	Velocità in acqua	STW
	STW MAX	STW massima	STW MAX
	STW AVG	STW media	STW AVG
	SOG	Velocità di avanzamento	SOG
	SOG MAX	SOG massima	SOG MAX
	SOG AVG	SOG media	SOG AVG
	VMG	Velocità di avvicinamento alla destina- zione: componente velocità sopraven- to	VMG
	Viaggio	Distanza viaggio	Trip
	Odometro	Distanza viaggio totale	Odo, Odometer
Timer (ved- ere la sezione 3.5).	Cronometro	Cronometro	Stopwatch
	Timer 1 (2)	Timer di conto alla rovescia 1	Timer1, Timer2

Categoria	Opzione	Descrizione	Indicazione
Vento	Velocità ven- to	Velocità vento apparente (AWS): ve- locità del vento misurata dal trasdut- tore vento. Velocità vento reale (TWS): velocità del vento calcolata come se l'imbar- cazione fosse stazionaria.	AWS, APP Wind SPD, TWS, True Wind SPD
	MAX TWS	Velocità massima vento reale	MAX TWS
	Angolo vento	Angolo vento apparente (AWA): ango- lo del vento misurato dal trasduttore vento. Angolo vento reale (TWA): angolo del vento calcolato come se l'imbarcazi- one fosse stazionaria. Entrambi AWA e TWA vengono misu- rati con la prua dell'imbarcazione come direzione di riferimento.	AWA, APP Wind Angle, TWA, True Wind Angle
	AWA min	Angolo vento apparente minimo: an- golo massimo del vento apparente a sinistra	Low AWA
	AWA max	Angolo vento apparente massimo: an- golo massimo del vento apparente a dritta	High AWA
	Velocità ven- to	Velocità vento Beaufort: velocità del vento in base al livello di forza del ven- to	BFT, Beaufort Wind
	Vento di terra	Direzione vento di terra: direzione del vento misurato con il Nord vero come direzione di riferimento. Vento vero sottratto il movimento dell'imbarcazi- one dal vento apparente.	GW DIR, Ground Wind
Rotta	Rotta	Direzione bussola	HDG, Heading
	AVG rotta	Rotta media	HDG AVG, Heading AVG
	HDG blocca- ta (vedere la sezione 3.6).	Usato per la navigazione con la rotta bloccata. Schermata analogica: il puntatore indi- ca la variazione rispetto alla rotta bloc- cata. La schermata digitale mostra la rotta bloccata o la rotta corrente. Schermata digitale: visualizza la rotta bloccata.	Locked HDG
	Successiva bolina	Rotta sulla successiva bolina: rotta ris- petto all'angolo del vento reale (TWA)	TACK, Next Tack
	COG	Rotta terrestre	COG
	CMG	Rotta ottimizzata: direzione dal punto iniziale al punto corrente	CMG
	DMG	Distanza percorsa: distanza dal punto iniziale al punto corrente	DMG
	ROT	Velocità virata: modifica dell'angolo di rotta in un minuto	ROT

Categoria	Opzione	Descrizione	Indicazione
Navigazione	one BRG Rilevamento dalla propria imbarcazio- ne al waypoint di destinazione		BRG
	BRG blocca- to (vedere la sezione 3.6).	Usato per la navigazione con il rileva- mento per il waypoint di destinazione bloccato. Schermata analogica: il puntatore indi- ca la variazione rispetto al rilevamento bloccato. La schermata digitale mostra il rilevamento bloccato o il rilevamento corrente. Schermata digitale: visualizza il rileva- mento bloccato.	Locked BRG
	RNG	Distanza dalla propria imbarcazione al waypoint di destinazione	RNG
	XTE (vedere la sezione 3.7).	Schermata analogica: visualizza la schermata della rotta con l'errore di fuori rotta. Schermata digitale: visualizza l'errore di fuori rotta.	XTE
	N. waypoint	Numero waypoint	WPT No. Waypoint No.
	Nome way- point	Nome del waypoint	WPT Name, Waypoint Name
	Posizione Posizione (latitudine/longitudine) dell'imbarcazione		POSN, Position
	COG	Rotta terrestre	COG
	SOG	Velocità di avanzamento	SOG
	Satelliti	Numeri di satelliti GPS (GNSS) per la localizzazione della posizione	GPS SAT Satellites
	Rollio/Bec- cheggio*	Angolo dell'oscillazione a destra e a sinistra o l'oscillazione in avanti e indi- etro dell'imbarcazione	-
	Rollio	Angolo dell'oscillazione a destra e a sinistra dell'imbarcazione (S: dritta in alto, P: sinistra in alto)	Roll
	Beccheggio	Angolo dell'oscillazione in avanti e in- dietro dell'imbarcazione (+: prua in al- to, -: poppa in alto)	Pitch
	Destinazione	Posizione di destinazione (latitudine/ longitudine)	Dest, Destination
	Ora ETA	Ora prevista per l'arrivo a destinazione	ETA Time
	Data ETA	Data prevista per l'arrivo a destinazio- ne	ETA Date
	TD	Posizione usando la differenza d'orar- io (Loran C)	TD
	Layline*	Due linee verso destra e sinistra in riferimento al vento di terra attorno al waypoint di destinazione	-

Categoria	Opzione	Descrizione	Indicazione
Ambiente	Tensione	Tensione di input	Volts, Voltage
	Ora (vedere la sezione 7.5)	Ora corrente	Time
	Data (vedere la sezione 7.5)	Data corrente	Date
	Temp. acqua	Temperatura dell'acqua	W Temp, Water Temp
	Temp. Aria	Temperatura dell'aria	Air Temp
	Pressione aria	Pressione dell'aria	APress, Air Press
	Umidità	Umidità	HUMID, Humidity
	Vento freddo	Temperatura di raffreddamento da vento	Chill, Wind Chill
	Punto di rug- iada	Punto di rugiada: temperatura a cui il vapore inizia a trasformarsi in gocce	Dew, Dew Point
Auto pilota	Angolo timone	Angolo del timone (S: dritta, P: sinis- tra)	Rudder, Rudder Angle
Motore	Istanza (0, 1, 2, 3)	Questa opzione non identifica una schermata dati specifica. Questo nu- mero indica il numero del motore che appare su tutte le schermate dati del motore.	0, 1, 2, 3
	Info car- burante	Carburante utilizzato	Total, Fuel Info
	Prezzo car- burante	Consumo di carburante all'ora	Rate, Fuel Rate
	RPM motore	Giri motore al minuto	RPM, Engine RPM
	Assetto mo- tore	Angolo di assetto del motore	Trim, Engine Trim
	Alimentazi- one	Pressione di alimentazione motore	Boost
	Temp. Mo- tore	Temperatura del motore	E Temp, Engine Temp
	Ore motore	Totale ore di uso del motore	Hours, Engine Hours
	Pressione olio	Pressione olio motore	Oil P, Oil Press
	Temperatura olio	Temperatura olio motore	Oil, Oil Temp
	Refrigerante	Pressione refrigerante motore	Coolant
	Carico mo- tore	Percentuale di carico motore	Load, Engine Load

Categoria	Opzione	Descrizione	Indicazione
Pesca	SPD corrente	Velocità della corrente (marea) del pri-	CUR 1,
	1	mo livello	Current1 SPD
	DIR corrente	Direzione della corrente (marea) del	CUR 1 DIR,
	1	primo livello	Current1 DIR
	SPD corrente	Velocità della corrente (marea) del	CUR 2,
	2	secondo livello	Current2 SPD
	DIR corrente 2	Direzione della corrente (marea) del secondo livello	CUR 2 DIR, Current2 DIR
	SPD corrente	Velocità della corrente (marea) del ter-	CUR 3,
	3	zo livello	Current3 SPD
	DIR corrente 3	Direzione della corrente (marea) del terzo livello	CUR 3 DIR, Current3 DIR
Nessuno	-	Schermata vuota	

*: Solo per la schermata senza divisione

3.3 Schermata dati

Di seguito sono riportati alcuni esempi di schermate dati.





Ambiente - Temp. acqua - Grafico





Auto pilota - Angolo timone - Digitale Motore - Prezzo carburante - Grafico

Nessuna divisione



Motore - Temp. Motore - Analogico (Istanza (numero motore): 0)





Velocità - STW - Analogico Navigazione - COG - Digitale





Auto pilota - Angolo timone - Analogico Ambiente - Umidità - Digitale Nessuno

Divisione in quattro



Velocità - SOG - Digitale Vento - Velocità vento - Digitale Prua - Prua - Digitale Navigazione - Posizione - Digitale Divisione in sei



Velocità - Viaggio - Digitale Velocità - Odometro - Digitale Vento - Angolo vento - Digitale Navigazione - XTE - Digitale Navigazione - Rollio - Digitale Motore - Temp. Motore - Digitale

3.4 Come passare dalla modalità vento alla modalità direzione

È possibile passare dalla modalità vento alla modalità direzione come descritto di seguito.

Modalità vento



Per cambiare modalità, premere il tasto APP/TRUE.

[APP]: vento apparente o relativo. La direzione del vento relativamente alla prua dell'imbarcazione e la velocità del vento relativamente all'imbarcazione in movimento. **[True (Vero)]**: vento vero o calcolato. La direzione del vento relativamente alla prua dell'imbarcazione e la velocità del vento relativamente all'imbarcazione stazionaria. **[AWS]**: velocità del vento apparente. Velocità del vento misurata dal trasduttore vento.

[TWS]: velocità del vento reale. Velocità del vento calcolata come se l'imbarcazione fosse stazionaria.

[AWA]: angolo del vento apparente. Angolo del vento misurato dal trasduttore vento. **[TWA]**: angolo del vento reale. Angolo del vento calcolato come se l'imbarcazione fosse stazionaria.

Modalità direzione





:....::: Indicazione



1. Con la schermata dati visualizzata, premere ENT.



2. Premere **ENT** a lungo. Viene visualizzata la schermata delle proprietà, che dipende dalla schermata dati selezionata.

COG		
Tempo di risposta Riferimento	: Os : Magnetico	
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT] : Invio	▲/▼: Seleziona

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Riferimento] e premere ENT.



4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Vero] o [Magnetico], quindi premere ENT.

[Vero]: il rilevamento misurato con il Nord reale come direzione di riferimento. **[Magnetico]**: il rilevamento misurato con il Nord magnetico come direzione di riferimento.

5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

3.5 Cronometro e Timer

È possibile visualizzare la schermata del cronometro o del timer per la schermata senza divisione o la schermata divisa in 3 orizzontale/verticale (
) (vedere le sezioni 3.1 e 3.2).

[Cronometro]: Cronometro [Timer 1 (2)]: Timer di conto alla rovescia 1
<u>Cronometro</u>

Per avviare il timer, premere il tasto **START/CLEAR**. Per calcolare l'intertempo o arrestare il timer, premere il tasto **START/CLEAR**. Sebbene l'indicazione del tempo si interrompa, il conteggio continua internamente. Per riavviare il timer, premere il tasto **START/CLEAR**.



[Cronometro]: Cronometro

<u>Timer 1 (2)</u>

Impostare il tempo con i tasti freccia (♥) (il valore predefinito è 15:00.0 (massimo)). Per avviare il timer, premere il tasto **START/CLEAR**. Per calcolare l'intertempo o arrestare il timer, premere il tasto **START/CLEAR**. Sebbene l'indicazione del tempo si interrompe, il conteggio continua internamente. Per riavviare il timer, premere il tasto **START/CLEAR**. Quando il tempo restante è 10 minuti, viene emesso l'allarme. L'allarme quindi viene emesso all'ora specificata. Quando si raggiunge 0, inizia il cronometraggio dell'ora.



[Timer 1 (2)]: Timer di conto alla rovescia 1

Come ripristinare il valore

Per la schermata senza divisione: premere **START/CLEAR** a lungo.

Per la schermata divisa in 3 orizzontale/verticale: premere **ENT** per selezionare la schermata [Cronometro] o [Timer 1 (2)] e premere il tasto **START/CLEAR** a lungo.

Una volta premuto a lungo il tasto START/CLEAR, viene emesso un lungo bip.

3.6 HDG/BRG bloccato

Schermata analogica

Bloccare la rotta o il rilevamento all'angolo desiderato e visualizzare la variazione rispetto alla rotta bloccata o al rilevamento bloccato nel misuratore analogico. Questa funzione è disponibile per la schermata senza divisione e la schermata divisa in 3 oriz-

zontale/verticale (
). Per visualizzare la schermata della rotta bloccata o del rilevamento bloccato, selezionare [HDG bloccata] o [BRG bloccato] nella categoria [Rotta] o [Navigazione] (vedere le sezioni 3.1 e 3.2).

Premere il tasto **START/CLEAR** per bloccare la rotta o il rilevamento. Il puntatore mostra la variazione della rotta o del rilevamento dell'imbarcazione. Per sbloccare la rotta o il rilevamento, premere il tasto **START/CLEAR**.



Esempio di schermata [HDG bloccata] - [Analogica]

Nota: L'indicazione digitale dell'angolo non viene visualizzata nella schermata divisa in 3 orizzontale/verticale.

La rotta bloccata o il rilevamento bloccato corrisponde all'angolo nel momento in cui viene premuto il tasto **START/CLEAR**. Il puntatore mostra la differenza tra la rotta bloccata o il rilevamento bloccato e la rotta effettiva.

Per visualizzare la rotta o il rilevamento corrente nella parte inferiore della schermata [HDG bloccata] o [BRG bloccato], effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Con la schermata [HDG bloccata] o [BRG bloccato] visualizzata, premere ENT.
- 2. Premere **ENT** a lungo.

Rotta bloccata		
Riferimento Stile	: Magnetico : Analogico	Rotta bloccata
[MENU] : Annulla/Ind	ietro [ENT]: Inv	io ▲/▼: Seleziona

Esempio di schermata [HDG bloccata]

- Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Stile] e utilizzare il tasto freccia
 (►) per spostare il cursore a destra.
- 4. Premere ENT.



Esempio di schermata [HDG bloccata]

- 5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Rotta corrente] o [Rilev. Corrente], quindi premere **ENT**.
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Nota 1: Vedere sezione 3.4 per istruzioni sulla modifica della modalità di direzione. Se la rotta o il rilevamento è bloccato, viene sbloccato al momento della modifica della modalità di direzione.

Nota 2: È possibile eseguire questa operazione nel menu [Sistema] (vedere sezione 7.6).

Schermata digitale

Per visualizzare solo il valore digitale della rotta bloccata o del rilevamento bloccato in formato ingrandito, passare dal formato analogico al formato digitale.

- 1. Con la schermata [HDG bloccata] o [BRG bloccato] visualizzata, premere ENT.
- 2. Premere **ENT** a lungo.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Stile] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Digitale] e premere ENT.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.



Esempio di schermata [HDG bloccata] - [Digitale]

3.7 Errore di fuori rotta

L'errore di fuori rotta viene visualizzato nella schermata della rotta in formato analogico. La schermata della rotta fornisce una presentazione grafica del progresso dell'imbarcazione verso un waypoint di destinazione, con portata e rilevamento rispetto al waypoint di destinazione, rotta e velocità dell'imbarcazione e posizione dell'imbarcazione. Selezionare [XTE] nella categoria [Navigazione] (vedere le sezioni 3.1 e 3.2).

Schermata analogica



[XTE] - [Analogica]

Schermata digitale

Per visualizzare solo l'XTE digitale, selezionare [Digitale] nell'opzione di stile.



[XTE] - [Digitale]

Come modificare l'unità

È possibile selezionare l'unità XTE tra nm, km e sm come segue:

- 1. Con la schermata dati per XTE visualizzata, premere ENT.
- 2. Premere **ENT** a lungo.

XTE		
Unità Allarme Stile	: nm : On : Analogico	0. 025nm
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio ▲/▼:	Seleziona

- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Unità] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [nm], [km] o [sm], quindi premere ENT.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Come modificare la portata della scala

È possibile modificare la portata della scala per l'XTE analogico. Con la schermata dati per l'XTE visualizzata, utilizzare i tasti freccia per modificare la portata della scala.

- ▲, ►: aumentano il valore numerico
- ▼, ◀: riducono il valore numerico

Unità	Portata della scala		
nm	0.2, 0.4, 0.8, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0		
km	0.2, 0.4, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0, 20.0, 30.0		
sm	0.2, 0.4, 0.8, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0		

Nota: Se l'XTE supera l'impostazione della portata della scala, il marker del triangolo rosso sulla schermata della rotta lampeggia.

3.8 Come commutare i dati digitali per la rotta e l'angolo del vento

È possibile commutare i dati digitali nella schermata analogica come segue.

Rotta (disponibile per ____, ___, ___, ___)

Utilizzare i tasti freccia (▶) per commutare i dati digitali per la rotta. I dati digitali cambiano come segue. I dati cambiano in ordine inverso con il tasto (◄).



Angolo del vento (disponibile per 🖂)

Utilizzare i tasti freccia (►) per commutare i dati digitali per l'angolo del vento. I dati digitali cambiano come segue. I dati cambiano in ordine inverso con il tasto (◄).



3.9 Come ripristinare i valori

È possibile ripristinare i valori delle seguenti opzioni premendo il tasto **START/CLEAR** a lungo.

Categoria	Opzione
Velocità	STW MAX, STW AVG, SOG MAX, SOG AVG, Viaggio
Timer	Cronometro, Timer 1, Timer 2
Vento	MAX TWS, AWA min, AWA max
Rotta	AVG rotta, CMG*, DMG*

*: entrambi vengono ripristinati contemporaneamente.

Quando il valore che si desidera ripristinare è visualizzato nella schermata dati, premere il tasto **START/CLEAR** a lungo. Il valore viene ripristinato dopo un lungo bip.

Nota: Nella schermata divisa, premere **ENT** per attivare la casella dati, quindi premere il tasto **START/CLEAR** a lungo.

ALLARMI 4.

Panoramica 4.1

L'unità RD-33 prevede 16 tipi di allarmi:

- Arrivo/Ancoraggio
- STW • Ora

- XTE
- Temperatura acqua
- Viaggio Beccheggio
- Rollio

- SOG
- Profondità
- Odometro
- Batteria quasi scarica
- Velocità vento reale max
 Velocità vento reale min
 Angolo vento app. max
- Angolo vento app. min
- Quando viene attivato l'allarme, viene emesso un allarme acustico e viene visualizzato un messaggio. L'icona di allarme lampeggia nell'angolo superiore destro dello schermo.

		•	محسم والمراجع
Menu >Allarmı		U	icona di allarme
Segnalati Arrivo/Ai XTE SOG ALLARME VIAGGI ALLARME VIAGGI ALLARME ODOMET ALLARME ROLLIO	ATURA ACQUA ! 0 ! R0 ! !	m	(lampeggiante)
SIW ALLARME BECCHE ALLARME MIN AN	GG10 ! Golo apparente	! C	Messaggio di allarme
		+25. 00°C	
Profondità	: Max	100. Om 🛛 🗍	
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona	

Come interrompere l'allarme acustico

Quando viene emesso l'allarme acustico, premere un tasto qualsiasi per interromperlo. Il messaggio di allarme scompare. L'icona di allarme lampeggia continuamente fino a quando non viene cancellato lo stato di allarme. Se si verifica un nuovo allarme, viene emesso un allarme acustico e viene visualizzato un messaggio.

Stato di allarme

La finestra dello stato di allarme mostra tutti gli allarmi attualmente violati (massimo dieci). L'elenco viene aggiornato. L'allarme cancellato dallo stato di allarme viene anche eliminato dall'elenco. Se non si verificano allarmi, viene visualizzato "Nessun messaggio".

1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.

4. ALLARMI

2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Messaggi] e premere ENT. Vengono visualizzati tutti gli allarmi attualmente violati.

Menu >Messaggi	
ALLARME XTE ! ALLARME TEMPERATURA ACQUA ! ALLARME VIAGGIO ! ALLARME ODOMETRO ! ALLARME ROLLIO ! ALLARME BECCHEGGIO ! ALLARME MIN ANGOLO APPARENTE !	
[MENU]: Annulla/Indietro [ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

3. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Categoria dell'allarme

Di seguito sono riportate le categorie dell'allarme visualizzate nello stato dell'allarme.

Categoria dell'allarme	Significato	Riferimento
ALLARME ARRIVO !	L'imbarcazione entra nella zona di allarme con centro sul waypoint di destinazione.	131
ALLARME ANCORA !	L'imbarcazione si sta spostando quando dovrebbe essere ferma.	4.0.1
ALLARME XTE !	L'imbarcazione è fuori rotta.	4.3.2
ALLARME SOG !	 L'allarme SOG viene generato in una delle seguenti condizioni: Valore inferiore o superiore all'impostazi- one SOG. Valore entro oppure oltre l'impostazione della portata SOG. Valore equivalente all'impostazione SOG. 	433
ALLARME STW !	 L'allarme STW viene generato in una delle seguenti condizioni: Valore inferiore o superiore all'impostazi- one STW. Valore entro oppure oltre l'impostazione della portata STW. Valore equivalente all'impostazione STW. 	4.5.5
ALLARME TEMPER- ATURA ACQUA !	 L'allarme di temperatura acqua viene generato in una delle seguenti condizioni: Valore inferiore o superiore all'impostazione della temperatura. Valore entro oppure oltre l'impostazione della portata della temperatura. Valore equivalente all'impostazione della temperatura. Valore superiore all'impostazione della temperatura. 	4.3.4

Categoria dell'allarme	Significato	Riferimento	
ALLARME PROFON- DITÀ !	 L'allarme profondità viene generato in una delle seguenti condizioni: Valore inferiore o superiore all'impos- tazione di profondità. Valore entro oppure oltre l'impostazione della portata della profondità. Valore equivalente all'impostazione di pro- fondità. 	4.3.5	
ALLARME ORA !	L'ora preimpostata arriva.	4.3.8	
ALLARME VIAGGIO !	L'imbarcazione ha percorso una distanza equivalente o superiore a quella di viaggio impostata.	436	
ALLARME ODOMETRO !	L'imbarcazione ha percorso una distanza equivalente o superiore a quella dell'odometro impostata.	4.3.0	
ALLARME ROLLIO !	L'oscillazione a destra e a sinistra dell'imbar- cazione è uguale o superiore all'impos- tazione di rollio.	437	
ALLARME BECCHEG- GIO !	L'oscillazione in avanti e indietro dell'imbar- cazione è uguale o superiore all'impos- tazione di beccheggio.	4.3.7	
ALLARME BATTERIA !	La tensione di input è uguale o inferiore alla tensione impostata.		
ALLARME MAX VE- LOCITÀ VENTO VERO!	La velocità del vento vero è uguale o superi- ore all'impostazione massima del vento vero.		
ALLARME MIN VELOC- ITÀ VENTO VERO!	La velocità del vento vero è uguale o inferiore all'impostazione minima del vento vero.	4.3.8	
ALLARME MAX ANGO- LO APPARENTE !	L'angolo del vento da dritta è uguale o supe- riore all'impostazione massima del vento ap- parente.		
ALLARME MIN ANGO- LO APPARENTE !	L'angolo del vento da sinistra è uguale o su- periore all'impostazione minima del vento ap- parente.		
ERRORE RAM !	Errore del supporto di memorizzazione RAM.	8.2	
ERRORE ROM !	Errore del supporto di memorizzazione ROM.	0.2	

Come accedere al menu [Allarmi].

Aprire il menu [Allarmi] effettuando le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.

4. ALLARMI

2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Allarmi] e premere ENT.

Menu >Allarmi		
Segna latore Arrivo/Ancoraggio	: Lungo : Off	0. 50nm
SOG	: Off : Off	nm 10. Okn 30. Okn
STW	: Off	10. Okn 30. Okn
Temperatura acqua	: Off	+15. 00°C +25. 00°C
Profondità	: Off	100. Om 🛛 🖯
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

4.2 Tipo di allarme acustico

È possibile selezionare il tipo di allarme acustico come segue:

- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Segnalatore] e premere ENT.



Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Corto] o [Lungo] o [Contin.] e premere ENT.
 [Corto]: un bip corto
 [Lungo]: tre lunghi bip

[Contin.]: bip lunghi e continui finché non si preme un tasto per confermare la ricezione dell'allarme.

4. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3 Come impostare gli allarmi

4.3.1 Allarme Arrivo/Ancoraggio

Non è possibile attivare contemporaneamente l'allarme di arrivo e l'allarme ancoraggio.

[Arrivo]: l'allarme arrivo viene emesso quando l'imbarcazione entra nella zona di allarme con centro sul waypoint di destinazione.

[Ancoraggio]: l'allarme di ancoraggio viene emesso per notificare che l'imbarcazione si sta spostando quando dovrebbe essere ferma.



- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Arrivo/Ancoraggio] e premere ENT.



- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Arrivo] o [Ancoraggio], quindi premere ENT. Se non si desidera impostare l'allarme di arrivo/ancoraggio, selezionare [Off] e andare al punto 6.
- 4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



- 5. Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e premere **ENT**. Il cerchio con raggio corrispondente al valore di impostazione è la zona di allarme.
 - \blacktriangle , $\mathbf{\nabla}$: consentono di modificare il numero.
 - ◀, ►: spostano il cursore tra le cifre.
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.2 Allarme XTE (errore di fuori rotta)

L'allarme XTE viene emesso quando l'imbarcazione è fuori dalla rotta desiderata (la linea dal punto di inizio al waypoint di destinazione). Questa funzione è disponibile quando il punto di inizio e il waypoint di destinazione sono impostati sull'apparecchiatura di navigazione collegata.



Aprire il menu [Allarmi].

2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [XTE] e premere ENT.



- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere **ENT**. Se non si desidera impostare l'allarme XTE, selezionare [Off] e andare al punto 6.
- 4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



- 5. Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e premere ENT.
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.3 Allarme velocità (SOG/STW)

L'allarme velocità (SOG/STW) notifica l'utente quando la velocità dell'imbarcazione è inferiore o superiore alla velocità impostata, rientra o supera l'impostazione della portata della velocità oppure è uguale alla velocità impostata.

- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [SOG] o [STW] e premere ENT.



3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Min], [Max], [Entro] od [Oltre], quindi premere ENT. Se non si desidera impostare l'allarme SOG/STW, selezionare [Off] e andare al punto 6.

[Min]: l'allarme viene emesso quando la velocità dell'imbarcazione è uguale o inferiore alla velocità impostata.

[Max]: l'allarme viene emesso quando la velocità dell'imbarcazione è uguale o superiore alla velocità impostata.

[Entro]: l'allarme viene emesso quando la velocità dell'imbarcazione è uguale o entro l'impostazione della portata della velocità.

[Oltre]: l'allarme viene emesso quando la velocità dell'imbarcazione è uguale oppure oltre l'impostazione della portata della velocità.

4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



5. Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e premere **ENT**. Se è stato selezionato [Entro] od [Oltre] al punto 3, impostare il valore per la velocità massima e minima.



6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.4 Allarme temperatura acqua

L'allarme di temperatura dell'acqua viene emesso quando la temperatura dell'acqua è inferiore o superiore alla temperatura impostata, rientra o supera l'impostazione della portata della temperatura oppure varia più della temperatura impostata in un minuto (shear).

- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Temperatura acqua] e premere ENT.

Off
Min
Max
Entro
Oltre
Shear

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Min], [Max], [Entro], [Oltre] o [Shear] quindi premere ENT. Se non si desidera impostare l'allarme temperatura acqua, selezionare [Off] e andare al punto 6.

[Min]: l'allarme viene emesso quando la temperatura dell'acqua è uguale o inferiore alla temperatura impostata.

[Max]: l'allarme viene emesso quando la temperatura dell'acqua è uguale o superiore alla temperatura impostata.

[Entro]: l'allarme viene emesso quando la temperatura dell'acqua è uguale oppure entro l'impostazione della portata della temperatura.

[Oltre]: l'allarme viene emesso quando la temperatura dell'acqua è uguale oppure oltre l'impostazione della portata della temperatura.

[Shear]: l'allarme viene emesso quando la variazione della temperatura è superiore all'impostazione della temperatura in un minuto.

4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



- Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e premere ENT. Se è stato selezionato [Entro] od [Oltre] al punto 3, impostare il valore per la temperatura massima e minima.
 - ▲, ▼: selezionare [+] o [-]. Modificare il numero.
 - ◀, ►: spostano il cursore tra le cifre.

Menu >Allarmi			
Segnalatore Arrivo/Ancoraggio XTE SOG STW	: Lungo : Arrivo : On : Min : Off	0. 50nm 0. 025nm 10. 0kn 40. 0kn 10. 0kn	Per spostare il cursore da un elemento minimo a un elemento massimo, utilizzare i tasti freccia (▼). —Temperatur
Temperatura acqua Profondità	: Entro : Max	30, UKN +15, 00°C +25, 00°C 100, 0m	a minima Temperatur a massima
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT] : Invio	▲/▼: Seleziona	

6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.5 Allarme profondità

L'allarme profondità viene emesso quando la profondità è superiore o inferiore alla profondità impostata, rientra o supera l'impostazione della portata della profondità oppure è uguale alla profondità impostata.

- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Profondità] e premere ENT.



3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Min], [Max], [Entro] od [Oltre], quindi premere ENT. Se non si desidera impostare l'allarme profondità, selezionare [Off] e andare al punto 6.

[Min]: l'allarme viene emesso quando la profondità è uguale o inferiore alla profondità impostata.

[Max]: l'allarme viene emesso quando la profondità è uguale o superiore alla profondità impostata.

[Entro]: l'allarme viene emesso quando la profondità è uguale oppure entro l'impostazione della portata della profondità.

[Oltre]: l'allarme viene emesso quando la profondità è uguale oppure oltre l'impostazione della portata della profondità. 4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



 Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e premere ENT. Se è stato selezionato [Entro] od [Oltre] al punto 3, impostare il valore per la profondità massima e minima.

Menu >Allarmi			Per spostare il cursore
XTE SOG	: On : Min	0. 025nm 10. 0kn	da un elemento minimo a un elemento
STW	: Off	40. Okn 10. Okn 30. Okn	massimo, utilizzare i tasti freccia (▼).
Temperatura acqua	: Oltre	+15.00°C	
Profondità	: Entro	120.00 C	–Profondità minima
Ora	: Off	12:00 AM	
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼ : Seleziona	

6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.6 Allarme viaggio/odometro

L'allarme viaggio/odometro avvisa l'operatore quando l'imbarcazione ha navigato per una distanza uguale o superiore ai valori impostati.

- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Viaggio] od [Odometro], quindi premere ENT.



- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere ENT. Se non si desidera impostare l'allarme di viaggio/odometro, selezionare [Off] e andare al punto 6.
- 4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



- 5. Utilizzare i tasti freccia per impostare il valore e premere ENT.
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.7 Allarme rollio/beccheggio

L'allarme rollio viene emesso quando l'oscillazione a destra e a sinistra dell'imbarcazione è uguale o superiore ai valori impostati. Impostare l'angolo di dritta o di sinistra.

L'allarme beccheggio viene emesso quando l'oscillazione in avanti o indietro dell'imbarcazione è uguale o superiore ai valori impostati. Impostare l'angolo anteriore e posteriore.

- 1. Aprire il menu [Allarmi].
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Rollio] o [Beccheggio], quindi premere ENT.



- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere **ENT**. Se non si desidera impostare l'allarme rollio/beccheggio, selezionare [Off] e andare al punto 6.
- 4. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.
- 5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare il valore e premere ENT.
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

4.3.8 Altri allarmi

Di seguito sono riportati gli altri allarmi.

Opzione di menu	Descrizione	Note
Ora	L'allarme ora viene emesso quando arriva l'ora preim- postata.	È necessario specificare i dati dell'ora.
Batteria quasi scarica	L'allarme per batteria quasi scarica viene emesso quan- do la tensione di input è uguale o inferiore alla ten- sione impostata. L'intervallo di valori validi è 8,5 - 32,0 V.	
Velocità vento reale max	L'allarme di velocità vento re- ale max viene emesso quan- do la velocità del vento reale è uguale o superiore all'im- postazione massima di vento reale.	
Velocità vento reale min	L'allarme di velocità vento re- ale min viene emesso quan- do la velocità del vento reale è uguale o inferiore all'im- postazione minima di vento reale.	
Angolo vento app. max	L'allarme di vento reale ap- parente max viene emesso quando l'angolo del vento apparente da dritta è uguale o superiore all'impostazione massima del vento appar- ente.	Impostare l'angolo di dritta con riferimento alla rotta.
Angolo vento app. min	L'allarme di vento reale ap- parente min viene emesso quando l'angolo del vento apparente da sinistra è uguale o inferiore all'im- postazione minima del vento apparente.	Impostare l'angolo di sinistra con riferimento alla rotta.

5. IMPOSTAZIONE DEI SEGNALI DI INPUT/OUTPUT

Il segnale di input e di output gestito dall'unità RD-33 è in formato NMEA 0183 e bus CAN. Il bus CAN è il sistema di rete basato su NMEA 2000.

5.1 Stato dei dati ricevuti

È possibile visualizzare tutti i dati di input provenienti dal sensore. Vedere la tabella seguente per informazioni sui dati.

Profondità	Profondità
Velocità	STW, SOG, Viaggio, Odometro
Vento	Velocità vento app., Velocità vento reale, Angolo vento app., Angolo vento reale
Rotta	Rotta, Variazione, Deviazione, COG, ROT
Navigazione	BRG, RNG, XTE, N. waypoint, Nome waypoint, Lat/Lon, Satel- liti, Rollio, Beccheggio, Destinazione Lat/Lon, Ora/Data ETA, TD 1, TD 2
Ambiente	Ora, Data, Temp. acqua, Temp. Aria, Pressione aria, Umidità
Auto pilota	Angolo timone
Motore (0) - (3)	Info carburante, Prezzo carburante, RPM motore, Assetto mo- tore, Alimentazione, Temp. Motore, Ore motore, Pressione olio, Temperatura olio, Refrigerante, Carico motore
Pesca	SPD corrente 1 (2 o 3), DIR corrente 1 (2 o 3)

1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.

2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Impost. I/O] e premere ENT.

5. IMPOSTAZIONE DEI SEGNALI DI INPUT/OUTPUT

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Dati RX] e premere ENT.

Menu >lmpos	t. 1/0 >Dati RX	
Profondità Velocità Vento	Profondità STW SOG Viaggio Odometro Velocità vento app. Velocità vento reale Angolo vento app. Angolo vento reale	: 100m : 20. 0kn : 16. 0kn : 8. 63nm : 12. 30nm : 3. 0kn : 4. 0kn : P 1° : S130°
[MENU] : Annu	Illa/Indietro [ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per visualizzare tutti i dati.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

5.2 Stato dei dispositivi bus CAN

È possibile visualizzare lo stato di un massimo di 30 dispositivi bus CAN collegati. È possibile assegnare un soprannome a ciascun dispositivo e tali soprannomi verranno utilizzati nella schermata [Origine dati] (vedere la sezione 5.3).

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Impost. I/O] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Dispositivi bus CAN] e premere ENT.



Come assegnare un soprannome al dispositivo bus CAN

1) Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare il soprannome desiderato e premere ENT.



- Utilizzare i tasti freccia per cambiare il soprannome. I caratteri disponibili sono "A - Z", "0 - 9", "&", "_", "#", " ' ", "-", ">" e " (spazio)". Impostare un soprannome di massimo 10 lettere.
 - ▲, ▼: consentono di modificare il numero.
 - ◀, ►: spostano il cursore tra le cifre.
- 3) Premere ENT.
- 4. Premere il tasto DISP per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

5.3 Origine dati

Impostare l'origine dati e la trasmissione in formato PGN.

Come selezionare l'origine dati

È possibile selezionare l'origine dati da visualizzare sullo schermo quando dati di input dello stesso tipo provengono da diverse origini. Ad esempio, è possibile selezionare i dati di posizione dell'apparecchiatura di navigazione GPS oppure i dati di posizione della bussola satellitare quando sono disponibili entrambi questi dati di input di posizione. I dati disponibili sono i seguenti:

- Posizione&SOG/COG
 Profondità
 Rotta
 STW
 Vento
- Profondità
 Data/Ora
 Temperatura acqua
 Rollio/Beccheggio
- Data/Ora
- collio/beccheggio
- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Impost. I/O] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Origine dati] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare l'elemento desiderato e premere ENT. Viene visualizzato l'elenco dell'origine dati.



- 5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare l'origine dati desiderata e premere ENT.
- 6. Ripetere le operazioni ai punti 4 e 5 per impostare gli altri elementi, se necessario.
- 7. Premere il tasto DISP per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Trasmissione PGN

È possibile trasmettere i dati di input selezionati come origine dati in formato PGN.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Impost. I/O] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Origine dati] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [PGN TX] e premere ENT.



- 5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere ENT.
- Premere il tasto DISP per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.
 Nota: Se altre unità sulla rete bus CAN sono impostate su [On] per la trasmissione PGN, impostare [Off] in questa unità RD-33.

6. IMPOSTAZIONE DI POSIZIONE/ TD, LAYLINE

È possibile visualizzare la posizione della propria imbarcazione sotto forma di latitudine e longitudine o TD Loran C.

Inoltre, è possibile visualizzare le layline che indicano la navigazione a vela.

6.1 Formato di visualizzazione per la posizione dell'imbarcazione

Impostare il formato di visualizzazione per la posizione dell'imbarcazione.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Pos./Impost. TD] e premere ENT.

Menu >Impost.	TD	
Display Loran C △TD1 △TD2	: xx. xxx' : 4990:Central Pacific : + 0.0 : + 0.0	11-29
[MENU] : Annul I	a/Indietro [ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Display] e premere ENT.



4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [xx.xxx'], [xx'xx.x''] o [LC TD], quindi premere ENT Se è stato selezionato [xx.xxx'] o [xx'xx.x''], andare al punto 6.

[xx.xxx']: visualizza la latitudine e la longitudine senza secondi. **[xx'xx.x'']**: visualizza la latitudine e la longitudine con i secondi. **[LC TD]**: visualizza i TD Loran C.

6. IMPOSTAZIONE DI POSIZIONE/TD, LAYLINE

- 5. Se è stato selezionato [LC TD], effettuare le seguenti operazioni.
 - 1) Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Loran C] e premere ENT.

Menu >Impost. Ti	D	
Display : Loran C : △TD1 : △TD2 :	LC TD 4990:Central Pacific 5930:Canadian East Coast 5970:Commando Lion (Korea) 5990:Canadian West Coast 7170:South Saudi Arabia	— Coppia stazioni slave
Codice GRI	7930:Labrador Sea 7950:Eastern Russia 7960:Gulf of Alaska 7970:Norwegian Sea	

- 2) Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare il codice GRI (Group Repetition Interval) desiderato e premere ENT.
- 3) Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore sul campo della coppia di stazioni slave e premere ENT.
- 4) Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare una coppia di stazioni slave e premere ENT. Se si conosce l'offset, effettuare le operazioni dal punto 5 al punto 7 per visualizzare dati di posizione più dettagliati.
- 5) Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [△TD1] e premere ENT.
- 6) Utilizzare i tasti freccia per impostare l'offset e premere ENT.
- 7) Ripetere le operazioni ai punti 5 e 6 per impostare l'offset per [\triangle TD2].
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

6.2 Layline

Le layline sono due linee verso destra e sinistra in riferimento al vento di terra attorno al waypoint di destinazione È possibile visualizzare le linee passate in base a layline variabili.

Se è stato selezionato [Layline] come schermata dati, vengono visualizzati i dati per VMG, SOG, RNG, BRG, TWS, AWS e Timer 1 con i dati di layline analogici.

Nota: I dati di layline non sono disponibili nelle schermate divise.



Posizione propria imbarcazione:

1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.

2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Layline] e premere ENT.

Menu >Layline		
Vis. angolo sopravento Vis. angolo sottovento Linea passata	: 45° : 30° : On	Бmin
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Vis. angolo sopravento] e premere ENT.



Finestra di impostazione per sopravento

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare l'angolo e premere ENT.



- 5. Ripetere le operazioni ai punti 3 e 4 per impostare l'angolo per [Vis. angolo sottovento].
- 6. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Linea passata] e premere ENT.



 Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Off] od [On] e premere ENT. Se è stato selezionato [Off], andare al punto 10.
 [Off]: le layline passate non vengono visualizzate.
 [On]: le layline passate vengono visualizzate. 8. Utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra e premere ENT.



- 9. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare l'intervallo di tempo e premere ENT. È possibile visualizzare cinque layline passate per intervallo di tempo.
- 10. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati. Le layline passate vengono visualizzate in azzurro.



In questo capitolo viene descritto il menu [Sistema]. Per [Modo Demo], [Auto-test] e [Ripristino predefiniti], vedere il capitolo 8.

7.1 Unità di misura

È possibile impostare le unità di misura per profondità, velocità dell'imbarcazione, distanza, velocità del vento, temperatura dell'acqua, carburante e pressione del motore.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.

Menu >Sistema	
Bip tasti	: On
Lingua	: Italiano
Unità	
Offset	
Rego lazione	
Tempo di risposta	
Scala	
Rif. HDG/COG	: Magnetico
Variazione magnetica	: Auto E 0.0°
Vis. rotta bloccata	: Rotta corrente
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio ▲/▼: Seleziona

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Unità] e premere ENT.

Menu >Sistema >Unità		
Profondità Velocità Distanza Velocità vento Temperatura Carburante Pressione motore	: m : kn : nm : kn : °C : l : bar	
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio	▲/▼: Seleziona

7. MENU DI SISTEMA

 Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Profondità], [Velocità], [Distanza], [Velocità vento], [Temperatura], [Carburante] o [Pressione motore], quindi premere ENT.



Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare un'opzione e premere ENT.

6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

7.2 Come impostare l'offset

Offset per profondità, angolo del vento e temperatura dell'acqua.

Se si verifica un errore di valore costante per profondità, angolo del vento o dati di temperatura dell'acqua, è possibile impostare l'offset per eliminarlo. Ad esempio, immettere -1.5 °C se la temperatura dell'acqua è sempre di 1,5 °C maggiore della temperatura effettiva.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Offset] e premere ENT.



4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Profondità], [Angolo vento] o [Temperatura acqua], quindi premere **ENT**.

Ç 00. Or	۱



Angolo vento



Profondità

Temperatura acqua

Finestra di impostazione

- 5. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [+] o [-] quindi utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore a destra.
- Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare il valore e utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore sulla cifra successiva. Ripetere questa operazione per impostare il valore per le altre cifre, se necessario. Se i dati visualizzati sono inferiori al valore effettivo, impostare il valore più. Se i dati visualizzati sono superiori al valore effettivo, impostare il valore meno.
- Premere ENT per salvare l'impostazione e chiudere la finestra di impostazione. Per chiudere la finestra senza salvare, premere il tasto MENU (anziché il tasto ENT).
- 8. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Offset per STW e velocità del vento

Se si verifica un errore di valore proporzionale per STW o dati di velocità del vento, è possibile impostare l'offset per eliminarlo. Ad esempio, immettere 0.91 se il valore di STW è sempre del 10% maggiore della velocità effettiva.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Regolazione] e premere ENT.

Menu >Sistema >Regolazion	ne	
STW Velocità vento	: 1. 00 : 1. 0	
[MENU]: Annulla/Indietro	(ENT): Invio	▲/▼: Seleziona

- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [STW] o [Velocità vento] e premere ENT.
- Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare il valore e utilizzare il tasto freccia (►) per spostare il cursore sulla cifra successiva. Ripetere questa operazione per impostare il valore per le altre cifre, se necessario (intervallo di impostazione per [STW]: 0.30 - 2.50, intervallo di impostazione per [Velocità vento]: 0.3 - 2.5). Se i dati visualizzati sono inferiori al valore effettivo, impostare un valore maggiore di 1.0. Se i dati visualizzati sono superiori al valore effettivo, impostare un valore minore di 1.0. Il valore "1" indica nessun offset.
- 6. Premere **ENT** per salvare l'impostazione e chiudere la finestra di impostazione. Per chiudere la finestra senza salvare, premere il tasto **MENU** (anziché **ENT**).
- 7. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

7.3 Tempo di risposta

È possibile impostare il tempo di risposta per tutti i dati nel modo seguente. I dati di input non elaborati vengono campionati in base al tempo di risposta.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Tempo di risposta] e premere ENT.

Menu >Sistema >Tempo di	risposta	
Profondità STW SOG VMG Velocità vento Indicatore angolo vento Prua COG	: 3s : 0s : 3s : 3s : 3s : 4s : 0s : 0s	
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT] : Invio	▲/▼: Seleziona

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare l'opzione di menu desiderata e premere ENT.



- Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare il valore e premere ENT per salvare l'impostazione. Per chiudere la finestra senza salvare, premere il tasto MENU (anziché ENT). L'impostazione valida è compresa tra 0 e 12 secondi. Maggiore è l'impostazione, più lenta è la risposta di visualizzazione. "0" secondi indica nessun campionamento.
- 6. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

7.4 Portata della scala

È possibile impostare la portata della scala per il misuratore analogico.



Temperatura olio motore: 60-120 °C



Temperatura olio motore: 50-150 °C

Schermate di esempio

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Scala] e premere ENT.

Menu >Sistema >Scala	
Velocità Volt RPM velocità motore Pressione alim. motore Temperatura motore Pressione olio motore Temp. olio motore Pressione refrig. Motore	: 0-40kn : 8-16V : 0-4x1000RPM : 0-2bar : 60-120°C : 0-30bar : 60-120°C : 0-10bar
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio ▲/▼: Seleziona

- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare l'opzione di menu desiderato e premere ENT.
- 5. Utilizzare i tasti freccia (\blacktriangle o \triangledown) per selezionare un'opzione e premere ENT.

Opzione di menu	Opzione	
Velocità	kn: 0-20kn, 0-40kn, 0-80kn km/h: 0-40km/h, 0-80km/h, 0-160km/h mph: 0-20mph, 0-40mph, 0-80mph	
Volt	8-16V, 16-32V	
RPM velocità motore	0-4x1000RPM, 0-6x1000RPM, 0-8x1000RPM	
Pressione alim. motore	psi: 0-30psi, 0-70psi, 0-150psi, 0-360psi, 0-440psi bar: 0-2bar, 0-5bar, 0-10bar, 0-25bar, 0-30bar	
Temperatura motore	°F: 150-250°F, 120-300°F °C: 60-120°C, 50-150°C	
Pressione olio motore	psi: 0-30psi, 0-70psi, 0-150psi, 0-360psi, 0-440psi bar: 0-2bar, 0-5bar, 0-10bar, 0-25bar, 0-30bar	
Temp. olio motore	°F: 150-250°F, 120-300°F °C: 60-120°C, 50-150°C	
Pressione refrig. Motore	psi: 0-30psi, 0-70psi, 0-150psi, 0-360psi, 0-440psi bar: 0-2bar, 0-5bar, 0-10bar, 0-25bar, 0-30bar	

6. Premere il tasto DISP per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

7.5 Impostazione dell'ora e della data

Formato di visualizzazione per ora e data

È possibile selezionare il formato di visualizzazione per l'ora e la data.

1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.

- 7. MENU DI SISTEMA
 - 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
 - 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Formato ora] o [Formato data], quindi premere ENT.



- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare un'opzione e premere ENT.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

lime	Time	
23:19:20	PM 11:1	9:20
Formato ora: 24ore	Formato ora: 12	2ore
O2/01/10	Date 01/FEE	8/10

Formato data: MM/GG/AA

Formato data: GG/MMM/AA

Esempi di schermate

Differenza oraria

È possibile impostare le differenze di orario rispetto a UTC (Universal Time Coordinated) a intervalli di 15 minuti per visualizzare l'ora locale.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Offset ora] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per impostare l'ora e premere ENT. L'impostazione valida è compresa tra -14:00 e +14:00.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

Orario estivo

È possibile visualizzare l'ora utilizzando l'orario estivo.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Orario estivo] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere ENT.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

7.6 Altre opzioni di menu

Questa sezione descrive le opzioni di menu che non sono state menzionate in precedenza.

[**Bip tasti**]: quando si preme un tasto, viene emesso un bip. È possibile attivare o disattivare questo bip.

[Lingua]: Sono disponibili l'inglese e altre lingue.

[Rif. HDG/COG]: È possibile visualizzare il rilevamento reale o magnetico. [Vero] è il rilevamento misurato con il Nord reale come direzione di riferimento. Sullo schermo viene visualizzato "T". [Magnetico] è il rilevamento misurato con il Nord magnetico come direzione di riferimento. Sullo schermo viene visualizzato "M".

[Variazione magnetica]: se è stato selezionato [Magnetico] per l'opzione di menu precedente [Rif. HDG/COG], impostare l'opzione di [Variazione magnetica]. La posizione del Polo Nord magnetico è diversa dalla posizione del Polo Nord geografico. Ciò provoca una differenza tra la direzione nord reale e la direzione nord magnetica. Tale differenza è denominata variazione magnetica e cambia in relazione al punto di osservazione sulla terra. L'unità è preprogrammata con tutte le variazioni magnetiche della terra. Se è stato selezionato [Auto], per visualizzare il rilevamento magnetico viene utilizzato il valore programmato. Tuttavia, è possibile immettere la variazione manualmente per migliorare la precisione, facendo riferimento all'ultima carta di navigazione. Selezionare [Manuale] e premere **ENT**. Utilizzare il tasto freccia (▶) per spostare il cursore a destra e immettere la variazione.

[Visualizzazione rotta bloccata]: Nella schermata analogica [Rotta bloccata], impostare il metodo di indicazione della rotta digitale.

[Rotta corrente]: visualizza la rotta corrente.

[Rotta bloccata]: visualizza la rotta bloccata nel momento in cui viene premuto il tasto **START/CLEAR**.

[Visualizz. rilevamento bloccato]: nella schermata analogica [Rilevamento bloccato], impostare il metodo di indicazione del rilevamento digitale (rilevamento: distanza dalla propria imbarcazione al waypoint di destinazione).

[Rilevamento corrente]: visualizza il rilevamento corrente dalla propria imbarcazione al waypoint di destinazione

[Rilevamento bloccato]: visualizza il rilevamento bloccato nel momento in cui viene premuto il tasto **START/CLEAR**.

7. MENU DI SISTEMA

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

8. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVISO

Non applicare vernice, sigillante anti-corrosione o spray per contatti alle parti in plastica o al rivestimento dell'apparecchiatura.

Tali materiali contengono prodotti che possono danneggiare le parti in plastica e il rivestimento dell'apparecchiatura.

8.1 Manutenzione

Effettuare regolarmente i seguenti controlli per ottimizzare le prestazioni:

- Verificare che i collegamenti sul pannello posteriore siano ben serrati e privi di polvere.
- Verificare che il punto di terra sia privo di ruggine e il filo di terra sia ben serrato.
- La polvere o lo sporco sull'intelaiatura devono essere rimossi con un panno morbido asciutto. Per la sporcizia ostinata, è possibile utilizzare un detergente neutro diluito con acqua. Pulire l'intelaiatura con un panno asciutto dopo aver utilizzato il detergente. Non utilizzare solventi quali diluenti, acetone o benzene per la pulizia dell'unità. Tali solventi possono rimuovere la vernice e le indicazioni.
- Pulire l'LCD con cautela per evitare la formazione di graffi, utilizzando carta velina e un detergente per LCD. Per rimuovere sporcizia o depositi di sale, pulire l'LCD con carta velina e un detergente per LCD in modo da sciogliere la sporcizia o il sale. Sostituire frequentemente la carta per evitare che il sale o la sporcizia graffi l'LCD. Non utilizzare solventi quali diluenti, acetone o benzene. Inoltre, non utilizzare soluzioni sgrassanti o antinebbia, poiché possono rimuovere il rivestimento dallo schermo LCD.

Durata dello schermo LCD

La durata dello schermo LCD è di circa 50.000 ore. Il numero effettivo di ore dipende dalla temperatura ambiente e dall'umidità. Quando non è più possibile aumentare la luminosità, rivolgersi a un tecnico qualificato per la sostituzione dello schermo LCD.

8.2 Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono descritte semplici procedure di risoluzione dei problemi che l'utente può eseguire per ripristinare il normale funzionamento dell'unità. Se non è possibile ripristinare il normale funzionamento, non accedere all'interno dell'unità. Far controllare l'apparecchiatura da un tecnico qualificato.

Sintomo	Soluzione
Non è possibile accendere l'ap- parecchiatura.	 Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Verificare che il cavo e il connettore di alimentazi- one non siano danneggiati.
Non appare alcuna immagine.	Premere diverse volte il tasto 💭 per regolare la lu- minosità dello schermo.
Quando si preme un tasto, l'ap- parecchiatura non risponde.	Spegnere e accendere l'unità, quindi utilizzare il tas- to. Se non si ottiene una risposta, il tasto è danneg- giato. Contattare il rivenditore per istruzioni.
Non appaiono dati.	Controllare che i connettori dei sensori siano salda- mente collegati.

8.3 Test

Il test verifica il corretto funzionamento del sistema.

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Auto-test] e premere il tasto ENT.

Test	di sistema
Test LCD	

4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Test sistema] e premere ENT.



XX.XX: numero di versione del programma

Ν.	Opzioni	Descrizione	
1	ROM, RAM	I risultati del test della ROM/RAM vengono visu- alizzati come OK o NG (No Good, Non corretto). Se viene visualizzato NG, contattare il rivendi- tore.	
2	0183	Il risultato della porta NMEA 0183 viene visualiz- zato come "OK" o "NG". La porta NMEA 0183 richiede uno speciale connettore per il test. Se non è collegato un connettore speciale, viene vi- sualizzata l'indicazione "". Se viene visualizzato NG, contattare il rivenditore.	
3	Versione programma (CPU principale, CPU di avvio, CPU CAN LD)	Vengono visualizzati tutti i numeri di programma e i numeri di versione del programma.	
4	CNT	Il numero di visualizzazioni del test diagnostico.	

Opzioni di Test sistema

- 5. Premere singolarmente ogni tasto o freccia. La posizione a schermo di un tasto o di una freccia diventa rossa se il tasto o la freccia è normale. Se si preme nuovamente un tasto o una freccia, il tasto o la freccia a schermo da rosso diventa bianco.
- 6. Premere tre volte il tasto **MENU** per uscire dal test di sistema.
- 7. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Test LCD] e premere ENT per eseguire il test dello schermo LCD. Appare il motivo rosso.
- 8. Premere continuamente il tasto **ENT**. La schermata cambia come descritto di seguito.



9. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.

8.4 Ripristino valori predefiniti

È possibile ripristinare tutte le impostazioni nel modo seguente:

- 1. Premere il tasto **MENU** per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Ripristino predefiniti] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere ENT. Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Ripristino predefiniti Sei sicuro?	
Sì	No

5. Utilizzare i tasti freccia (◀) per selezionare [Si] e premere **ENT**. L'apparecchiatura viene riavviata con le impostazioni predefinite. Viene visualizzata la schermata del menu [Installazione].

8.5 Modalità demo

La modalità demo, che mostra i dati di navigazione generati internamente, viene fornita per consentire all'operatore di familiarizzare con le funzioni dell'unità RD-33. Quando la modalità di simulazione è attivata, sullo schermo viene visualizzata l'indicazione "SIM" (simulazione).

- 1. Premere il tasto MENU per aprire il menu.
- 2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Sistema] e premere ENT.
- 3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [Modo Demo] e premere ENT.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare [On] e premere ENT.
- 5. Premere il tasto **DISP** per chiudere il menu e visualizzare la schermata dati.
9. INSTALLAZIONE

9.1 Elenco dotazioni

Dotazione standard

Nome	Тіро	N. di codice	Qtà	Note
Video remoto	RD-33	-	1	
Materiali di installazione	CP20-03300	-	1	CP20-03310*M12-05BM+05BF-060
Accessori	FP20-01200*	001-087-250	1	

*: vedere pagina A-1.

Dotazione opzionale

Nome	Тіро	N. di codice	Note
Junction Box	FI-5002	-	
Cavi	FI-50-CATENA-0,3M	000-166-949-11	Bus CAN, con cavo da 0,3 m, connettore a en- trambe le estremità
	FI-50-CATENA-1M	000-166-950-11	1 m
	FI-50-CATENA-5M	000-166-951-11	5 m
	FI-50-CATENA-10M	000-166-952-11	10 m
	FI-50-CATENA-20M	000-166-953-11	20 m
Cavi	MJ-A6SPF0003-020C	000-154-029-10	Per NMEA 0183, con cavo da 2 m, connettore a un'estremità 6P
	MJ-A6SPF0003-050C	000-154-054-10	5 m
	MJ-A6SPF0003-100C	000-168-924-10	10 m
	MJ-A6SPF0003-150C	000-159-643-10	15 m
Cavi	M12-05BM+05BF- 010	000-167-962-11	Bus CAN, con cavo da 1 m, connettore a entram- be le estremità
	M12-05BM+05BF- 020	000-167-963-11	2 m
	M12-05BM+05BF- 060	000-167-964-11	6 m
Micro connettore-T	SS-050505-FMF- TS001	000-168-603-10	Per rete bus CAN
Mini/Micro connettore-T	NC-050505-FMF- TS001	000-160-507-10	

9.2 Materiali di

Considerazioni sul montaggio

Il video remoto può essere installato su un tavolo, sul lato inferiore di un tavolo oppure ad incasso in un pannello. Selezionare una posizione di montaggio, tenendo presente quanto segue:

- La distanza di visualizzazione nominale per l'unità video è 0,6 m. Selezionare una posizione di montaggio adatta considerando tale distanza.
- Disporre il video remoto lontano da tubi di scarico e sfiatatoi.
- · Selezionare una posizione di installazione ben ventilata.
- Scegliere una posizione in cui vibrazioni e possibilità di urti siano minime.
- Tenere il video remoto distante da apparecchiature che generano campi elettromagnetici, come motori e generatori.
- Per facilitare la manutenzione e il controllo, lasciare spazio sufficiente ai lati e nella parte posteriore del video remoto, quindi lasciare allentati i cavi.
- Osservare le distanze di sicurezza della bussola (vedere pagina ii) per evitare interferenze di una bussola magnetica.

Montaggio ad incasso

Vedere il disegno dimensionale in fondo al manuale.

1. Praticare un taglio nella posizione di montaggio utilizzando il modello.



- 2. Effettuare con il trapano quattro fori pilota per le viti autofilettanti (3x20) nella posizione di montaggio.
- 3. Rimuovere il supporto dal video remoto. Eliminare il supporto.
- 4. Rimuovere il pannello frontale dal video remoto sbloccando i fermi sul retro del pannello con le mani, nell'ordine mostrato nella figura seguente.



- 5. Applicare il cuscinetto di montaggio a F (in dotazione come accessorio) al video remoto dal lato posteriore.
- 6. Collegare i connettori dei cavi (vedere sezione 9.3).
- 7. Collocare il video remoto sul taglio e fissarlo con le quattro viti autofilettanti (in dotazione con il materiale di installazione; 3x20).
- 8. Applicare il pannello frontale al video remoto.



Nota: Quando si rimuove il video remoto dalla posizione di montaggio ad incasso, utilizzare lo strumento di rimozione del pannello (in dotazione come accessorio) per rimuovere il pannello come indicato di seguito.



Montaggio sul tavolo o sul lato inferiore del tavolo

Vedere il disegno dimensionale in fondo al manuale.

- 1. Effettuare con il trapano quattro fori pilota per le viti autofilettanti (5x20) nella posizione di montaggio.
- 2. Rimuovere il supporto dal video remoto.
- 3. Collegare i connettori dei cavi (vedere sezione 9.3).
- 4. Fissare la base alla posizione di montaggio con quattro viti autofilettanti (in dotazione con il materiale di installazione; 5x20).
- 5. Collocare il video remoto sul supporto.

6. Serrare le manopole per fissare il supporto al video remoto.





9.3 Connessioni

Fare riferimento all'illustrazione seguente e al diagramma di interconnessione (pagina S-1) per il collegamento dei cavi.

Nota: L'alimentazione al video remoto viene fornita attraverso il bus CAN. Se per l'input o l'output del segnale del sensore viene utilizzato solo il dispositivo NMEA 0183 senza il dispositivo bus CAN, collegare l'alimentazione 12-24 VCC del quadro di alimentazione dell'imbarcazione al connettore maschio della porta bus CAN.

Interconnessione



Connessione tra il video remoto e la junction box

Per il tecnico dell'assistenza: vedere la documentazione "Furuno CAN bus Network Design Guide" (TIE-00170-X) per informazioni dettagliate sulla rete bus CAN.







Filo	Pt. conn.
Terra	1
Rosso	2
Nero	3
Bianco	4
Blu	5

Come inserire i nuclei:

- 1. Attorcigliare i nuclei.
- 2. Svitare la vite con un cacciavite Philips.
- 3. Inserire il nucleo nel foro.
- 4. Serrare la vite.
- 5. Tirare il filo per verificare la connessione.

Terminatore

• Connessione al cavo backbone



I terminatori bus CAN Furuno sono disponibili con i seguenti numeri parte. Il terminatore deve essere collegato a ciascuna estremità del cavo backbone.

Nome parte	Тіро	Numero di codice	Note
Terminatore mas- chio	LTWMN-05AMMT-SL8001	000-160-508-10	Mini connettore
Terminatore fem- mina	LTWMN-05AFFT-SL8001	000-160-509-10	Mini connettore
Terminatore mas- chio	LTWMC-05BMMT-SL8001	000-168-604-10	Micro connettore
Terminatore fem- mina	LTWMC-05BFFT-SL8001	000-168-605-10	Micro connettore

Connessione alla junction box FI-5002

La junction box FI-5002 dispone di due resistori terminali (R1, R2).

- 1) Se non è collegato alcun cavo backbone, R1 e R2 vengono impostati sulla posizione ON.
- 2) Se è collegato un cavo backbone, R1 o R2 è impostato sulla posizione ON.
- Se sono collegati due cavi backbone, R1 e R2 vengono impostati sulla posizione OFF.



9.4 Regolazioni

Una volta installato il video remoto, inizializzarlo effettuando le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto ver accendere l'unità.

Installation			
Language Depth Speed Distance Wind Speed Temperature Fuel Engine Pressure Time Offset Demo Mode		English Français Español Deutsch Italiano Português Dansk Svenska Norsk	
[MENU] : Cance I/Back	[ENT] :	Suom i 🛛 🖯	▲/▼: Select

2. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare la lingua e premere ENT. Viene visualizzato il menu per le unità di misura.

Installazione	
Lingua Profondità Velocità Distanza Velocità vento Temperatura Carburante Pressione motore Offset ora Modo Demo	: Italiano : m : kn : nm : kn : *C : l : bar : + 1:00 : Off
[MENU]: Annulla/Indietro	[ENT]: Invio ▲/▼: Seleziona

3. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare l'opzione di menu desiderata e premere ENT.



- *: Impostare la differenza tra UTC (Universal time coordinated) e ora locale.
- 4. Utilizzare i tasti freccia (▲ o ▼) per selezionare un'opzione e premere ENT.
- 5. Premere il tasto **MENU** per chiudere il menu.

9.5 Segnale di input/output

Il segnale di input e di output gestito dall'unità RD-33 è in formato NMEA 0183 e bus CAN.

Segnale di input

Dati	Porta	Dati, PGN (titolo)
Profondità	Bus CAN	128267 (profondità acqua)
	NMEA 0183	DPT>DBT>DBS>DBK
STW (velocità in acqua)	Bus CAN	128259 (velocità con riferimento all'ac- qua), 130577 (dati di direzione)
	NMEA 0183	VHW>VBW
SOG (velocità di avanzamento)	Bus CAN	128259 (velocità con riferimento all'ac- qua), 130577 (dati di direzione)
	NMEA 0183	VTG>RMC>RMA>VBW
Velocità e angolo del vento	Bus CAN	130306 (dati vento)
(apparente)	NMEA 0183	MWV(A)>VWR
Velocità e angolo del vento	Bus CAN	130306 (dati vento)
(vero)	NMEA 0183	MWV(T)>VWT
Rotta (reale)	Bus CAN	127250 (rotta imbarcazione), 130577 (dati di direzione)
	NMEA 0183	HDT(T)>PFEC,Gpatt(T)>VHW(T)> HDG(M,V,D)
Rotta (magnetica)	Bus CAN	127250 (rotta imbarcazione), 130577 (dati di direzione)
	NMEA 0183	HDG(M,V,D)>HDM(M)>VHW(M)
Rotta (reale)	Bus CAN	129026 (COG & SOG, aggiornamento rapido), 130577 (dati di direzione)
	NMEA 0183	VTG>RMC>RMA
Rotta (magnetica)	Bus CAN	129026 (COG & SOG, aggiornamento rapido), 130577 (dati di direzione)
	NMEA 0183	VTG
ROT (velocità di virata)	Bus CAN	127251 (velocità di virata)
	NMEA 0183	ROT
BRG	Bus CAN	129284 (dati di navigazione)
(rilevamento, vero)	NMEA 0183	APB>RMB(T)>BWC(T)>BWR(T)
BRG	Bus CAN	129284 (dati di navigazione)
(rilevamento, magnetico)	NMEA 0183	APB>BWC(M)>BWR(M)

Dati	Porta	Dati, PGN (titolo)
RNG (portata)	Bus CAN	129284 (dati di navigazione)
	NMEA 0183	RMB>BWC>BWR
XTE (errore perpendicolare alla traccia)	Bus CAN	129283 (errore perpendicolare alla traccia)
	NMEA 0183	XTE>APB>RMB
Numero WP	Bus CAN	129284 (dati di navigazione), 129285 (percorso navigazione/infor- mazioni WP)
	NMEA 0183	-
Nome WP	Bus CAN	129285 (percorso navigazione/infor- mazioni WP)
	NMEA 0183	RMB>APB>BWC>BWR>ZTG
Latitudine/Longitudine	Bus CAN	129029 (dati di posizione GNSS), 129025 (posizione, aggiornamento rapido)
	NMEA 0183	GNS > GGA > RMC > RMA > GLL
Longitudine/Latitudine per il	Bus CAN	129284 (dati di navigazione)
waypoint	NMEA 0183	RMB > BWR > BWC
Numero di satelliti acquisiti	Bus CAN	129029 (dati di posizione GNSS)
	NMEA 0183	GNS>GGA
Rollio/Beccheggio	Bus CAN	127257 (attitudine)
	NMEA 0183	PFEC,GPatt
Ora e Data ETA	Bus CAN	129284 (dati di navigazione)
	NMEA 0183	ZTG
Differenza oraria	Bus CAN	130052 (dati TD Loran C)
	NMEA 0183	GLC >GTD
Data	Bus CAN	126992 (ora di sistema), 129033 (Ora & Data)
	NMEA 0183	ZDA>RMC
Ora	Bus CAN	126992 (ora di sistema), 129033 (Ora & Data)
	NMEA 0183	ZDA>RMC
Temperatura acqua	Bus CAN	130310 (parametri ambientali), 130311 (parametri ambientali)
	NMEA 0183	MTW > MDA
Temperatura	Bus CAN	130310 (parametri ambientali)
	NMEA 0183	MDA

Dati	Porta	Dati, PGN (titolo)
Atmosfera	Bus CAN	130310 (parametri ambientali), 130311 (parametri ambientali)
	NMEA 0183	MDA
Umidità	Bus CAN	130310 (parametri ambientali), 130311 (parametri ambientali)
	NMEA 0183	MDA
Timone	Bus CAN	127245 (timone)
	NMEA 0183	RSA
Motore	Bus CAN	127497 (parametri viaggio, motore), 127488 (parametri viaggio, aggiorna- mento rapido), 127489 (parametri viag- gio, dinamico)
	NMEA 0183	-
Corrente (marea)	Bus CAN	-
	NMEA 0183	CUR > VDR

Nota 1: >: La priorità dei dati di sinistra è superiore a quella dei dati di destra.

Nota 2: Bus CAN>NMEA 0183

Segnale di output

Dati	Porta	Dati, PGN (titolo)	
Profondità	CAN→0183	128267→DPT	
	0183→CAN	DPT>DBT>DBS>DBK→128267	
STW	CAN→0183	128259, 130577→VHW	
(velocita in acqua)	0183→CAN	VHW→128259	
SOG	CAN→0183	128259, 130577→VTG, RMC	
(velocita di avanzamento)	0183→CAN	VTG>RMC>RMA→128259, 129029	
Velocità e angolo del vento	CAN→0183	130306→MWV(A)	
(apparente) ^{*1}	0183→CAN	MWV(A)>VWR→130306	
Velocità e angolo del vento	CAN→0183	130306→MWV(T)	
(vero) ^{~1}	0183→CAN	MWV(T)>VWT→130306	
Rotta (reale)*2	CAN→0183	127250, 130577→HDT, VHW(T)	
	0183→CAN3	HDT>PFEC,Gpatt>VHW(T)→127250	
Rotta (magnetica)*2	CAN→0183	127250, 130577→HDG, VHW(M)	
	0183→CAN	HDG>HDM>VHW(M)→127250	
Variazione	CAN→0183	127250, 127258→HDG, RMC	
	0183→CAN	HDG→127250	

Dati	Porta	Dati, PGN (titolo)
Deviazione	CAN→0183	127250→HDG
	0183→CAN	HDG→127250
Rotta (reale)*2	CAN→0183	129026, 130577→VTG, RMC
	0183→CAN	VTG(T)>RMC>RMA→129026
Rotta (magnetica)*2	CAN→0183	129026, 130577→VTG
	0183→CAN	VTG(M)→129026
ROT (velocità di virata)	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
BRG	CAN→0183	-
(rilevamento, vero)	0183→CAN	-
BRG	CAN→0183	-
(rilevamento, magnetico)	0183→CAN	-
RNG (portata)	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
XTE (errore perpendicolare	CAN→0183	129283→XTE
alla traccia)	0183→CAN	XTE>APB>RMB→129283
Numero/Nome WP	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
Latitudine/Longitudine	CAN→0183	129025>129029→RMC
	0183→CAN	GNS>GGA>RMC>RMA>GLL →129029
Longitudine/Latitudine per	CAN→0183	-
waypoint di destinazione	0183→CAN	-
Numero di satelliti acquisiti	CAN→0183	-
	0183→CAN	GNS>GGA→129029
Rollio/Beccheggio	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
Ora e Data ETA	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
Differenza oraria	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
Data	CAN→0183	126992, 129033→RMC
	0183→CAN	ZDA>RMC→126992

9. INSTALLAZIONE

Dati	Porta	Dati, PGN (titolo)
Ora	CAN→0183	126992, 129033→RMC
	0183→CAN	ZDA>RMC→126992
Temperatura acqua	CAN→0183	130310, 130311→MTW
	0183→CAN	MTW > MDA→130311
Temperatura	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
Atmosfera	CAN→0183	-
	0183→CAN	MDA→130311
Umidità	CAN→0183	-
	0183→CAN	MDA→130311
Timone	CAN→0183	127245→RSA
	0183→CAN	RSA→127245
Motore	CAN→0183	-
	0183→CAN	-
Corrente (marea)	CAN→0183	-
	0183→CAN	-

*1: Apparente>Vero, *2: Vero>Magnetico

APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU

Tasto MENU	Grassetto: Impostazio	one predefinita
— Display —	Grafico (A, B)	
	— Display1 (Pesca , Vela, Imbarcazione, Navigazione, Ambiente, Motore,	, Layout personal.)
	— Display2 (Pesca, <i>Vela</i> , Imbarcazione, Navigazione, Ambiente, Motore,	Layout personal, Off)
	– Display3 (Pesca, Vela, <i>Imbarcazione</i> , Navigazione, Ambiente, Motore	e, Layout personal, Off)
	— Display4 (Pesca, Vela, Imbarcazione, Navigazione , Ambiente, Motore	, Layout personal, Off)
	— Display5 (Pesca, Vela, Imbarcazione, Navigazione, Ambiente, Motore	, Layout personal, Off)
	 Display6 (Pesca, Vela, Imbarcazione, Navigazione, Ambiente, Motore 	, Layout personal, Off)
	L Display7 (Pesca, Vela, Imbarcazione, Navigazione, Ambiente, Motore,	Layout personal, Off)
		l Divisione dello schermo
Allarmi —	— Segnalatore (Corto, <i>Lungo</i> , Contin.)	
	— Arrivo/Ancoraggio (Off , Arrivo, Ancoraggio)	Selezione dati
	— XTE (<i>Off</i> , On)	Categoria
	— SOG (<i>Off</i> , Min, Max, Entro, Oltre)	
	— STW (Off , Min, Max, Entro, Oltre)	
	 Temperatura acqua (Off, Min, Max, Entro, Oltre, Shear) 	
	– Profondità (<i>Off</i> , Min, Max, Entro, Oltre)	
	— Ora (<i>Off</i> , On)	
	– Viaggio (Off , On)	
	— Odometro (Off , On)	
	— Rollio (<i>Off</i> , On)	
	— Beccheggio (Off , On)	
	— Batteria quasi scarica (Off , On)	
	– Velocità vento reale max (Off , On)	
	– Velocità vento reale min (Off , On)	
	— Angolo vento app. max (Off , On)	
	∟ Angolo vento app. min (<i>Off</i> , On)	
— Messaggi	(vengono visualizzati gli allarmi attualmente violati).	
- Impost	– Dati RX	
I/O	— Dispositivi bus CAN	
	– Origine dati	
	Info cablaggio	

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)



(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

Scala ———— Velocità (0-20kn, **0-40kn**, 0-80kn)

- Portata Volt (**8-16V**, 16-32V)
 - RPM velocità motore (*0-4x1000RPM*, 0-6x1000RPM, 0-8x1000RPM)
 - Pressione aliment. motore (*0-2bar*, 0-5bar, 0-10bar, 0-25bar, 0-30bar)
 - Temperatura motore (60-120°C, 50-150°C)
 - Pressione olio motore (0-2bar, 0-5bar, 0-10bar, 0-25bar, **0-30bar**)
 - Temperatura olio motore (**60-120°C**, 50-150°C)
 - Pressione refrig. motore (0-2bar, 0-5bar, **0-10bar**, 0-25bar, 0-30bar)
- Rif. HDG/COG (Vero, *Magnetico*)
- Variazione magnetica (*Auto*, Manuale)
- Visualizzazione rotta bloccata (Rotta corrente, *Rotta bloccata*)
- Vis. rev. bloccato (Rilev. Corrente, *Rilev. bloccato*)
- Offset ora (-14:00 +14:00; **-8:00**)
- Orario estivo (*Off*, On)
- Formato ora (12ore, **24ore**)
- Formato data (DD/MMM/YY, *MM/DD/YY*)
- Modo Demo (*Off*, On)
- Auto-test (*Test di sistema*, Test LCD)
- Ripristino valori predefiniti (Off, On)

APPENDICE 2 TERMINOLOGIA

Nella tabella seguente sono riportati i termini utilizzati nel video RD-33.

Termine	Significato
A(ir) Press	Pressione aria
Air Temp	Temperatura aria
APP	Apparente: vento apparente o relativo. La direzione del vento relativa- mente alla prua dell'imbarcazione e la velocità del vento relativamente all'imbarcazione in movimento.
AVG	Media
AWA	Apparent Wind Angle (Angolo vento apparente)
AWS	Apparent Wind Speed (Velocità vento apparente)
BFT	Velocità vento
BRG	Rilevamento
CMG	Course Made Good (Rotta ottimizzata)
CNT	Conteggio
COG	Course Over the Ground (Rotta terrestre)
CUR	Corrente
Dest	Destinazione
DIR	Direzione
DMG	Distance Made Good (Distanza percorsa)
ETA	Estimated Time of Arrival (Ora di arrivo prevista)
E Temp	Temperatura motore
g	gallone
GW	Vento di terra
HDG	Rotta
HUMID	Umidità
Info	Informazioni
1	litro
Lat	Latitudine
Lon	Longitudine
М	Magnetico
MAX	Massimo
min	minuto/i
No.	Numero

Termine	Significato
Odo	Odometro
Oil P	Pressione olio
Р	Porta
POSN	Posizione
psi	Pound per square inch (Libbre al pollice quadrato)
RNG	Portata
ROT	Velocità virata
RPM	Revolutions Per Minute (Giri al minuto)
S	Dritta
S	secondo/i
SAT	Satellite
SOG	Speed Over Ground (Velocità di avanzamento)
SPD	Velocità
STW	Speed Through the Water (Velocità in acqua)
STWAVG	Speed Through the Water Average (Media velocità in acqua)
STWMAX	Speed Through the Water Maximum (Max velocità in acqua)
Т	True (vero) vento vero. La direzione del vento relativamente alla prua dell'imbarcazione e la velocità del vento relativamente all'imbarcazione stazionaria.
Т	True (reale) rilevamento reale. Il rilevamento misurato con il Nord re- ale come direzione di riferimento.
TD	Differenza oraria: posizione in Loran C
Тетр	Temperatura
TWA	True Wind Angle (Angolo vento reale)
TWS	True Wind Speed (Velocità vento reale)
VMG	Velocity Made Good (Velocità di avvicinamento alla destinazione)
WPT	Waypoint
W Temp	Temperatura acqua
XTE	Errore perpendicolare alla traccia

SPECIFICHE DEL VIDEO REMOTO RD-33

1 GENERALE

1.1	Tipo di video	LCD a colori da 4,3", 480 x 272 punti (WQVGA)
1.2	Colore immagine	256 colori
1.3	Modalità di visualizzazione	Dati, grafico
1.4	Indicazione dati	Velocità imbarcazione, rotta, direzione, viaggio, profondità,
		direzione/velocità vento, informazioni di navigazione, informazioni
		ambientali, angolo timone, informazioni motore
1.5	Lingua	Cinese, danese, inglese, finandese, francese, tedesco, greco, italiano,
		giapponese, norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, tailandese
2	INTERFACCIA	
2.1	Numero di porte	Bus CAN: 2 porte, NMEA 0183: 1 porta
2.2	I/O seriale	NMEA0183 Ver3.0 (loop corrente)
	Dati di input	APB,BWR,BWC,CUR,DBS,DBT,DBK,DPT,GGA,GLC,GLL,GNS,
		GTD,HDG,HDM,HDT,MTW,MDA,MWV, RMA,RMB,RMC,ROT,
		RSA,VBW,VHW,VTG,VWR,VWT,XTE,VDR,XTE,ZDA,ZTG
	Dati di output	DPT,HDG,HDT,MTW,MWV,RMC,RSA,VHW,VTG,XTE
2.3	PGN bus CAN	
	Input	059392/904, 060928, 065286, 126208/992,
		127245/250/257/258/488/489/497, 128259/267/275,
		129025/029/033/285, 130306/310/311, 130577
	Output	059392/904, 060928, 126208/464/992/996, 127245/250,

3 ALIMENTAZIONE

15 VCC: LEN6 (collegato al bus CAN) 12-24 VCC: 0.2-0.1 A (LEN6) (non collegato al bus CAN)

128259/267, 129026/029/283, 130306/311/822

4 CONDIZIONI AMBIENTALI

- 4.1 Temperatura ambiente Da -15°C a +55°C
- 4.2 Umidità relativa 93% a 40°C
- 4.3 Grado di protezione IP56
- 4.4 Vibrazione IEC 60945

5 COLORE RIVESTIMENTO

N2.5

			CODE NO.	001-087-240-00	K E I D	20BE-X-9401 -0
		1	TYPE	CP20-03310		1/1
Т	事材料表	GP-33/RD-33				
INST	ALLATION MATERIALS					
番号 NO、	名称 NAME	略 図 OUTLINE	型 DES	名/規格 CRIPTIONS	数量 Q' TY	用途/備考 REMARKS
n e ¹ a	+ナベタッピンネジ 1シュ SELF-TAPPING SCREW	()	3X20 SUS CODE NO.	304 000-163-884-10	4	6= = T
2	+トラスタッビ [、] ンネシ [、] 1シュ SELF-TAPPING SCREW		5X20 SUS CODE NO.	304 000-162-608-10	4	

	URU	no	CODE NO.	001-087-250-00)	20BE-X-9501 -1
			TYPE	FP20-01200		1/1
付 ACCE	属品表 SSORIES	GP-33/RD-33				
番 号 NO.	名 称 NAME	略 図 OUTLINE	型 DES	と CRIPTIONS	数量 0' TY	用途/備考 REMARKS
1	パーネルリムーパー PANEL REMOVER		19-028-3 CODE NO.	3124-1 100-340-471-10	1	
2	F_MOUNT CUSHION F_MOUNT CUSHION	144	20-032-1 CODE NO.	064-1 100-357-181-10	ĩ	

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.







◄

മ

S

S-1

INDICE

Α

Accensione e spegnimento	1-2
Allarme acustico4	-1, 4-4
Allarme ancoraggio	4-4
Allarme arrivo	4-4
Allarme beccheggio	4-9
Allarme odometro	4-9
Allarme profondità	4-8
Allarme rollio	4-9
Allarme temperatura acqua	4-7
Allarme velocità	4-6
Allarme viaggio	4-9
Allarme XTE	4-5
Altri allarmi	4-10
Aspetto della schermata analogica	2-1
С	

•	
Categoria	dati

-	
Ambiente	3-6
Auto pilota	3-6
Motore	3-6
Navigazione	3-5
Nessuno	3-7
Pesca	3-7
Profondità	3-3
Rotta	3-4
Timer	3-3
Velocità	3-3
Vento	3-4
Categoria dell'allarme	4-2
Commutazione angolo del vento	3-15
Commutazione rotta	3-15
Configurazione del sistema	vi
Connessioni	9-4
Controlli	1-1
Cronometro	3-10

D

Dati ricevuti	5-1
Differenza oraria	7-6
Dispositivi bus CAN	5-2
Divisione dello schermo	3-1

Ε

Elenco dei termini	AP-4
<i>F</i> Formato posizione	6-1
<i>I</i> installazione	9-2
L Layline	6-2
Lingua	7-7
Luminosità dello schermo	1-3

М

Manutenzione8-7Menu Allarmi4-3Modalità demo8-4Modalità direzione3-6Modalità vento3-6	1 3 4 9
O 7-2 Ora e data 7-5 Orario estivo 7-6 Origine dati 5-3	2 5 6 3
Portata della scala7-4	4
R Regolazioni 9-7 Rif. HDG/COG. 7-7 Rilevamento bloccato 3-12, 7-7 Ripristino dei valori 3-16 Ripristino valori predefiniti 8-2 Risoluzione dei problemi 8-2 Rotta bloccata 3-12, 7-7	7 7 7 6 4 2 7
Schermata dati	74102869745
Segnale di input 9-8 Segnale di output 9-10 Stato di allarme 4-7 Struttura dei menu AP-7 Suono Tasti 7-7	3 2 1 7
TTempo di risposta	4 2 2 0 4
<i>U</i> Unità di misura	1
V Variazione magnetica	7
X XTE (errore di fuori rotta)	4