

MANUALE OPERATIVO

RADIOTELEFONO VHF

Modello

FM-8900S

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

Pub. No. OIT-56800-A1 DATE OF ISSUE: OCT. 2012

IMPORTANTE

Generale

- Per un corretto utilizzo, leggere e seguire attentamente quanto riportato in questo manuale. Un utilizzo e/o una manutenzione errata può annullare la garanzia e/o provocare lesioni personali.
- Non copiare alcuna parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta di FURUNO.
- Se questo manuale viene perso o si danneggia, contattare il rivenditore per sostituirlo.
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche dell'apparecchiatura sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Gli esempi, le immagini riprodotte su questo manuale potrebbero non corrispondere a quanto visualizzato nella realtà. Questo dipende dai settaggi e da come lo strumento è configurato.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- Qualsiasi modifica apportata all'apparecchiatura (incluso il software) da persone non autorizzate da FURUNO annullerà la garanzia.
- Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.

Come eliminare questo prodotto

Eliminare questo prodotto in base alle normative vigenti in materia di rifiuti industriali. Per lo smaltimento negli USA, vedere la home page di Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/).

Come smaltire una batteria usata

Alcuni prodotti FURUNO contengono una o più batterie. Per determinare se il proprio prodotto contiene batterie, vedere il capitolo sulla manutenzione. Se vengono usate batterie, attenersi alle istruzioni seguenti. Avvolgere con nastro i terminali + e - della batteria prima di gettarle per evitare incendi o la generazione di calore provocata da cortocircuito.

Nell'Unione Europea

Il simbolo a forma di cestino barrato indica che nessun tipo di batteria può essere smaltito insieme ai normali rifiuti. Portare le batterie usate in un punto di raccolta apposito in base alle normative nazionali e alla Direttiva sulle batterie 2006/66/EU.



<u>Neqli USA</u>

Il simbolo del nastro di Mobius indica che è necessario riciclare le batterie ricaricabili Ni-Cd e acido-piombo. Portare le batterie usate in un punto di raccolta delle batterie in base alle leggi vigenti.



In altri paesi

Non esistono standard internazionali per il simbolo di riciclaggio delle batterie. Il numero di simboli potrà aumentare man mano che altri paesi creeranno dei simboli di riciclaggio specifici in futuro.

▲ ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

L'utente deve leggere le istruzioni relative alla sicurezza prima di tentare di installare o utilizzare l'apparecchiatura.





Non toccare alcuna parte dell'antenna durante la trasmissione. Si potrebbero verificare scosse elettriche.

Lo schermo LCD è di vetro; non applicarvi una pressione eccessiva. Se il vetro dello schermo LCD si rompe si potrebbe incorrere in lesioni.

ETICHETTE DI AVVISO

Sull'apparecchiatura sono presenti alcune etichette di avviso. Non rimuovere alcuna etichetta. Nel caso in cui un'etichetta sia mancante o danneggiata, rivolgersi a un agente o a un rivenditore FURUNO per la sostituzione.



Nome: Etichetta di avviso 1 Tipo: 86-003-1011-3 N. di codice: 100-236-233-10



Nome: Etichetta di avviso Tipo: 14-055-4202-1 N. di codice: 100-245-221-10



Nome: Etichetta di avvertenza per temperatura elevata Tipo: 05-089-2142-0 N. di codice: 100-301-620-00

- Informazioni sul display LCD -

Il display LCD TFT è costruito secondo le tecniche LCD più recenti e visualizza il 99,99% dei suoi pixel. Il restante 0,01% dei pixel può essere spento o lampeggiare; tuttavia, questo comportamento non è indice di malfunzionamento.

RICHIESTA DI SOCCORSO

Come inviare una richiesta di soccorso

Di seguito è riportata la procedura per la trasmissione di una richiesta di soccorso attraverso il radiotelefono. Trasmettere una richiesta di soccorso quando a bordo si verifica una situazione pericolo per la vita.

1. Aprire il coperchio del tasto **DISTRESS**, quindi tenere premuto il tasto **DISTRESS** per quattro secondi.



Tasto [DISTRSS] (coperto per evitare l'attivazione accidentale)

Mentre si preme il tasto, viene visualizzata la schermata seguente.

71 (4) 🙀	INT'L HIGH SIMP CH: 16	¢.,
COUNTE	DOWN BEFORE SENDING	
MSG TYPE	DISTRESS ALERT	
DISTRESS I	D: 123456789	
NATURE		
	34°42.2800'N	
COMM MODE	TELEPHONE	
	DISTRESS BUTTON PRESSED!	-
	KEEP PRESSED FOR 2 s -	

2. Quando sullo schermo appare il messaggio "Sending DISTRESS ALERT.", rilasciare il tasto **DISTRESS**. Viene emesso un allarme acustico per due secondi. Una volta inviata la richiesta di soccorso, vengono visualizzate le seguenti schermate nella sequenza indicata.

DSC SEND Sending DISTRESS ALERT.



 Quando una stazione costiera riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso, viene emesso un allarme acustico. Premere il tasto CANCEL per disattivare l'allarme acustico.

- 4. Comunicare con la stazione costiera tramite radiotelefono (CH16) in base alle istruzioni seguenti.
 - a) Pronunciare tre volte la parola "MAYDAY".
 - b) Pronunciare "This is ..." nome dell'imbarcazione ed inviare tre volte il segnale di chiamata.
 - c) Descrivere la natura del pericolo e il tipo di assistenza necessaria.
 - d) Fornire una descrizione della propria imbarcazione (tipo, colore, numero di persone a bordo, eccetera).

Nota: Se non si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso, l'apparecchiatura ritrasmette automaticamente la richiesta di soccorso dopo un periodo variabile tra 3 min 30 secondi e 4 min 30 secondi. Successivamente, l'unità rimane in attesa della conferma di ricezione della richiesta di soccorso. La richiesta viene inviata nuovamente fino a quando non viene ricevuta la conferma di ricezione.

Come annullare la richiesta di soccorso

È possibile annullare una richiesta di soccorso mentre si è in attesa della relativa conferma di ricezione, come segue.

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [CANCEL] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.



- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola per inviare la chiamata di annullamento della richiesta di soccorso sul canale CH70. Una volta trasmessa la chiamata di annullamento della richiesta di soccorso, sullo schermo viene visualizzato il messaggio riportato a destra.
- DSC INFORMATION Sent CANCEL message. Go to VOICE CANCELLATION & :Close window
- 3. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per cancellare il messaggio. Sullo schermo viene vi-sualizzato il messaggio riportato a destra.

DSC INFORMATION
All stations. (Repeat 3 times) This is (Own ship name & call sign). MMSI 123456789 Our position is 34°42.2800'N,135°19.5900'E. Cancel my DISTRESS ALERT in 10/APR/2012 12:34.
₢← :Close window

RICHIESTA DI SOCCORSO

- 4. Comunicare con tutte le imbarcazioni via radiotelefono facendo riferimento al messaggio al punto 3.
- 5. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio riportato a destra.

DISTRESS CANCEL was finished.
(Select "Resend", if you want
to send a cancel message again.)
Resend Finish

6. Con [Finish] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

INT	ROD	UZION	IE	x
CO	NFIG	URAZ	IONE DEL SISTEMA	xii
4				
1.		Contro		1-1
	1.1	Como	III	۱-۱
	1.2	Come	accendere/spegnere runita	
	1.0	Como	nala dei fadioleieiono (RT)	 1 _2
	1.4	Come		1-J
	1.5	Come	selezionare la regione del canali è il canale	
	1.0	Carras	ssione	с-1
	1.7	Come	attivare/olsattivare l'altopariante	1-5
	1.0	Selezi	phe rapida di CH lo	1-5
	1.9	Come	eseguire la scansione di due canali (DW)	1-0
	1.10	Come	eseguire la scansione di tutti i canali	l-/ 1 0
	1.11	Come	impostare la conferma di ricezione automatica	8-1
	1.12	Priorita	i dei sistema	1-8
	1.13	Interior	10	1-9
	1.14	Funzio	namento della sessione	1-10
	1.15	Funzio	ne di riproduzione	1-13
2.	PAN	ORAN	NCA SU DSC	2-1
	2.1	Descriz	zione di DSC	2-1
	2.2	Messa	ggi DSC	2-1
	2.3	Allarmi	acustici	2-3
	2.4	Descriz	zione delle schermate di chiamata	2-4
		2.4.1	Chiamate RX	2-4
		2.4.2	Chiamate TX	2-5
2			NI PER LA RICHIESTA DI SOCCORSO DSC	3_1
J .	3 1	Come	inviare una richiesta di soccorso	0-1 3_1
	5.1	3 1 1	Come inviare una richiesta di soccorso mediante il tasto DISTRESS se	J-1 n72
		5.1.1	modificare le informazioni della richiesta	3.2
		312	Come inviare una richiesta di soccorso mediante il tasto DISTRESS	
		5.1.2	modificando le informazioni della richiesta	3 /
	30	Come	ricevere una richiesta di soccorso	
	 ২ ২	Come	inclivere una richiesta di soccorso per conto di un'imbarcazione in perico	
	5.5	221	Como inoltraro la richiosta di soccorso a una stazione costiora	2 11
		0.0.1 0.0.1	Come inditiare la fichiesta di soccorso a dila siazione costiera	····· 2 1 2
	24	3.3.Z	ricovero uno richiesta di accorreo inoltrato	2 14
	3.4 2.5	Come	ncevere una richiesta di soccorso inolirata	2 15
	3.5	Come		5-15
4.	MES	SAGG	I DSC GENERICI CHIAMATA, RICEZIONE	4-1
	4.1	Chiama	ata individuale	4-1
		4.1.1	Come inviare una chiamata individuale	4-2
		4.1.2	Come ricevere una chiamata individuale	4-5
	4.2	Chiama	ata di gruppo	4-7
		4.2.1	Come inviare una chiamata di gruppo	4-7
		4.2.2	Come ricevere una chiamata di gruppo	4-8
	4.3	Chiama	ata PSTN	4-9
		4.3.1	Come inviare una chiamata PSTN	4-9
		4.3.2	Come ricevere una chiamata PSTN	4-11
		4.3.3	Avviso per una chiamata PSTN	4-11

	4.4	Chiamata a tutte le imbarcazioni	4-12 4-12
		4.4.2 Come ricevere una chiamata a tutte le imbarcazioni	4_13
	45	Chiamata di nosizione	4_14
	1.0	4.5.1 Come richiedere la nosizione dell'altra imbarcazione	4-14
		4.5.2 Richiesta di posizione della propria imbarcazione	4-16
	46	Come ricevere una richiesta di polling	4-17
	4.0	4.6.1 Risposta automatica	4-17
		4.6.2 Risposta manuale	4-17
	47	Chiamata di imbarcazione neutrale	4-18
	1.7	4.7.1 Come inviare una chiamata di imbarcazione neutrale	4-18
		4.7.2 Come ricevere una chiamata di imbarcazione neutrale	4-19
	48	Chiamata di trasporto medico	4-20
	1.0	4.8.1 Come inviare una chiamata di trasporto nubblico	4-20
		4.8.2 Come ricevere una chiamata di trasporto pubblico	4-21
5.	FUN	ZIONAMENTO DEL MENU	5-1
	5.1	Come aprire/chiudere la schermata MENU	5-1
	5.2	Impostazione del volume del ricevitore	5-2
	5.3	Impostazione del canale	
		5.3.1 Regione canali	5-2
		5.3.2 Memoria	5-2
	5.4	Configurazione della memoria	5-3
	5.5	Come stampare i messaggi	
	5.6	Impostazione della posizione	
	5.7	Impostazione di data e ora	
	5.8	Impostazione del timeout	5-6
	5.9	Come assegnare il nome al terminale per l'interfono	
	5.10	Passaggio automatico al canale CH16	5-8
	5.11	Impostazione dell'allarme esterno	5-8
	5.12	Impostazione dell'applicazione RT	5-9
	5.13	Rubrica	
		5.13.1 Elenco dei dati degli indirizzi	5-9
		5.13.2 Come registrare gli indirizzi	5-10
		5.13.3 Come modificare gli indirizzi	5-11
		5.13.4 Come eliminare gli indirizzi	5-12
		5.13.5 Come creare un messaggio DSC con l'indirizzo registrato	5-13
	5.14	Preparazione del messaggio TX	5-13
		5.14.1 Elenco dei file dei messaggi	5-13
		5.14.2 Chiamate individuali	5-15
		5.14.3 Chiamate di gruppo	5-16
		5.14.4 Chiamate PSTN	5-17
		5.14.5 Chiamate di test	5-17
		5.14.6 Come modificare i messaggi preparati	5-18
		5.14.7 Come inviare i messaggi preparati	5-18
		5.14.8 Come eliminare i messaggi preparati	5-19
	5.15	File log	5-19
		5.15.1 Come aprire un file log	5-20
		5.15.2 Come eliminare i file log	5-21
	5.16	Come impostare i dettagli della conferma di ricezione automatica	5-21
	5.17	′ Messaggi speciali	5-22
	5.18	Impostazioni per la proposta del canale	5-22
	5.19	Impostazione dell'audio	5-23
	5.20	Elenco degli allarmi	5-24

6.	RIC		6-1
	6.1		6-1
	6.2	Come accendere/spegnere l'unità	6-2
	6.3	Schermata del radioteletono (RT)	6-2
	6.4	Come regolare la luminosità e il contrasto	6-3
	6.5	Come selezionare la regione dei canali e il canale	6-3
	6.6	Trasmissione	6-5
	6.7	Come attivare/disattivare l'altoparlante	6-5
	6.8	Selezione rapida di CH16	6-5
	6.9	Interfono	6-6
	6.10	Come modificare l'ID terminale	6-7
	6.11	Impostazione audio	6-7
	6.12	Test di FM-8900S da un ricevitore remoto	6-8
	6.13	Come visualizzare le versioni dei programmi	6-8
	6.14	Silenziatore	6-9
7.	MAI RIS	NUTENZIONE E OLUZIONE DEI PROBLEMI7-1	
	7.1	Test giornaliero	7-1
	7.2	Manutenzione	7-2
	7.3	Risoluzione dei problemi semplici	7-2
	7.4	Messaggi di avviso e attenzione	7-3
	7.5	Chiamata di test	7-4
API	PENI	DICE 1STRUTTURA DEI MENUAI	P-1
ΔΡΙ	PENI	DICE 2ELENCO DEL CANALI VHE MARINI	P-3
ΔΡΙ	PENI		_13
		DICE AINTERFACCIA DIGITALE (IEC 61162-1) AP	_16
			24
			-21
API			-22
API	-ENI	JICE / STAMPANTE TERMICA UTP-58EAP	-24

INTRODUZIONE

Informazioni preliminari sull'unità FM-8900S

Grazie per aver scelto il radiotelefono VHF FURUNO FM-8900S. Questo apparato si aggiunge alla serie di prodotti che hanno contribuito a rendere il marchio FURUNO sinonimo di qualità e affidabilità.

Dal 1948, FURUNO Electric Company ha goduto di una reputazione invidiabile per la produzione di apparecchiature elettroniche marine innovative e affidabili. L'impegno di FURUNO nella produzione di apparecchiature eccellenti è ulteriormente supportato dal servizio offerto dall'ampia rete di agenti e rivenditori.

L'apparecchiatura è stata progettata e costruita per soddisfare le severe esigenze dell'ambiente marino. Tuttavia, nessuna macchina può eseguire la funzione a cui è destinata senza una corretta installazione e manutenzione. Leggere attentamente e attenersi alle procedure di funzionamento e di manutenzione illustrate in questo manuale.

FURUNO desidera ricevere i commenti degli utenti finali per un costante miglioramento.

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura FURUNO.

Caratteristiche

Il radiotelefono FM-8900S è un conveniente sistema radio VHF marino all-in-one costituito da un radiotelefono VHF a 25 W, un modem DSC e un ricevitore di guardia CH70. Questa unità è conforme con i requisiti della portante GMDSS per le comunicazioni di sicurezza e generici.

Il radiotelefono FM-8900S offre comunicazioni vocali simplex o semi-duplex su canali ITU nella banda VHF mobile marina. Tali funzioni includono la scansione di due canali (DW), che consente di monitorare costantemente il canale CH16 e un'altra frequenza selezionata.

I dati vengono visualizzati su un grande schermo LCD a colori di facile lettura. Il funzionamento è semplificato dall'uso di pochi tasti e menu intuitivi.

La funzione DSC incorporata produce e riceve chiamate selettive digitali che consentono stabilire in modo efficiente comunicazioni di soccorso, urgenza, sicurezza e routine con altre imbarcazioni e con le stazioni costiere che dispongono di funzionalità DSC VHF.

Sono disponibili funzioni DSC complete di Classe A per la trasmissione e la ricezione delle richieste di soccorso, nonché per le chiamate di sicurezza, di emergenza e generiche (chiamata telefonica individuale o di gruppo). Sebbene le richieste di avviso possano essere trasmesse prontamente, è disponibile un meccanismo che ne previene l'attivazione accidentale. L'unità FM-8900S mantiene un controllo costante sul canale CH70 anche quando è in uso un altro canale VHF. I messaggi DSC in arrivo vengono segnalati con allarmi acustici e visivi.

Le funzioni principali sono le seguenti:

<u>Generale</u>

- Soddisfa completamente le seguenti norme: EN 300 698-1, EN 301 925, ITU-R M.493-13, ITU-R M.541-9, ITU-R M.689-2, EN 300 338-1, EN 300 338-2.
- · Inserimento automatico e manuale della posizione
- Stampante opzionale per la stampa automatica dei messaggi DSC ricevuti e dei risultati dei test.

<u>DSC</u>

- · Chiamate di soccorso, sicurezza, emergenza e routine
- · Capacità di modifica dei file in anticipo
- Standard PSTN (Public Switched Telephone Network)
- Log per la memorizzazione degli ultimi 50 messaggi generali, di soccorso e trasmessi, in blocchi di memoria separati.
- Indirizzo selezionabile da un elenco di target AIS con la connessione a un trasponder/ricevitore AIS FURUNO

<u>VHF</u>

- Comunicazione vocale
- · Scansione dei canali su VHF
- · Impostazione semplificata dei canali
- Riproduzione dell'ultima voce ricevuta, registrata automaticamente per 120 secondi
- Possibilità di collegare fino a 4 stazioni remote (RB-8900) (non disponibile per la funzione DSC).

Numero di programma

Posizione	Scheda PC	N. programma	Versione
FM-8800S	MAIN (05P0843)	0550249	01.xx
HS-8900	HS CONT (05P0781B)	0550250	01.xx

xx: modifica di minore entità

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA



Categoria ambientale

Antenna: Esposta agli agenti atmosferici Tutte le altre unità: Protette dagli agenti atmosferici

1. PANORAMICA SUL FUNZIONA-MENTO

1.1 Controlli



Unità ricetrasmettitore

	Descrizione	dei	controlli	dell'unità	<i>ricetrasmettitore</i>
--	-------------	-----	-----------	------------	--------------------------

Ν.	Controllo	Funzione
1	Manopola	Accende o spegne il dispositivo.
	VOLUME/PWR	Regola il volume.
2	Manopola	Ruotare per selezionare il canale.
	CHANNEL/ENTER	Ruotare per selezionare le voci dei menu o cambiare pagina nelle
		schermate a plu pagine (ad esemplo, nei dati di log); premere per con- fermare una selezione
3	Manopola	Ruotare per regolare il silenziatore. Il silenziatore disattiva l'output audio
U	SQUELCH	in assenza di un segnale in entrata. La posizione AUTO riduce automati-
		camente il rumore di fondo.
4	Tasto	Tenere premuto il tasto per quattro secondi per trasmettere la richiesta di
	DISTRESS	soccorso.
5	Tasto	Compone il messaggio di trasmissione DSC per la richiesta di soccorso.
	DISTRESS MSG	
6	Tasto	Compone il messaggio di trasmissione DSC tranne che per la richiesta di
	OTHER DSC MSG	soccorso e l'inoltro della richiesta di soccorso per conto di altri.
5,	Tasto	Compone il messaggio di trasmissione DSC per l'inoltro della richiesta di
6	DROBOSE MSG	soccorso per conto di altri. Premere contemporaneamente i tasti DIS-
		TRESS MSG e OTHER DSC MSG.
7	Tasto BRILL	Regola la luminosità.
8	Tasto TAB	Passa il controllo all'area delle schede.
		Cambia sessione.
9	¥	Attiva o disattiva l'altoparlante principale.

Ν.	Controllo	Funzione
10	Tasto MENU	Apre o chiude il menu.
11	Tasto CANCEL	Annulla la creazione del messaggio DSC attuale.
		Disattiva l'allarme acustico.
		 Cancella il messaggio di errore e il messaggio popup.
		 Torna al livello precedente in un menu multilivello.
		Cancella il carattere immesso.
12	Tasto RT/REGION	 Passa alla schermata RT (radiotelefono).
		Apre o chiude la finestra delle opzioni per la regione dei canali.
13	Tasto HI/LO	Cambia la potenza di uscita in alta (25 W) o bassa (1 W).
14	Tasto CH16	Passa alla schermata RT (radiotelefono) e imposta il canale CH16.
15	Tasti 0 - 9	Consentono l'inserimento di caratteri, numeri o simboli.
		Consentono la selezione diretta della funzione corrispondente nel
		menu e nelle schermate applicabili.
16	Tasto DW/SCAN	 Apre la finestra delle opzioni per DW o SCAN.
		 Annulla l'operazione DW o SCAN in corso.
17	Tasto REPLAY	Apre la schermata di riproduzione.
18	Spie di allarme	Superiore: lampeggia in rosso quando si riceve una richiesta di soccorso,
		messaggi di pericolo ed emergenza.
		Interiore: lampeggia in verde quando si ricevono messaggi di sicurezza
		e di routine, nonche al termine dei test giornaliero.
		ronia con l'allarme acustico.
		Il ciclo di lampeggiamento per entrambe le spie di allarme superiore e in-
		feriore è 200 msec (accesa) \rightarrow 200 msec (spenta) \rightarrow 200 msec (accesa)
		\rightarrow 200 msec (spenta) \rightarrow

1.2 Come accendere/spegnere l'unità

Per accendere l'unità, ruotare la manopola **VOLUME/PWR** in senso orario. Viene visualizzata la schermata RT.

Per spegnere l'unità, ruotare la manopola **VOLUME/PWR** in senso antiorario in posizione OFF.

1.3 Schermata del radiotelefono (RT)

Accendere l'unità o premere il tasto **RT/REGION** per visualizzare la schermata del radiotelefono (RT). Questa schermata consente di impostare l'unità ricetrasmettitore e comunicare a voce.



N.	Significato
1	Altoparlante attivato (🖏) o disattivato (🛒)
2	Questa icona appare quando si riceve il segnale.
3	Intensità della ricezione (questa icona non appare durante la trasmissione)
4	ID imbarcazione (nove cifre) Nota: Per modificarlo, contattare il rivenditore.
5	L'indicatore ruota quando l'apparecchiatura funziona normalmente.
6	Questa icona appare nel caso della frequenza per richieste di soccorso.
7	Canale
8	Potenza di uscita([HIGH], [LOW])
9	Regione canali ([INT'L], [USA], [CANADA], [INLAND-W], [PRIVATE])
10	Tipo di canale ([SIMP]: semplice, [DUP]: duplex)
11	Guida: ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale.
12	Guida: premere il tasto TAB per cambiare sessione.
13	Posizione imbarcazione (LAT: latitudine, LON: longitudine)
14	Metodo di inserimento dati [EPFS DATA]: dati posizione e dell'orario ottenuti da EPFS. [EPFS (OFFLINE)]: nessun dato di posizione ottenuto da EPFS per dieci minuti. [EPFS (OLD)]: nessun dato di posizione ottenuto da EPFS per quattro ore. [MANUAL INPUT]: impostare manualmente i dati di posizione e dell'orario. [NO INFO]: nessun dato di posizione e dell'orario.
15	Ora (UTC: universal time coordinated) della localizzazione della posizione

1.4 Come regolare la luminosità del display e della tastiera

È possibile regolare la luminosità del display e della tastiera dell'unità ricetrasmettitore.

 Premere il tasto BRILL per visualizzare la finestra [BRILL LEVEL SETUP].
 Se necessario, premere il tasto 1 per passare alla modalità [DAY/NIGHT].

Nota: Quando si passa alla modalità [DAY/NI-GHT] con il tasto **1**, la finestra [BRILL LEVEL SE-



TUP] si chiude. Premere nuovamente il tasto BRILL per visualizzare la finestra.

- 2. Per regolare la luminosità di [DISPLAY], ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** o premere il tasto **BRILL**. (Impostazione predefinita: 17 per [DAY], 7 per [NIGHT])
- Per regolare la luminosità di [PANEL], premere il tasto 4 (riduce l'impostazione) o
 6 (aumenta l'impostazione). (Impostazione predefinita: 17 per [DAY], 12 per [NI-GHT])
- 4. Premere la manopola CHANNEL/ENTER per salvare le impostazioni e chiudere la finestra. Per annullare le impostazioni, premere il tasto CANCEL anziché la manopola CHANNEL/ENTER per chiudere la finestra.

Nota 1: L'apparecchiatura mantiene distinti i valori per [DAY] e [NIGHT].

Nota 2: La finestra si chiude automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione per quattro secondi.

Nota 3: Se si accende l'unità con la luminosità del video impostata su 0, l'impostazione cambia automaticamente in 1.

1.5 Come selezionare la regione dei canali e il canale

Regione canali

È possibile selezionare la regione dei canali mediante il tasto **RT/REGION** o il menu [REGION].

Uso del tasto RT/REGION

- 1. Premere il tasto **RT/REGION** per aprire l'opzione [REGION] nella schermata RT.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la regione dei canali desiderata, quindi premere la manopola.

REGION INT'L USA CANADA PRIVATE

Uso del menu [REGION]

Vedere la sezione 5.3.1.

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la relativa schermata.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [CH MODE], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/EN-TER per selezionare [REGION], quindi premere la manopola.

INT'L USA CANADA INLAND-W PRIVATE

Vengono visualizzate solo le regioni di canali consentite, impostate dall'installatore dell'apparecchiatura.

 Ruotare la manopola CHANNEL/EN-TER per selezionare la regione dei canali desiderata, quindi premere la manopola.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- [INT'L]: modalità internazionale
- [CANADA]: modalità CANADA
- [PRIVATE]: modalità canale privato
- [USA]: modalità USA
- [INLAND-W]: modalità canali e fiumi navigabili

Nota: I canali privati sono disponibili solo se consentito dalle autorità.

<u>Canale</u>

È possibile impostare manualmente il canale nella schermata RT. Inserire il canale in base a uno dei metodi descritti di seguito.

Inserimento del canale con la manopola CHANNEL/ENTER: Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER nella schermata RT.

Inserimento del canale con i tasti numerici:

Utilizzare i tasti numerici per inserire il canale nella schermata RT, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. Questa impostazione viene confermata automaticamente due secondi dopo l'inserimento, senza dover premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.

1.6 Trasmissione

Come eseguire la trasmissione

Premere l'interruttore **PTT** (push-to-talk) sul ricevitore sganciato per parlare e rilasciarlo per ascoltare la risposta. Durante la trasmissione sullo schermo appare il messaggio "TX".



Come modificare la potenza di uscita

Premere il tasto **HI/LO** per cambiare la potenza di uscita alternativamente in alta o bassa. L'opzione [HIGH] o [LOW] appare sottolineata nell'area [CH STATUS] della schermata RT a seconda della selezione effettuata.

1.7 Come attivare/disattivare l'altoparlante

È possibile attivare o disattivare l'altoparlante (per situazioni diverse dalla comunicazione DSC, errore e bip della tastiera).

1. Premere il tasto 🛒 per attivare e disattivare alternativamente l'altoparlante.



2. Per regolare il volume dell'altoparlante, ruotare la manopola **VOLUME/PWR** (senso orario: aumenta il volume, senso antiorario: abbassa il volume).

1.8 Selezione rapida di CH16

Premere il tasto **CH16** per selezionare il canale CH16. Il canale CH16 (156.8 MHz) rappresenta la frequenza internazionale per il traffico di soccorso e per le chiamate tramite radiotelefono. Il canale CH16 può essere utilizzato anche dalle stazioni costie-re per chiamate e risposte. Per facilitare la ricezione delle richieste di soccorso e del traffico di soccorso, tutte le trasmissioni sul canale CH16 devono essere mantenute al minimo e non devono superare un minuto. Prima di avviare qualsiasi trasmissione sul canale CH16, una stazione deve mettersi in ascolto su questa frequenza per un periodo ragionevole in modo da assicurarsi che non sia stato inviato alcun messaggio di soccorso.

1.9 Come eseguire la scansione di due canali (DW)

La funzione DW consente di sorvegliare il canale CH16 e un canale selezionato dall'operatore. Il canale CH16 e l'altro canale vengono monitorati a intervalli rispetti-vamente di 0,15 secondi e un secondo.

1. Selezionare l'altro canale da controllare, quindi premere il tasto **DW**/ **SCAN** per visualizzare l'opzione [DW/SCAN].

DW/SCAN
DW
SCAN

2. Con l'opzione [DW] selezionata, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. Viene visualizzata la seguente schermata (nell'esempio è selezionato il canale 68).



Quando il ricevitore rileva una portante e si attiva il silenziatore, si verifica quanto segue.

- <u>Se si attiva il silenziatore sul canale aggiuntivo,</u> il ricevitore continua la scansione dei due canali.
- Se si attiva il silenziatore sul canale CH16, viene impostato il canale CH16.

Quando il silenziatore viene disattivato, la scansione sui due canali viene riavviata.

Per interrompere la scansione su due canali, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il tasto CANCEL.
- Premere il tasto CH16.
- Premere il tasto **DISTRESS**.
- Premere il tasto DW/SCAN.
- Sganciare un ricevitore, se ne è presente uno agganciato.
- Premere l'interruttore **PTT** di un ricevitore sganciato. In tal caso, premere nuovamente l'interruttore **PTT** per trasmettere.
- Attivare un'altra sessione.
- Selezionare [HOLD] nella sessione RT.
- Selezionare [QUIT] nella sessione RT.
- Premere il tasto **MENU**.
- Premere il tasto **RT/REGION**.

1.10 Come eseguire la scansione di tutti i canali

Il ricevitore esegue la scansione di tutti i canali a intervalli di 0,15 secondi nella modalità canale selezionata in ordine ascendente, controllando il canale CH16 tra i canali come segue:

Nota: La trasmissione è disattivata durante la scansione.

1. Premere il tasto DW/SCAN per visualizzare l'opzione [DW/SCAN].



2. Con l'opzione [SCAN] selezionata, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. La scansione inizia e l'icona "SCAN" appare sullo schermo.

<u>ا</u> ل) [ž		MM:	SI:1234	56789 🔿
SCAN		NORMAL	SCAN]	INT'L
1	6	01 02 12 13 24 25 66 67 78 79	03040 14151 26272 68697 80818	5 06 07 0 7 18 19 2 8 60 61 6 1 72 73 7 2 83 84 8	8 09 10 11 0 21 22 23 2 63 64 65 4 75 76 77 5 86 87 88
AUTO SQ	LAT: 3	34°42.28	00'N \	EPFS	DATA
	LON: 13	<u>35°19.59</u>	00'E	12:45	(UTC)
REMOTE 104	RT				

Quando il ricevitore rileva una portante e si attiva il silenziatore, la scansione su tale canale viene interrotta.

- <u>Se si attiva il silenziatore sul canale, tranne il canale CH16,</u> viene avviato il doppio controllo su tale canale e sul canale CH16.
- Se si attiva il silenziatore sul canale CH16, viene impostato il canale CH16.

Quando il silenziatore viene disattivato, la scansione viene riavviata.

Per interrompere la scansione, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere il tasto CANCEL.
- Premere il tasto CH16.
- Premere il tasto DISTRESS.
- Premere il tasto DW/SCAN.
- · Sganciare un ricevitore, se ne è presente uno agganciato.
- Premere l'interruttore **PTT** di un ricevitore sganciato. In tal caso, premere nuovamente l'interruttore **PTT** per trasmettere.
- Attivare un'altra sessione.
- Selezionare [HOLD] nella sessione RT.
- Selezionare [QUIT] nella sessione RT.
- Premere il tasto MENU.
- Premere il tasto RT/REGION.

1.11 Come impostare la conferma di ricezione automatica

È possibile confermare automaticamente o manualmente le chiamate individuali, da rete telefonica pubblica (PSTN), di posizione, di polling e di test. A tale scopo, è necessario impostare l'opzione [ACK SETTINGS] nel menu [DSC] (vedere la sezione 5.16).

Nota: Se la comunicazione della propria imbarcazione è di alta priorità, impostare la conferma di ricezione manuale.

La conferma di ricezione automatica non viene inviata nei seguenti casi:

- Un'altra sessione è attiva.
- · Sono presenti sessioni RT o DSC (per le chiamate individuali).
- Il canale è in uso.
- L'ECC è NG (No Good).

Nota: La conferma di ricezione automatica per le chiamate individuali viene inviata solo se non è disponibile il canale o la modalità di comunicazione proposti.

1.12 Priorità del sistema

Se sono installate una o più stazioni remote, l'unità ricetrasmettitore ha la massima priorità. È possibile interrompere il funzionamento della stazione remota in qualsiasi momento con il ricevitore dell'unità principale. Quando si sgancia il ricevitore dell'unità principale, su tutte le stazioni remote viene riportato il messaggio "OCCUPIED BY: FM-8900S" (messaggio predefinito; modificabile). Ciascuna stazione remota ha una propria priorità. L'ID della stazione remota (1-4) ne indica la priorità. La priorità del sistema è la seguente.

Unità ricetrasmettitore = Ricevitore analogico >

Ricevitore digitale S = Ricevitore digitale D > Stazione remota 1 >

Stazione remota 2 > Stazione remota 3 > Stazione remota 4

Se si sgancia la stazione remota n. 4, ad esempio, "IN USE BY: HANDSET_P4" viene visualizzato sulle altre stazioni remote e il messaggio "HANDSET_P4: OPERATION" appare sull'unità ricetrasmettitore. Tuttavia, è possibile sganciare e utilizzare la stazione remota n. 1.

Il terminale utilizzato ha la priorità nelle seguenti condizioni:

- Il ricevitore viene sganciato.
- Vengono visualizzati i menu o le finestre di impostazione.
- Viene visualizzata la schermata di ciascuna funzione (ad esempio, Log).
- · Si cambia sessione.
- Premere un tasto o ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER**. (La priorità viene persa dopo quattro secondi).

Come impostare l'ID terminale

- 1. Scollegare il connettore di alimentazione di una stazione remota per spegnerla.
- 2. Mentre si preme il tasto **MENU** di una stazione remota, collegare il connettore per attivare l'alimentazione.
- 3. Inserire l'ID terminale utilizzando i tasti da **1** a **6**, quindi premere il tasto **ENTER**. Non assegnare lo stesso numero a più stazioni remote.
- 4. Spegnere e riaccendere l'unità ricetrasmettitore.

1.13 Interfono

L'interfono incorporato consente le comunicazioni vocali tra due terminali.

<u>Chiamata</u>

È possibile chiamare sull'interfono in condizione di libero o occupato.

1. Premere il tasto **MENU** per aprire la relativa schermata.

- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [INTERCOM], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il terminale della parte chiamata, quindi premere la manopola. Il terminale della parte chiamata squilla.

SUB1:HANDSET_P1 SUB2:HANDSET_P2 SUB3:DISCONNECT SUB4:DISCONNECT INFORMATION INTERCOM calling.

CANCEL: Cancel call

MENU TEST TEST INTERCOM: CH MODE SYSTEM SYSTEM AUDIO ALARM SERVICE

Per annullare la chiamata, premere il tasto **CANCEL**.

4. Quando la parte chiamata solleva il ricevitore, appare la seguente schermata.



Avviare le comunicazioni.

Nota: Non è necessario premere l'interruttore PTT per comunicare.

- 5. Se necessario, regolare il volume del ricevitore ruotando la manopola CHANNEL/ ENTER.
- 6. Agganciare il ricevitore o premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'interfono. Viene visualizzata l'ultima schermata usata.

<u>Risposta</u>

1. Il terminale squilla e appare la seguente schermata. Per annullare la risposta, premere il tasto **CANCEL**.



- 2. Sollevare il ricevitore per avviare le comunicazioni.
- 3. Agganciare il ricevitore o premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'interfono. Viene visualizzata l'ultima schermata usata.

1.14 Funzionamento della sessione

Descrizione della sessione

Sono disponibili due tipi di sessioni: sessione RT e sessione DSC. Quando viene avviata una sessione, l'icona applicabile per la sessione appare nell'area delle schede.



Come terminare una singola sessione

Sessione RT

- 1. Premere il tasto TAB per selezionare l'icona RT nell'area delle schede.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola.



Sessione DSC

Quando la sessione DSC viene avviata, il cursore si trova nell'area delle schede. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola.

	M) 🖗	ı	INT'L HIGH SIMP CH : 16 🍶
	ISELECT AN	I ACK I	ELAPSED TIME:00H00M20S
	INDIVIDUAL	MSG	ECC ERROR
	PRIORITY	ROUTINE	
Ruotare la manopola	COMM	:CH 06/TELE	PHONE
CHANNEL/ENTER per	FROM	:987654321	
selezionare [QUIT], quindi	то	:123456 789	
premere la manopola	COMM OPTIC	N:NO INFO	
	EOS	: ACKNOWLEDG	ED REQUEST
	L +		
	HOLD QUIT	PRINT REGIST	ACCEPT
		\aleph	

Come avviare una nuova sessione

Quando è attiva un'altra sessione:

- Quando si <u>invia una richiesta di soccorso</u>, tutte le sessioni ad eccezione della sessione di trasmissione della richiesta di soccorso vengono chiuse automaticamente, quindi viene avviata la sessione di trasmissione della richiesta di soccorso.
- Quando si <u>attiva una sessione RT o si invia un messaggio DSC non di soccorso</u>, la sessione attualmente attiva viene messa in attesa, quindi viene avviata la sessione RT o di trasmissione del messaggio DSC non di richiesta di soccorso.
- Quando si riceve un messaggio DSC, la relativa sessione viene messa in attesa.

Quando non sono attive altre sessioni:

- Quando si <u>invia una richiesta di soccorso</u>, tutte le sessioni ad eccezione della sessione di trasmissione della richiesta di soccorso vengono chiuse automaticamente, quindi viene avviata la sessione di trasmissione della richiesta di soccorso.
- Quando si <u>invia un messaggio DSC non di soccorso</u>, la relativa sessione diventa quella attiva.

Come cambiare sessione

Quando è attiva una sessione e arriva un altro messaggio, non viene avviata automaticamente una nuova sessione per il messaggio ricevuto. Solo una sessione può essere attiva. Ad esempio, se si sta trasmettendo un messaggio DSC e arriva un altro messaggio, viene visualizzata l'indicazione [ACTIVE] ad indicare l'avvio di una nuova sessione.



r		
N W 🖾	INT'L HIGH SIMP CH : 16 🐇	
ISELECT AN ACKI	ELAPSED TIME:00H21M00S	
INDIVIDUAL MSG	ECC : ERROR	
COMM CH 64/TEL	EDHONE	
FROM :987654321		Viene visualizzata solo la
T0 :123456789		schermata per la sessione
COMM OPTION:NO INFO		selezionata.
EOS :ACKNOWLED	GED REQUEST	
HULD QUIT PRINT REGIS	ACCEPT UNABLE PRUPUSE	
	Per terminare questa sessio	one, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER
Una linea blu indica una	per selezionare [QUIT], quir	ndi premere la manopola.
sessione attiva.	Nota: in attesa del messado	io ACK ossia mentre è in corso la sessione viene
	visualizzato il messaggio di d	conferma. Ruotare la manopola
•	CHANNEL/ENTER per sele	zionare [Yes] o [No], quindi premere la manopola.
NO AC	TIVE	
	ELADSED TIME:00H22M40S	
GROUP MSG	LEAFSED TIME CONZENTOS	
COMM :CH 32/TEL	EPHONE <1/2 ₪►	
T0 :011223344		
FROM :112233445		
FROM :112233445 COMM OPTION:NO INFO		
FROM :112233445 COMM OPTION:NO INFO	-USER OPTION-	

Come chiudere una sessione quando sono presenti più sessioni

Per chiudere manualmente una sessione, selezionarla con il tasto **TAB**. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. L'icona della sessione scompare dall'area delle schede. Se non si verifica alcuna operazione per il tempo specificato (vedere la sezione 5.8), la sessione inattiva viene chiusa automaticamente.

Funzionamento in caso di apertura del numero massimo di sessioni

È possibile visualizzare massimo sette sessioni nell'area delle schede. Se viene avviata una settima sessione, sullo schermo appare il messaggio riportato nella figura a destra. Premere **CANCEL** per chiudere il messaggio. Chiudere una sessione per consentire l'apertura di una nuova sessione.

DSC INFORMATION
The session is maximum. Quit it any.
GANGEL:Close window

Se l'ottava sessione è per l'invio di una richiesta di soccorso, tutte le sessioni tranne quella vengono chiuse automaticamente e viene avviata tale sessione.

Se l'ottava sessione è per la ricezione di un messaggio di emergenza, la sessione con priorità inferiore viene chiusa automaticamente e viene visualizzato il messaggio riportato nella figura a destra. Premere **CANCEL** per chiudere il messaggio.

DSC IN	ORMATION	
There	is finished session.	
	CANCEL:Close window	

1.15 Funzione di riproduzione

È possibile riprodurre una voce registrata ricevuta di recente per un totale di 120 secondi. Le voci registrate vengono salvate nell'apparecchiatura insieme alle informazioni sul canale e vengono poi eliminate quando viene spenta l'unità.

	INT'L HIGH SIMP CH	:16 🐁	
REPLAY			
CURRENT TRACK TRACK NO. : 001 RECORD TIME: 0M15S DATE: 10/APR/12 10:11:12		BUSY -	 Appare solo quando il silenziatore è attivo.
NO. REC TIME DATE	(TOTA	L: 007)	
001: 0M15S 10/APR. 002: 0M08S 14/APR. 003: 0M03S 15/APR. @-:STOP REPUY:F	/12 10:11:12 /12 07:15:33 /12 09:20:00 PAUSE CAN	III : BACK	

Per riprodurre la voce registrata, premere il tasto REPLAY.

Al termine della riproduzione, l'indicazione 🕟 cambia in 🔳.

Per cambiare numero di traccia, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il numero di traccia desiderato, quindi premere la manopola per riprodurre i dati selezionati.

Per interrompere la riproduzione e chiudere la schermata al centro, premere il tasto **CANCEL**. È possibile anche interrompere la riproduzione con la manopola **CHAN-NEL/ENTER**. In tal caso, la schermata [REPLAY] non si chiude.

Nota: Una volta raggiunto il limite di tempo (120 secondo), i dati registrati vengono eliminati per traccia a partire dalla meno recente.

1. PANORAMICA SUL FUNZIONAMENTO

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

2. PANORAMICA SU DSC

2.1 Descrizione di DSC

DSC è l'acronimo di Digital Selective Calling e identifica la chiamata selettiva digitale. È un sistema digitale per le chiamate di soccorso e generiche nella banda VHF utilizzato dalle imbarcazioni per trasmettere richieste di soccorso e chiamate generali e dalle stazioni costiere per trasmettere le relative conferme di ricezione.

Nella banda VHF, il canale 70 è dedicato alle chiamate di soccorso, sicurezza ed emergenza DSC.



2.2 Messaggi DSC

Le chiamate DSC si dividono essenzialmente in due gruppi: messaggi di richiesta di soccorso e messaggi generici (sicurezza, emergenza e routine). Di seguito sono riportati i diversi tipi di messaggi DSC.

Chiamata	Descrizione
DISTRESS ALERT	L'imbarcazione invia un messaggio di richiesta di soccorso.
DISTRESS RELAY ALL	L'imbarcazione inoltra la richiesta di soccorso a tutte le imbarcazioni.
DISTRESS RELAY INDIVIDUAL	L'imbarcazione inoltra la richiesta di soccorso a una stazione costiera o a tutte le imbarcazioni.
MEDICAL MSG*	Viene inviato un messaggio nell'area per informare che l'imbarcazione trasporta forniture mediche.
NEUTRAL MSG*	Viene inviato un messaggio nell'area per informare che l'imbarcazione non partecipa a un conflitto armato.
INDIVIDUAL MSG	Chiamata a un indirizzo specifico.
PSTN MSG	Chiamata su rete telefonica pubblica (PSTN).
TEST MSG	Invia un segnale di test a una stazione per verificare la funzionalità della propria stazione.
GROUP MSG	Chiamata a un gruppo specifico.
ALL SHIPS MSG	Chiamata a tutte le imbarcazioni.
POSITION MSG	L'imbarcazione richiede la posizione delle altre imbarcazioni.
POLLING MSG	Conferma se l'imbarcazione rientra nella portata di comunicazione con le altre imbarcazioni (solo ricezione e risposta).

*SPECIAL MSG: Per inviare questi messaggi, impostare [SPECIAL MSG] su [ABLE]. Vedere la sezione 5.17.

Contenuti di una chiamata DSC

Categoria chiamata

<u>DISTRESS (Soccorso)</u>: DISTRESS ALERT, DISTRESS RELAY ALL, DISTRESS RELAY INDIVIDUAL, DISTRESS RELAY AREA (solo in ricezione), DISTRESS ACK

<u>GENERAL (Generico)</u>: MEDICAL MSG, NEUTRAL MSG, INDIVIDUAL MSG, PSTN MSG, TEST MSG, GROUP MSG, ALL SHIPS MSG, POSITION MSG, POL-LING MSG

• ID stazione (MMSI)

L'ID della propria imbarcazione e l'ID della stazione di invio. L'ID stazione costiera inizia con 00; l'ID gruppo inizia con 0.

Priorità

<u>Soccorso</u>: Pericolo grave e imminente e richiesta di assistenza immediata. <u>Emergenza</u>: Una stazione chiamante deve trasmettere una chiamata molto urgente che riguarda la sicurezza dell'imbarcazione, del velivolo o di un altro veicolo oppure la sicurezza di persone.

<u>Sicurezza</u>: Una stazione deve trasmettere una chiamata contenente un importante avviso per la navigazione o meteorologico.

Routine: Chiamata generica.

 Modalità di comunicazione <u>TELEPHONE</u>: Chiamata telefonica (16K0G3E(F3E)) tramite radiotelefono VHF.

Canale di comunicazione

Canale della frequenza di lavoro utilizzato per le chiamate telefoniche. La stazione di invio potrebbe fare in modo che la stazione di ricezione (imbarcazione o stazione costiera) assegni il canale della frequenza da utilizzare.

Posizione

La posizione può essere impostata automaticamente o manualmente.

Codice finale

La fine di una chiamata DSC viene indicata dal codice "RQ" (richiesta conferma di ricezione), "BQ" (conferma di ricezione) o "EOS" (conferma di ricezione non richiesta).

2.3 Allarmi acustici

Quando si riceve una richiesta di soccorso o una chiamata generica indirizzata alla propria imbarcazione, vengono emessi allarmi acustici e visivi. L'allarme acustico può essere disattivato con il tasto **CANCEL**.

Allarme	Quando	Frequenza (intervallo)
Allarme conteggio	Viene eseguito il conto alla rovescia del tempo restante prima della trasmissione della richiesta	2000 Hz (500 ms) \rightarrow silenzio (500 ms);
	di soccorso.	tre volte
Allarme per ricezione richiesta di soccorso	Vengono ricevute le seguenti sessioni: richiesta di soccorso, inoltro individuale, inoltro ad area o inoltro a tutti.	2200 Hz (250 ms) → 1300 Hz (250 ms); ripetizione
Allarme per trasmis- sione richiesta di soccorso	Viene inviata o nuovamente inviata la richiesta di soccorso.	2200 Hz (2000 ms); una volta
Allarme per conferma di ricezione richiesta di soccorso	Vengono ricevute o ricevute e confermate le seguenti sessioni: conferma di ricezione richies- ta di soccorso, conferma di ricezione richiesta di soccorso (annullamento conferma di ricezione), conferma di ricezione inoltro individuale o con- ferma di ricezione inoltro a tutti.	2200 Hz (500 ms) → 1300 Hz (500 ms); ripetizione
Allarme per emergenza	Vengono ricevute le seguenti sessioni di emer- genza: tutte le imbarcazioni, neutrale, medica o individuale.	2200 Hz (250 ms) → silenzio (250 ms); ripetizione
Allarme per conferma di ricezione chiamata di emergenza	Vengono ricevute e confermate le sessioni per le conferme di ricezione individuali delle chia- mate di emergenza. Vengono ricevute le sessio- ni per le conferme di ricezione ritardate.	2200 Hz (500 ms) → silenzio (500 ms); ripetizione
Allarme ordinario	 Vengono ricevute le seguenti sessioni: Sicurezza: tutte le imbarcazioni, individuale, posizione o test. Routine: individuale, gruppo, polling o PSTN. 	Viene ripetuta la serie seguente: 750 Hz (50 ms) e 650 Hz (50 ms); dieci volte \rightarrow silenzio (2000 ms); una volta
Allarme per conferma di ricezione ordinaria	 Vengono ricevute e confermate le seguenti sessioni: Sicurezza: conferma di ricezione individuale, conferma di ricezione posizione, conferma di ricezione test. Routine: conferma di ricezione individuale. Vengono ricevute le sessioni per le conferme di ricezione ritardate. 	Viene ripetuta la serie seguente: 750 Hz (50 ms) e 650 Hz (50 ms); dieci volte → silenzio (2000 ms); una volta
Allarme ad auto disattivazione	 Sono presenti sessioni correlate per i messaggi di chiamata. Sono già state confermate le sessioni correlate per i messaggi di conferma di ricezione. Viene inviato il messaggio di impossibilità di confermare automaticamente la chiamata individuale o la chiamata PSTN. Vengono ricevute le seguenti sessioni: inoltro ad area (duplicata), inoltro a tutti (duplicata) o conferma di fine chiamata PSTN. 	1300 Hz (100 ms) → silenzio (300 ms) → 1300 Hz (100 ms) → silenzio (50 ms) → 1300 Hz (100 ms)

2.4 Descrizione delle schermate di chiamata

In questa sezione vengono fornite le informazioni necessarie per interpretare le schermate di ricezione e invio di chiamate.

2.4.1 Chiamate RX

Di seguito sono riportati due esempi di schermate di inoltro di una richiesta di soccorso e di chiamata RX individuale. Il contenuto di altri tipi di chiamate RX è simile a quello della chiamata individuale.

Inoltro richiesta di soccorso

Icona dell'altoparlante Tipo di chiamata N. ID (MMSI) dell'imbarcazi one in pericolo Natura del problema Modalità di	INTL LOW SIMP CH: 16 IT FOR ACK I ELAPSED TIME: 00H00M45S AY ALL MSG ORITY DISTRESS ORITY DISTRESS 1/2 Image: 1/2	 Canale operativo da usare Tempo trascorso dalla ricezione della richiesta di soccorso Posizione dell'imbarcazione in pericolo
comunicazione	QUIT INFO PRINT RELAY HISTORY	 Opzioni utente disponibili
consigliato		 Sessioni in corso
<u>Chiamata F</u> Icona	X individuale	Canala anarativa
dell'altoparlant	e 🖬 🗐 🖾 🔛 INT'L HIGH SIMP CH: 1	6 da usare
Tipo di	ISELECT AN ACKI ELAPSED TIME:00H00	M45S Tempo trascorso
	PRIORITY ROUTINE	dalla ricezione
comunicazione		Appare quando
N. ID (MMSI)	TO :311223344	ECC è NG.
dell'imbarcazio	EOS ACKNOWLEDGED REQUEST	
inviato questo		Opzioni utente
messaggio	HOLD QUIT PRINT REGIST ACCEPT UNABLE PROPOSE	disponibili
		Sessioni in corso

I caratteri "*", "-" appaiono sulla schermata di ricezione DSC nelle seguenti condizioni:

- "*" indica un carattere danneggiato nei dati ricevuti.
- "-" indica che non sono disponibili informazioni per i dati di posizione dopo il punto decimale.

Esempi:

- Se il segnale DSC è stato ricevuto senza dati di posizione dopo il punto decimale, l'indicazione è "LAT: 12°34'N".
- Se il segnale DSC è stato ricevuto con dati di posizione dopo il punto decimale, l'indicazione è "LAT: 12°34,5678'N".
- Se il segnale DSC non contiene dati di posizione dopo il punto decimale, l'indicazione è "LAT: 12°34,----'N".

2.4.2 Chiamate TX

Di seguito sono riportati due esempi di schermate di richiesta di soccorso e di chiamata TX individuale. Il contenuto di altri tipi di chiamate TX è simile a quello della chiamata individuale.

Richiesta di soccorso

714)	INT'L HIGH SIMP CH: 16	$\mathbf{v}_{\mathrm{s},\mathrm{v}}$
COMPOS	E MESSAGE	
MSG TYPE	DISTRESS ALERT	
DISTRESS II	D: 123456789	
NATURE		 Natura del pericolo
LAT	: 34°42.2800'N	
LON/UTC	:135°19.5900'E / 12:34	pericolo (propria imbarcazione)
COMM MODE		 e ora della posizione di pericolo
	PRESS DISTRESS BUTTON	
	TO SEND DISTRESS ALERT.	Modalità di comunicazione
	CANCEL : BACK	

Chiamata TX individuale

	ୁମା 📣 COMPOS	INT'L	HIGH DUP CH : 20 🐁	Tipo di messaggio (individuale)
N. ID della stazione a cui inviare il messaggio	TO PRIORITY COMM MODE	INDIVIDUAL 123456789 ROUT INE ← TELEPHONE ←	MSG	Priorità (routine, sicurezza, emergenza)
Canale di comunicazione	COMM CH	: 06	GO TO CALL	comunicazione

2. PANORAMICA SU DSC

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

3. OPERAZIONI PER LA RICHIESTA DI SOCCORSO DSC

Panoramica sulle operazioni per la richiesta di soccorso

- 1. Premere il tasto DISTRESS.
- 2. Attendere la conferma di ricezione della richiesta di soccorso.
- 3. Comunicare con la stazione costiera.



- (1) L'imbarcazione in pericolo invia una richiesta di soccorso.
- (2) La stazione costiera invia una conferma di ricezione della richiesta di soccorso (DIST ACK).
- (3) Comunicazione vocale tra l'imbarcazione in pericolo e la stazione costiera.

3.1 Come inviare una richiesta di soccorso

Le imbarcazioni GMDSS sono dotate di un terminale DSC che consente la trasmissione delle richieste di soccorso in situazioni di pericolo. Una stazione costiera riceve la richiesta di soccorso e invia la chiamata di conferma di ricezione all'imbarcazione in pericolo. Successivamente, inizia la comunicazione vocale tra l'imbarcazione in pericolo e la stazione costiera. La trasmissione della richiesta di soccorso e la ricezione della conferma di ricezione della richiesta di soccorso sono completamente automatiche; è sufficiente premere il tasto **DISTRESS** per avviare la sequenza.

Nota: Se viene avviata la sessione per l'invio di una richiesta di soccorso ed è già presente un massimo di sette sessioni nell'area delle schede, tutte le sessioni tranne l'attuale verranno chiuse automaticamente.

3.1.1 Come inviare una richiesta di soccorso mediante il tasto DI-STRESS senza modificare le informazioni della richiesta

1. Aprire il coperchio del tasto **DISTRESS**, quindi tenere premuto il tasto **DISTRESS** per quattro secondi.



Tasto [DISTRSS] (coperto per evitare l'attivazione accidentale)

Durante la pressione del tasto viene emesso un allarme acustico e il tasto lampeggia in rosso. Durante la pressione del tasto **DISTRESS** viene visualizzato un conto alla rovescia sullo schermo $(3s \rightarrow 2s \rightarrow 1s \rightarrow 0s)$.

께 🕼 🔛 🖬 ТАТ НІСН БІМР СН: 16	e.
COUNTDOWN BEFORE SENDING	
MSG TYPE : DISTRESS ALERT	
DISTRESS ID: 123456789	
NATURE : UNDESIGNATED	
LAT : 34°42.2800'N	
LON/UTC : 135°19.5900'E / 12:34	
COMM MODE : TELEPHONE	
DISTRESS BUTTON PRESSED!	-
KEEP PRESSED FOR 2 s	

Quando il conto alla rovescia mostra 0s, la richiesta di soccorso viene inviata. Viene emesso l'allarme acustico per due secondi e viene visualizzato il messaggio "Sending DISTRESS ALERT.".

DSC SEND	
Sending DISTRESS ALERT.	
Il tasto DISTRESS si illumina in rosso e viene visualizzata solo l'icona di trasmis-

sione DISTRESS (()) nell'area delle schede.

Una volta inviata la richiesta di soccorso, la schermata cambia come illustrato di seguito. Attendere di ricevere la chiamata di conferma di ricezione da una stazione costiera. Viene visualizzato il tempo trascorso dalla trasmissione. In questo momento, le icone per gli altri messaggi DSC ricevuti, ad eccezione della conferma di ricezione della richiesta di soccorso, non vengono visualizzate. È possibile solo confermarle nel log.

Y ښ 📡	INT'L HIGH	SIMP CH : 16 🌙	
IWAIT FOR ACKI	ELAPSED 1	[IME:00H00M055 -	Tempo trascorso dalla
DISTRESS ALERT	RESEND	:00H03M52S	trasmissione della
			richiesta di soccorso
DISTRESS ID:12	3456789	<u>\</u>	
NATURE :UN	DESIGNATED		\land Conto alla rovescia fino alla
COMM : CH	16/TELEPHONE		successiva ritrasmissione
LAT/LON/UTC:34	°42.2800'N/135°19.	.5900'E/12:34	
			Area opzioni
PR	NT PAUSE CANCEL	-USER OPTION-	- utente
(۱ <u>۱</u> ۱) TAB (۱	OWN DIS	TRESS	 ← Area schede

Nota: Se non si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso, l'apparecchiatura ritrasmette automaticamente la richiesta di soccorso dopo un periodo variabile tra 3 min 30 secondi e 4 min 30 secondi. Successivamente, l'unità rimane in attesa della conferma di ricezione della richiesta di soccorso. La richiesta viene inviata nuovamente fino a quando non viene ricevuta la conferma di ricezione.

È possibile interrompere momentaneamente il conto alla rovescia per la successiva ritrasmissione selezionando [PAUSE] nell'area delle opzioni utente. L'indicazione [PAUSE] cambia in [START] e viene visualizzato [PAUSE] anziché l'indicazione del conto alla rovescia Per ricominciare, selezionare [START]. Il conto alla rovescia ricomincia e l'indicazione [START] cambia in [PAUSE].

Inoltre, è possibile inviare di nuovo la richiesta di soccorso manualmente tenendo premuto il tasto **DISTRESS** per quattro secondi.

Quando si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso, viene emesso l'allarme acustico, il LED lampeggia in rosso e viene visualizzata

l'icona per la trasmissione DISTRESS ((((()))). La schermata cambia come indicato di seguito.

71 (d) 🙀	3	INT'L HIG	H SIMP CH	:16 🐭
IACKNOWLE	DGED I	ELAPSED	TIME:00H	100M12S
DISTRESS	ACK			
PRIORITY	DISTRESS			
DISTRESS	DSC RECEIVE			
FROM NATURE	DISTRESS A	ск		
LAT/LON/U		recei	ved!	12:34
COMM EOS	CAN	ःStop a	larm	
HOLD QUI	F PRINT		\-USER	OPTION-
	((· ! ›))			

2. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico. Successivamente, il LED smette di lampeggiare e il messaggio popup scompare.

M (1)	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐭	
IACKNOWLEDGEDI DISTRESS ACK PRIORITY :DISTRESS DISTRESS ID:123456789 FROM :987654321 NATURE :UNDESIGNATE LAT/LON/UTC:34°42.2800 COMM :CH 16/TELEF	ELAPSED TIME:00H00M32S -	Tempo trascorso dalla ricezione della conferma di ricezione della richiesta di soccorso.
LOLD QUIT PRINT	USER OPTION-	Icona di trasmissione
		_ richiesta di soccorso

- 3. Comunicare con la stazione costiera via radiotelefono in base alle istruzioni seguenti.
 - a) Pronunciare tre volte la parola "MAYDAY".
 - b) Pronunciare "This is ..." nome dell'imbarcazione ed inviare tre volte il segnale di chiamata.
 - c) Descrivere la natura del pericolo e il tipo di assistenza necessaria.
 - d) Fornire una descrizione della propria imbarcazione (tipo, colore, numero di persone a bordo, eccetera).

3.1.2 Come inviare una richiesta di soccorso mediante il tasto DI-STRESS modificando le informazioni della richiesta

Se si ha tempo di preparare le informazioni della richiesta di soccorso, inviare la richiesta come segue:

1. Premere il tasto **DISTRESS MSG** per visualizzare la schermata seguente.

	ž		NT'L HIGH SI	мр сн : 16 🌐 🐊
COMPO	SE MES	SAGE		
MSG TYPE	: D S	TRESS	ALERT	
DISTRESS	ID: 123	456789	9	
NATURE	: UND	E S I GN <i>I</i>	ATED	
LAT	34	°42.28	300'N	
LON/UTC	: 135	°19.59	900'E /	12:34
COMM MODE	: TEL	EPHONE		
	PRESS	DISTRES	S BUTTON	
	TO SE	ND DISTR	RESS ALERT	
		CANCEL : BAC	CK	

- 2. Con [NATURE] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la natura del pericolo, tra le 11 selezioni seguenti, quindi premere la manopola.
 - UNDESIGNATED
 - FIRE
- FLOODING

- COLLISION
 SINKING
- GROUNDING
- LISTINGABANDONING

- SINKINGPIRACY
- DISABLED&ADR(IFT)MAN OVERBOARD
- 4. Con [LAT] e [LON/UTC] selezionati, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. [EPFS]: le informazioni di posizione dell'EPFS vengono visualizzate automaticamente. [MANUAL]: inserire manualmente la posizione. [NO INFO]: nessuna informazione.

- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [EPFS], [MANUAL] o [NO INFO], quindi premere la manopola. Per [MANUAL], andare al punto 6. Altrimenti, andare al punto 7.
- Utilizzare i tasti numerici per inserire latitudine, longitudine e ora UTC. Se necessario, cambiare coordinate: tasto 1 per passare a Nord (Est per la longitudine); tasto 2 per passare a Sud (Ovest per longitudine). Premere la manopola CHANNEL/ENTER.



- 7. Tenere premuto il tasto DISTRESS per quattro secondi per inviare la richiesta di soccorso. Durante la pressione del tasto viene emesso un allarme acustico e il tasto lampeggia in rosso. Durante la pressione del tasto DISTRESS viene visualizzato un conto alla rovescia sullo schermo (3s → 2s → 1s → 0s) (fare riferimento all'illustrazione al punto 1 nel sezione 3.1.1). Quando il conto alla rovescia mostra 0s, la richiesta di soccorso viene inviata. Viene emesso l'allarme acustico per due secondi e viene visualizzato il messaggio "Sending DISTRESS ALERT.".
- 8. Quando si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso, utilizzare il telefono per comunicare con la stazione costiera facendo riferimento al punto 3 nel sezione 3.1.1.

3.2 Come ricevere una richiesta di soccorso

Quando si riceve una richiesta di soccorso da un'imbarcazione in pericolo, viene emesso l'allarme acustico e il LED lampeggia in rosso. L'icona per la ricezione di DI-

STRESS (]] appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup "DISTRESS ALERT message received! [CANCEL]: Stop alarm" sullo schermo.

Y 🗤 🛛 🙀	2	INT'L HIG	H) сн: 16 🦿
IWAIT FOR	ACK I	ELAPSED	TIME:	00H00M41S
DISTRESS	ALERT			
DISTRESS				
NATURE				
COMM	DISIRESS A	LEKI Mess	age	
LAT/LON/U		recei	veu	E/11:11
EOS	CAN	💷:Stop a	larm	
HOLD QUIT	ACK INFO	PRINT R	LAY HI	STORY
	⊳! ⊲			

Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico. Attendere la chiamata di conferma di ricezione da una stazione costiera. Se non si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso, che solitamente impiega cinque minuti dal momento della ricezione della richiesta di soccorso, seguire il diagramma di flusso in questa sezione per determinare l'azione da effettuare.

Nota: Un asterisco (*) nel messaggio della richiesta di soccorso indica un errore nella posizione dell'asterisco.

In nessun caso a un'imbarcazione è consentito trasmettere una chiamata di inoltro di una richiesta di soccorso DSC ricevuta sul canale VHF 70.

Utilizzare questo diagramma per determinare se occorre/non occorre trasmettere una chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso



Come trasmettere una chiamata di conferma di ricezione di una richiesta di soccorso sul canale CH16



<u>All'interno dell'area A1</u>

Quando si riceve una richiesta di soccorso da un'imbarcazione in pericolo, viene emesso l'allarme acustico e il LED lampeggia in rosso. L'icona per la ricezione di

DISTRESS () appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup "DISTRESS ALERT message received! [CANCEL]: Stop alarm" sullo schermo.

Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico. Attendere la chiamata di conferma di ricezione da una stazione costiera. Se non si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso da una stazione costiera, che solitamente impiega cinque minuti dal momento della ricezione della richiesta di soccorso, seguire il diagramma di flusso a pagina 3-6.

Se si ricevono ulteriori richieste di soccorso DSC dalla stessa imbarcazione in pericolo, che senza dubbio si trova nelle vicinanze della propria imbarcazione, su indicazione di un centro RCC o di una stazione costiera, è possibile inviare una chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso per terminare la chiamata di soccorso.

Nota 1: Un asterisco (*) nel messaggio della richiesta di soccorso indica un errore nella posizione dell'asterisco.

Nota 2: Non inviare una conferma di ricezione della richiesta di soccorso in risposta a una richiesta di soccorso la cui natura del problema sia "emissione EPIRB".



<u>Come inviare una chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soc-</u> corso

Quando si riceve una richiesta di soccorso da un'imbarcazione in pericolo, viene emesso l'allarme acustico e il LED lampeggia in rosso. Se la propria imbarcazione soddisfa i requisiti necessari per trasmettere la conferma di ricezione della richiesta di soccorso, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e per interrompere il lampeggiamento del LED.

	INT'L HIGH SIMP CH : 16 🦿
[WAIT FOR ACK] E	LAPSED TIME:00H00M41S
DISTRESS ALERT	
DISTRESS ID: 123456789	
NATURE : UNDESIGNATED	
COMM :CH 16/TELEPH	ONE
LAT/LON/UTC:34°42.2800'N	/135°19.5900'E/12:34
EOS : NO ACKNOWLED	GED REQUEST
HOLD QUIT ACK INFO P	RINT RELAY HISTORY

2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ACK] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.

DSC INFORMATION	
Are you sure to send DI	STRESS ACK?
ACK normally d by coast	lone station.
Yes	No

3. Se non si riceve la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso da una stazione costiera entro cinque minuti e la propria imbarcazione soddisfa i requisiti per la trasmissione della conferma di ricezione della richiesta di soccorso, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [Yes], quindi premere la manopola per inviare la chiamata di conferma di ricezione della richiesta di soccorso all'imbarcazione in pericolo. La schermata cambia come indicato di seguito.

🕬 🗠 🔀 🚺 🚺 🕅 🖏 🕅	
[SENDING] ELAPSED TIME:00H00M50S	[ACKNOWLEDGED] ELAPSED TIME:00H00M52S
DISTRESS ACK	DISTRESS ACK
PRIORITY : DISTRESS	PRIORITY : DISTRESS
DISTRESS ID: 123456789	DISTRESS ID: 123456789
FR0M :987654321	FR0M :987654321
NATURE : UNDESIGNATED	NATURE : UNDES I GNATED
LAT/LON/UTC:34°42.2800'N/135°19.5900'E/12:34	LAT/LON/UTC:34°42.2800'N/135°19.5900'E/12:34
COMM :CH 16/TELEPHONE	COMM :CH 16/TELEPHONE
EOS : NO ACKNOWLEDGED REQUEST	EOS : NO ACKNOWLEDGED REQUEST
HOLD QUIT ACK INFO PRINT RELAY HISTORY	HOLD QUIT ACK INFO PRINT RELAY HISTORY

Iniziare le operazioni di ricerca e soccorso per l'imbarcazione in pericolo, comunicando con l'imbarcazione sul canale CH16 (impostato automaticamente). Inoltrare la richiesta di soccorso a una stazione costiera mediante DSC seguendo le istruzioni nella sezione successiva. Infine, seguire le istruzioni della guardia costiera.

Come inoltrare la richiesta di soccorso a una stazione costiera

È possibile inoltrare la richiesta di soccorso a una stazione costiera dalla schermata di ricezione della richiesta di soccorso.

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [RELAY] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Se non sono trascorsi tre minuti dalla ricezione della richiesta di soccorso, viene visualizzato il messaggio seguente.



2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola per aprire la schermata di composizione della chiamata individuale di inoltro della richiesta di soccorso.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐭
[WAIT FOR ACK]	ELAPSED TIME : 00H01M15S
DISTRESS ALERT	
COMPOSE MESSAGI	E
MSG TYPE : RELAY INDI	VIDUAL
ТО :	
DISTRESS ID: 987654321	
NATURE : UNDESIGNAT	ED
LAT/LON/UTC: 34°42.2800	'N/135°19.5900'E/12:34
COMM MODE : TELEPHONE	
CANCEL : E	GO TO CALL

- 3. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: inserire il numero MMSI a cui inoltrare la richiesta di soccorso utilizzando i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. <u>Elenco target AIS</u>

Se al radiotelefono è collegato a un trasponditore AIS, è possibile selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST].

5. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. La richiesta di soccorso viene inoltrata. Dopo la trasmissione, viene visualizzata la schermata WAIT FOR ACK. Viene visualizzato il tempo trascorso dalla trasmissione.

M 🖤 🖂 🕰	INT'L HIGH SIMP CH : 16 🔅
[WAIT FOR ACK]	ELAPSED TIME:00H00M05S
RELAY INDIVIDUAL MSG	
PRIORITY :DISTRESS	
DISTRESS ID:987654321	⊲ ∏ 1/2 ⊠►
TO : 001234567	
FROM : 123456789	
NATURE : UNDESIGNAT	ED
LAT/LON/UTC:34°42.2800	'N/135°19.5900'E/12:34
COMM :CH 16/TELE	PHONE
HOLD QUIT INFO PRINT	RESEND RELAY HISTORY

Come inoltrare una richiesta di soccorso a tutti

È possibile inoltrare la richiesta di soccorso a tutti dalla schermata di ricezione della richiesta di soccorso.

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [RELAY] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Se non sono trascorsi tre minuti dalla ricezione della richiesta di soccorso, viene visualizzato il messaggio seguente.



2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola per aprire la schermata di composizione della chiamata individuale di inoltro della richiesta di soccorso.

71 🖤	$\boxtimes \Sigma$		IN	T'L HIG	HSIMP)CH : 1 (6 ,
[WAIT	FOR AC	K]	ELA	PSED 1	FIME : C	00H01M	15S
DISTR	ESS ALE	RT					
COM	POSE	MESS	SAGE				
MSG T	YPE :	RELAY	INDIVIC	DUAL			
TO	:						
DISTR	ESS ID:	987654	321				
NATUR	ē :	UNDESI	GNATED				
LAT/L	ON/UTC:	34°42.	2800'N/	′135°1	9.5900)'E/12	: 34
COMM	<u> 10DE :</u>	TELEPH	IONE				
		CA	NCEL : BACI	<	G	о то с	CALL
1°0 07/1	тав	3					

- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [RELAY ALL], quindi premere la manopola. Viene visualizzato il messaggio seguente.



- 5. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.
- 6. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. La richiesta di soccorso viene inoltrata a tutte le imbarcazioni.

3.3 Come inoltrare una richiesta di soccorso per conto di un'imbarcazione in pericolo

3.3.1 Come inoltrare la richiesta di soccorso a una stazione costiera

È possibile inoltrare la richiesta di soccorso a una stazione costiera per conto di un'imbarcazione in pericolo nei seguenti casi:

- Si è nelle vicinanze dell'imbarcazione in pericolo e quest'ultima non riesce a trasmettere la richiesta di soccorso.
- Il comandante o la persona responsabile della propria imbarcazione considera che sia necessaria ulteriore assistenza.

Nota: Non utilizzare il tasto DISTRESS per inoltrare la richiesta di soccorso.

1. Premere contemporaneamente i tasti **DISTRESS MSG** e **OTHER DSC MSG** per aprire la schermata di composizione per la richiesta di soccorso individuale.



- 2. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: inserire il numero MMSI a cui inoltrare la richiesta di soccorso utilizzando i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 4. Con [DISTRESS ID] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

DIR	ECT	INPUT
NO	INFO	

- 5. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DIRECT INPUT] o [NO INFO], quindi premere la manopola. Per [DIRECT INPUT], andare al punto 6. Per [NO INFO], andare al punto 7.
- 6. Inserire l'ID (MMSI) dell'imbarcazione in pericolo utilizzando i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 7. Con [NATURE] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 8. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la natura del pericolo, quindi premere la manopola.

9. Con [LAT] e [LON/UTC] selezionati, premere la manopola CHANNEL/ENTER.



- 10. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [EPFS], [MANUAL] o [NO INFO], quindi premere la manopola. Per [MANUAL], andare al punto 11. Al-trimenti, andare al punto 12.
- Utilizzare i tasti numerici per inserire la latitudine e la longitudine dell'imbarcazione in pericolo. Se necessario, cambiare coordinate: tasto 1 per passare a Nord (Est); tasto 2 per passare a Sud (Ovest). Premere la manopola CHANNEL/ENTER. Inoltre, inserire l'ora UTC, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER. La richiesta di soccorso viene inoltrata. Dopo la trasmissione, viene visualizzata la schermata WAIT FOR ACK. Viene visualizzato il tempo trascorso dalla trasmissione.

M 🕬 🔛	INT'L HIGH SIMP CH : 16 🐇
[WAIT FOR ACK]	ELAPSED TIME:00H00M10S
RELAY INDIVIDUAL MSG	
PRIORITY :DISTRESS	
DISTRESS ID: 987654321	⊲ ∏ 1/2 🕄►
TO :001234567	
FR0M : 123456789	
NATURE : UNDESIGNATE	Ð
LAT/LON/UTC:NO INFO/NO	INFO/NO INFO
COMM :CH 16/TELE	PHONE
LOLD QUIT INFO PRINT	RESEND RELAY HISTORY

Quando si riceve una conferma di ricezione individuale all'inoltro della richiesta di soccorso dalla stazione costiera, viene emesso un allarme acustico e viene visualizzato il messaggio popup "RELAY INDIVIDUAL ACK received! [CANCEL]: Stop alarm".



Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme e cancellare il messaggio popup. Comunicare con la stazione costiera per telefono. Per chiudere la sessione di ricezione della richiesta di soccorso, selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.

3.3.2 Come inoltrare una richiesta di soccorso a tutte le imbarcazioni

Se una stazione costiera indica di inoltrare la richiesta di soccorso a tutte le imbarcazioni nella propria area, attenersi alla procedura seguente. Non inoltrare una richiesta di soccorso se non viene indicato dalla stazione costiera.

1. Premere contemporaneamente i tasti **DISTRESS MSG** e **OTHER DSC MSG** per aprire la schermata di composizione per la richiesta di soccorso individuale.

71 🗐	¥	INT'L HIGH	I SIMP CH:16	(** *
COMPO	SE MESS	AGE		
MSG TYPE	RELAY	INDIVIC	DUAL	
T0	:			
DISTRESS	ID: NO IN	FO		
NATURE	: UNDES	IGNATED		
LAT	NO IN	FO		
LON/UTC	NO IN	FO /NO	INFO	
COMM MODE	TELEP	HONE		
	CAN	💷 : BACK	GO TO CAL	L

2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.



3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [RELAY ALL], quindi premere la manopola. Viene visualizzato il messaggio seguente.



- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.
- 5. Con [DISTRESS ID] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT] o [NO INFO], quindi premere la manopola. Per [DIRECT INPUT], andare al punto 7. Per [NO INFO], andare al punto 8.
- 7. Inserire l'ID (MMSI) dell'imbarcazione in pericolo utilizzando i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 8. Con [NATURE] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 9. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la natura del pericolo, quindi premere la manopola.
- 10. Con [LAT] e [LON/UTC] selezionati, premere la manopola CHANNEL/ENTER.



11. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [EPFS], [MANUAL] o [NO INFO], quindi premere la manopola. Per [MANUAL], andare al punto 12. Al-trimenti, andare al punto 13.

- Utilizzare i tasti numerici per inserire la latitudine e la longitudine dell'imbarcazione in pericolo. Se necessario, cambiare coordinate: tasto 1 per passare a Nord (Est); tasto 2 per passare a Sud (Ovest). Premere la manopola CHANNEL/ENTER. Inoltre, inserire l'ora UTC, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 13. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. La richiesta di soccorso viene inoltrata a tutte le imbarcazioni.

3.4 Come ricevere una richiesta di soccorso inoltrata

Sono previsti tre tipi di messaggi di inoltro della richiesta di soccorso: a tutte le imbarcazioni, all'area e da una stazione costiera. Quando si riceve il messaggio di inoltro di una richiesta di soccorso, continuare il monitoraggio del canale CH16. Viene emesso

l'allarme acustico e il LED lampeggia in rosso. L'icona () appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup applicabile sullo schermo.



- 1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico, interrompere il lampeggiamento del LED e cancellare il messaggio popup.
- 2. Monitorare il canale CH16.

3.5 Come annullare una richiesta di soccorso

È possibile annullare una richiesta di soccorso mentre si è in attesa della relativa conferma di ricezione, come segue.

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [CANCEL] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.



Sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.



2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola per annullare la richiesta di soccorso sul canale CH70. Una volta trasmessa la chiamata di annullamento della richiesta di soccorso, sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.



3. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per cancellare il messaggio. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.

DSC INFORMATION
All stations. (Repeat 3 times) This is (Own ship name & call sign). MMSI 123456789 Our position is 34°42.2800'N.135°19.5900'E. Cancel my DISTRESS ALERT in 10/APR/2012 12:34.
ℰー:Close window

4. Comunicare con tutte le imbarcazioni via radiotelefono facendo riferimento al messaggio al punto 3.

- 3. OPERAZIONI PER LA RICHIESTA DI SOCCORSO DSC
 - 5. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.



6. Con [Finish] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

11 대 🖓		INT'L HIG	HSIMP	сн: 16	- C
[CANCEL FI]	NISHEDI	ELAPSED	TIME:0	OHOOM	07S
CANCEL ACK					
PRIORITY	DISTRESS				
DISTRESS II	D: 123456789				
FROM	: 123456789				
NATURE	UNDESIGNAT	TED			
LAT/LON/UT	C:34°42.2800)'N/135°19	9.5900'	E/12:	34
COMM	:CH 16/TELE	PHONE			
EOS	:NO ACKNOWI	EDGED RE	QUEST		
HOLD QUIT	PRINT RESEND		\-USE	ER OPT	FION-
	((]))				

7. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Viene visualizzata la schermata RT.

4. MESSAGGI DSC GENERICI CHIAMATA, RICEZIONE

Procedura generale per i messaggi DSC non di richiesta di soccorso

La procedura per l'invio e la ricezione dei messaggi DSC diversi dalle richieste di soccorso è simile ad altri tipi di messaggio. Di seguito è riportato un esempio della sequenza per una chiamata individuale.

- 1. Inviare il messaggio individuale.
- 2. Attendere la conferma di ricezione della messaggio individuale.
- 3. Avviare la comunicazione vocale.



4.1 Chiamata individuale

La chiamata individuale viene utilizzata per chiamare una stazione specifica. Dopo aver inviato una chiamata individuale, denominata trasmissione ACK RQ, attendere la ricezione di un segnale di conferma di ricezione (ACK BQ) da parte della stazione ricevente.

4.1.1 Come inviare una chiamata individuale

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐭		
COMPOS	E MESSAGE		
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG		
то	:		
PRIORITY COMM MODE COMM CH	EROUTINE TELEPHONE 06		
	GANGED : BACK GO TO CALL		

2. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.

MESSAGE FILE INDIVIDUAL MSG GROUP MSG PSTN MSG ALL SHIPS MSG POSITION MSG TEST MSG SPECIAL MSG

- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [INDIVIDUAL MSG], quindi premere la manopola.
- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ ENTER.

DIRECT INPUT
ADDRESS BOOK DATA
AIS TARGET DATA

- 5. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI della stazione a cui inviare la chiamata, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. Elenco target AIS Se al radiotelefono è collegato a un trasponditore AIS, è possibile selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST]. 6. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [PRIORI-ROUTINE TY], quindi premere la manopola.
 - SAFETY URGENCY
- 7. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [ROUTINE], [SAFETY] o [URGENCY], quindi premere la manopola.
- 8. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/EN-TER.

9. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola.

[SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni riportata a destra. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il canale, quindi premere la manopola.

[MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.



10. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata individuale. La schermata cambia come indicato di seguito.

w) 🔛	TX INT'L RX SIMP CH: 70 🐁
[SEND]NG]	ELAPSED TIME:00H00M00S
INDIVIDUAL	MSG
PRIORITY	ROUTINE
COMM	CH 06/TELEPHONE
то	: 123456789
FROM	:987654321
COMM OPTIO	N:NO INFO
EOS	ACKNOWLEDGED REQUEST
	PRINT REGIST \-USER OPTION-

Il timer inizia a contare il tempo dall'invio della chiamata. Una volta inviata la chiamata, l'apparecchiatura attende la conferma di ricezione della chiamata visualizzando la schermata WAIT FOR ACK seguente.

714) 🖓		INT'L HIG	H SIMP CH :	16 🍃
IWAIT FOR AC	K]	ELAPSED	TIME:00H	00M00S
INDIVIDUAL M	SG			
PRIORITY :	ROUTINE			
COMM :	CH 06/TELEP	HONE		
TO :	123456789			
FROM :	987654321			
COMM OPTION:	NO INFO			
EOS :	ACKNOWLEDGE	D REQUES	т	
HOLD QUIT F	PRINT REGIST	RESEND	\-USER	OPTION-
	3			

Una volta ricevuta la conferma di ricezione (ACK), viene emesso l'allarme acustico e sullo schermo viene visualizzato il messaggio popup "ROUTINE (or SA-FETY, URGENCY) INDIVIDUAL ACK received! [CANCEL]: Stop alarm" come illustrato di seguito. Il timer inizia a contare il tempo dalla ricezione della conferma di ricezione (ACK).

Sono previsti tre tipi di messaggi ACK: [ABLE ACK], [UNABLE ACK] e [ABLE CHANGE CHANNEL ACK].

11. Effettuare una delle seguenti operazioni in base al tipo di messaggio mostrato al punto 10.

Ricezione chiamata di conferma "Able"

- 1) Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme e cancellare il messaggio popup.
- 2) Comunicare tramite radiotelefono.
- Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

Ricezione chiamata di conferma "In grado di cambiare canale"

Questa chiamata indica che la stazione a cui è stata inviata la chiamata individuale accetta la chiamata con il canale specificato.

1) Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme e cancellare il messaggio popup. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.

71 (l) 🖂	INT'L HIGH SIMP CH: 16
IACKNOWLE INDIV ABI PRIORITY COMM FROM TO COMM OPT EOS	EDGED1 ELAPSED TIME:00H00M07S E ACK :ROUTINE DSC INFORMATION New COMM channel suggested.
HOLD QUI	T PRINT REGIST -USER OPTION-

- Premere il tasto CANCEL per cancellare il messaggio. Il canale operativo viene cambiato in quello specificato dalla stazione. A questo punto è possibile comunicare tramite radiotelefono.
- Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

Ricezione chiamata di conferma "Unable"

 Premere il tasto CANCEL per disattivare l'allarme e cancellare il messaggio popup. Il motivo del messaggio [UNABLE ACK] viene visualizzato sullo schermo.

	7 1 🗐 🖂	IN	12 HIGH SIMP CH : 16 🐁
	[ACKNOWLED	GED I ELA	PSED TIME:00H00M07S
	INDIV UNAE	SLE ACK	
	PRIORITY	ROUTINE	
	COMM	CH 06/UNABLE T	O COMPLY
	FROM	:987654321	
_	TO	: 123456789	
ł	REASON	BUSY	
	EOS	ACKNOWLEDGED	
	HOLD QUIT	PRINT REGIST	-USER OPTION-

Motivi per l'impossibilità di confermare la ricezione

- NO REASON
- BUSY
- EQUIP ERROR
- CAN'T USE CH
- CAN'T USE MODE
- QUEUE INDICATION
- STATION BARRED
- OPERATOR ABSENT
- TEMP. UNAVAILABLE

- : Nessun motivo specificato
- : Occupato
- : Apparecchiatura disabilitata
- : Impossibile utilizzare il canale proposto
- : Impossibile utilizzare la modalità proposta
- : Indicazione di coda
- : Stazione vietata
- : Nessun operatore disponibile
- : Operatore temporaneamente non disponibile

 Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.
 Nota: Se la stazione costiera invia il messaggio "QUEUE INDICATION", attendere il proprio turno.

Se non si verifica alcuna risposta da parte della stazione, effettuare una delle seguenti procedure:

- Inviare nuovamente la chiamata: Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [RESEND] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.
- Annullare la chiamata: Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Viene visualizzato il messaggio riportato nella figura a destra.



Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

4.1.2 Come ricevere una chiamata individuale

La chiamata di conferma "Unable" viene inviata automaticamente o manualmente a seconda dell'impostazione del metodo di conferma della ricezione (vedere la sezione 5.16). La chiamata di conferma "Able" viene inviata solo manualmente.

Nota: È necessario uscire o mettere in attesa tutte le sessioni per abilitare la conferma automatica.

Invio automatico della chiamata di conferma "Unable"

Se il canale specificato dalla stazione di invio non può essere utilizzato, viene inviato automaticamente un messaggio di impossibilità [CAN'T USE CH]. Il menu [ACK SET-TINGS] viene impostato su [AUTO (UNABLE)]. Sono necessari alcuni secondi per la trasmissione della chiamata.

Invio manuale della chiamata di conferma "Able/Unable"

Se si riceve una chiamata individuale con l'impostazione [MANUAL] nel menu [ACK SETTINGS], viene emesso un allarme acustico e sullo schermo viene visualizzato il messaggio popup "ROUTINE (SAFETY, URGENCY) INDIVIDUAL message received! [CANCEL]: Stop alarm" come illustrato di seguito.

714) 🖂	INT'L HIGH	SIMP CH: 16 🍶
ISELECT	AN ACKI ELAPSED TI	ME:00H00M00S
INDIVIDU	JAL MSG	
PRIORITY	/ :ROUTINE	
COMM		
FROM		
то	RUUTINE INDIVIDUAL mess	sage
COMM OP1	received	!
EOS	GANGEN: Stop al	larm
HOLD QU	JIT PRINT REGIST ACCEPT UNABLE	E PROPOSE

Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme e cancellare il messaggio popup. Sono previsti tre tipi di trasmissione ACK: "conferma Able", "in grado di cambiare canale" e "conferma Unable". Attenersi alla procedura appropriata seguente.

- Come inviare una chiamata di conferma "Able"
 - 1. Con [ACCEPT] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata di conferma "Able".
 - 2. Comunicare tramite radiotelefono.
 - 3. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.
- Come inviare una chiamata di conferma "Unable"
 - 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [UNABLE] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

	\sim			IN	IT'L HIG	H SIMP)CH : 1	6 🚽
[SELECT	AN AG	CK]		ELA	PSED 1	IME: C	00H01N	I15S
INDIVIDU	AL MS	G						
COMP	OSE	E MI	ESSA	GE				
MSG TYP	E	: IND	IVIDUA	L ACK				
то		: 123	456789)				
PRIORITY	(: RO	JTINE					
COMM MO	DE	: UN/	ABLE T	O CON	IPLY			
REASON		: NO	REAS	ON				
COMM CH	1	: 06						
			CANCE	🛾 : BACI	ĸ	G	0 TO (CALL
<u>`@ @`</u> /	АВ	×.						

2. Con [REASON] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.



- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il motivo dell'impossibilità di confermare la ricezione, quindi premere la manopola.
- 4. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare una chiamata "Impossibile confermare ricezione".
- Come inviare una chiamata di conferma "Able e in grado cambiare canale"
 - 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [PROPOSE] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

			IN	T'L HIG	H SIMP)CH : 1	6 ,
[SELECT	AN ACK]		ELA	PSED 1	IME:0	0H01N	/ 15S
INDIVIDUA	L MSG						
COMP	OSE MI	ESSA	GE				
MSG TYP	E : IND	IVIDUAL	ACK				
TO	: 123	456789					
PRIORITY	: ROI	JTINE					
COMM MOI	DE : TEL	EPHONE					
СОММ СН	l : 01						
		CANCEL	BAC	(G	0 T O	CALL
<u>`@ @`</u> /=	в						

2. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MA-NUAL], quindi premere la manopola.
 [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare un canale, quindi premere la manopola.
 [MANUAL]: Inserire un canale, quindi premere la manopola CHANNEL/EN-TER.
- 4. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata di conferma "In grado di cambiare canale".
- 5. Comunicare tramite radiotelefono.
- 6. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.2 Chiamata di gruppo

Una chiamata di gruppo consente di chiamare un determinato gruppo specificando il relativo MMSI. Se si imposta la chiamata di gruppo nella rubrica, il numero MMSI del gruppo viene memorizzato automaticamente come numero MMSI del gruppo dell'imbarcazione.

4.2.1 Come inviare una chiamata di gruppo

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐁
COMPOS	E MESSAGE
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG
TO	:
PRIORITY COMM MODE COMM CH	EROUTINE TELEPHONE 06
	GANGE: BACK GO TO CALL

- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [GROUP MSG], quindi premere la manopola.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐊
COMPOS	MESSAGE
MSG TYPE	GROUP MSG
ТО	: 0
PRIORITY	ROUTINE
COMM MODE	: TELEPHONE
COMM CH	: 06
	GANGEL: BACK GO TO CALL

4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT] o [AD-DRESS BOOK DATA], quindi premere la manopola.
 [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI del gruppo (otto cifre) con i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
 [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola.
 [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale, quindi premere la manopola.
 [MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 8. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata di gruppo. La schermata cambia come indicato di seguito.

) ⊠	TX INTL RX SIMP CH: 70 🔅		INT'L HIGH SIMP CH: 06
[SENDING]	ELAPSED TIME:00H00M00S	IACKNOWLEDG	ED1 ELAPSED TIME:00H00M02S
GROUP MSG		GROUP MSG	
PRIORITY	ROUTINE	PRIORITY	ROUTINE
COMM	CH 06/TELEPHONE	COMM	CH 06/TELEPHONE
то	:012345678	TO	:012345678
FROM	:987654321	FROM	:987654321
COMM OPTIO	N:NO INFO	COMM OPTION	I:NO INFO
EOS	NO ACKNOWLEDGED REQUEST	EOS	NO ACKNOWLEDGED REQUEST
	PRINT REGIST -USER OPTION-	HOLD QUIT	PRINT REGIST RESEND \-USER OPTION-

- 9. Comunicare tramite radiotelefono.
- 10. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.2.2 Come ricevere una chiamata di gruppo

Per ricevere una chiamata di gruppo, è necessario che il numero MMSI del gruppo sia registrato (vedere il sezione 5.13.2).

Quando si riceve una chiamata di gruppo, viene emesso un allarme acustico. L'icona

(🚵) appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup "GROUP message received! [CANCEL]: Stop alarm".

- 1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e cancellare il messaggio popup. Il canale viene sintonizzato automaticamente sul canale di ricezione.
- 2. Monitorare il canale operativo. Comunicare tramite radiotelefono.
- 3. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.3 Chiamata PSTN

La chiamata PSTN consente di effettuare e ricevere chiamate telefoniche sulle reti telefoniche commutate pubbliche. Per utilizzare la funzione di chiamata PSTN, utilizzare un ricevitore con la funzione HOOK ON/OFF. Il ricevitore della dotazione standard dispone di questa funzione.

4.3.1 Come inviare una chiamata PSTN

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16	R _1)
COMPOS	E MESSAGE	
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG	
то	:	
PRIORITY	ROUTINE	
COMM MODE	: TELEPHONE	
COMM CH	: 06	
	GANCEL BACK GO TO CAI	

- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [PSTN MSG], quindi premere la manopola.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16
COMPOS	E MESSAGE
MSG TYPE	PSTN MSG
ТО	: 00
COMM MODE	: TELEPHONE
TEL NO.	:
	CANCEL: BACK GO TO CALL

- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola.
 [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI della stazione costiera (sette cifre) con i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
 [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
 [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Con [TEL NO.] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 7. Inserire il numero di telefono (massimo 16 cifre) con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.

8. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata PSTN. Una volta inviata la chiamata, viene visualizzata la schermata WAIT FOR ACK. Viene visualizzato il tempo trascorso dall'invio della chiamata e il conto alla rovescia per il nuovo invio.

) ⊠	TX INT'L HIGH SIMP CH: 70 *	71 🖤 🖂	INT'L R)	(SIMP CH: 70 🍶
[SENDING]	ELAPSED TIME:00H00M00S	[WAIT FO	R ACK] ELAPSED	TIME:00H00M12S
PSTN MSG		PSTN MSG		
PRIORITY	ROUTINE	PRIORITY	ROUTINE	
COMM	:NO INFO/TELEPHONE	COMM	:NO INFO/TELEPHONE	
то	:001234567	TO	:001234567	
FROM	:987654321	FROM	:987654321	
TEL NO.	: 1234567890123456	TEL NO.	: 1234567890123456	
EOS	:ACKNOWLEDGED REQUEST	EOS	:ACKNOWLEDGED REQUES	ST
	PRINT REGIST -USER OPTION-	HOLD QU	T PRINT REGIST	-USER OPTION-

Quando si riceve un messaggio di conferma di ricezione, viene visualizzato un messaggio popup.

Nota: Il periodo di tempo del conto alla rovescia per il nuovo invio è cinque secondi. Una volta trascorsi, la chiamata viene inviata nuovamente. Dopo cinque secondi dal nuovo invio della chiamata, appare il messaggio popup di timeout o di nessuna risposta.

9. Effettuare una delle seguenti operazioni in base al messaggio ACK.

Ricezione messaggio di conferma "Able"

Se viene accettata la chiamata PSTN, viene inviata la chiamata sulla connessione PSTN. Se si riceve il messaggio PSTN ACK, viene visualizzato il messaggio popup "PSTN connected. Pick up HANDSET" e viene emesso l'allarme acustico. Il canale di comunicazione cambia.

Nota: Se è stato sollevato il ricevitore prima della visualizzazione del messaggio popup, verrà visualizzato un messaggio popup che indica di premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per accettare.

- 1. Sollevare il ricevitore e comunicare con la parte chiamata. Viene visualizzato il tempo trascorso dall'avvio della comunicazione.
- 2. Per uscire dalle comunicazioni, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Agganciare il ricevitore. Viene inviato automaticamente il messaggio END OF CALL. Viene visualizzata la schermata di attesa di conferma di ricezione per il messaggio END OF CALL. Se si riceve il messaggio ACK, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola. Nota: Assicurarsi di agganciare il ricevitore per chiudere la comunicazione in modo da non incorrere in ulteriori costi.
 - Se la linea PSTN viene disconnessa dalla stazione costiera, si riceve il messaggio END OF CALL ACK. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola.

Ricezione messaggio di conferma "Unable"

Quando si riceve un messaggio di conferma "Unable", viene emesso un allarme acustico e viene visualizzato un messaggio popup. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola.

4.3.2 Come ricevere una chiamata PSTN

Quando si riceve una chiamata PSTN, l'icona appare nell'area delle schede. Un messaggio di conferma "Able/Unable" viene inviato automaticamente in base all'impostazione di [PSTN] in [ACK SETTINGS].

- [AUTO (ABLE)]: Viene inviato il messaggio di conferma "Able" automatico (a indicare la possibilità di comunicare con la parte).
- [AUTO (UNABLE)]: Viene inviato il messaggio di conferma "Unable" automatico (a indicare l'impossibilità di comunicare con la parte).

Messaggio di conferma "Able"

Il messaggio di conferma automatico "Able" viene inviato e viene visualizzato il messaggio popup "PSTN connected pick up HANDSET!".

Nota: Se è stato sollevato il ricevitore prima della visualizzazione del messaggio popup, verrà visualizzato un messaggio popup che indica di premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per accettare.

- 1. Sollevare il ricevitore. Se si riceve il messaggio di conferma PSTN ACK, viene visualizzata la schermata per la chiamata telefonica. Comunicare con la parte. Viene visualizzato il tempo trascorso dall'avvio della comunicazione.
- 2. Per uscire dalle comunicazioni, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Agganciare il ricevitore. Viene inviato automaticamente il messaggio END OF CALL. Viene visualizzata la schermata di attesa di conferma di ricezione per il messaggio END OF CALL. Se si riceve il messaggio ACK, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola. Nota: Assicurarsi di agganciare il ricevitore per chiudere la comunicazione in modo da non incorrere in ulteriori costi.
 - Se la linea PSTN viene disconnessa dalla stazione costiera, si riceve il messaggio END OF CALL ACK. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola.

In seguito alla disconnessione della linea PSTN, viene inviato il messaggio END OF CALL ACK.

Messaggio di conferma "Unable"

Il messaggio di conferma automatico "Unable" viene inviato. Viene emesso l'allarme acustico e il LED lampeggia in verde. Premere il tasto **CANCEL**.

4.3.3 Avviso per una chiamata PSTN

Una volta inviata una chiamata PSTN e ricevuta una conferma (con ricevitore agganciato o sganciato), viene visualizzato il seguente messaggio popup.



Se non si preme la manopola **CHANNEL/ENTER** o non si solleva il ricevitore entro 60 secondi, la chiamata PSTN viene disconnessa per timeout.

4.4 Chiamata a tutte le imbarcazioni

Quando sulla propria imbarcazione si verifica una situazione di emergenza senza pericolo di vita, ad esempio, un guasto al motore, inviare una richiesta di assistenza a tutte le imbarcazioni. Una volta inviata la chiamata, è possibile comunicare tramite radiotelefono. Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare le comunicazioni effettive:

Priorità di emergenza: Pronunciare tre volte "PAN" seguito dalla segnale di chiamata. Priorità di sicurezza: Pronunciare tre volte "SECURITE" seguito dalla segnale di chiamata.



4.4.1 Come inviare una chiamata a tutte le imbarcazioni

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🔬
COMPOS	E MESSAGE
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG
TO	:
PRIORITY	
COMM MODE	: TELEPHONE
COMM CH	: 06
	GANCEL: BACK GO TO CALL

- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ALL SHIPS MSG], quindi premere la manopola.

	INT'L	нідні SIMP CH : 16 🍼
COMPOS	E MESSAGE	
MSG TYPE	ALL SHIPS I	ISG
PRIORITY	SAFETY	
COMM MODE	TELEPHONE	
COMM CH	: 16	
	CANCEL : BACK	GO TO CALL

4. Con [PRIORITY] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/EN-TER**.



- 5. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SAFETY] o [URGEN-CY], quindi premere la manopola.
- 6. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola.
 [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale, quindi premere la manopola.
 [MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 8. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata. La schermata cambia come indicato di seguito.

ŵ TX INTL HIGH SIMP CH: 70 🐭	ТІЩ INT'L нідн SIMP CH: 16 🐔
[SENDING] ELAPSED TIME:00H00M00S	[ACKNOWLEDGED] ELAPSED TIME:00H00M10S
ALL SHIPS MSG	ALL SHIPS MSG
PRIORITY :SAFETY	PRIORITY : SAFETY
COMM :CH 16/TELEPHONE	COMM :CH 16/TELEPHONE
COMM OPTION:NO INFO	COMM OPTION:NO INFO
EOS :NO ACKNOWLEDGED REQUEST	EOS :NO ACKNOWLEDGED REQUEST
PRINT REGIST -USER OPTION-	HOLD QUIT PRINT REGIST RESEND -USER OPTION-

- 9. Comunicare tramite radiotelefono.
- 10. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.4.2 Come ricevere una chiamata a tutte le imbarcazioni

Quando si riceve una chiamata per tutte le imbarcazioni, viene emesso un allarme

acustico. L'icona (🚵) appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup "SAFETY (URGENCY) ALL message received! [CANCEL]: Stop alarm".



1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e cancellare il messaggio popup. Il canale viene sintonizzato automaticamente sul canale di ricezione.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16
IACKNOWLFDG	EDI ELAPSED TIME:00H00M17S
ALL SHIPS M	SG
PRIORITY	SAFETY
COMM	:CH 16/TELEPHONE
FROM	:987654321
COMM OPTION	:NO INFO
EOS	:NO ACKNOWLEDGED REQUEST
HOLD QUIT	PRINT REGIST \-USER OPTION-

- 2. Monitorare il canale operativo. Comunicare tramite radiotelefono.
- 3. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.5 Chiamata di posizione

Sono disponibili due tipi di chiamate di posizione: la propria imbarcazione richiede la posizione di un'altra imbarcazione e l'altra stazione richiede la posizione della propria imbarcazione.

Individuazione della posizione dell'altra stazione



Invio della posizione della propria imbarcazione all'altra stazione



4.5.1 Come richiedere la posizione dell'altra imbarcazione

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐁
COMPOS	E MESSAGE
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG
то	:
PRIORITY	ROUTINE
COMM MODE	TELEPHONE
COMM CH	:06
	GANGEL: BACK GO TO CALL

2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.

3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [POSITION MSG], quindi premere la manopola. [PRIORITY] viene automaticamente impostato su [SAFETY].

	INT'L HIGH SIMP CH:	16 🤉
COMPOS	SE MESSAGE	
MSG TYPE	POSITION MSG	
ТО	:	
PRIORITY	SAFETY	
	RIVIED BACK CO.T.	0. CALL
	GU GU	O CALL

- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: Utilizzando i tasti numerici, inserire il numero MMSI della stazione di cui si desidera conoscere la posizione, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.

[ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**. [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.

 Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER per inviare la chiamata di posizione. Una volta inviata la chiamata, viene visualizzata la schermata WAIT FOR ACK. Viene visualizzato il tempo trascorso dall'invio della chiamata.

	TX INTL RX SIMP CH: 70 🖑		INT'L HIGH SIMP CH : 16 🐭
[SENDING]	ELAPSED TIME:00H00M00S	[WALT F	OR ACK] ELAPSED TIME:00H00M12S
POSITION MS	G	POSITIO	N MSG
PRIORITY	SAFETY	PRIORITY	Y :SAFETY
COMM MODE	SHIP POSITION 400 1/2 30►	COMM MOI	DE SHIP POSITION 🚽 1/2 💵
TO	: 123456789	TO	: 123456789
FROM	:987654321 ·	FROM	:987654321
KIND	SHIP POSITION	KIND	SHIP POSITION
COMM OPTION	I:NO INFO	COMM OP	TION:NO INFO
	PRINT REGIST \-USER OPTION-	HOLD QU	JIT PRINT REGIST RESEND \-USER OPTION-

Quando si riceve un messaggio di conferma di ricezione, viene emesso un allarme acustico e viene visualizzato il messaggio popup "POSITION ACK received! [CANCEL]: Stop alarm".

M 🕬 🛛 🗠		INT'L HIG	H)CH : 1	6 🎝
IACKNOWLE	DGED I	ELAPSED	TIME:	00H00I	402S
POSITION	ACK				
PRIORITY	SAFETY				
COMM MODE	DSC RECEIVE	AN		1 🗐 🖬	/2 🛐 ►
FROM		V			
то	POSTITUN AC	n rocoj	vadi		
KIND		recer	veu		
COMM OPTI	CANCE	Stop a	larm		
POS/UTC					
HOLD QUI	T PRINT REGIST		\-U\$	SER OP	TION-

7. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e cancellare il messaggio popup. Sono previsti due tipi di schermate ACK: una con informazioni di posizione e l'altra senza informazioni di posizione.

		INT'L HIG	H SIMP C	H:16	40
IACKNOWLEDG	ED I	ELAPSED	TIME:00	DHOOM1	2S
POSITION AC	K				
PRIORITY	SAFETY				
COMM MODE	SHIP POSIT	FION		1/2	3 🕨
FROM	:123456789				
то	:987654321				
KIND	SHIP POSI	FION			
COMM OPTION	I:NO INFO				
POS/UTC	:34°42'N/13	35°19'E/12	2:34		
HOLD QUIT	PRINT REGIST		∖-USE	R OPT	I ON-

71 🕪		INT'L HIG	H SIMP CH : 16 🍶
[ACKN0WLEDG	ied I	ELAPSED	TIME:00H00M12S
POSITION AC	Ж		
PRIORITY	SAFETY		
COMM MODE	SHIP POSIT	ON	∢ 1/2 3►
FROM	: 123456789		
то	:987654321		
KIND	SHIP POSIT	ON	
COMM OPTION	I:NO INFO		
POS/UTC	:NO INFO/NO	INFO	
HOLD QUIT	PRINT REGIST		-USER OPTION-

Informazioni di posizione incluse

Informazioni di posizione non disponibili

4.5.2 Richiesta di posizione della propria imbarcazione

È possibile attivare la conferma di ricezione automatica della richiesta di posizione con l'opzione [POSITION MSG] nel menu [ACK SETTINGS] (vedere la sezione 5.16).

Risposta automatica

Se un'altra imbarcazione richiede la posizione della propria imbarcazione e l'impostazione di [POSITION MSG] nel [ACK SETTINGS] è [AUTO], l'apparecchiatura trasmette automaticamente una risposta. Sono previsti due tipi di risposte automatiche: una con informazioni di posizione (impostazione [AUTO (ABLE)]) e l'altra senza informazioni di posizione (impostazione [AUTO (UNABLE)]).

Risposta manuale

Se si riceve un messaggio di richiesta di posizione e l'impostazione di [POSITION MSG] nel menu [ACK SETTINGS] è [MANUAL], è necessario inviare la risposta manualmente.

Per disattivare l'allarme acustico, premere il tasto CANCEL.

		INT'L HI	GH SIMP	CH: 1(6 🐔
ISELECT AN	ACK I	ELAPSED	TIME:	00H00	148S
POSITION MS	G				
PRIORITY	SAFETY				
COMM MODE	SHIP POSIT	ION		-1/	⁄2 🛐 ⊧
FROM	:987654321				
то	:123456789				
KIND	SHIP POSIT	ION			
COMM OPTION	I:NO INFO				
HOLD QUIT	PRINT REGIST	ACCEPT U	NABLE		
	×				

- Invio del messaggio ACK con informazioni di posizione: Con [ACCEPT] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER. Viene inviato il messaggio con le informazioni di posizione.
- Invio del messaggio ACK senza informazioni di posizione: Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [UNABLE] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Viene inviato il messaggio senza informazioni di posizione.

4.6 Come ricevere una richiesta di polling

Il polling viene utilizzato da una stazione costiera per verificare che si trovi nella portata di comunicazione della propria imbarcazione.



4.6.1 Risposta automatica

Quando si riceve un messaggio di richiesta di polling con l'opzione [AUTO] impostata su [POLLING MSG] nel menu [ACK SETTINGS], viene inviata automaticamente una conferma di ricezione. Vedere la sezione 5.16.

4.6.2 Risposta manuale

Quando si riceve un messaggio di richiesta di polling, viene emesso un allarme acu-

stico. L'icona () appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup riportato di seguito. L'apparecchiatura viene impostata per la conferma di ricezione manuale: [POLLING MSG] nel menu [ACK SETTINGS] impostato su [MA-NUAL].



- 1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e cancellare il messaggio popup.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ACK], quindi premere la manopola per inviare il messaggio di conferma di ricezione del polling.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT], quindi premere la manopola.

4.7 Chiamata di imbarcazione neutrale

Questo tipo di chiamata, contenente il numero MMSI della propria imbarcazione, informa tutte le imbarcazioni che la propria imbarcazione non partecipa ad alcun conflitto armato. È necessario abilitare la chiamata di imbarcazione neutrale nel menu [SPECIAL MSG]. Vedere la sezione 5.17.

4.7.1 Come inviare una chiamata di imbarcazione neutrale

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.



- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SPECIAL MSG], quindi premere la manopola.



 Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [NEUTRAL MSG], quindi premere la manopola. [PRIORITY] viene automaticamente impostato su [UR-GENCY].

	INT'L HIGH SIMP CH : 16	400
COMPOS	E MESSAGE	
MSG TYPE	NEUTRAL MSG	
PRIORITY		
COMM MODE		
COMM CH	: 16	
	CANCEL: BACK GO TO CA	LL

- 5. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola.
 [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale, quindi premere la manopola.
 [MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.

7. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata di imbarcazione neutrale.

4 1)	TX INT'L RX SIMP CH: 70 🖑			INT'L HIGH	H SIMP CH: 16 🍶
[SENDING]	ELAPSED TIME:00H00M00S	[ACKNOWLEDG	ED I	ELAPSED	TIME:00H00M07S
NEUTRAL MS	3	NEUTRAL MSG	i		
PRIORITY	URGENCY	PRIORITY	: URGENCY		
COMM	CH 16/TELEPHONE	COMM	:CH 16/TELE	PHONE	
COMM OPTIO	N:NEUTRAL	COMM OPTION	I:NEUTRAL		
EOS	:NO ACKNOWLEDGED REQUEST	EOS	:NO ACKNOWL	EDGED REQ	UEST
	PRINT REGIST \-USER OPTION-	HOLD QUIT	PRINT REGIST	RESEND	-USER OPTION-

- 8. Informare per radiotelefono tutte le imbarcazioni che la propria imbarcazione non partecipa a un conflitto armato.
- 9. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.7.2 Come ricevere una chiamata di imbarcazione neutrale

Quando si riceve un messaggio di imbarcazione neutrale, viene emesso un allarme acustico. L'icona (a) appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup seguente.

DSC RECE	IVE
NEUTRAL	message
	received!
	CANCEL:Stop alarm

1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e cancellare il messaggio popup.

		INT'L HIG	H SIMP	CH : 1	6 🐊
IACKNOWLEDG	ED I	ELAPSED	TIME:	оонооі	407S
NEUTRAL MSG	1				
PRIORITY	URGENCY				
COMM	:CH 16/TELE	PHONE			
FROM	:987654321				
COMM OPTION	I:NEUTRAL				
EOS	:NO ACKNOWLI	EDGED REG	QUEST		
HOLD QUIT	PRINT REGIST		\-US	SER OP	TION-
	2				

- 2. Monitorare il canale operativo. Comunicare tramite radiotelefono.
- 3. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.8 Chiamata di trasporto medico

Questo tipo di chiamata informa tutte le imbarcazioni, con priorità di emergenza, che la propria imbarcazione trasporta forniture mediche. È necessario abilitare la chiamata di trasporto medico neutrale nel menu [SPECIAL MSG]. Vedere la sezione 5.17.

4.8.1 Come inviare una chiamata di trasporto pubblico

1. Premere il tasto OTHER DSC MSG.



- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SPECIAL MSG], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [MEDICAL MSG], quindi premere la manopola. [PRIORITY] viene automaticamente impostato su [UR-GENCY].

71 🖤		INT'L HIGH SIMI	CH: 1	6 🔿
COMPOS	E MESSAGE			
MSG TYPE	MEDICAL	MSG		
PRIORITY	URGENCY			
COMM MODE	TELEPHO	NE		
COMM CH	: 16			
	CANCEL	ЗАСК	GO TO	CALL

- 5. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola. [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale, quindi premere la manopola. [MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.

7. Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per inviare la chiamata di trasporto medico.

🕬 🔣 INTL RX SIMP CH: 70 🐭	பாட் High Simp CH: 16 ்
[SENDING] ELAPSED TIME:00H00M00S	[ACKNOWLEDGED] ELAPSED TIME:00H00M12S
MEDICAL MSG	MEDICAL MSG
PRIORITY : URGENCY	PRIORITY : URGENCY
COMM :CH 16/TELEPHONE	COMM :CH 16/TELEPHONE
COMM OPTION: MEDICAL	COMM OPTION: MEDICAL
EOS :NO ACKNOWLEDGED REQUEST	EOS :NO ACKNOWLEDGED REQUEST
PRINT REGIST -USER OPTION-	HOLD QUIT PRINT REGIST RESEND -USER OPTION-

- 8. Informare per radiotelefono tutte le imbarcazioni che la propria imbarcazione trasporta forniture mediche.
- 9. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4.8.2 Come ricevere una chiamata di trasporto pubblico

Quando si riceve un messaggio di trasporto medico, viene emesso un allarme acustico. L'icona (a) appare nell'area delle schede e viene visualizzato il messaggio popup seguente.



1. Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme acustico e cancellare il messaggio popup.

	X			IN	IT'L HIG	HSIMP	сн: 1 (5 🔬
[ACKNOWLEDGED]				EL	APSED	TIME:	00H00	1125
MEDICAL MSG								
PRIOR	RITY	URGEN	ICY					
COMM		:CH 16	/TELE	PH0	NE			
FROM		:98765	4321					
COMM OPTION: MEDICAL								
EOS		:NO AC	KNOWL	EDG	ED REG	QUEST		
HOLD	QUIT	PRINT	REGIST			\-US	SER OP	TION-
`@ @` /	ТАВ	2						

- 2. Monitorare il canale operativo. Comunicare tramite radiotelefono.
- 3. Al termine delle comunicazioni, ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

4. MESSAGGI DSC GENERICI CHIAMATA, RICEZIONE

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.
5. FUNZIONAMENTO DEL MENU

È possibile accedere al menu da entrambe le schermate RT e DSC.

Nota: Non è possibile aprire il menu quando si è in attesa di conferma di ricezione di una richiesta di soccorso.

5.1 Come aprire/chiudere la schermata MENU

1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].



 Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare un'opzione di menu desiderata, quindi premere la manopola. È possibile selezionare l'opzione di menu desiderata anche premendo i tasti da 1 a 9. Il simbolo ► accanto alle opzioni di menu indica la presenza di altri menu.



3. Per chiudere la schermata del menu, premere il tasto MENU.

Nota: Il tasto **RT/REGION** annulla l'operazione del menu e restituisce il controllo alla schermata RT.

5.2 Impostazione del volume del ricevitore

È possibile regolare il volume dell'altoparlante del ricevitore.

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [HS VOL] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.



5.3 Impostazione del canale

5.3.1 Regione canali

È possibile cambiare la regione dei canali (vedere la sezione 1.5).

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [CH MODE] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- Con [REGION] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

CH MODE			
T REGION	:	INT'L	
MEMORY	:	OFF	
MEMORY CONFIG			



Vengono visualizzate solo le modalità dei canali consentite, impostate dall'installatore dell'apparecchiatura.

15

3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la regione dei canali, quindi premere la manopola.

5.3.2 Memoria

È possibile richiamare facilmente i canali registrati nel menu [MEMORY CONFIG] (vedere la sezione 5.4).

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [CH MODE] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MEMORY], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ON] o [OFF], quindi premere la manopola. Quando si seleziona [ON], **M** appare sullo schermo. Nella schermata RT, è possibile selezionare il canale in memoria ruotando la manopola **CHANNEL/ENTER**. La figura seguente mostra un esempio per il canale CH 10.



5.4 Configurazione della memoria

È possibile attivare o disattivare i canali in memoria nella schermata [MEMORY CON-FIG]. Non è possibile disattivare il canale CH 16.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [CH MODE] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MEMORY CONFIG], quindi premere la manopola. Viene visualizzato l'elenco per la configurazione della memoria.

	(INT'L HIGH SIM	🖻 СН : 16 🛛 🍶	
MEMORY C	ONFIG (MEMORY/TOTA	L=1/56)	
/ INT'L 🔍 USA `	🛛 🛛 U : XW 🗸	NADA 📉 WX:C	Y PRIVATE \	Regione canali
1/2 MEM	CH MEM	CH MEM	CH MEM	
01 :	08 :	15 :	22 :	
02 :	09 : :	16 : ON	23 :	
03 :	10 : :	17 :	24 :	
04 :	11 :	18 :	25 :	
05 :	12 :	19 :	26 :	
06 :	13 :	20 :	27 :	
07 :	14 :	21 :	28 :	
I PAGE SSI	· 🖉 🖉	MEM	MENU : SAVE	
REGION 60	•		CANCEL : BACK	

- 3. Premere il tasto 4 o 6 per cambiare la regione dei canali.
- 4. Se sono presenti più pagine, premere il tasto **1** per la pagina precedente e il tasto **3** per la pagina successiva.
- 5. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il numero del canale, quindi premere la manopola o il tasto **8**. Di seguito è riportata la schermata di esempio per il canale numero 01 selezionato. Il punto esclamativo (!) e [ON] vengono visualizzati a ogni lato del numero del canale selezionato.

		INT'L HIGH SIM	🖻 СН: 16 🕠
MEMORY	CONFIG	(MEMORY/TOTA	L=2/56)
/ INT'L / US	a ∖\Wx:u \ c	ANADA 📉 WX:C	Y PRIVATE \
1/2 MEM	CH MEM	CH MEM	CH MEM
! 01 : ON	08 :	15 :	22 :
02 :	09 :	16 : ON	23 :
03 :	10 :	17 :	24 :
04 :	11 :	18 :	25 :
05 :	12 :	19 :	26 :
06 :	13 :	20 :	27 :
07 :	14 :	21 :	28 :
📲 PAGE 🛙	3▶ @~/8	I:MEM	MENU: SAVE
🛛 💶 REGION 🖩	6		CANCEL : BACK

Per cancellare un canale, selezionarlo, quindi premere la manopola **CHANNEL**/ **ENTER** o il tasto 8. Il punto esclamativo (!) e [ON] a ogni lato del numero del canale selezionato scompaiono.

6. Premere il tasto **MENU** per salvare l'impostazione.



- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.
 Per annullare l'impostazione, premere il tasto CANCEL anziché il tasto MENU al punto 6. Viene visualizzato il messaggio riportato nella figura a destra.
- 8. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

Exit Withou	it Saving.
Are You	Sure?
Yes	No

5.5 Come stampare i messaggi

Il menu [PRINT] attiva/disattiva la stampa automatica di tutte le chiamate trasmesse e ricevute e il risultato del test giornaliero.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [PRINT], quindi premere la manopola.

PRINT	
1 TX MSG	: MANUAL
😰 RX MSG	: MANUAL
🛐 DAILY TEST	: MANUAL

- 3. Con [TX MSG] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [AUTO] o [MANUAL], quindi premere la manopola.
- 5. Impostare [RX MSG] e [DAILY TEST] in modo simile.

5.6 Impostazione della posizione

Per impostare la posizione, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [POSITION], quindi premere la manopola.

INPUT	TYPE	:	EPFS	
LAT 🖪	-			
LON 🚽	-			
UTC 🛛	-			

- 3. Con [INPUT TYPE] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [EPFS], [MANUAL] o [NO INFO], quindi premere la manopola. [EPFS]: dati di posizione da EPFS [MANUAL]: impostare i dati di posizione manualmente [NO INFO]: nessun dato di posizione Per [MANUAL], procedere al punto successivo.
- Per l'inserimento manuale, utilizzare i tasti numerici per inserire la posizione in latitudine/longitudine e l'UTC. Per cambiare coordinata, selezionarla e premere il tasto 1 per Nord o Est oppure il tasto 2 per Sud o Ovest. Premere la manopola CHANNEL/ENTER dopo aver inserito una riga di dati.



Nota: Se l'impostazione di [INPUT TYPE] è [MANUAL], viene visualizzato il messaggio seguente in cui viene richiesto di aggiornare la posizione, qualora i dati di posizione risalgano a più di quattro ore prima.



5.7 Impostazione di data e ora

Impostare la data e l'ora per il sistema.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DATE/TIME], quindi premere la manopola.
 - Non è possibile regolare la data o l'ora quando l'inserimento avviene da un navigatore EPFS.



• Se la data o l'ora non viene inserita da un navigatore EPFS, inserire la data e l'ora con i tasti numerici.



Nota: Per l'inserimento manuale della data e dell'ora, utilizzare l'UTC (Universal Time Coordinated). Non utilizzare l'ora locale.

5.8 Impostazione del timeout

È possibile chiudere automaticamente la schermata del menu e/o le sessioni inattive (icone) quando non si verifica alcuna operazione di menu entro il tempo specificato. È possibile impostare l'intervallo di tempo per la chiusura automatica del menu e delle sessioni inattive.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [TIMEOUT], quindi premere la manopola.

TIMEOUT		
MENU END	:	10MIN
DSC GENERAL	:	15MIN
BARX DISTRESS	:	NO TIMEOUT
TELEPHONE	:	30SEC

- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare un intervallo di tempo, quindi premere la manopola. [NO TIMEOUT] lascia aperta la schermata del menu e/o le sessioni inattive fino a quando non le si chiude manualmente.

Elemento	Descrizione	Opzione
[MENU END]	Chiude automaticamente la schermata del menu.	[10MIN], [NO TIMEOUT]
[DSC GENERAL]	Chiude le sessioni inattive tranne la richiesta di soccorso.	[15MIN], [NO TIMEOUT]
[RX DISTRESS]	Chiude le sessioni inattive tranne la richiesta di soccorso in ricezione.	
[TELEPHONE]	Chiude le sessioni inattive per RT.	[10SEC], [30SEC], [10MIN]

5.9 Come assegnare il nome al terminale per l'interfono

È possibile modificare il nome del terminale per l'interfono.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [INTERCOM NAME], quindi premere la manopola.



3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il terminale, quindi premere la manopola.

ፕ ښ имт и низн Simp CH: 16 🔅				
INTER	COM NAME EDIT			
MAIN :	FM-8900S	STATE▼		
SUB1 :		NNECT		
SUB2 :		NNECT		
SUB3 :	7:PQRS7 8:TUV8 9:WXYZ9	NNECT		
SUB4 :	EO : _0	NNECT		
GANGED : DELETE & : INPUT				
CANCEL : BACK				

 Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il carattere da modificare, quindi premere il tasto numerico appropriato. Per eliminare un carattere, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il carattere da eliminare, quindi premere il tasto CANCEL.

М	-	8	9	0	0	S
AM	-	8	9	0	0	S

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare "F".

2. Premere il tasto numerico appropriato (in questo caso, il tasto 2) per cambiare "F" in "A".

Nota: ogni volta che si preme il tasto **2**, il carattere cambia nella sequenza "A" \rightarrow "B" \rightarrow "C" \rightarrow "2" \rightarrow "A" \rightarrow ...

- 5. Premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Ripetere le operazioni ai punti da 3 a 5 per assegnare il nome a un altro terminale.

5.10 Passaggio automatico al canale CH16

È possibile impostare automaticamente il canale su CH16 quando il ricevitore è agganciato.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [AUTO REVERT], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [MAIN] (per l'unità principale) o [REMOTE] (per il ricevitore remoto), quindi premere la manopola.
- <u>Per [MAIN]</u>, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [RT+DSC], [RT] o [OFF], quindi premere la manopola. [RT+DSC]: Passaggio automatico al canale CH16 per tutte le sessioni [RT]: Passaggio automatico al canale CH16 per la modalità stand-by, la schermata RT e la sessione RT attiva [OFF]: Nessun passaggio automatico <u>Per [REMOTE]</u>, ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [ON] o [OFF]+, quindi premere la manopola.

[ON]: Passaggio automatico al canale CH16 per la sessione RT [OFF]: Nessun passaggio automatico

Nota: Questa funzione non è disponibile durante la funzionalità DW, di scansione o PSTN.

5.11 Impostazione dell'allarme esterno

Il menu [EXTERNAL ALARM] abilita/disabilita l'emissione del segnale di contatto per i messaggi di emergenza, sicurezza e routine verso un sistema di allarme esterno.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [EXTERNAL ALARM], quindi premere la manopola.

EXTERNAL	ALARM		
URGENCY	:	OFF	
SAFETY	:	0FF	
ROUTINE	:	0FF	

- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [URGENCY], [SAFETY] o [ROUTINE], quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ON] o [OFF], quindi premere la manopola.
- Se si ricevono messaggi di emergenza, sicurezza o routine, il segnale di contatto per la categoria impostata su ON viene emesso a un sistema di allarme esterno.
- Se si ricevono richieste di soccorso o messaggi di pericolo, il segnale di contatto viene emesso a un sistema di allarme esterno indipendentemente dall'impostazione dell'allarme esterno.
- Se si riceve una conferma di allarme di un sistema di allarme esterno dall'unità ricetrasmettitore oppure si chiude un messaggio popup di allarme (premendo il tasto CANCEL, ecc.), l'output del segnale di contatto a un sistema di allarme esterno viene interrotto.

Nota: Questa condizione non incide su un messaggio popup di allarme o su un allarme acustico per l'unità ricetrasmettitore.

AUTO REVERT		
T MAIN	:	RT+DSC
REMOTE	:	OFF

5.12 Impostazione dell'applicazione RT

È possibile visualizzare la guida per le operazioni, lo stato del ricevitore o i valori del silenziatore nell'angolo inferiore sinistro della schermata RT.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [SYSTEM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [RT APPLICATION], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [GUIDE], [HS STATE] o [SQ METER], quindi premere la manopola. [GUIDE]: Guida per le operazioni.

[HS STATE]: Stato del ricevitore remoto.

[SQ METER]: Valori del silenziatore per l'unità ricetrasmettitore e il ricevitore remoto.



5.13 Rubrica

È possibile registrare un massimo di 50 MMSI o nomi dell'indirizzo (max 20 lettere) in memoria.

5.13.1 Elenco dei dati degli indirizzi

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DSC] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ADDRESS BOOK], quindi premere la manopola.



 Opzione inattiva se sono stati registrati 50 indirizzi.

Tasto/manopola	Funzione	
CHANNEL/ENTER	 Sposta il cursore ruotando la manopola CHANNEL/ENTER. Apre la schermata [ADDRESS DATA EDIT] premendo la manopola CHANNEL/ENTER (vedere il sezione 5.13.3). 	
CANCEL	Torna alla schermata [MENU].	
OTHER DSC MSG	Apre la schermata [COMPOSE MESSAGE] per la creazione di un messaggio DSC con l'indirizzo registrato (vedere il sezione 5.13.5).	
1	Passa alla pagina precedente.	
3	Passa alla pagina successiva.	
4	Elimina l'indirizzo (vedere il sezione 5.13.4).	
5	Apre la schermata [ADDRESS DATA ENTRY] (vedere il sezione 5.13.2).	
6	Cambia tipo di indirizzo. A ogni pressione, il tipo viene cambiato in sequenza $([SHIP] \rightarrow [COAST] \rightarrow [GROUP] \rightarrow [SHIP] \rightarrow).$	

5.13.2 Come registrare gli indirizzi

- 1. Apre la schermata [ADDRESS BOOK].
- 2. Premere il tasto 5 per aprire la schermata [ADDRESS DATA ENTRY].



- 3. Con [NAME] selezionato, premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 4. Inserire il nome dell'indirizzo (max 20 lettere) con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.

	-
Image: 1 Image: ABC2 Image: CEF3 Image: GH14 Image: SKL5 Image: MN06 Image: FQRS7 Image: TUV8 Image: WXYZ9 Image: CEF3 Image: SKL5 Image: SKL5 Image: CEF3 </td <td></td>	
CANCEL: DELETE INPUT	

5. Con [MMSI] selezionato, premere la manopola CHANNEL/EN-TER.

-		-	-	-	-	-
CAN	ICEL	: DI		E.	ΓE	

- 6. Inserire il numero MMSI con i tasti numerici, quindi premere la manopola CHAN-NEL/ENTER.
- 7. Con [REGISTER] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

5.13.3 Come modificare gli indirizzi

- 1. Apre la schermata [ADDRESS BOOK].
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare l'indirizzo da modificare, quindi premere la manopola.

Ti 	INT'L HIGH	IMP CH : 16 🐁
ADDRESS BOOK	((TOTAL	23/ 50)
SHIP:8	COAST:10	GROUP:5
172 NAME	MMS	<u> </u>
1: AAAAA	111	111111
2: BBBBBB	222	222222
	666	555555
5: MMMMMM	777	777777
6: PQPQPQPQ	121:	212121
7: TUYWTUYW	454	545454
PREV INEXT	:DELETE 🚳 : ENTR	Y 💽:LIST
CH:EDIT DEC		CANCEL : BACK
	Premere la ma	nopola TER.
	INT'L HIGH S	SIMP CH : 16 🔅
ADDRESS DAT	AEDIT	
MMSI : 11111	1111	
		<register></register>
		CANCEL : BACK

- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [NAME] o [MMSI], quindi premere la manopola.
- 4. Inserire il nome dell'indirizzo o il numero MMSI con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 5. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [REGISTER], quindi premere la manopola.

Nota: Se il numero MMSI è già registrato per un altro indirizzo, quando si seleziona [REGI-STER] viene emesso un allarme di errore e viene visualizzato un messaggio popup.

Overwrite this Are you	address sure?	data.
Yes	No	

MMSI number overlaps.

CANCEL:Close window

6. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

5.13.4 Come eliminare gli indirizzi

Aprire la schermata [ADDRESS BOOK], quindi attenersi alla procedura applicabile riportata di seguito.

Indirizzo individuale

1. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare l'indirizzo da eliminare, quindi premere il tasto 4.

DELETE SELECTION DELETE LIST DELETE ALL LISTS

No

- 2. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DE-Are You Sure? LETE SELECTION], quindi premere la manopola. Yes
- 3. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

Indirizzo per tipo

- 1. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare il tipo desiderato.
- 2. Premere il tasto 4.
- 3. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DELETE LIST], quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

Tutti ali indirizzi

- 1. Premere il tasto 4.
- 2. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DELETE ALL LISTS], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

5.13.5 Come creare un messaggio DSC con l'indirizzo registrato

- 1. Aprire la schermata [ADDRESS BOOK].
- 2. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare l'indirizzo da usare.
- 3. Premere il tasto **OTHER DSC MSG** per aprire la schermata [COMPOSE MESSA-GE]. Per il tipo di indirizzo [SHIP] o [COAST], [MSG TYPE] è [INDIVIDUAL MSG]. Per [GROUP], [MSG TYPE] è [GROUP MSG].

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐁			INT'L	HIGH SIMP CH : 16 🔅
ADDRESS BOOI	K (TOTAL 23/50)		COMPOS	E MESSAGE	
SHIP:8	COAST:10 COAST:5	_	MSG TYPE	INDIVIDUAL	MSG
1/2 NAME	MMS I	Premere II	то	: 111111111	
2: BBBBBB	22222222	tasto OTHER	PRIORITY	: ROUT INE	
3: EFEFEF	55555555	DSC MSG.	COMM MODE	TELEPHONE	
4: KKKKK	666666666		COMM CH	:06	
6: P0P0P0P0	121212121				
7: TUYWTUYW	454545454				
1 PREV SI:NEXT	DELETE SENTRY COLLIST				
© C :EDIT ⊡	ING COMPOSE GANGED BACK			CANCEL : BACK	GO TO CALL

5.14 Preparazione del messaggio TX

Per i messaggi individuali, PSTN, di gruppo e di testo, è possibile creare i messaggi e inserirli in memoria per uso futuro. È possibile modificare, inviare o eliminare questi messaggi. È possibile inserire in memoria un massimo di 100 messaggi.

5.14.1 Elenco dei file dei messaggi

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DSC] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG FILE], quindi premere la manopola.



Opzione inattiva se sono stati registrati 100 messaggi.

Tasto/ manopola	Funzione
CHANNEL/ ENTER	 Sposta il cursore ruotando la manopola CHANNEL/ENTER. Apre la schermata di informazioni dettagliate per il file del messaggio selezionato premendo la manopola CHANNEL/ENTER (vedere di seguito "Schermata di informazioni dettagliate per i file dei messaggi").
CANCEL	Torna alla schermata [MENU].
OTHER DSC MSG	Apre la schermata [COMPOSE MESSAGE] per la creazione di un mes- saggio DSC con il messaggio registrato (vedere il sezione 5.13.5).

Tasto/ manopola	Funzione	
1	Passa alla pagina precedente.	
3	Passa alla pagina successiva.	
4	Elimina i messaggi (vedere il sezione 5.14.8).	
5	Apre la schermata [MESSAGE FILE ENTRY].	
6	Cambia tipo di messaggio. A ogni pressione, il tipo viene cambiato in sequenza ([INDIVIDUAL] \rightarrow [GROUP] \rightarrow [PSTN] \rightarrow [TEST] \rightarrow [INDIVIDU-AL] \rightarrow).	

Schermata di informazioni dettagliate per i file dei messaggi

Ruotare la manopola **CHAN-NEL/ENTER** per selezionare il file del messaggio desiderato nell'elenco [MESSAGE FILE], quindi premere la manopola. Viene visualizzata la schermata delle informazioni dettagliate per il file del messaggio selezionato. Nella figura a destra è riportata la schermata per un messaggio individuale.

	INT'L HIGH SIMP CH: 16
MESSAGE	FILE - NO. 1 -
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG
то	: 121212121
PRIORITY	
COMM MODE	: TELEPHONE
COMM CH	: 68
FILE NAME	: MSG1
Y⊛ @Y∶CHANGE I @ → ∶EDIT	E MSG CALETE THIS FILE

Da questa schermata è possibile effettuare diverse funzioni.

- Rotazione della manopola **CHANNEL/ENTER**: passa alla schermata d'informazioni dettagliate per il file del messaggio precedente o successivo.
- Pressione della manopola **CHANNEL/ENTER**: apre la schermata [MESSAGE FILE EDIT] (vedere il sezione 5.14.6).
- Tasto OTHER DSC MSG: apre la schermata [COMPOSE MESSAGE] (vedere il sezione 5.14.7).
- Tasto 4: elimina il file del messaggio selezionato. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio di conferma. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

5.14.2 Chiamate individuali

- 1. Aprire l'elenco [MESSAGE FILE].
- 2. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare il tipo [INDIVIDUAL].
- 3. Premere il tasto 5 per aprire la schermata [MESSAGE FILE ENTRY].



- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI della stazione a cui inviare la chiamata, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola. [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale, quindi premere la manopola. [MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 8. Con [FILE NAME] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.



- 9. Inserire il nome del file (max 20 lettere) con i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 10. Con [REGISTER] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

5.14.3 Chiamate di gruppo

Per ricevere chiamate di gruppo, registrare il numero MMSI del gruppo in [ADDRESS BOOK].

- 1. Aprire l'elenco [MESSAGE FILE].
- 2. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare il tipo [GROUP].
- 3. Premere il tasto **5** per aprire la schermata [MESSAGE FILE ENTRY].



- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT] o [AD-DRESS BOOK DATA], quindi premere la manopola.
 [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI del gruppo (otto cifre) con i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
 [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Con [COMM CH] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SELECT] o [MANUAL], quindi premere la manopola.
 [SELECT]: Viene visualizzata la finestra delle opzioni. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare il canale, quindi premere la manopola.
 [MANUAL]: Inserire il canale, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 8. Con [FILE NAME] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 9. Inserire il nome del file (max 20 lettere) con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 10. Con [REGISTER] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

5.14.4 Chiamate PSTN

- 1. Aprire l'elenco [MESSAGE FILE].
- 2. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare il tipo [PSTN].
- 3. Premere il tasto 5 per aprire la schermata [MESSAGE FILE ENTRY].



- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI della stazione costiera (sette cifre) con i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Con [TEL NO.] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 7. Inserire il numero di telefono (massimo 16 cifre) con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 8. Con [FILE NAME] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 9. Inserire il nome del file (max 20 lettere) con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 10. Con [REGISTER] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

5.14.5 Chiamate di test

- 1. Aprire l'elenco [MESSAGE FILE].
- 2. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare il tipo [TEST].
- 3. Premere il tasto 5 per aprire la schermata [MESSAGE FILE ENTRY].



4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI a cui inviare il messaggio di test utilizzando i tasti numerici, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 6. Con [FILE NAME] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- 7. Inserire il nome del file (max 20 lettere) con i tasti numerici, quindi premere la manopola **CHANNEL/ENTER**.
- 8. Con [REGISTER] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.

5.14.6 Come modificare i messaggi preparati

- 1. Aprire l'elenco [MESSAGE FILE].
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il file del messaggio da modificare, quindi premere la manopola.
- 3. Premere la manopola **CHANNEL/ENTER** per aprire la schermata [MESSAGE FILE EDIT].

	INT'L HIGH SIMP CH: 16 🐭
MESSAG	E FILE EDIT
MSG TYPE	INDIVIDUAL MSG
TO	: 123456789
PRIORITY	
COMM MODE	: TELEPHONE
COMM CH	÷ 16
FILE NAME	·MSG10
	<register></register>
	GANGEN : BACK

- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la voce da modificare, quindi premere la manopola.
- 5. Modificare l'impostazione di conseguenza.
- 6. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [REGISTER], quindi premere la manopola.
- 7. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

Overwrite	this	file.
Are you	u sure	?
Yes	No	1

5.14.7 Come inviare i messaggi preparati

Come inviare senza notifica

- 1. Aprire l'elenco [MESSAGE FILE].
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il file del messaggio desiderato, quindi premere il tasto **OTHER DSC MSG**.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [GO TO CALL], quindi premere la manopola.

Modifica prima dell'invio

Attenersi alla procedura nel sezione 5.14.6 e alla procedura precedente "Come inviare senza notifica".

5.14.8 Come eliminare i messaggi preparati

Aprire l'elenco [MESSAGE FILE], quindi attenersi alla procedura applicabile riportata di seguito.

Messaggio preparato individuale

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il file da eliminare, quindi premere il tasto **4**.

DELETE	SELECTION
DELETE	LIST
DELETE	ALL LISTS

- 2. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DE-LETE SELECTION], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

Messaggi preparati per tipo

- 1. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare il tipo desiderato.
- 2. Premere il tasto 4.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DELETE LIST], quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

<u>Tutti i messaggi preparati</u>

- 1. Premere il tasto 4.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DELETE ALL LISTS], quindi premere la manopola.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

5.15 File log

Sono previsti tre log per la memorizzazione delle chiamate:

- [RX DISTRESS] (log richieste di soccorso ricevute)
- [RX GENERAL] (log ordinario di ricezione)
- [TX] (log di trasmissione)

Ciascuna modalità memorizza 50 chiamate. L'ultima chiamata viene salvata come log n.1 e il numero del log di tutte le chiamate precedenti in tale log aumenta di un'unità. Quando viene raggiunto il limite di capacità di memoria, viene eliminata la chiamata

meno recente per liberare spazio per l'ultima. L'icona (\square) indica le chiamate non lette. Le richieste di soccorso ricevute vengono eliminate automaticamente dopo 48 ore.

5.15.1 Come aprire un file log

La procedura per l'apertura di un log è comune a tutti i log.

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DSC] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [LOG], quindi premere la manopola.



- 3. Premere il tasto **6** per attivare la modalità di file log nella sequenza [RX DI-STRESS] → [RX GENERAL] → [TX] → [RX DISTRESS] → ...
- Se sono presenti più pagine, premere il tasto 1 per la pagina precedente e il tasto 3 per la pagina successiva. Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare un log desiderato, quindi premere la manopola. Viene visualizzato il contenuto del file log selezionato. Per tornare alla schermata [MENU], premere il tasto CANCEL.

	-		0	INT'L	HIGH	SIMP	CH :	16	\$ _0)
RX	GEN	ERAL	LOG	-	NO.	1	-		
INDIV	/IDUAL	MSG		10/	APR/2	2012	12 :	34:	56
PRIOF	<u> YTIS</u>	ROUTI	NE						
FROM		:98765	4321				-	1/2	3
то		: 12345	6789						
COMM	OPTIO	N:NO IN	IF0						
COMM		:CH 06	/TELEPH	ONE					
* @ @`	: CHANG	E LOG 🛙	🚳 : DELET	Е					
55 : P	RINT					C	ANCEL	BAC	K

- 5. Premere il tasto 1 per la pagina precedente e il tasto 3 per la pagina successiva. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per cambiare il file log (rotazione in senso orario: passa al file log successivo; rotazione in senso antiorario: passa al file log precedente).
- 6. Per stampare il log selezionato, premere il tasto 5.
- 7. Per tornare all'elenco di log, premere il tasto CANCEL.

5.15.2 Come eliminare i file log

È possibile eliminare i file log tranne RX DISTRESS. Aprire l'elenco di file log, quindi attenersi alla procedura applicabile riportata di seguito.

File log individuale

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il file log da eliminare, quindi premere il tasto **4**.

DELETE SELECTION DELETE LIST DELETE ALL LISTS

 Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DE-LETE SELECTION], quindi premere la manopola.

Are You Sure? Yes No

3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

È possibile eliminare un file log premendo il tasto **4** sulla schermata riportata al punto 4 nel sezione 5.15.1.

Specifica dei file log per modalità

- 1. Premere diverse volte il tasto 6 per selezionare la modalità [RX GENERAL] o [TX].
- 2. Premere il tasto 4.
- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DELETE LIST], quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

<u>Tutti i file log</u>

- 1. Premere il tasto 4.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DELETE ALL LISTS], quindi premere la manopola.

Are You	Su	re?
(Except	RX	DISTRESS)
Yes	;	No

3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

I file log vengono rinumerati per riflettere l'eliminazione.

5.16 Come impostare i dettagli della conferma di ricezione automatica

È possibile inviare automaticamente il messaggio di conferma della ricezione al momento della ricezione di un messaggio individuale o di un messaggio PSTN. È possibile abilitare o disabilitare questa impostazione anche per i messaggi di posizione, polling e test. Per i messaggi PSTN, di posizione e di polling, la conferma di ricezione automatica viene disabilitata se è attiva una sessione DSC.

Nota 1: Per i messaggi individuali, la conferma di ricezione automatica viene disabilitata automaticamente, come previsto dalla legge, quando una chiamata RX contiene un errore.

1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DSC] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.

Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [ACK SETTINGS], quindi premere la manopola.



5.17 Messaggi speciali

È possibile abilitare o disabilitare la trasmissione dei messaggi NEUTRAL CRAFT e MEDICAL TRANSPORT come indicato di seguito:

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DSC] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [SPECIAL MSG], quindi premere la manopola.

SPECIAL MSG		
1 NEUTRAL	:	UNABLE
2 MEDICAL	:	UNABLE

- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [NEUTRAL] o [MEDI-CAL], quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ABLE] o [UNABLE], quindi premere la manopola.

5.18 Impostazioni per la proposta del canale

Quando si invia una conferma automatica alla chiamata PSTN senza specificare un canale, alla propria imbarcazione viene richiesto di proporre un canale operativo. La proposta può essere impostata come segue:

- 1. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [DSC] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [PROPOSE CH], quindi premere la manopola.

PROPOSE CH	
🗊 INT'L	: 01
😰 USA	: 01
🛐 CANADA	: 01
🗊 PRIVATE	: 16

- 3. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare la regione dei canali, quindi premere la manopola.
- 4. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare il canale, quindi premere la manopola.

5.19 Impostazione dell'audio

Il menu [AUDIO] consente di impostare il volume per i seguenti elementi:

- Attivazione (impostazione: [1] [3]) o disattivazione (impostazione: [0]) del clic dei tasti (quando viene utilizzato un tasto non funzionante in modalità ON (impostazione: [1] - [3]) vengono emessi due bip).
- · Attivazione o disattivazione dell'altoparlante con ricevitore sganciato
- · Attivazione o disattivazione dell'altoparlante per i terminali tranne quello in uso
- · Volume dell'allarme di ricezione per i messaggi di sicurezza e routine
- · Regolazione della qualità del tono per l'altoparlante

Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [AUDIO] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola.



5.20 Elenco degli allarmi

Il menu [ALARM] mostra tutti gli allarmi attualmente violati. Se si verifica un errore, sullo schermo appaiono un messaggio popup e un'icona di errore lampeggiante. Premere il tasto **CANCEL** per chiudere il messaggio popup e arrestare il lampeggiamento dell'icona di errore. L'icona di errore scompare quando viene rimosso l'errore.

Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [ALARM] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola. Viene visualizzata la schermata seguente.



Sono previsti tre tipi di errori: [TX PLL UNLOCK], [RX PLL UNLOCK], [DSC PLL UNLOCK].

Gli errori sono visualizzati nell'ordine riportato sopra, non nell'ordine in cui si verificano. Un errore viene eliminato dall'elenco quando viene rimossa la causa dell'errore.

Questi allarmi sono elencati quando vengono visualizzati i messaggi seguenti.

WARNING	WARNING	WARNING
TX PLL UNLOCK! CH:XX Unable to transmit.	RX PLL UNLOCK! CH:XX Unable to receive.	DSC PLL UNLOCK! CH:70 Unable to receive DSC message.
GANGEL:Stop alarm	GANCEL:Stop alarm	GINGE:Stop alarm

6. RICEVITORE REMOTO

6.1 Controlli



Stazione remota RB-8900(-W) (opzione)

Descrizione dei conti	<u>rolli della stazione</u>	remota (ricevitore)

Ν.	Controllo	Funzione
1	Tasto DW	Attiva o disattiva la funzione DW (vedere la sezione 1.9).
2	Tasto HI/LO	Cambia la potenza di uscita in alta (25 W) o bassa (1 W).
3	Tasto CH16	Passa alla schermata RT (radiotelefono) e imposta il canale CH16.
4	Tasto SCAN	Attiva o disattiva la funzione di scansione (vedere la sezione 1.10).
5	Tasti ▲, ▼	 Seleziona le voci di menu. Seleziona il canale nella schermata RT. Regola i valori delle impostazioni.
6	Tasto SQ	Regola il silenziatore. Premere il tasto SQ nella schermata RT/OCCUPIED, quindi premere il tasto \blacktriangle o \lor entro tre secondi per regolare il silenziatore (intervallo di impostazione: AUTO, da 0 a 10). Per ottenere la regolazione automatica del silenziatore, premere il tasto \blacktriangledown con l'impostazione 0 (indi- cazione: SQA).
7	Tasto VOL	Regola il volume. Premere il tasto VOL nella schermata RT/OCCUPIED, quindi premere il tasto \blacktriangle o \lor entro tre secondi per regolare il volume (intervallo di impostazione: da 0 a 10).
8	Tasto ENTER	 Scende di un livello quando si salva l'opzione di menu in un livello diverso da quello più basso. In corrispondenza del livello più basso, apre la finestra di impostazione. Conferma una selezione.
9	Tasto CANCEL	 Disattiva l'allarme acustico. Torna al menu di livello superiore in un menu a più livelli. In corrispon- denza del livello più alto, chiude il menu e visualizza la schermata RT. Annulla l'impostazione nella finestra di impostazione e torna indietro di un livello nel menu. Annulla la chiamata dell'interfono.
10	¥	Attiva o disattiva l'altoparlante.

Ν.	Controllo	Funzione
11	Tasto MENU	Apre/chiude il menu.
12	Tasti da 0 a 9	Inserisce il canale nella schermata RT.Seleziona le voci di menu.
13	Tasto CON- TRAST	 Pressione breve: Apre la schermata di impostazione del contrasto. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare il contrasto. Pressione lunga (più di tre secondi): Ripristina l'impostazione predefinita per il contrasto.
14	Tasto BRILL	Apre la schermata di impostazione della luminosità. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la luminosità. È possibile utilizzare anche il tasto BRILL.

6.2 Come accendere/spegnere l'unità

Il ricevitore non dispone di un tasto di accensione. Accendere o spegnere il ricevitore dall'unità ricetrasmettitore.

6.3 Schermata del radiotelefono (RT)

Di seguito sono riportate le schermate del radiotelefono (RT) visualizzate sul ricevitore remoto.







Schermata di scansione



Un ricevitore remoto può ottenere immediatamente il diritto al funziona- CH: mento se agganciato e sganciato. (Per diritto al funzionamento significa che il terminale ottiene il VOL10 / SQ 5 1 diritto a utilizzare le sue funzioni).

Se nessun terminale ha diritto al funzionamento e un ricevitore remoto è sganciato, appare questa schermata.



Quando viene utilizzato l'altro terminale

Ν.	Significato
1	Intensità del segnale RX (questa icona non appare durante la trasmissione)
2	Potenza di uscita ([HI]: alta [LO]: bassa)
3	Tipo di canale ([SIMP]: semplice, [DUP]: duplex)
4	L'indicatore ruota quando l'apparecchiatura funziona normalmente.
5	Regione canali ([INT'L], [USA], [CANADA], [INLAND-W], [PRIVATE])
6	Canale
7	Altoparlante attivato (II]) o disattivato (II])
8	Volume per l'altoparlante (da 0 a 10)
9	Livello del silenziatore (da 0 a 10, AUTO (l'indicazione è [SQA]))
10	ID terminale ([L]: ricevitore sinistro, [R]: ricevitore destro, da [1] a [4]: ricevitore remoto da 1 a
	4)

6.4 Come regolare la luminosità e il contrasto

È possibile regolare la luminosità del video e del pannello per ogni ricevitore remoto separatamente. Inoltre, è possibile regolare il contrasto di ciascun ricevitore remoto.

Luminosità

- 1. Premere il tasto **BRILL** per aprire la finestra di impostazione [BRILL].
- 2. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la luminosità.
- 3. Premere il tasto **ENTER** per salvare le impostazioni e chiudere la finestra. Per annullare le impostazioni, premere il tasto **CANCEL** anziché il tasto **ENTER** per chiudere la finestra.



Nota: La finestra di impostazione [BRILL] si chiude automaticamente quando non si esegue alcuna operazione per tre secondi.

Contrasto

- 1. Premere il tasto **CONTRAST** per aprire la finestra di impostazione [CONTRAST].
- 2. Premere il tasto \blacktriangle o \triangledown per regolare il contrasto.
- 3. Premere il tasto **ENTER** per salvare le impostazioni e chiudere la finestra. Per annullare le impostazioni, premere il tasto **CANCEL** anziché il tasto **ENTER** per chiudere la finestra.



Nota: La finestra di impostazione [CONTRAST] si chiude automaticamente quando non si esegue alcuna operazione per tre secondi.

6.5 Come selezionare la regione dei canali e il canale

Regione canali

1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].







- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la modalità del canale desiderata, quindi premere il tasto ENTER. Sono disponibili le seguenti modalità.
 - [INT'L]: modalità internazionale
 - [USA]: modalità USA
 - [CANADA]: modalità CANADA
 - [INLAND-W]: modalità canali e fiumi navigabili
 - [PRIVATE]: canale privato

Nota 1: Vengono visualizzate solo le regioni di canali consentite, impostate dall'installatore dell'apparecchiatura.

Nota 2: I canali privati sono disponibili solo se consentito dalle autorità. Le modalità [USA], [CANADA], [INLAND-W], [PRIVATE] possono anche essere impostate da un tecnico dell'assistenza qualificato.

<u>Canale</u>

È possibile impostare manualmente il canale nella schermata RT. Inserire il canale in base a uno dei metodi descritti di seguito.

Inserire il canale con il tasto \blacktriangle o \checkmark : Premere il tasto \blacktriangle or \checkmark nella schermata RT.

Inserire il canale utilizzando i tasti numerici:

Utilizzare i tasti numerici per inserire il canale nella schermata RT. (Non è necessario premere il tasto **ENTER** dopo aver inserito il canale; l'impostazione viene confermata un secondo dopo l'inserimento).

Nota: Se l'unità ricetrasmettitore è agganciata, è possibile cambiare canale con il ricevitore remoto.

Richiamo dei canali in memoria

È possibile richiamare facilmente un canale registrato nell'unità ricetrasmettitore come canale in memoria (vedere la sezione 5.4).

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- 2. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [MEMORY CH], quindi premere il tasto ENTER.
- 3. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [ON] o [OFF], quindi premere il tasto EN-TER.

Se si seleziona [ON], "M" appare sullo schermo. Nella schermata RT, è possibile selezionare un canale in memoria premendo il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown . La figura seguente mostra un esempio per il canale CH 10.

"3" significa il terzo canale tra i canali attivati ([ON]) nel menu [MEMORY CONFIG] dell'unità ricetrasmettitore.



Trasmissione 6.6

Come eseguire la trasmissione

Premere l'interruttore PTT (push-to-talk) sul ricevitore per parlare e rilasciarlo per ascoltare la risposta. Durante la trasmissione nell'angolo superiore sinistro dello schermo appare il messaggio "TX".

Nota 1: L'interruttore PTT non è disponibile se l'altro terminale ha diritto al funzionamento o se il ricevitore remoto è agganciato.

Nota 2: Se non è presente alcuna indicazione per il numero del canale sullo schermo, non è possibile eseguire la trasmissione anche premendo l'interruttore PTT.

Come modificare la potenza di <u>uscita</u>

Premere il tasto HI/LO per cambiare la potenza di uscita alternativamente in alta o bassa. L'opzione "HI" o "LO" appare sullo schermo in base alla selezione effettuata.



6.7 Come attivare/disattivare l'altoparlante

È possibile attivare o disattivare l'altoparlante (per situazioni diverse dalla comunicazione DSC, errore e bip della tastiera).

1. Premere il tasto SPK per attivare e disattivare alternativamente l'altoparlante.





2. Per regolare il volume dell'altoparlante, premere il tasto VOL. La schermata cambia come indicato di seguito.



3. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare il volume in evidenziazione inversa. Il tempo dell'evidenziazione inversa è tre secondi.

6.8 Selezione rapida di CH16

Premere il tasto CH16 per selezionare il canale CH16. Il canale CH16 (156.8 MHz) rappresenta la frequenza internazionale per il traffico di soccorso e per le chiamate tramite radiotelefono. Il canale CH16 può essere utilizzato anche dalle stazioni costiere per chiamate e risposte. Per facilitare la ricezione delle richieste di soccorso e del traffico di soccorso, tutte le trasmissioni sul canale CH16 devono essere mantenute al minimo e non devono superare un minuto. Prima di avviare gualsiasi trasmissione sul canale CH16, una stazione deve mettersi in ascolto su questa freguenza per un periodo ragionevole in modo da assicurarsi che non sia stato inviato alcun messaggio di soccorso.

6.9 Interfono

L'interfono incorporato consente le comunicazioni vocali tra due unità di controllo. La combinazione prevista è unità ricetrasmettitore + ricevitore remoto o ricevitore remoto + ricevitore remoto.

<u>Chiamata</u>

È possibile chiamare sull'interfono se sganciato.

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [INTERCOM], quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare il terminale della parte chiamata, quindi premere il tasto ENTER. Entrambi il terminale della parte chiamata e il proprio squillano.

Per annullare la chiamata, premere il tasto CANCEL.

4. Quando la parte chiamata risponde, viene visualizzata la schermata riportata nella figura a destra. Avviare le comunicazioni.

Nota: Non è necessario premere l'interruttore **PTT** durante la comunicazione.





5. Agganciare il ricevitore o premere il tasto **CANCEL** o **CH16** per disattivare l'interfono. Viene visualizzata la schermata RT.

<u>Risposta</u>

1. Il terminale squilla e appare la seguente schermata. Per annullare la risposta, premere il tasto **CANCEL**.



- 2. Premere il tasto **ENTER** con il terminale sganciato oppure sollevare il ricevitore per avviare le comunicazioni.
- 3. Agganciare il ricevitore o premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'interfono. Viene visualizzata la schermata RT.

Volume dell'auricolare

È possibile regolare il volume dell'auricolare durante la comunicazione tramite interfono premendo il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown . Al termine della comunicazione tramite interfono, il volume dell'auricolare viene ripristinato al valore impostato per l'opzione [EARPIECE LEVEL] (vedere la sezione 6.11).

Nota: Durante la comunicazione tramite interfono non si ode il clic dei tasti o di errore della tastiera.

6.10 Come modificare l'ID terminale

- 1. Spegnere il ricevitore remoto dall'unità ricetrasmettitore.
- Mentre si tiene premuto il tasto MENU, accendere il ricevitore remoto dall'unità ricetrasmettitore. Viene visualizzata la finestra di impostazione relativa all'ID terminale.
- 3. Inserire l'ID terminale utilizzando i tasti da **1** a **6**, quindi premere il tasto **ENTER**. Non assegnare lo stesso numero a più stazioni remote.

Nota: Riavviare il ricevitore remoto dall'unità ricetrasmettitore dopo aver modificato l'ID terminale.

6.11 Impostazione audio

Il menu [AUDIO] abilita o disabilita il bip dei tasti e regola il volume dell'auricolare e dell'altoparlante a ricevitore sganciato.

Clic dei tasti

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- 2. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [AUDIO], quindi premere il tasto ENTER.
- 3. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [KEY CLICK VO-LUME], quindi premere il tasto ENTER.



- 4. Premere il tasto ▲ or ▼ per impostare il livello di clic dei tasti (intervallo di impostazione: 0 (OFF), 1, 2 o 3).
- 5. Premere il tasto ENTER. Per annullare l'impostazione, premere il tasto CANCEL.

Volume dell'auricolare

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- 2. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [AUDIO], quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [EARPIECE LE-VEL], quindi premere il tasto ENTER.
 Nota: Durante la visualizzazione di [EARPIECE LEVEL] non si ode il clic dei tasti o di errore della tastiera.



- 4. Premere il tasto ▲ or ▼ per impostare il livello di volume dell'auricolare (intervallo di impostazione: da 1 a 3).
- 5. Premere il tasto ENTER. Per annullare l'impostazione, premere il tasto CANCEL.

Altoparlante a ricevitore sganciato

È possibile attivare o disattivare l'altoparlante a ricevitore sganciato.

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- 2. Premere il tasto \blacktriangle or \triangledown per selezionare [AUDIO], quindi premere il tasto ENTER.
- 3. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [OFF HOOK SPE-AKER], quindi premere il tasto ENTER.
- *OFF HOOK O SPEAKER* 1. SP_ON 2. MUTE
- Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [SP_ON] o [MUTE]. [SP_ON]: Altoparlante attivato a ricevitore sganciato. [MUTE]: Altoparlante disattivato a ricevitore sganciato.
- 5. Premere il tasto ENTER. Per annullare l'impostazione, premere il tasto CANCEL.

6.12 Test di FM-8900S da un ricevitore remoto

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [DAILY TEST], quindi premere il tasto ENTER.



3. Premere il tasto **ENTER** per avviare il test. È possibile confermare i risultati del test per FM-8900S con il tasto **1** o **3**.



Premere il tasto 3 per la pagina successiva e il tasto 1 per la pagina precedente.

6.13 Come visualizzare le versioni dei programmi

- 1. Premere il tasto MENU per aprire la schermata [MENU].
- 2. Premere il tasto ▲ or ▼ per selezionare [VERSION], quindi premere il tasto EN-TER. Vengono visualizzate le versioni dei programmi per FM-8900S e HS-8900.

6.14 Silenziatore

- Il valore del silenziatore è comune a tutti i ricevitori remoti. Se si modifica il valore di un silenziatore per un ricevitore remoto, vengono modificati anche i valori dei silenziatori di tutti gli altri ricevitori remoti.
- Non è possibile modificare il valore di un silenziatore di un ricevitore remoto mentre il silenziatore viene regolato da un altro ricevitore remoto.
- Se è attiva la funzione DW o la scansione, viene utilizzato il valore del silenziatore del terminale (unità ricetrasmettitore o ricevitore remoto) che ha avviato la funzione DW o la scansione.

6. RICEVITORE REMOTO

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

7. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE Non aprire l'apparecchiatura.

Gli interventi all'interno dell'apparecchiatura devono essere seguiti solo da personale qualificato

AVVISO

Non applicare vernice, sigillante anticorrosione o spray per contatti alle parti in plastica o al rivestimento dell'apparecchiatura.

Tali materiali contengono prodotti che possono danneggiare le parti in plastica e il rivestimento dell'apparecchiatura.

7.1 Test giornaliero

Effettuare il test giornaliero per verificare il corretto funzionamento del radiotelefono.

Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [TEST] nella schermata [MENU], quindi premere la manopola. Viene avviato il test giornaliero. Al termine del test, viene emesso un allarme acustico e viene visualizzata la schermata seguente. Questa schermata visualizza:

- Data del test
- Numero di versione del programma
- Risultati del test per la potenza di trasmissione, TX PLL, RX PLL, DSC PLL, DSC LOOPBACK, DSC ROUTINE, ROM, RAM, RTC, DSP, FPGA e unità di allarme (solo se collegata), visualizzati come [OK] o [NG] (No Good). Per NG, contattare il proprio rivenditore. Il test DSC ROUTINE controlla, mediante un segnale DSC, le funzioni di codifica e decodifica del processore di segnale.

		INT'L HIGH	SIMP CH : 16 🐁
DAILY	TEST		
DATE/TIME	01/APR/20	012 12:20	:05
SOFT VERSI	ON 4 0550249-0)1 .xx	
TX POWER TX PLL RX PLL DSC PLL DSC LOOPB. DSC ROUT I	 ■ 0K ■ 0K ■ 0K ■ 0K ■ 0K ■ 0K 	ROM RAM RTC DSP FPGA ALARM UI	 OK OK OK OK OK OK
INT : PRINT	CANCEL : B	ACK	
Queste voci i disponibili se inserisce il nu della propria	non sono non si umero MMSI imbarcazione.	Questa disponit è collega allarme.	i voce non è bile quando non ata un'unità di

Per stampare manualmente i risultati del test, premere il tasto **5**. È disponibile una funzione di stampa automatica del test giornaliero. Vedere la sezione 5.5.

7.2 Manutenzione

Una manutenzione regolare consente di mantenere l'apparecchiatura in buone condizioni e di evitare problemi futuri. Verificare gli elementi riportati nella tabella seguente.

Elemento	Punto di controllo	Soluzione/Note
Antenna	Controllare la presenza di eventuali danni e corrosione.	Sostituire le parti danneggiate.
Unità ricetr- asmettitore	 Controllare il collegamento di terra. Verificare la connessione del cavo segnale, cavo coassiale, cavo di controllo, cavo di alimentazione e apparecchiatura esterna (incluso il navigatore). Verificare che non vi siano oggetti sopra l'unità ricetrasmettitore. Rimuovere eventuale polvere dall'unità ricetrasmettitore con un panno morbido. Nota: Non utilizzare detergenti chimici per pulire l'unità ricetrasmettitore poiché po- trebbero rimuovere la vernice o i marchi e deformare l'apparecchiatura. 	 Serrare eventuali connessioni allentate; rimuovere materiali estranei dai connettori. Rimuovere qualsiasi oggetto. Pulire lo schermo LCD con cautela per evitare la formazione di graffi, utilizando carta velina e un detergente per LCD. Per rimuovere sporcizia o depositi di sale, pulire lo schermo LCD con carta velina e un detergente per LCD in modo da sciogliere la sporcizia o il sale. Sostituire frequentemente la carta per evitare che il sale o la sporcizia graffi lo schermo LCD.
Alimenta- tore	Verificare che la tensione di alimentazione in trasmissione rientri nell'intervallo di ten- sione nominale (21,6 - 31,2 VCC in corri- spondenza del connettore di alimentazione).	Se non rientra nell'intervallo specificato, controllare la fonte di alimentazione. Una tensione bassa può provocare un funzionamento irregolare.
Fusibile dell'alimen- tazione	Controllare il fusibile di alimentazione (7A).	In caso di fusione, individuare la causa del problema prima di sostituire il fusibile (Tipo: FGBO 125V 7A PBF). Se la fusione si ripete dopo la sostituzione, contattare il rivenditore.

7.3 Risoluzione dei problemi semplici

Nella tabella seguente vengono forniti i possibili problemi e le procedure per ripristinare il normale funzionamento. Se non è possibile ripristinare il normale funzionamento, non tentare di controllare l'interno dell'apparecchiatura. Qualsiasi operazione di assistenza deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Problema	Probabile causa	Soluzione
Impossibile attivare l'alimentazione.	 L'interruttore principale è impostato su Off. La tensione (CC) è troppo alta o troppo bassa. La batteria è scarica oppure i termi- nali non fanno contatto. 	 Accendere l'unità dall'interruttore principale. Controllare la tensione di alimen- tazione. Ricaricare la batteria e serrare i terminali della batteria.
Le indicazioni a schermo non ap- paiono.	La luminosità è troppo bassa.	Premere il tasto BRILL per regolare la luminosità del display.
L'alimentazione è attiva ma non viene emesso alcun suono dall'altoparlante principale.	L'altoparlante principale è inattivo.	Premere il tasto 🖋 per accendere l'altoparlante principale.
Problema	Probabile causa	Soluzione
------------------------------------	---	-------------------------------------
Potenza di uscita ridotta a LOW	La potenza viene ridotta automatica- mente per proteggere l'unità da sur- riscaldamento dovuto alla trasmissione continua.	Attendere che l'unità si raffreddi.

7.4 Messaggi di avviso e attenzione

La tabella seguente mostra i messaggi di errore, i relativi significati e le soluzioni. Per eliminare i messaggi, premere il tasto **CANCEL**.

Messaggio	Significato	Soluzione
WARNING TX PLL UNLOCK! CH:XX Unable to transmit. GANGED:Stop alarm	Sblocco PLL di trasmissione. Tras- missione disabilitata.	Contattare il rivendi- tore.
WARNING	Errore di sblocco PLL di trasmis-	Contattare il rivendi-
Unable to transmit! Hardware error occurs. Check alarm status.	sione. Trasmissione disabilitata.	tore.
CANCED:Close window		0. 4 4 4 4 4
WARNING RX PLL UNLOCK! CH:XX Unable to receive.	disabilitata.	tore.
GANGER:Stop alarm		
WARNING DSC PLL UNLOCK! CH:70 Unable to receive DSC message. @ANCER:Stop alarm	Sblocco PLL DSC (CH70).	Contattare il rivendi- tore.
CAUTION EPFS error! @TTOB:Stop alarm	Dati di posizioni non immessi per dieci minuti. Nota: Questo messaggio non ap- pare quando la voce [INPUT TYPE] nel menu [POSITION] è impostata su [MANUAL].	Inserire la posizione.
CAUTION	Dati di posizione non aggiornati per	Inserire la posizione.
Position data is not updated! Position was older than 4H. Update it.	4 ore.	
CAUTION	Dati di posizione non aggiornati per	Inserire la posizione.
Lost position! Position was older than 23.5H. You must update position! CANNERS:Stop alarm	23,5 ore.	
CAUTION	Si è tentato di inviare un messaggio	Inserire il numero
The unit will not transmit any DSC call until own ship's MMSI is entered.	DSC ma il proprio numero MMSI non è stato registrato nell'apparecchiatu- ra.	MMSI dell'imbarcazi- one.
GANGEU: Stop alarm		

7. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Messaggio	Significato	Soluzione
CAUTION Cannot print. Check printer. GANGER:Stop alarm	Problema della stampante. Impossi- bile stampare.	Controllare la stam- pante (collegamenti, alimentazione, carta).
CAUTION Communication error! GINGED:Stop alarm	La comunicazione tra l'unità ricetras- mettitore e un ricevitore remoto si è interrotta per tre secondi.	Controllare il collega- mento con il ricevitore remoto. Se non si ri- esce a risolvere il problema, contattare il rivenditore.
CAUTION TX power reduced. RF AMP heated. CANCER:Stop alarm	Surriscaldamento dell'amplificatore RF. Potenza di trasmissione ridotta.	Lasciar raffreddare l'unità ricetrasmetti- tore. Se il messaggio appare di nuovo, con- tattare il rivenditore.
CAUTION System was rebooted.	Errore interno. Il sistema viene riav- viato.	Il sistema si riavvia au- tomaticamente. Se il problema si verifica di nuovo, contattare il rivenditore.

7.5 Chiamata di test

Questa funzione invia un segnale di test a una stazione costiera o imbarcazione. Per questo motivo, non deve essere utilizzata se non in caso di necessità. È possibile preparare una chiamata di test in anticipo (vedere il sezione 5.14.5).

- 1. Premere il tasto OTHER DSC MSG per aprire il menu [COMPOSE MESSAGE].
- 2. Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [MSG TYPE], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [TEST MSG], quindi premere la manopola. [PRIORITY] viene automaticamente impostato su [SA-FETY].
- 4. Con [TO] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Ruotare la manopola CHANNEL/ENTER per selezionare [DIRECT INPUT], [AD-DRESS BOOK DATA] o [AIS TARGET DATA], quindi premere la manopola. [DIRECT INPUT]: Inserire il numero MMSI della stazione a cui inviare la chiamata, quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [ADDRESS BOOK DATA]: Selezionare un numero MMSI da [ADDRESS BOOK] (vedere la sezione 5.13) quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER. [AIS TARGET DATA]: Selezionare un numero MMSI da [AIS TARGET LIST], quindi premere la manopola CHANNEL/ENTER.
- Con [GO TO CALL] selezionato, premere la manopola CHANNEL/ENTER per inviare il messaggio di prova. Viene visualizzata la schermata di trasmissione. Una volta inviata la chiamata, l'apparecchiatura attende la conferma di ricezione. Il timer inizia il conteggio del tempo di attesa della conferma di ricezione.
- 7. Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.

Ricezione del messaggio di conferma di ricezione del messaggio di prova

Viene emesso un allarme acustico e appare il messaggio "TEST ACK received! [CAN-CEL]: Stop alarm". Premere il tasto **CANCEL** per disattivare l'allarme.

Nessuna risposta

Inviare nuovamente la chiamata: Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [RESEND] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola.

Annullare la chiamata: Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [QUIT] nell'area delle opzioni utente, quindi premere la manopola. Viene visualizzato il messaggio riportato nella figura a destra.

DSC INFORMATION	
ACK not yet rece Do you finish	ived. this sequence?
Yes	Νο

Ruotare la manopola **CHANNEL/ENTER** per selezionare [Yes], quindi premere la manopola.

7. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU

Unità ricetrasmettitore FM-8900S



APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU

Ricevitore remoto HS-8900(-W)

Tasto MENU	Grassetto: Impostazione predefinita
REGION (INT'L, USA, CANADA, INLAND-W*, PRIVA	ATE)
MEMORY CH (ON, OFF)	
- INTERCOM	
AUDIO —— KEY CLICK VOLUME (0 (OFF) - 3, 2 EARPIECE LEVEL (1 - 3, 3) OFF HOOK SPEAKER (SP_ON, MU	?) TE)
DAILY TEST (visualizza i risultati del test per FM-890	00S)
L VERSION (visualizza le versioni dei programmi per F	M-8900S e HS-8900)

*: Queste voci di menu appaiono in base all'impostazione del menu [SERVICE] in FM-8900S.

APPENDICE 2 ELENCO DEI CANALI VHF MARINI

Canali internazionali

СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota	СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota
01	156.050	160.650		60	156.025	160.625	
02	156.100	160.700		61	156.075	160.675	
03	156.150	160.750		62	156.125	160.725	
04	156.200	160.800		63	156.175	160.775	
05	156.250	160.850		64	156.225	160.825	
06	156.300	156.300		65	156.275	160.875	
07	156.350	160.950		66	156.325	160.925	
08	156.400	156.400		67	156.375	156.375	
09	156.450	156.450		68	156.425	156.425	
10	156.500	156.500		69	156.475	156.475	
11	156.550	156.550		70	156.525	156.525	DSC
12	156.600	156.600		71	156.575	156.575	
13	156.650	156.650		72	156.625	156.625	
14	156.700	156.700		73	156.675	156.675	
15	156.750	156.750		74	156.725	156.725	
16	156.800	156.800		75	156.775	156.775	Pot. bassa
17	156.850	156.850		76	156.825	156.825	Pot. bassa
18	156.900	161.500		77	156.875	156.875	
19	156.950	161.550		78	156.925	161.525	
20	157.000	161.600		79	156.975	161.575	
21	157.050	161.650		80	157.025	161.625	
22	157.100	161.700		81	157.075	161.675	
23	157.150	161.750		82	157.125	161.725	
24	157.200	161.800		83	157.175	161.775	
25	157.250	161.850		84	157.225	161.825	
26	157.300	161.900		85	157.275	161.875	
27	157.350	161.950		86	157.325	161.925	
28	157.400	162.000		87	157.375	157.375	
				88	157.425	157.425	

<u>Canali USA</u>

СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota	СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota
01	156.050	156.050		60	-	-	
02	-	-		61	-	-	
03	-	-		62	-	-	
04	-	-		63	156.175	156.175	
05	156.250	156.250		64	-	-	
06	156.300	156.300		65	156.275	156.275	
07	156.350	156.350		66	156.325	156.325	
08	156.400	156.400		67	156.375	156.375	Pot. bassa
09	156.450	156.450		68	156.425	156.425	
10	156.500	156.500		69	156.475	156.475	
11	156.550	156.550		70	156.525	156.525	DSC
12	156.600	156.600		71	156.575	156.575	Pot. bassa
13	156.650	156.650	Pot. bassa	72	156.625	156.625	
14	156.700	156.700		73	156.675	156.675	
15	-	156.750		74	156.725	156.725	
16	156.800	156.800		75	156.775	156.775	Pot. bassa
17	156.850	156.850		76	156.825	156.825	Pot. bassa
18	156.900	156.900		77	156.875	156.875	Pot. bassa
19	156.950	156.950		78	156.925	156.925	
20	157.000	157.000		79	156.975	156.975	
21	157.050	157.050	*	80	157.025	157.025	
22	157.100	157.100		81	157.075	157.075	*
23	157.150	157.150	*	82	157.125	157.125	*
24	157.200	161.800		83	157.175	157.175	*
25	157.250	161.850		84	157.225	161.825	
26	157.300	161.900		85	157.275	161.875	
27	157.350	161.950		86	157.325	161.925	
28	157.400	162.000		87	157.375	157.375	
				88	157.425	157.425	

*: Solo USCG/Guardia costiera statunitense (uso generico vietato)

Canali meteo USA

WX	RX (MHz)	WX	RX (MHz)
01	162.550	06	162.500
02	162.400	07	162.525
03	162.475	08	161.650
04	162.425	09	161.775
05	162.450	10	163.275

Canali Canada

СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota	СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota
01	156.050	160.650		60	156.025	160.625	
02	156.100	160.700		61	156.075	156.075	
03	156.150	160.750		62	156.125	156.125	
04	156.200	156.200		63	156.175	156.175	
05	156.250	156.250		64	156.225	160.825	
06	156.300	156.300		65	156.275	156.275	
07	156.350	156.350		66	156.325	156.325	
08	156.400	156.400		67	156.375	156.375	
09	156.450	156.450		68	156.425	156.425	
10	156.500	156.500		69	156.475	156.475	
11	156.550	156.550		70	156.525	156.525	DSC
12	156.600	156.600		71	156.575	156.575	
13	156.650	156.650		72	156.625	156.625	
14	156.700	156.700		73	156.675	156.675	
15	156.750	156.750	Pot. bassa	74	156.725	156.725	
16	156.800	156.800		75	156.775	156.775	Pot. bassa
17	156.850	156.850	Pot. bassa	76	156.825	156.825	Pot. bassa
18	156.900	156.900		77	156.875	156.875	
19	156.950	156.950		78	156.925	156.925	
20	157.000	161.600	Pot. bassa	79	156.975	156.975	
21	157.050	157.050	*	80	157.025	157.025	
22	157.100	157.100	**	81	157.075	157.075	*
23	157.150	161.750		82	157.125	157.125	*
24	157.200	161.800		83	157.175	157.175	*
25	157.250	161.850		84	157.225	161.825	
26	157.300	161.900		85	157.275	161.875	
27	157.350	161.950		86	157.325	161.925	
28	157.400	162.000		87	157.375	157.375	
				88	157.425	157.425	

*: Solo DFO/Guardia costiera canadese

**: Solo per le comunicazioni tra guardia costiera e stazioni non di guardia costiera

Canali meteo Canada

WX	RX (MHz)	WX	RX (MHz)
01	162.550	06	162.500
02	162.400	07	162.525
03	162.475	08	161.650
04	162.425	09	161.775
05	162.450	10	163.275

Canali e fiumi navigabili (INLAND-W)

СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota	СН	TX (MHz)	RX (MHz)	Nota
01	156.050	160.650		60	156.025	160.625	
02	156.100	160.700		61	156.075	160.675	
03	156.150	160.750		62	156.125	160.725	
04	156.200	160.800		63	156.175	160.775	
05	156.250	160.850		64	156.225	160.825	
06	156.300	156.300	Pot. bassa	65	156.275	160.875	
07	156.350	160.950		66	156.325	160.925	
08	156.400	156.400	Pot. bassa	67	156.375	156.375	
09	156.450	156.450		68	156.425	156.425	
10	156.500	156.500	Pot. bassa	69	156.475	156.475	
11	156.550	156.550	Pot. bassa	70	156.525	156.525	DSC
12	156.600	156.600	Pot. bassa	71	156.575	156.575	Pot. bassa
13	156.650	156.650	Pot. bassa	72	156.625	156.625	Pot. bassa
14	156.700	156.700	Pot. bassa	73	156.675	156.675	
15	156.750	156.750	Pot. bassa	74	156.725	156.725	Pot. bassa
16	156.800	156.800		75	156.775	156.775	Pot. bassa
17	156.850	156.850	Pot. bassa	76	156.825	156.825	Pot. bassa
18	156.900	161.500		77	156.875	156.875	Pot. bassa
19	156.950	161.550		78	156.925	161.525	
20	157.000	161.600		79	156.975	161.575	
21	157.050	161.650		80	157.025	161.625	
22	157.100	161.700		81	157.075	161.675	
23	157.150	161.750		82	157.125	161.725	
24	157.200	161.800		83	157.175	161.775	
25	157.250	161.850		84	157.225	161.825	
26	157.300	161.900		85	157.275	161.875	
27	157.350	161.950		86	157.325	161.925	
28	157.400	162.000		87	157.375	157.375	
				88	157.425	157.425	

Canali privati

TX (MHz)	TX (MHz) RX (MHz)			Noto
Simplex/Semi-duplex	Simplex	Semi-duplex	N. CH (corrente)	Nota
155.000	155.000	159.600	180	
155.025	155.025	159.625	181	
155.050	155.050	159.650	182	
155.075	155.075	159.675	183	
155.100	155.100	159.700	184	
155.125	155.125	159.725	185	
155.150	155.150	159.750	186	
155.175	155.175	159.775	187	
155.200	155.200	159.800	188	
155.225	155.225	159.825	189	
155.250	155.250	159.850	190	
155.275	155.275	159.875	191	
155.300	155.300	159.900	192	
155.325	155.325	159.925	193	
155.350	155.350	159.950	194	
155.375	155.375	159.975	195	
155.400	155.400	160.000	196	
155.425	155.425	160.025	197	
155.450	155.450	160.050	198	
155.475	155.475	160.075	199	
155.500	155.500	160.100	120(L1)	
155.525	155.525	160.125	121(L2)	
155.550	155.550	160.150	122	
155.575	155.575	160.175	123	
155.600	155.600	160.200	124	
155.625	155.625	160.225	125(F1)(P1)	
155.650	155.650	160.250	126(L3)	
155.675	155.675	160.275	127	
155.700	155.700	160.300	128	
155.725	155.725	160.325	129	
155.750	155.750	160.350	130	
155.775	155.775	160.375	131(F2)(P2)	
155.800	155.800	160.400	132	
155.825	155.825	160.425	133(F3)(P3)	
155.850	155.850	160.450	134	
155.875	155.875	160.475	135	
155.900	155.900	160.500	136	
155.925	155.925	160.525	137	
155.950	155.950	160.550	138	
155.975	155.975	160.575	139	

TX (MHz)	RX (MHz)		N. CH (correcto)	Noto
Simplex/Semi-duplex	Simplex	Semi-duplex	N. CH (corrente)	Nota
156.000	156.000	160.600	00	
156.025	156.025	160.625	60	
156.050	156.050	160.650	01	
156.075	156.075	160.675	61	
156.100	156.100	160.700	02	
156.125	156.125	160.725	62	
156.150	156.150	160.750	03	
156.175	156.175	160.775	63	
156.200	156.200	160.800	04	
156.225	156.225	160.825	64	
156.250	156.250	160.850	05	
156.275	156.275	160.875	65	
156.300	156.300	160.900	06	
156.325	156.325	160.925	66	
156.350	156.350	160.950	07	
156.375	156.375	160.975	67	
156.400	156.400	161.000	08	
156.425	156.425	161.025	68	
156.450	156.450	161.050	09	
156.475	156.475	161.075	69	
156.500	156.500	161.100	10	
156.525	156.525	161.125	70	
156.550	156.550	161.150	11	
156.575	156.575	161.175	71	
156.600	156.600	161.200	12	
156.625	156.625	161.225	72	
156.650	156.650	161.250	13	
156.675	156.675	161.275	73	
156.700	156.700	161.300	14	
156.725	156.725	161.325	74	
156.750	156.750	161.350	15	
156.775	156.775	161.375	75	
156.800	156.800	161.400	16	
156.825	156.825	161.425	76	
156.850	156.850	161.450	17	
156.875	156.875	161.475	77	
156.900	156.900	161.500	18	
156.925	156.925	161.525	78	
156.950	156.950	161.550	19	
156.975	156.975	161.575	79	
157.000	157.000	161.600	20	
157.025	157.025	161.625	80	
157.050	157.050	161.650	21	
157.075	157.075	161.675	81	
157.100	157.100	161.700	22	

TX (MHz)	R	X (MHz)	N. CH (correcto)	Nota
Simplex/Semi-duplex	Simplex	Semi-duplex		Nota
157.125	157.125	161.725	82	
157.150	157.150	161.750	23	
157.175	157.175	161.775	83	
157.200	157.200	161.800	24	
157.225	157.225	161.825	84	
157.250	157.250	161.850	25	
157.275	157.275	161.875	85	
157.300	157.300	161.900	26	
157.325	157.325	161.925	86	
157.350	157.350	161.950	27	
157.375	157.375	161.975	87	
157.400	157.400	162.000	28	
157.425	157.425	162.025	88	
157.450	157.450	162.050	29	
157.475	157.475	162.075	89	
157.500	157.500	162.100	30	
157.525	157.525	162.125	90	
157.550	157.550	162.150	31	
157.575	157.575	162.175	91	
157.600	157.600	162.200	32	
157.625	157.625	162.225	92	
157.650	157.650	162.250	33	
157.675	157.675	162.275	93	
157.700	157.700	162.300	34	
157.725	157.725	162.325	94	
157.750	157.750	162.350	35	
157.775	157.775	162.375	95	
157.800	157.800	162.400	36	
157.825	157.825	162.425	96	
157.850	157.850	162.450	37(M1)	
157.875	157.875	162.475	97	
157.900	157.900	162.500	38	
157.925	157.925	162.525	98	
157.950	157.950	162.550	39	
157.975	157.975	162.575	99	
158.000	158.000	162.600	40	
158.025	158.025	162.625	100	
158.050	158.050	162.650	41	
158.075	158.075	162.675	101	
158.100	158.100	162.700	42	
158.125	158.125	162.725	102	
158.150	158.150	162.750	43	
158.175	158.175	162.775	103	
158.200	158.200	162.800	44	
158.225	158.225	162.825	104	
158.250	158.250	162.850	45	

TX (MHz)	R	X (MHz)	N. CH (correcto)	Nota
Simplex/Semi-duplex	Simplex	Semi-duplex		NOLA
158.275	158.275	162.875	105	
158.300	158.300	162.900	46	
158.325	158.325	162.925	106	
158.350	158.350	162.950	47	
158.375	158.375	162.975	107	
158.400	158.400	163.000	48	
158.425	158.425	163.025	108	
158.450	158.450	163.050	49	
158.475	158.475	163.075	109	
158.500	158.500	163.100	50	
158.525	158.525	163.125	110	
158.550	158.550	163.150	51	
158.575	158.575	163.175	111	
158.600	158.600	163.200	52	
158.625	158.625	163.225	112	
158.650	158.650	163.250	53	
158.675	158.675	163.275	113	
158.700	158.700	163.300	54	
158.725	158.725	163.325	114	
158.750	158.750	163.350	55	
158.775	158.775	163.375	115	
158.800	158.800	163.400	56	
158.825	158.825	163.425	116	
158.850	158.850	163.450	57	
158.875	158.875	163.475	117	
158.900	158.900	163.500	58	
158.925	158.925	163.525	118	
158.950	158.950	163.550	59	
158.975	158.975	163.575	119	
159.000	159.000	163.600	200	
159.025	159.025	163.625	201	
159.050	159.050	163.650	202	
159.075	159.075	163.675	203	
159.100	159.100	163.700	204	
159.125	159.125	163.725	205	
159.150	159.150	163.750	206	
159.175	159.175	163.775	207	
159.200	159.200	163.800	208	
159.225	159.225	163.825	209	
159.250	159.250	163.850	210	
159.275	159.275	163.875	211	
159.300	159.300	163.900	212	
159.325	159.325	163.925	213	
159.350	159.350	163.950	214	
159.375	159.375	163.975	215	
159.400	159.400	164.000	216	

TX (MHz)	RX (MHz)		N. CH (correcto)	Noto
Simplex/Semi-duplex	Simplex	Semi-duplex		NOLA
159.425	159.425	164.025	217	
159.450	159.450	164.050	218	
159.475	159.475	164.075	219	
159.500	159.500	164.100	220	
159.525	159.525	164.125	221	
159.550	159.550	164.150	222	
159.575	159.575	164.175	223	
159.600	159.600	164.200	224	
159.625	159.625		225	
159.650	159.650		226	
159.675	159.675		227	
159.700	159.700		228	
159.725	159.725		229	
159.750	159.750		230	
159.775	159.775		231	
159.800	159.800		232	
159.825	159.825		233	
159.850	159.850		234	
159.875	159.875		235	
159.900	159.900		236	
159.925	159.925		237	
159.950	159.950		238	
159.975	159.975		239	
160.000	160.000		240	
160.025	160.025		241	
160.050	160.050		242	
160.075	160.075		243	
160.100	160.100		244	
160.125	160.125		245	
160.150	160.150		246	
160.175	160.175		247	
160.200	160.200		248	
160.225	160.225		249	
160.250	160.250		250	
160.275	160.275		251	
160.300	160.300		252	
160.325	160.325		253	
160.350	160.350		254	
160.375	160.375		255	
160.400	160.400		256	
160.425	160.425		257	
160.450	160.450		258	
160.475	160.475		259	
160.500	160.500		140	
160.525	160.525		141	
160.550	160.550		142	

TX (MHz)	RX (MHz)			Noto
Simplex/Semi-duplex	Simplex	Semi-duplex	N. CH (corrente)	Nota
160.575	160.575		143	
160.600	160.600		144	
160.625	160.625		145	
160.650	160.650		146	
160.675	160.675		147	
160.700	160.700		148	
160.725	160.725		149	
160.750	160.750		150	
160.775	160.775		151	
160.800	160.800		152	
160.825	160.825		153	
160.850	160.850		154	
160.875	160.875		155	
160.900	160.900		156	
160.925	160.925		157	
160.950	160.950		158	
160.975	160.975		159	
161.000	161.000		160	
161.025	161.025		161	
161.050	161.050		162	
161.075	161.075		163	
161.100	161.100		164	
161.125	161.125		165	
161.150	161.150		166	
161.175	161.175		167	
161.200	161.200		168	
161.225	161.225		169	
161.250	161.250		170	
161.275	161.275		171	
161.300	161.300		172	
161.325	161.325		173	
161.350	161.350		174	
161.375	161.375		175	
161.400	161.400		176	
161.425	161.425		177(M2)	
161.450	161.450		178	
161.475	161.475		179	

APPENDICE 3 ELENCO ABBREVIA-ZIONI

Abbreviazione	Termine	Abbreviazione	Termine
ACK	Conferma ricezione	LAT	Latitudine
AIS	Sistema di identificazione au- tomatico	LO	Basso
ALARM	Allarme	LOG	Log
ANT	Antenna	LON	Longitudine
APP	Applicazione	LV	Livello
APR	Aprile	MAR	Marzo
AUG	Agosto	MEM	Memoria
AUTO	Automatico	MENU	Menu
BRILL	Luminosità	MIN	Minuto/i
CAN'T	Impossibile	MMSI	Identità servizi mobili maritti- mi
СН	Canale	MSG	Messaggio
COMM	Comunicazione	MUTE	Disattivazione audio
CPU	Unità di elaborazione centrale	N	Nord
DATE	Data	NAV	Navigazione
DEC	Dicembre	NG	No Good
DSC	Chiamata selettiva digitale	NOV	Novembre
DSP	Processore segnale digitale	OCT	Ottobre
DUP	Duplex	OFF	Inattivo
DW	Doppio controllo	ON	Attivo
E	Est	PLL	Loop a fase bloccata
ECC	Codice di correzione errore	PSTN	Rete telefonica pubblica
ENT	Invio	PWR	Alimentazione
EPFS	Sistema elettronico di localiz- zazione posizione	RAM	Memoria ad accesso casu- ale
EQUIP	Apparecchiatura	REF	Riferimento
FEB	Febbraio	RF	Frequenza radio
FPGA	Gate array programmabile sul campo	ROM	Memoria di sola lettura
FREQ	Frequenza	RT	Radiotelefono
GMDSS	Sistema di sicurezza e soc- corso marittimo globale	RTC	Orologio in tempo reale
GNSS	Sistema satellitare di navi- gazione globale	RX	Ricezione
HI	Alto	S-DUP	Semi-duplex
HS	Ricevitore	SEC	Secondo/i
INFO	Informazioni	SEP	Settembre
INLAND-W	Canali e fiumi navigabili	SIMP	Simplex
INS	Sistema di navigazione inte- grato	SP	Altoparlante

Abbreviazioni

APPENDICE 3 ELENCO ABBREVIAZIONI

Abbreviazione	Termine	Abbreviazione	Termine
INTERCOM	Sistema di intercomunicazi-	SQ	Silenziatore
	one		
INT'L	Internazionale	TIME	Tempo
JAN	Gennaio	TRX	Trasmissione e ricezione
JUL	Luglio	TX	Trasmissione
JUN	Giugno	USA	Stati Uniti d'America
UTC	Tempo coordinato universale	VOL	Volume
VDR	Registratore dati viaggio	WR	Ricevitore di guardia

<u>lcone</u>

lcona	Significato	Icona	Significato
1 11] 1 11	Altoparlante attivo	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Tasti numerici
*	Altoparlante inattivo	1000) 1000)	Manopola CHANNEL/ENTER
$\mathbf{\nabla}$	Messaggio non letto		Nome dell'imbarcazione regis- trato nella rubrica
校	Conferma di ricezione auto- matica per messaggio indi- viduale attiva	AIS, AIS,	Nome dell'imbarcazione regis- trato nell'elenco dei target AIS
YY XX YAY YAYA	Intensità del campo radio nella schermata RT	100 - 100 -	Dati aggiornati regolarmente
Y Y Y Y Vi Yi Yi	Intensità del campo radio nelle schermate (eccetto la schermata RT)	8	Errore irrisolto
(ທຸກາ) (ທຸກາ) (ທຸກາ)	Invio di una richiesta di soc- corso dell'imbarcazione	ТХ ТХ	Trasmissione
83	 Ricezione di una richiesta di soccorso da un'imbar- cazione in pericolo Inoltro di una richiesta di soccorso per conto di un'imbarcazione in peri- colo 	INT'L	Regione canali INT'L.
	Invio di un messaggio generale (sicurezza, emergenza o routine)	USAUSA	Regione canali USA.
2	Ricezione di un messaggio generale (sicurezza, emergenza o routine)	WX	Regione canali WX
RT RT	Comunicazione tramite ra- diotelefono	CANADA CANADA	Regione canali CANADA.
4tt#4 4tt#	Modalità equalizzatore atti- va.	INLAND INLAND	Regione canali INLAND-W.
HIGH HIGH	Potenza di uscita alta.	PRIV. PRIV.	Regione canali PRIVATE.

L

APPENDICE 3 ELENCO ABBREVIAZIONI

Icona	Significato	Icona	Significato
LOW	Potenza di uscita bassa.	MM	Canale in memoria selezionato.
SIMP SIMP	Frequenza Simplex	DWDW	Doppio controllo
DUP	Frequenza Duplex	SCAN SCAN	Scansione
DISTRESS	Frequenza di soccorso	BUSY	Silenziatore attivato.

APPENDICE 4 INTERFACCIA DIGITA-LE (IEC 61162-1)

Dati I/O

Dati di input (IEC 61162-1)

GGA, GLL, ZDA, GNS, RMC, VDM

Descrizione dei dati di input

· GGA - Dati di localizzazione GPS

\$**GGA,hhmmss.ss,IIII.III,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>

- 4 567 8 9 10 11 12 13 14
- 1. UTC of position (000000.00 235959.99)

2 3

- 2. Latitude (0000.0000 9000.0000)
- 3. N/S
- 4. Longitude (00000.0000 18000.0000)
- 5. E/W
- 6. GPS quality indicator (1 5)
- 7. Number of satllite in use (no use)
- 8. Horizontal dilution of precision (no use)
- 9. Antenna altitude above/below mean sealevel (no use)
- 10. Unit, m
- 11. Geoidal separation (no use)
- 12. Unit, m
- 13. Age of differential GPS data (no use)
- 14. Differential reference station ID (no use)

· GLL - Posizione geografica - latitudine/longitudine

- \$**GLL,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,a,x*hh<CR><LF> 1 2 3 4 5 6 7
- 1. Latitude (0000.0000 9000.0000)
- 2. N/S
- 3. Longitude (00000.0000 18000.0000)
- 4. E/W
- 5. UTC of position (000000.00 235959.99)
- 6. Status (A=data valid V=data invalid)
- 7. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential N=No fix S=Simulator mode
- · ZDA Ora e data

\$**ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xx,xx*hh<CR><LF>

- 1 23456
- 1. UTC (000000.00 235959.99)
- 2. Day (01 31)
- 3. Month (01 -12)
- 4. Year (2000 2049)
- 5. Local zone, hours (no use)
- 6. Loca zone, minutes (no use)

• GNS - Dati fissi GNSS

\$**GNS,hhmmss.ss,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a*hh<CR><LF>

- 1 234 5678910111213
- 1. UTC of position (000000.00 235959.99)
- 2. Latitude (0000.0000 9000.0000)
- 3. N/S
- 4. Longitude (00000.0000 18000.0000)
- 5. E/W
- 6. Mode indicator
 - N=No fix A=Autonomous D=Differential P=Precise R=Real Time Kinematic F=Float RTK S=Simulator Mode
- 7. Total number of satellites in use (00 99)
- 8. HDOP (no use)
- 9. Antenna altitude, meters (no use)
- 10. Geoidal separation (no use)
- 11. Age of differential data (no use)
- 12. Differential reference station ID (no use)
- 13. Navigational status indicator (S=Safe C=Caution U=Unsafe V=Navigational status not valid)
- · RMC Dati GNSS specifici minimi consigliati

\$**RMC,hhmmss.ss,A,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a,a,a*hh<CR><LF>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- 1. UTC of position fix (000000.00 235959.99)
- 2. Status (A=data valid, V=navigation receiver warning)
- 3. Latitude (0000.0000 9000.0000)

1

- 4. N/S
- 5. Longitude (00000.0000 18000.0000)
- 6. E/W
- 7. Speed over ground, knots (no use)
- 8. Course over ground, degrees true (no use)
- 9. Date (010100 311249)
- 10. Magnetic variation, degrees (no use)
- 11. E/W
- 12. Mode indicator (A=Autonomous D=Differential

F=Float RTK N=No fix P=Precise R=Real time kinematic S=Simulator mode

13. Navigational status indicator (S=Safe C=Caution U=Unsafe V=Navigational status not valid)

VDM - Messaggio collegamento dati VHF UAIS

\$**VDM,x,x,x,a,s--s,x,*hh<CR><LF>

1234 5 6

- 1. Total number of sentences needed to transfer the message (1 to 9)
- 2. Message sentence number (1 to 9)
- 3. Sequential message identifier (0 to 9, NULL)
- 4. AIS channel Number (A or B)
- 5. Encapsulated ITU-R M.1371 radio message (1 63 bytes)
- 6. Number of fill-bits (0 to 5)

Dati di output (IEC 61162-1)

DSC, DSE, TLL

Descrizione dei dati di output

DSC - Informazioni di chiamata selettiva digitale

3 4 5 6 7 8 **9** 10 11

- 1 1. Format specifier (2 digits)
- 2. Address (10 digits)
- 3. Category (2 digits or NULL)

2

- 4. Nature of Distress or first telecommand (2 digits or NULL)
- 5. Type of Communication or second telecommand (2 digits)
- 6. Position or Channel /Frequency (Max. 12 digits)
- 7. Time or Tel. No. (Max. 16 digits)
- 8. MMSI of ship in distress (10 digits or NULL)
- 9. Nature of distress (2 digits or NULL)
- 10. Acknowledgement (R=Acknowledge request B=Acknowledgement S=Neither (end of sequence)
- 11. Expansion indicator (E or NULL)

DSE - Chiamata selettiva digitale estesa

\$CVDSE,x,x,a,xxxxxxxxxxx,xx,c--c,....,xx,c--c*hh<CR><LF>

4 56 7 8 9

- 1. Total number of sentences (fixed value)
- 2. Sentence number (fixed value)
- 3. Query/reply flag (fixed value A=Automatic)
- 4. Vessel MMSI (10 digits)

123

- 5. Data set '1' (code field, fixed value 00)
- 6. Data set '1' (data field, Enhanced position resolution, Max. 8 characters), NULL
- 7. Additional data sets*, NULL
- 8. Data set 'n' (NULL)*
- 9. Data set 'n' (NULL)*
- *: This equipment outputs only "Data set 1".
- · TLL Latitudine e longitudine target

\$CVTLL,xx,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,c--c,hhmmss.ss,a,a*hh<CR><LF> 1 2 3 4 56 89 7 1. Target number, NULL 2. Latitude (0.0000 - 9000.0000) 3. N/S 4. Longitude (0.0000 - 18000.0000) 5. E/W 6. Target name, NULL 7. UTC of data (000000 - 235959) 8. Target status, NULL 9. Reference target, NULL

Dati P -

pireq, pidat, CVdmr, CVdma

Descrizione dei dati P -

• PFEC, pireq - Richiesta di informazioni apparecchiatura

\$ PFEC, pireq, sentence

Quando vengono immessi questi dati, l'apparecchiatura emette dati PFEC,pidat.

PFEC,pidat - Informazioni apparecchiatura

\$ PFEC, pidat, sentence

- PFEC,CVdmr Richiesta di chiamata per messaggio chiamata selettiva digitale
 \$ PFEC, CVdmr, sentence
- PFEC,CVdma Conferma per messaggio chiamata selettiva digitale

\$ PFEC, CVdma, sentence

Diagramma schematico



APPENDICE 4 INTERFACCIA DIGITALE (IEC 61162-1)



Requisiti di carico come listener

Isolamento: Accoppiatore ottico Impedenza di input: 430 Ω Tensione max: ±15 V Soglia: 4 mA

APPENDICE 5 ELENCO PARTI

Questa apparecchiatura contiene moduli complessi per i quali la diagnosi e la riparazione dei guasti a livello di componente non sono pratiche (IMO A.694(17)/8.3.1). Vengono utilizzati solo alcuni componenti separati. FURUNO Electric Co., Ltd. non ritiene che l'identificazione di tali componenti sia rilevante per la manutenzione a bordo; pertanto, tali componenti non sono elencati nel manuale. I principali moduli sono identificabili nelle fotografie delle disposizioni delle parti nelle pagine da AP-21 a AP-22.

Unità ricetrasmettitore FM-8900S

ELECTRICAL PARTS LIST	Unit Transceiver Unit FM-8900S
PRINTED CIRCUIT BOARD	Code No.
05P0843, MAIN	_
05P0841, TRX_WR	—
05P0849, PWR	—
05P0882, PANEL	—

Ricevitore HS-2003

ELECTRICAL PARTS LIST	Unit	Handset HS-2003	
PRINTED CIRCUIT BOARD	Code No.		
05P0780, HANDSET		—	

Ricevitore remoto HS-8900(-W)

ELECTRICAL PARTS LIST		Remote Handset HS-8900(-W)
PRINTED CIRCUIT BOARD		Code No.
05P0781B, HS CONT		—
05P0715, KEY		—

Supporto per ricevitore remoto HG-8900(-W)

ELECTRICAL PARTS LIST	Unit	Remote Handset Hanger HG-8900(-W)
PRINTED CIRCUIT BOARD		Code No.
05P0798, TB		_

Junction Box IF-8900

ELECTRICAL PARTS LIST	Unit	Junction Box IF-8900	
PRINTED CIRCUIT BOARD		Code No.	
05P0850, JUNCTION		—	

APPENDICE 6 POSIZIONE DEI COM-PONENTI

Unità ricetrasmettitore FM-8900S





Back side of front panel

Ricevitore HS-2003



APPENDICE 6 POSIZIONE DEI COMPONENTI

<u>Stazione remota RB-8900 (HS-8900, HG-8900) / RB-8900-W (HS-8900-W, HG-8900-W)</u>



HS-8900-W

HG-8900 HG-8900-W

Junction box IF-8900



APPENDICE 7 STAMPANTE TERMICA UTP-58E

Avvisi sull'utilizzo della stampante

- Non smontare o tentare di riparare la stampante.
- Non esporre la stampante all'acqua.
- Non far cadere né urtare la stampante.
- Estrarre eventuale carta inceppata solo dopo aver spento la stampante.
- Spegnere la stampante in presenza di problemi (ad esempio, in caso di odori strani o di fumo) e verificare che il problema non sia continuo.

Avvisi sull'uso della carta

La superficie della carta termica è rivestita con sostanze chimiche speciali e i caratteri vengono stampati mediante reazione termochimica.

- Utilizzare il rotolo di carta termica specificato.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Evitare che la carta entri in contatto con oggetti rigidi, solventi e pellicola vinilica che ne possano provocare lo scolorimento.
- Utilizzare colla a base d'acqua (colla di amido, colla sintetica, eccetera) per incollare la carta termica.
- Il nastro adesivo può scolorire la carta termica. Utilizzare nastro biadesivo sul retro della carta.
- Non utilizzare la carta con le mani bagnate. Le impronte possono apparire sulla registrazione od offuscarla.

Specifiche, parti della stampante

Specifiche

 Rullo di carta termica Tipo di carta: TP058-30CL (N. codice: 000-154-047-10) Larghezza carta: 57 mm Diametro esterno del rullo della carta: max φ50 mm Lunghezza carta: 30 m
 Condizioni ambientali Temperatura di utilizzo: Da 0 a +50°C Umidità di utilizzo: Da 30 a 80% RH (senza condensa) Temperatura di conservazione: Da -200 a +60°C Umidità di conservazione: Da 20 a 85% RH (senza condensa)

Parti



Come impostare il DIP switch

Il DIP switch consente di modificare le specifiche della stampante. Le specifiche predefinite sono riportate in grassetto e corsivo nella tabella seguente.

N. pin	Funzione	OFF	ON
Da 1 a 4	Sistema di comunicazione	Vedere la tabella 1.	
5	Lunghezza bit	8 bit	7 bit
6	Sistema di controllo	RTS/CTS	Xon/Xoff
Da 7 a 8	Modalità comando	Vedere la tabella 2.	
9	Stampa verticale/invertita	Stampa verticale	Stampa invertita
0	Pin di test*	Modalità normale	(disabilita impostazione)

*: Non modificare l'impostazione per il pin n. 0 tranne che per l'aggiornamento del software. Se la stampante viene accesa con il pin n. 0 impostato su ON, il software verrà sovrascritto.

Metodo di input	Velocità in baud	Parità	DP1	DP2	DP3	DP4
	38400		OFF	OFF	OFF	OFF
	19200		ON	OFF	OFF	OFF
	9600	Nessuno	OFF	ON	OFF	OFF
	4800		ON	ON	OFF	OFF
	2400		OFF	OFF	ON	OFF
	38400		ON	OFF	ON	OFF
	19200	Dispari	OFF	ON	ON	OFF
Seriale	9600		ON	ON	ON	OFF
	4800		OFF	OFF	OFF	ON
	2400		ON	OFF	OFF	ON
	38400	Pari	OFF	ON	OFF	ON
	19200		ON	ON	OFF	ON
	9600		OFF	OFF	ON	ON
	4800		ON	OFF	ON	ON
	2400		OFF	ON	ON	ON
Parallelo	-	-	ON	ON	ON	ON

Tabella 1: Sistema di comunicazione

Tabella 2: Modalità comando

Metodo comando	DP7	DP8
Modalità 1 (20 cifre, compatibile con μ TP-5820)	ON	ON
Modalità 2 (24 cifre, compatibile con μ TP-5824)	OFF	ON
Modalità 3 (32 cifre, conforme con ESC/POS	OFF	OFF
Modo dump esadecimale	ON	OFF

UTP-58E per RC-8900 (console rack) e PP-8800A (stampante)

Premere l'interruttore di accensione; la spia di alimentazione si accende. Quando la spia è accesa, vengono stampati i dati ricevuti dal radiotelefono. Al termine della stampa, far fuoriuscire la carta dalla stampante premendo il pulsante di avanzamento riga.



Sostituzione della carta

- 1. Premere il pulsante di apertura del coperchio della carta per aprire il coperchio.
- 2. Caricare il rullo della carta riportato nella figura a destra.
- 3. Impostare il rullo della carta in modo che la fine della carta fuoriesca dalla stampante, quindi chiudere il coperchio premendo entrambi i lati della parte superiore del coperchio.



SPECIFICHE DEL RADIOTELEFONO VHF MARINO FM-8900S

1 GENERALE

1.1 Numero di canali INTL: 57 USA: 50 Meteo: 10 Canada: 57 INLAND-WA: 57 Privato: 20 Canali in memoria: 50 Entro ±1.5kHz 1.2 Stabilità frequenza 1.3 Sistema di comunicazione Simplex/Semi-duplex Classe di emissione 16K0G3E (F3E) Voce, 16K0G2B (F2B) DSC 1.4 1.5 Impedenza antenna 50 ohm 1.6 Display LCD a colori a matrice di punti da 4,3", 480 x 272 punti 1.7 Distanza visibile 0,7 m nominale

2 TRASMETTITORE

2.1	Intervallo di frequenza	Da 155.000 a 161.475 MHz
2.2	Potenza di uscita	25W max, 1W in riduzione di potenza
2.3	Deviazione frequenza	Entro ±5 kHz

3 RICEVITORE

3.1	Intervallo di frequenza	Simplex: Da 155.000 a 161.475 MHz
		Semi-duplex: Da 159.600 a 164.200 MHz
3.2	Sistema di ricezione	Supereterodina doppia
3.3	Frequenza intermedia	1°: 51.1375 MHz, 2°: 62,5 kHz
3.4	Sensibilità	+6 dBμV o meno (20 dB SINAD)
3.5	Selettività canali	70 dB o superiore
3.6	Risposta spuria	70 dB o superiore
3.7	Output AF	Altoparlante incorporato: 3W (4 ohm, THD: entro 10%),
		Auricolare ricevitore: 2mW (150 ohm)

4 DSC

4.1	Protocollo	Consigliato: ITU-R M.541-9, M.493-13 (classe A), M.689-2, M.821-1

- 4.2 Velocità in baud 1200 baud ±30 ppm max.
- 4.3 Modulazione AFSK
- 4.4 Frequenza di modulazione 1700 ±400 Hz, Marker: 1300 Hz, Spazio: 2100 Hz

FURUNO

5 RICEVITORE DI GUARDIA CH70

5.1 Frequenza di ricezione 156.525 MHz 5.2 Supereterodina doppia Sistema di ricezione 1°: 38,3625 MHz, 2°: 37,5 kHz 5.3 Frequenza intermedia 5.4 Sensibilità 0 dBµV o inferiore (SER<1%) 5.5 Selettività canali 70 dB o superiore 5.6 70 dB o superiore Risposta spuria

6 INTERFACCIA

6.1	Dati di navigazione	IEC61162-1 Ed.4(2010-11)
	Dati di input	GGA, GLL, GNS, RMC, VDM, ZDA
	Dati di output	DSC, DSE, TLL

7 ALIMENTAZIONE

- 7.1 Tensione di alimentazione 24 VCC (-10%, +30%)
- 7.2 Consumo di energia (con tutte le opzioni)

Trasmissione	4,7A max a 25W di output
Ricezione	2,3A max a 4W di output audio
Attesa	1,3A max.

8 CONDIZIONI AMBIENTALI

- 8.1 Temperatura ambiente Da -15°C a +55°C
- 8.2 Umidità relativa 93% o meno a +40°C
- 8.3 Grado di protezione
 Unità ricetrasmettitore (FM-8900S)
 Ricevitore/Supporto (HS-2003/FP05-05510)
 - Stazione remotaRB-8900: IP22, RB-8900-W: IP56Junction boxIP20, IP22 (montaggio su paratia, opzione)
- 8.4 Vibrazione IEC 60945 Ed.4

9 COLORE RIVESTIMENTO

- 9.1 Unità ricetrasmettitore N2.5 (fisso)
- 9.2 Stazione remota/ricevitore N2.5 (fisso)
- 9.3 Console VHF 7.5BG7/2, 2.5G7/2 o specificato

IP20 (IP22: opzione)

IP24

INDICE

Α

Abbreviazione	.AP-13
Accensione/spegnimento	
ricevitore remoto	6-2
unità ricetrasmettitore	1-2
Allarmi acustici	2-3
Altoparlante	
ricevitore remoto	6-5
unità ricetrasmettitore	1-5
Apertura/chiusura schermata MENU	5-1
С	

Chiamata di test	7-4
Configurazione della memoria	5-3
Contrasto (ricevitore remoto)	6-3

D

ricevitore remoto	1
unità ricetrasmettitore1-	1
Due canali (DW) 1-	6

Ε

Elenco	canali VHF	AP-3
Elenco	degli allarmi	5-24
Elenco	parti	AP-21

F	
File log	
apertura	5-20
eliminazione	5-21
Funzione di riproduzione	1-13

1

Icona	AP-14
Impostazione audio	
ricevitore remoto	6-7
Impostazione del timeout	5-6
Impostazione dell'allarme esterno	5-8
Impostazione dell'applicazione RT	5-9
Impostazione dell'audio	
unità ricetrasmettitore	5-23
Impostazione della conferma di	ricezione
automatica	5-21
Impostazione della posizione	5-4
Impostazione di data e ora	5-5
Inoltro richiesta di soccorso	
invio	3-11
ricezione	3-14
Interfaccia digitale	AP-16
Interfono	. 1-9, 6-6
L	
Luminosità	

Luminositá	
ricevitore remoto	6-3
unità ricetrasmettitore	1-3

м

IVI	
Manutenzione	7-2
Messaggi DSC	2-1
Messaggi speciali	5-22
Messaggio a tutte le imbarcazioni	
invio	4-12
ricezione	4-13
Messaggio di errore	7-3
Messaggio di gruppo	
invio	4-7
ricezione	4-8
Messaggio di imbarcazione neutrale	
invio	4-18
ricezione	4-19
Messaggio di posizione	
invio	4-14
ricezione	4-16
Messaggio di richiesta di polling	4-17
Messaggio individuale	
invio	4-2
ricezione	4-5
Messaggio medico	
invio	4-20
ricezione	4-21
Messaggio PSTN	
invio	4-9
ricezione	4-11
-	

Ρ

Posizione dei componenti	.AP-22
Preparazione del messaggio di gruppo	5-16
Preparazione del messaggio di test	5-17
Preparazione del messaggio individuale	e. 5-15
Preparazione del messaggio PSTN	5-17
Priorità	1-8
Proposta del canale	5-22

R

Regione canali	5-2
ricevitore remoto	6-3
unità ricetrasmettitore	1-4
Richiamo dei canali in memoria	
ricevitore remoto	6-4
unità ricetrasmettitore	5-2
Richiesta di soccorso	
annullamento	3-15
invio	3-1
ricezione	3-5
Risoluzione dei problemi	7-2
Rubrica	
elenco	5-9
eliminazione	5-12
modifica	5-11
registrazione	5-10
0	

S

•	
Scansione dei canali	1-7
Schermata RT	
ricevitore remoto	6-2
unità ricetrasmettitore	1-2
Selezione canale	
unità ricetrasmettitore	1-4
Selezione del canale	
ricevitore remoto	6-4
Sessione	1-10
Stampa dei messaggi	5-4
Struttura dei menu	AP-1
Т	
Test giornaliero	7-1

Test giornaliero	7-1
Trasmissione	
ricevitore remoto	6-5
unità ricetrasmettitore	1-5
U	
UTP-58E	AP-24

FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, 662-8580, Japan Tel: +81 (798) 65-2111 Fax: +81 (798) 65-4200 www.furuno.co.jp Publication No. DOCQA0320 **Declaration of Conformity** 0560 We FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (Manufacturer) 9-52 Ashihara-Cho, Nishinomiya City, 662-8580, Hyogo, Japan (Address) declare under our sole responsibility that the product VHF RADIOTELEPHONE FM-8900S (Model name, type number) to which this declaration relates conforms to the following standard(s) or normative document(s) Standards Test standards IMO Resolutions A.385(X), A.524(13), A.694(17) EN 300 338-1 V1.3.1: 2010, EN 300 338-2 V1.3.1: 2010 IMO Resolutions A.803(19), MSC.68(68)/A1 EN 301 033 V1.3.1: 2010, EN 301 843-2 V1.2.1: 2004 IMO Resolutions Circ.862 EN 301 925 V1.3.1: 2010 ITU-R M.489-2, M.493-13 IEC 60529 Ed.2.1: 2001 ITU-R M.541-9, M.689-2, M821-1 IEC 60945 Ed.4.0: 2002 incl.Corr.1:2008 IEC 61162-1 Ed.4.0: 2010, IEC 62288 Ed.1.0: 2008 (title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s)) For assessment, see EC type-examination (Module-B) certificate No. 12212002 issued by Telefication, The Netherlands · Product Quality System (Module D) certificate No. P 112 issued by Telefication, The Netherlands This declaration is issued according to the provisions of European Council Directive 96/98/EC on marine equipment and amending Directive 2010/68/EU and 2011/75/EU. On behalf of Furuno Electric Co., Ltd. . Shogahe Yoshitaka Shogaki **Department General Manager** Nishinomiya City, Japan May 10, 2012 Quality Assurance Department (Place and date of issue) (name and signature or equivalent marking of authorized person)