

MANUEL'D'UTILISATION

SATELLITE COMPASS™

Modèle



Spécifications NMEA 0183

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.com

Pub. No. OFR-72870-A1 DATE OF ISSUE: JUL. 2020

REMARQUES IMPORTANTES

Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire et suivre attentivement les instructions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écran (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre système et des paramètres de votre appareil.
- Conservez soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet appareil (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FURUNO entraînera l'annulation de la garantie.
- L'entité suivante intervient en qualité d'importateur de nos produits en Europe, conformément à la DÉCISION N° 768/2008/CE.
 - Nom : FURUNO EUROPE B.V.
 - Adresse : Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, Pays-Bas
- L'ensemble des marques, noms de produits, marques commerciales, marques déposées et marques de service appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Mise au rebut de cet équipement

Pour mettre cet appareil au rebut, merci de vous conformer à la réglementation locale relative à l'élimination des déchets industriels. En cas de mise au rebut aux États-Unis, consultez le site de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) pour connaître la procédure à suivre.

Mise au rebut d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré à la maintenance. Si une batterie est utilisée, recouvrez les bornes + et - de la batterie avec de l'adhésif avant de vous en débarrasser afin d'éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur causé par un court-circuit.

Au sein de l'Union européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas être jetées dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à votre législation nationale et à la directive batteries 2006/ 66/UE.



Aux États-Unis

La boucle de Möbius (le symbole composé de trois flèches formant un triangle) indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et à l'acide de plomb doivent être recyclées.

Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément aux législations locales.

Ph

Ni-Cd

Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent être appelés à se multiplier au fur et à mesure que les autres pays en créeront.

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'opérateur et l'installateur doivent lire les consignes de sécurité avant d'utiliser ou d'installer l'équipement. Le non-respect de ces consignes de sécurité risque d'endommager l'équipement ou de provoquer des blessures graves, voire mortelles.



Consignes de sécurité pour l'opérateur

$\underline{\wedge}$	AVERTISSEMENT
	RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE Ne pas ouvrir l'appareil si vous n'êtes pas entièrement familier avec les circuits électriques et si vous n'avez pas lu le manuel.
	Seule une personne qualifiée peut ouvrir l'équipement.
	Ne pas démonter ni modifier l'équipement. Un incendie, un choc électrique ou des blessures graves peuvent survenir.
0	Mettez immédiatement l'appareil hors tension si de l'eau ruisselle sur l'équipement ou en cas d'émission de fumées ou de flammes de l'équipement.
	Si l'appareil n'est pas mis hors tension, ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Contactez un agent FURUNO pour tout dépannage.
0	Utilisez un fusible adapté. L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie ou endommager

l'appareil gravement.

ATTENTION

Aucune aide à la navigation (y compris cette unité) ne doit constituer une source exclusive d'informations de navigation.

Le navigateur est tenu de vérifier toutes les aides à sa disposition pour confirmer sa position. Les aides électroniques assistent le navigateur mais ne le remplacent pas.

TABLE DES MATIERES

AV	ANT-	PROP	DS	vi
CO	NFIG	URATI	ON DU SYSTÈME	vii
LIS	TE D	ES ÉQ	UIPEMENTS	viii
4	INIC.	.	TION	
1.	1 1	Domor	TION	1-1 1 1
	1.1		Cánáralitás Romarques	
	10	I.I.I Montor	oeneralites Remarques	1-1
	1.2	1 2 1	Outile péressires	1-2
		1.2.1	Montago de l'antenno	
	12	I.Z.Z	nonitage de l'antenne	1-2 1 /
	1.5	1 3 1	Consignes d'installation	۲-4 ۱ ۸
		1.3.1		1-4
		1.3.2	Assemblage du kit de potequ	1-5
		1.3.3	Assemblage du Rit de poleau	1-5
	1 /	T.J.4 Embas	e d'antenne (option)	1-0
	1.4		Consignes d'installation	1-7 1_8
		1/1/2		1_8
		1/1/3	Montage de l'antenne	1_8
	15	Disnos	itifs avifuges (ontion)	1-0 1_11
	1.0	Kit anti	-neige (option)	1_11
	1.0	Câblad		1_12
	1.7	1 7 1	Protection des connecteurs de câble	1-12 1_12
		172	Protection du connecteur non utilisé de l'unité d'affichage	1-12
		1.7.2		
2.	PRÉ	SENT/	ATION DES FONCTIONS	2-1
	2.1	Mise so	ous/hors tension	2-1
	2.2	Accès	aux paramètres du SCX-21	2-1
		2.2.1	Commandes du GP-39	2-1
		2.2.2	Utilisation du menu	2-2
		2.2.3	Modification du mode d'utilisation du GP-39	2-3
	2.3	Modes	d'affichage	2-3
		2.3.1	Mode d'affichage [Réception satellite]	2-4
		2.3.2	Mode d'affichage [Cap]	2-6
		2.3.3	Mode d'affichage [Vitesse 3-Axes]	2-6
		2.3.4	Affichage perso. [ROT]	2-7
		2.3.5	Affichage perso. [Attitude]	2-7
		2.3.6	Configuration des affichages perso	2-8
	2.4	Afficha	ge des informations système et réalisation de tests de diagnostic	2-8
		2.4.1	Affichage des informations système	2-8
		2.4.2	Réalisation d'un test de diagnostic simple	2-9
		2.4.3	Réalisation d'un test de diagnostic avancé	2-10
2	Dŕ			3 4
J.			J INTTAUX	3-1 ⊿ د
	ວ. I ຊີວ	Dorom	arauon des difficiencies du flavire	ວ-I ວຸວ
	J.Z	7 araille 2 2 1	Masquage des satellites	ა-ა ა ა
		J.Z.I 3 2 2	Masquaye ues salemiles Configuration du svetàme SRAS	د-د م د
		302	Définition d'un masque d'élévation	ט-4 ג ג
		321	Définition d'une nériode nour la navigation à l'estime	
		0.2.4		

	3.3	Application de décalages	
	-	3.3.1 Lissage des données (filtrage)	
	3.4	Configuration de la sortie de données	
		3.4.1 Configuration d'un port de données pour la sortie	
		3.4.2 Configuration du SCX-21 en tant que relais de données	
	3.5	Informations de câblage entre le SCX-21 et le GP-39	3-10
4.	MA	INTENANCE	4-1
	4.1	Maintenance préventive	4-1
	4.2	Remplacement des fusibles	4-1
	4.3	Dépannage	
	4.4	Erreurs liées au GP-39 et solutions	4-3
AN	NEX	E 1 ARBORESCENCE DES MENUS	AP-1
AN	NEX	E 2 LISTE DES CODES GÉODÉSIQUES	
AN	NFX	F 3 QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME SBAS ?	AP-6
CA	RAC		SP-1
115	TF I)F COLISAGE	Δ-1
SC	ΗÉΜ	AS	ר אַ 1
00 er	LÉM		
00			

AVANT-PROPOS

Quelques mots à l'attention de l'utilisateur du SCX-21

FURUNO Electric Company vous remercie d'avoir acheté le compas satellite SCX-21 de FURUNO[™]. Nous sommes convaincus que vous allez pouvoir constater par vous-même que la marque FURUNO est synonyme de qualité et de fiabilité.

Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée mondiale enviée pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Votre équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit être correctement manipulé et entretenu. Nous vous invitons par conséquent à lire et à suivre attentivement les procédures d'utilisation et de maintenance du présent manuel.

Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera très précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité à répondre à vos besoins.

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance que vous portez aux produits FURUNO.

Caractéristiques

Le SCX-21 est un nouveau compas satellite conçu selon la technologie cinétique GPS avancée de FURUNO. Ce compas trouve un large éventail d'applications pour tous types de navires, sur mer ou sur terre.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Précision de cap de 0,5° RMS (1,0° en condition stationnaire).
- Idéal comme compas pour les radars/TT, les traces d'écho, l'AIS, le pilote automatique et les sonars de balayage.
- Précision du cap, de la position, de l'heure, de la vitesse et de la route.
- Indications numériques du tangage et du roulis pour correction du mouvement du navire.
- Sortie de houle dédiée permettant de compenser les effets de houle.
- Temps de réglage d'attitude de 60 secondes.
- Émet des données au format NMEA 0183.
- L'antenne esthétique s'adapte parfaitement aux bateaux de plaisance.
- Possibilité d'utiliser le GP-39 en tant qu'unité d'affichage dédiée.

Unité & carte PC	PCB/Application	N° de programme*
Antenne	STARTER	2051599 01.xx
	BOOTER	2051600 01.xx
	APL	2051601 01.xx
	GNSS (1 à 4)	48505230 xx

* : « xx » indique le numéro de version.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Configuration de base pour capteur uniquement



Configuration de base avec unité d'affichage (GP-39)



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

Fourniture standard

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques
Antenne	SCX-21	-	1	Pour NMEA 0183
Pièces de rechange	SP20-01901	001-556-110	1	2 fusibles
Accessoires d'installation	CP20-04630	000-036-771	1 (Au choix)	Pour kit de montage sur poteau de l'antenne avec câble FRU-CF- F15M (15 m).
	CP20-04640	000-036-772		Pour kit de montage sur poteau (avec kit de montage sur mât CP20-04605*) de l'antenne. Inclut un câble FRU-CF-F15M (15 m). * : Inclut support de fixation, tube et collier de serrage (\u03b2 \u03b2 \u03b3 55 mm) et installations de mât de diam\u03e9tre 32A \u03b2 40A (\u03b3 \u03b2 50 mm).

Fourniture en option

Nom	Туре	Réf.	Remarques
Ensemble de câbles	FRU-CF-F15M	001-555-560	
	FRU-CF-F30M	001-555-570	
Base de montage en angle droit	N° 13-QA330	001-111-910-10	
Kit de montage sur poteau*	CP20-04603	001-556-200	
Kit de montage sur mât*	CP20-04605	001-556-240	Requiert un CP20-04603.
Collier de serrage (large)	OP20-52	001-556-260	Pour installations de mât de diamètre 32A à 40A (¢35 à 50 mm).
Dispositif avifuge	OP20-54	001-556-280	2 pièces
Kit anti-neige	OP20-53	001-556-320	

*: Sélectionnez le kit approprié en fonction du site d'installation et de la configuration.

1. INSTALLATION

REMARQUE

N'appliquez pas de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces en plastique de l'équipement. Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier les connecteurs en plastique.

Vous pouvez installer l'antenne comme suit. Reportez-vous aux schémas présentés à la fin de ce manuel.

- Montage sur plateforme, fixé depuis le dessous (section 1.2)
- Montage sur poteau (section 1.3)
- Socle de l'antenne (section 1.4, option)

Utilisez le câble d'antenne NMEA 0183 (FRU-CF-F15/30M) pour l'installation.

1.1 Remarques sur l'installation

1.1.1 Généralités Remarques

- Lors du choix d'un emplacement de montage, tenez compte de la longueur du câble d'antenne.
- Assurez-vous que l'emplacement de montage est assez résistant pour supporter le poids de l'unité. Voir les schémas à la fin du présent manuel.
- Laissez un espace suffisant autour de l'unité pour le dépannage et la maintenance.
 Voir les schémas à la fin du présent manuel pour l'espace minimum requis pour la maintenance.
- Le capteur doit être éloigné de plus de trois mètres des antennes Inmarsat F/FB. Choisissez un emplacement en dehors de la zone de transmission.
- N'associez pas le câble d'antenne aux câbles d'équipement radio. Si les réductions sonores ne sont pas suffisantes, ajustez le silencieux de l'équipement radio.
- Choisissez un emplacement ne comportant aucun obstacle à la circulation des ondes radio.
- Choisissez un emplacement ne présentant aucune vibration locale ou impact (y compris les vibrations générées par un moteur ou le mât de montage de l'équipement) susceptible de gêner le capteur GPS de l'antenne.
- Respectez les distances de sécurité du compas magnétique (voir page iii) pour éviter toute interférence de ce dernier.

Sélection du site d'installation

Le site d'installation doit répondre aux exigences décrites dans la procédure d'installation de l'antenne qui figure à la fin de ce manuel (Schéma N° C7286-Y01-*).

1.2 Montage sur plateforme

L'antenne est montée sur une plateforme de niveau <u>en insérant les vis de fixation</u> <u>depuis le dessous de l'appareil</u>.

1.2.1 Outils nécessaires

Les outils suivants doivent être préparés à l'avance pour cette installation.

Nom	Remarques
Perceuse électrique	Pour découper le trou de montage
Foret	φ6
Scie-cloche	Pour faire le trou de câble (¢29 mm)
Lime	Pour limer les bords de coupe du trou de câble
Tournevis cruciforme	N° 2

1.2.2 Montage de l'antenne

 Construisez une plateforme de montage adaptée, taille minimum 130 mm × 130 mm. Si vous utilisez des matériaux corrosifs, prenez les mesures anticorrosion nécessaires.

Remarque: La plateforme de montage doit être plate, de niveau et bien fixée.

 En vous reportant au schéma présenté au dos de ce manuel, percez trois trous de fixation (\$6 mm) et un trou de câble pour faire passer l'antenne fournie dans la plateforme de montage. Le diamètre du trou de câble est de \$29 ± 2 mm pour le SCX-21.

Remarque: Placez l'antenne sur la plateforme, puis orientez-la de sorte que la marque de l'étrave



- située à la base se trouve en face de la proue du navire.
- 3. Faites passer le câble d'antenne à travers le trou fait lors de étape 2 de sorte que le connecteur du câble d'antenne sorte sur la partie supérieure de la plateforme de montage.

4. Raccordez le câble d'antenne au connecteur de l'antenne.



Remarque: N'appliquez PAS l'adhésif fourni sur les quatre trous d'évent situés près de la plaque signalétique.



 Enroulez de l'adhésif auto-vulcanisant en faisant deux tours au niveau de la jonction entre les connecteurs d'antenne et le câble d'antenne. Puis, enroulez une couche d'adhésif vinyle par-dessus l'adhésif auto-vulcanisant pour l'étanchéité.

Remarque: Enroulez les adhésifs de sorte à couvrir les deux connecteurs de l'antenne et du câble d'antenne.



 Réglez le sens de l'antenne de sorte que la marque de l'étrave située à la base se trouve en face de la proue du navire.
 Remarque: Lorsque l'antenne est placée sur la plateforme, assurez-vous que cette dernière n'est pas inclinée.

1. INSTALLATION

7. Fixez l'antenne à l'emplacement de montage avec les trois jeux de vis inversées fournies (M5×20, avec rondelles plates et rondelles élastiques) depuis le dessous à travers les trous de fixation étape 2. Après avoir serré les vis, enduisez les têtes de vis avec l'adhésif fourni.



Remarque: La longueur de vis dépend de l'épaisseur de la plateforme de montage.

1.3 Montage sur poteau

Emboîtez l'antenne et le kit de poteau à l'aide de la fixation dédiée, puis fixez l'antenne sur le poteau de montage.



1.3.1 Consignes d'installation

- Le diamètre du poteau de montage doit être compris entre 25 et 50 mm.
- Utilisez le kit de poteau **fourni** et le support de fixation **fourni** pour l'installation sur poteau de sorte que la marque de l'étrave l'antenne soit face à l'étrave.
- Choisissez la taille du collier de fixation du kit de poteau en fonction du diamètre du poteau de montage.

Nom	Diamètre du mât	Remarques
Collier de serrage	Pour 20A à 25A (¢25 à 35 mm)	Standard avec CP20-04603
	Pour 32A à 40A (¢35 à 50 mm)	Option (OP20-52).

• N'appliquez PAS l'adhésif fourni sur les quatre trous d'évent situés près de la plaque signalétique.



1-4

1.3.2 Outils nécessaires

Les outils suivants doivent être préparés à l'avance pour cette installation.

Nom	Remarques
Tournevis cruciforme	N° 2
Tournevis pour vis à tête	Pour boulons de collier.
tendue	
Clé	Pour serrer le contre-écrou.
Attache de câble	Deux pièces (au moins), pour fixer le câble de l'antenne.
Pince	Pour enlever le couvercle d'entrée de câble.
Adhésif auto-vulcanisant	Pour assurer l'étanchéité du connecteur.
Adhésif en vinyle	Pour assurer l'étanchéité du connecteur.

1.3.3 Assemblage du kit de poteau

- 1. Vissez le contre-écrou fourni sur le tube, puis serrez jusqu'au bout du filetage comme indiqué sur la figure ci-dessous.
- 2. Appliquez de l'adhésif autour des filetages du tube, puis fixez la structure de montage sur poteau sur le tube.
- 3. Retournez l'ensemble, maintenez le tube en place et resserrez le contre-écrou à l'aide d'une clé. Le couple doit être de 15 N•m.



4. Enlevez l'excédent d'adhésif.

Remarque: Ne couvrez pas les cinq trous de vidange (illustrés dans la figure cidessous) d'adhésif.



1.3.4 Montage de l'antenne

1. Retirez le couvercle d'entrée de câble qui se trouve sur le kit de montage sur poteau à l'aide d'une pince pour faire passer le câble d'antenne NMEA 0183 sur le socle de l'antenne.



 Placez les colliers de serrage sur le kit de montage sur poteau et faites passer le câble d'antenne NMEA 0183 depuis le dessous via l'entrée de câble du kit de montage sur poteau. Ensuite, raccordez le câble d'antenne NMEA 0183 au connecteur de l'antenne.

Remarque: Veillez à ce que le point d'ancrage du support de fixation soit orienté <u>vers le bas</u>.



- Placez l'antenne sur le kit de montage sur poteau et fixez-le depuis le dessous à l'aide des vis M5 fournies. Après avoir fixé les vis, enduisez les têtes de vis avec l'adhésif fourni.
- 4. Enroulez de l'adhésif auto-vulcanisant **en faisant deux tours** au niveau de la jonction entre les connecteurs d'antenne et le câble d'antenne. Puis, enroulez **une couche**



d'adhésif vinyle par-dessus l'adhésif auto-vulcanisant pour l'étanchéité. **Remarque:** Enroulez les adhésifs de sorte à couvrir les deux connecteurs de l'antenne et du câble d'antenne.



5. Placez l'antenne sur le poteau de montage de sorte que la fixation du kit de poteau se trouve en haut du poteau de montage. Vous pourrez facilement régler la position de l'antenne plus tard dans cette procédure, comme le montre la figure ci-dessous. Ensuite, serrez les colliers de serrage de façon lâche.



6. Réglez le sens de l'antenne de sorte que la marque de l'étrave se trouve en face de la proue du navire.



- 7. Serrez les colliers de serrage pour fixer l'antenne.
- Attachez le câble d'antenne du NMEA 0183 au point d'ancrage du support de fixation à l'aide de l'attache de câble fournie. Faites une boucle dans le câble d'antenne, puis fixez cette partie en boucle sur le poteau tel qu'illustré sur la figure ci-dessous.



1.4 Embase d'antenne (option)

L'antenne peut être montée sur les types de surface ci-dessous, <u>à l'aide de l'embase</u> fournie en option.

- Surface inclinée (réglable jusqu'à 35°)
- · Surface plate et étroite

1.4.1 Consignes d'installation

- N'installez pas l'unité sur une surface inégale.
- N'appliquez PAS l'adhésif sur les quatre trous d'évent situés près de la plaque signalétique.



1.4.2 Outils nécessaires

Les outils suivants doivent être préparés à l'avance pour cette installation.

Nom	Remarques
Perceuse électrique	Pour faire les trous de montage
Foret	φ4,2 à 5
Scie-cloche	Pour faire le trou de câble (ø28 mm)
Lime	Pour limer les bords de coupe du trou de câble
Tournevis cruciforme	N° 2
Pince	Pour enlever le couvercle d'entrée de câble

1.4.3 Montage de l'antenne

1. Retirez le couvercle d'entrée de câble qui se trouve sur le socle d'antenne à l'aide d'une pince pour faire passer le câble d'antenne du NMEA 0183 sur le socle de l'antenne.



2. Fixez le kit de montage sur poteau au socle de l'antenne en vous référant à la section 1.3.3.

Remarque: Le tube intégré au kit de montage sur poteau n'est pas utilisé.

3. Placez le socle de l'antenne à l'emplacement de montage en tenant compte du sens d'inclinaison du socle. Si le câble de l'antenne doit être retiré d'un trou sur la plateforme, faites un trou pour le câble d'antenne (de plus de \u03c629 mm) sur la plateforme de montage en tenant compte de l'emplacement de l'entrée de câble du socle de l'antenne.

Remarque: Le sens d'inclinaison du socle de l'antenne dépend de la position de réglage de ce dernier.





4. Faites quatre trous de montage (\$\$4,2\$ à 5 mm) sur la plateforme de montage.



5. <u>Si un trou (non destiné au câble) se trouve juste au-dessous du socle de</u> <u>l'antenne,</u> tirez le tube légèrement vers le haut puis appliquez le produit d'étanchéité marin fourni à l'intérieur et sur le dessous du pied du socle d'antenne.



Pied du socle de l'antenne

 Fixez le socle de l'antenne à la plateforme de sorte que les trous de montage soient alignés les uns par rapport aux autres, puis serrez fermement les quatre vis M5 fournies pour sécuriser le socle d'antenne.



 Desserrez les quatre vis de fixation du socle d'antenne à l'aide de la clé hexagonale fournie et ajustez le sens du tube tout en gardant à l'esprit que le trou de fixation est dirigé vers la proue du navire, comme illustré ci-dessous.



1. INSTALLATION

 Retirez un par un les boulons à tête hexagonale et fixez les vis fournies avec de l'adhésif sans les serrer. Ensuite, serrez-les fermement et enlevez l'excédent d'adhésif.

Remarque: L'adhésif colle en 30 minutes environ.



Socle de l'antenne

9. Passez le câble NMEA 0183 via l'entrée de câble du socle de l'antenne, puis raccordez-le au bas de l'antenne.



 Enroulez de l'adhésif auto-vulcanisant en faisant deux tours au niveau de la jonction entre les connecteurs d'antenne et le câble d'antenne. Puis, enroulez une couche d'adhésif vinyle par-dessus l'adhésif auto-vulcanisant pour l'étanchéité.

Remarque: Enroulez les adhésifs de sorte à couvrir les deux connecteurs de l'antenne et du câble d'antenne.



11. Placez l'antenne sur le socle d'antenne, puis ajustez le sens de l'antenne de sorte que la flèche soit orientée vers l'étrave du navire.



12. Fixez l'antenne à l'aide des trois vis M5 fournies depuis le dessous.



1.5 Dispositifs avifuges (option)

Les dispositifs avifuges (OP20-54) disponibles en option permettent d'éviter que les oiseaux ne se posent sur votre antenne.

Retirez l'adhésif double-face des deux dispositifs avifuges, puis fixez-les au couvercle de l'antenne. Recouvrez la zone de contact des deux dispositifs avifuges avec l'adhésif fourni.



1.6 Kit anti-neige (option)

Le kit anti-neige (type : OP20-53 ; code : 001-556-320) disponible en option permet de réduire l'accumulation de neige sur votre antenne.

Pour installer ce kit, voir les instructions (C72-01901) fournies avec ce dernier.

1.7 Câblage

Connectez le câble d'antenne à chaque équipement de navigation à l'aide des ports de données.

Remarque: Lorsque vous utilisez le GP-39 en tant qu'unité d'affichage dédiée, connectez le câble DATA1 au connecteur port 1 du GP-39.

1.7.1 Protection des connecteurs de câble

Lorsque les connecteurs sont exposés à la pluie ou aux projections d'eau, il convient de les recouvrir d'adhésif vinyle pour prévenir la corrosion et éviter les courts circuits. Cela s'applique également aux connecteurs non utilisés.

Fixation et protection des connecteurs de câble non utilisés

- 1) Recouvrez l'extrémité libre du câble d'adhésif vulcanisant.
- 2) Entourez le connecteur d'une couche d'adhésif vulcanisant couvrant environ 50 mm du câble connecté. Confirmez que le connecteur est recouvert.



3) Entourez l'adhésif vulcanisant d'un adhésif en vinyle.





4) Entourez le connecteur d'une couche d'adhésif en vinyle. Reliez l'extrémité de l'adhésif au serre-câble pour éviter que cet adhésif ne se décolle.



Attache de câble Adhésif en vinyle

1.7.2 Protection du connecteur non utilisé de l'unité d'affichage

Le connecteur non utilisé du GP-39 doit être recouvert d'un adhésif auto-vulcanisant et d'un adhésif vinyle (non fournis) pour prévenir la corrosion et éviter les courts circuits.



- 1. Couvrez l'entrée de câble du connecteur non utilisé du GP-39 avec de l'adhésif auto-vulcanisant.
- 2. Enveloppez le côté du connecteur avec de l'adhésif vinyle pour éviter que l'adhésif auto-vulcanisant ne se décolle.

2. PRÉSENTATION DES FONCTIONS

2.1 Mise sous/hors tension

Votre SCX-21 ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation. Pour l'allumer ou l'éteindre, utilisez l'alimentation du navire.

2.2 Accès aux paramètres du SCX-21

Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres de votre SCX-21 en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

 Depuis l'écran dédié (GP-39 utilisant le mode d'utilisation du SCX-21). Ce manuel utilise le GP-39 pour toutes les opérations et les exemples d'écran qui y figurent se rapportent au GP-39. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'utilisation du GP-39, voir le manuel d'utilisation livré avec le GP-39.

La version du programme GP-39 applicable à la connexion SCX-21 est indiquée ci-dessous :

- CPU principale : 2051584-03.01 (ou ultérieure)
- CPU d'initialisation : 2051583-03.01 (ou ultérieure)
- Depuis le logiciel de l'outil de configuration PC.
 Pour savoir comment accéder aux paramètres depuis l'outil de configuration PC, voir le manuel livré avec le logiciel.

2.2.1 Commandes du GP-39



N°	Nom de la touche	Description
1	Touches de direction	 Déplace le curseur Sélectionne (met en surbrillance) les options dans le menu.

N°	Nom de la touche	Description		
2	Touche MENU	 Ouvre le menu. Pour les modes d'affichage Traceur et Piste 3D, appuyez deux fois. Pour les autres modes d'affichage, appuyez une fois. Affiche la fenêtre de zoom (modes d'affichage Traceur et Piste 3D uniquement). 		
3	Touche DISP	Modifie le mode d'affichage.		
4	Touche MARK/ MOB	 Pression longue : place une marque MOB. Pression courte : enregistre la position du navire en tant que waypoint. 		
5	Touche ENT/ CNTR	 Pression longue : repositionne votre navire au centre (mode d'affichage Traceur uniquement). Pression courte : confirme la sélection du menu. 		
6	Touche GOTO	Définit la position du curseur à l'écran en tant que destination.		
7	Touche PWR/ BRILL	 Pression longue : met l'équipement hors tension. Pression courte : met l'équipement sous tension, affiche la fenêtre Brill. 		

2.2.2 Utilisation du menu

Pour utiliser le menu, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Depuis les modes d'affichage [Plotter] ou [Highway], appuyez sur la touche **MENU** deux fois.
- 2. Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▲ pour sélectionner l'option de menu souhaitée, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▲ pour sélectionner l'option de sousmenu souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4. Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▲ pour sélectionner le paramètre souhaité, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Appuyez sur la touche **DISP** pour fermer le menu ou appuyez sur la touche **MENU** revenir un niveau en arrière dans le menu.

Par souci de concision, les procédures de ce manuel utilisent la terminologie suivante :

Terminologie	Signification	
Ouvrez le menu. Suivez l'étape 1 de la procédure ci-dessus.		
Sélectionnez « xxx ».	Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▲ pour sélectionner xxx, puis appuyez sur la touche ENTER.	
Fermez le menu.	Suivez l'étape 5 de la procédure ci-dessus.	

2.2.3 Modification du mode d'utilisation du GP-39

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [System] pour afficher le menu [System].
- 3. Sélectionnez [Operation Mode] pour afficher les options de paramétrage.
- 4. Sélectionnez le mode d'utilisation requis.

Pour utiliser le GP-39 en tant qu'unité d'affichage dédiée pour le SCX-21, sélectionnez [SCX-21]. Pour utiliser le GP-39 normalement (sans accès aux paramètres du SCX-21), sélectionnez [GP-39].

5. Fermez le menu.

Remarque 1: Les modes d'utilisation ne partagent pas les mêmes paramètres.

Remarque 2: Certains paramètres par défaut diffèrent selon le mode d'utilisation. Pour plus de détails, voir l'arborescence



de menu qui se trouve à la fin du manuel. Ce manuel utilise les paramètres par défaut du mode d'utilisation SCX-21.

Si vous avez sélectionné SCX-21 en tant que mode d'utilisation, vous pouvez désormais utiliser votre GP-39 en tant qu'unité d'affichage dédiée pour le SCX-21. Vous avez également accès à toutes les fonctions du GP-39.

2.3 Modes d'affichage

En tant qu'unité d'affichage dédiée pour le SCX-21, le GP-39 dispose de fonctionnalités supplémentaires au niveau des modes d'affichage actuel et perso.

- Mode d'affichage HDG (Cap) (voir section 2.3.2).
- Mode d'affichage Vitesse 3-Axes (voir section 2.3.3).
- Affichage perso. ROT (Vitesse de rotation) (voir section 2.3.4). S'affiche en tant que [User Display 1] sous les paramètres par défaut.
- Affichage perso. Attitude (roulis et tangage) (voir section 2.3.5). S'affiche en tant que [User Display 2] sous les paramètres par défaut.

Remarque: Pour plus d'informations concernant les modes d'affichage existants, voir le manuel d'utilisation du GP-39.



2.3.1 Mode d'affichage [Réception satellite]





N°	Nom/description			
1	Mode de positionnement – indiqué en tant que [2D], [S2D], [3D] ou [S3D]. Si le positionnement est interrompu ou si le signal est coupé, cette indication change et affiche "" (tirets). Le préfixe "S" s'affiche lorsque le système SBAS est utilisé en tant qu'aide au positionnement.			
2	Marque du Nord – indique le nord magnétique sous la lettre "N". L'indication apparaît au bord extérieur des cercles d'élévation.			
3	Marque de cap – indique votre cap actuel. L'indication apparaît sous forme de « boomerang » rouge au bord extérieur des cercles d'élévation.			
4	DOP (Dilution de la position) – indique la fiabilité de la fixation de position. Plus la valeur est faible, plus la fixation de position est fiable.			
5	 Numéro de satellite et force du signal – affiche le numéro de chaque satellite actuellement à portée. Indiqué sous la forme d'une petite case avec le numéro de satellite au centre. Les satellites ont les codes couleurs suivants : Blanc : le satellite n'est utilisé pour aucun calcul. Gris : le satellite est utilisé uniquement pour calculer le positionnement. Noir : le satellite est utilisé pour calculer le positionnement et le cap. 			
6	SNR (Rapport signal/bruit) – affiche la fiabilité globale du signal satellite. Le rapport signal/bruit – ou la fiabilité globale du signal – est indiqué(e) en noir. Plus la barre est longue, plus le signal est fiable.			
7	Position du navire – indiquée sous la forme d'un cercle rouge au centre des informations de satellite.			
8	ALT (Altitude) – affiche votre altitude. Lorsque le mode de positionnement est S2D ou 2D, la valeur indiquée correspond à la hauteur de l'antenne. Lorsque le mode de positionnement est S3D ou 3D, la valeur indiquée est calculée depuis le niveau de la mer.			
9	Zones bloquées – indiquées sous la forme de « secteurs » grisés dans chaque plage d'élévation. Indique les zones qui ont été détectées comme étant bloquées. Les satellites qui apparaissent dans une zone bloquée peuvent ne pas être fiables.			
10	Cercles d'élévation – indiquent l'élévation par rapport à votre navire. Le cercle le plus à extérieur (ligne épaisse et grise) indique 0°. Le cercle le plus à l'extérieur des deux cercles intérieurs (lignes pointillées bleues) indique 30° et le cercle le plus à l'intérieur indique 60°.			
11	 ANTx (Numéro d'antenne) – affiche l'antenne dont les informations sont actuellement affichées en tant que "ANT1", "ANT2", "ANT3" ou "ANT4". Le numéro de la page d'informations actuellement affichée (indiqué sous la forme "1/2", "2/3" ou "3/3") apparaît sous le numéro d'antenne. Remarque: L'antenne numéro 4 (ANT4) ne peut pas détecter les satellites GLONASS. 			
12	État du relèvement – affiche le nombre de satellites communs (1 à 32). Les indications « 0 » et « DR » signifient navigation à l'estime. « - » signifie que le signal n'est pas reçu.			

2.3.2 Mode d'affichage [Cap]



Ce mode d'affichage indique les informations suivantes :

- HDG (Cap) affiché sous la forme d'un « boomerang » argenté indiquant votre cap actuel selon la méthode de référence utilisée (sélectionnée sous [COG/BRG ref.] depuis le menu [Plotter Setup]).
- **COG (Route sur le fond)** affiche votre route. L'indication du Nord apparaît également sous forme de triangle, avec la partie haute pointant vers le nord.
- SOG (Vitesse sur le fond) la vitesse de votre navire est indiquée au centre inférieur de l'écran.

2.3.3 Mode d'affichage [Vitesse 3-Axes]



Ce mode d'affichage indique les informations suivantes :

- SPD (Vitesse) affiche les vitesses pour l'avant (le plus haut) et l'arrière (le plus bas) et apparaît avec la direction dans laquelle l'avant/arrière de votre navire se déplace. La valeur au centre affiche la vitesse avant/arrière de votre navire. La vitesse avant est indiquée par une flèche pointant vers le haut, la vitesse arrière par une flèche pointant vers le bas. Pour les vitesses avant/arrière, la direction est indiquée par une flèche verte pour le mouvement à tribord, une flèche rouge pour le mouvement à bâbord. L'unité de mesure de la vitesse (sélectionnée sous [Units] depuis le menu [System]) apparaît en haut à gauche de la section d'affichage.
- HDG (Cap) affiche votre cap actuel et la méthode de référence utilisée (sélectionnée sous [COG/BRG ref.] depuis le menu [Plotter Setup]).
- COG (Route sur le fond) affiche votre route actuelle et la méthode de référence utilisée (sélectionnée sous [COG/BRG ref.] depuis le menu [Plotter Setup]).

2.3.4 Affichage perso. [ROT]

Remarque: Cet affichage est défini par défaut comme Affichage perso. 1. Pour modifier le contenu de cet affichage, voir section 2.3.6.



L'affichage perso. ROT indique les informations suivantes :

- ROT (Vitesse de rotation) indiquée par une aiguille noire avec le cadran de fond représentant soit la direction bâbord (rouge) soit la direction tribord (vert) pour le virage.
- HDG (Cap) affiche votre cap actuel et la méthode de référence utilisée (sélectionnée sous [COG/BRG ref.] depuis le menu [Plotter Setup]).
- **SOG (Vitesse sur le fond)** affiche votre vitesse actuelle et l'unité de mesure (sélectionnée sous [Units] depuis le menu [System]).

2.3.5 Affichage perso. [Attitude]

Remarque: Cet affichage est défini par défaut comme Affichage perso. 2. Pour modifier le contenu de cet affichage, voir section 2.3.6.



L'affichage perso. Attitude indique les informations suivantes :

- ROULIS l'attitude de votre navire dans le sens bâbord-tribord et la quantité de roulis, en degrés.
- **TANGAGE** l'attitude de votre navire dans le sens avant-arrière et la quantité de tangage, en degrés.
- HOULE le mouvement de votre navire dans le sens haut-bas, avec la quantité de houle. La quantité de houle s'affiche avec l'unité de mesure sélectionnée sous [Units] depuis le menu [System].

2.3.6 Configuration des affichages perso.

Lorsque vous utilisez le GP-39 en tant qu'unité d'affichage dédiée pour le SCX-21, votre GP-39 dispose de deux modes d'affichage personnalisables. Pour modifier le contenu de ces affichages, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le menu.
- Sélectionnez [User Display] pour afficher le menu [User Display].

Menu >User Display		
Display 1 : RO Display 2 : At	t i tude	
[MENU] : Cance I/Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

- Sélectionnez [Display 1] ou [Display 2] selon le cas pour afficher les options d'affichage disponibles.
- Menu >User Display Display 1 : ROT Display 2 : Digital Speedmeter COG ROT Attitude Off [MENU]:Cancel/Back [ENT/CNTR]:Enter ▲/▼:Select
- 4. Sélectionnez l'option d'affichage souhaitée.
- 5. Fermez le menu.

2.4 Affichage des informations système et réalisation de tests de diagnostic

Lorsque vous êtes connecté au GP-39 en tant qu'unité d'affichage, le SCX-21 peut afficher les informations système et réaliser un test pour voir si le SCX-21 fonctionne correctement.

2.4.1 Affichage des informations système

L'écran des informations système indique les numéros de programme, les temps de fonctionnement et le numéro de série du SCX-21. Pour accéder aux informations système, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [System] \rightarrow [Selftest] pour afficher le menu [Selftest].

Henu >System >Self (d2-39 System Test LCD Test System Information Simple Diagnostic T Advanced Diagnostic	est Test	
[NENU] : Cance I / Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

3. Sélectionnez [System Information]. Les informations suivantes s'affichent à l'écran.

Élément affiché	Signification/Description	
[Main PCB]	Version du programme de la PCB principale du SCX-21.	
[Starter Ver.]	Version du programme d'application du starter.	
[Booter1(2) Ver.]	Versions des programmes d'application booter 1 & 2.	
[App. Ver.]	Version du programme d'application générale.	
[Powered Time]	Temps écoulé depuis la dernière mise sous tension du SCX-21.	
[Overall Powered Time]	Durée totale d'alimentation du SCX-21 depuis son installation.	
[GP-39 SW Ver.]	Version du programme logiciel du GP-39.	
[GP-39 Overall Powered Time]	Durée totale d'alimentation du GP-39 depuis son installation.	
[Serial No.]	Numéro de série du SCX-21.	
[GNSS1(2/3/4)]	Numéro de programme pour chacun des modules GNSS du SCX-21.	

2.4.2 Réalisation d'un test de diagnostic simple

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [System] \rightarrow [Selftest] pour afficher le menu [Selftest].
- 3. Sélectionnez [Simple Diagnostic Test]. Les résultats du test apparaissent comme suit (« NG » signifie « Dysfonctionnement »). Les options suivantes sont testées lors du diagnostic :

e	
Option	Description
[ROM]	État ROM (OK/NG (Dysfonctionnement))
[RAM]	État RAM (OK/NG (Dysfonctionnement))
[Rate Gyro]	État gyromètre (Correct/Incorrect)
[Acceleromtr]	État accéléromètre (Correct/Incorrect)
[Magnetic]	État magnétomètre (Correct/Incorrect)
[Press./Temp.]	État du capteur de pression atmosphérique/de température d'air (Correct/Incorrect).
[Installation]	Détecte le nombre de vibrations d'antenne (0 à 99).
E/S Port 1/2/3	Exception pour le test de diagnostic
GNSS1/2/3/4	État des modules GNSS 1, 2, 3 et 4 (Correct/Incorrect).
ANT1/2/3/4	État des antennes 1, 2, 3 et 4 (OK/NG (Dysfonctionnement)).

2.4.3 Réalisation d'un test de diagnostic avancé

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [System] \rightarrow [Selftest] pour afficher le menu [Selftest].
- 3. Sélectionnez [Advanced Diagnostic Test]. Les résultats du test affichent "OK" ou "NG" (Dysfonctionnement). Les options suivantes sont testées lors du diagnostic :

Option	Description	
[ROM]	État ROM	
[RAM]	État RAM	
[Rate Gyro]	État gyromètre	
[Acceleromtr]	État accéléromètre	
E/S Port 1/2/3	Pour réglage usine.	
RAM GNSS1/2/3/4	État RAM des modules GNSS 1, 2, 3 et 4.	
ROM GNSS1/2/3/4	État ROM des modules GNSS 1, 2, 3 et 4.	

3. RÉGLAGES INITIAUX

Lorsque l'unité est mise sous tension pour la première fois, elle se trouve à l'état « démarrage à froid », ce qui signifie qu'aucune donnée satellite (données d'almanach) n'est stockée. Dans cet état, l'unité recherche, et enregistre, des satellites pour trouver son cap. Ce processus prend environ 60 secondes.

Si le cap n'est pas trouvé au bout de 30 minutes, il se peut que l'emplacement d'installation de l'antenne ne convienne pas. Un nombre de satellites visibles insuffisant (moins de cinq) peut également compliquer la recherche de cap. Résolvez le problème puis vérifiez une nouvelle fois l'état de suivi.

Si l'erreur de cap est de 5° ou plus, tournez physiquement l'antenne tout en surveillant l'indication de cap pour réduire l'erreur autant que possible. Une erreur inférieure à 5° peut être corrigée via le logiciel.

Une fois le cap trouvé, vérifiez les éléments suivants et réglez ou ajustez-les au besoin.

- Dimensions du navire et emplacement de l'antenne. Voir section 3.1.
- Paramètres de satellite (SBAS, masque d'élévation, lissage, etc.). Voir section 3.2.
- Décalage de cap, roulis, tangage, houle, etc. Voir section 3.3.
- Paramètres appropriés du menu E/S. Voir section 3.4.

Le paramétrage initial peut se faire via l'une des méthodes suivantes :

- <u>Depuis un GP-39 dédié</u> Cette méthode est détaillée dans ce manuel.
- <u>En connectant un PC et en paramétrant le SCX-21 à l'aide de l'outil de configuration</u>
 <u>SC</u>

Vous pouvez télécharger l'outil de configuration SC à l'aide du code QR ci-contre. Pour savoir comment utiliser l'outil de configuration SC, voir le manuel d'utilisation correspondant (OME-72851).



Remarque: Ce manuel couvre uniquement les menus et paramètres spécifiques du SCX-21. Pour plus de détails sur les paramètres et procédures du GP-39, voir le manuel d'utilisation du GP-39.

3.1 Configuration des dimensions du navire

Certaines fonctionnalités, comme la Vitesse 3-Axes, requièrent les dimensions du navire et les points de référence afin de calculer et d'afficher une valeur correcte.

Pour configurer les dimensions de votre navire, procédez comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Sensor], puis [Ship Size,ANT/CALC-SPD POSN].
- Sélectionnez [Ship's Width], puis saisissez la largeur de votre navire. Il s'agit de la distance au point le plus large du navire, du côté tribord au côté bâbord.
- 4. Sélectionnez [Ship's Length], puis saisissez la longueur de votre navire.

Menu >Sensor >Ship Size, ANT/C	ALC-SPE) POSN	
Show ANT POSN			
Ship's Width	:	3. O n	
Ship's Length	:	10. O n	
Ship's Height	:	5. O n	
ANT Position XO	: +	0. OO n	
ANT Position YO	:	5. O n	
ANT Position ZO	:	2.5 n	
CALC-SPD-POSN Y1 (BOW)	:	0. O n	
CALC-SPD-POSN Y2(Stern)	:	10. O n	
CALC-SPD-POSN Z (He isht)	:	0. O n	
[MENU] : Cance I / Back [ENT/CNTR]	:Enter		▲/▼:Select

- Il s'agit de la distance au point le plus long du navire, de la poupe à la proue.
- 5. Sélectionnez [Ship's Height], puis saisissez la hauteur de votre navire. Il s'agit de la distance au point le plus haut du navire, de la quille au haut du mât.
- 6. En vous référant au tableau ci-dessous, configurez les autres options de menu en conséquence.

Saisissez la valeur appropriée en fonction de la taille du navire **afin d'améliorer la précision de la vitesse sur 3 axes**. La position de référence pour l'emplacement de l'installation et la position de calcul de la vitesse sur 3 axes est indimuée dans la fimme aciente.



Remarque: Les valeurs d'emplacement de l'antenne et de calcul de vitesse requièrent les dimensions du navire. Si les dimensions du navire ne sont pas encore définies, recommencez cette procédure.

[ANT Position X0]	Permet de définir la position bâbord-tribord (latérale) du SCX-21. Entrez une valeur négative côté bâbord et une valeur positive côté tribord. Le centre du navire est « 0 » (plage de réglage : -327,64 à +327,64 m).
[ANT Position Y0]	Permet de définir la position étrave-poupe (longitudinale) du SCX- 21. Définissez la distance entre l'étrave et la poupe en prenant la valeur « 0 m » pour l'étrave (plage de réglage : 0,0 à 999,9 m).
[ANT Position Z0]	Permet de définir la hauteur du SCX-21, depuis la partie inférieure du navire (plage de réglage : 0,0 à 199,9 m).

[CALC-SPD- POSN Y1 (BOW)]** [CALC-SPD- POSN Y2 (Stern)]**	 Permet de définir l'emplacement proue-poupe pour calculer la vitesse sur 3 axes. Outre la position de l'antenne, vous pouvez également mesurer la vitesse du navire à deux endroits. Saisissez la distance vers l'arrière depuis le point de référence (centre avant de l'étrave) jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez mesurer la vitesse du navire. En principe, vous devez saisir la position de proue (Y1) et la position de poupe (Y2). Remarque: Dans les paramètres par défaut, les valeurs Y1 et Y2 sont saisies comme suit : Y1 : 0 m (position de la proue) Y2 : 10 m (10 m en arrière depuis la position de la proue)
[CALC-SPD- POSN Z (Height)]**	Permet de définir la hauteur pour calculer la vitesse sur 3 axes. Saisissez la distance depuis la partie inférieure du navire jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez mesurer la vitesse du navire. Par exemple, entrez la valeur du tirant d'eau lorsque vous voulez mesurer la vitesse en position de tirant d'eau.

- 7. Pour appliquer les paramètres, appuyez sur la touche **ENT**. Pour annuler les modifications et recommencer, appuyez sur la touche **MENU**.
- 8. Fermez le menu.

3.2 Paramètres de satellite

3.2.1 Masquage des satellites

Le SCX-21 dispose d'un almanach des numéros de satellites qui permet de filtrer et d'ignorer les satellites désactivés ou inopérants. Pour pouvez paramétrer manuellement un satellite afin qu'il soit ignoré en procédant comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [GNSS Setup], puis sélectionnez [Disable SV] pour afficher le menu [Disable SV].

Menu >GNSS Setup >	Disable SV	
OZSS AII OZSS GPS AII GPS GLONASS AII GLONASS Galileo AII Galileo	No DOD 000 000 V No	
[MENU] : Cance 1/Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

 En vous reportant au tableau ci-dessous, sélectionnez et paramétrez le(s) satellite(s) que vous souhaitez ignorer. Pour chaque groupe de satellites, vous pouvez ignorer jusqu'à trois satellites individuels.

Option de menu	Description
[QZSS AII]	Sélectionnez [Yes] pour ignorer tous les satellites QZSS ou sélectionnez [No] pour ignorer uniquement les satellites spécifiés, définis sous [QZSS].
[QZSS]	Permet de définir le numéro de satellite pour chaque satellite que vous souhaitez ignorer.

3. RÉGLAGES INITIAUX

Option de menu	Description
[GPS All]	Sélectionnez [Yes] pour ignorer tous les satellites GPS ou sélectionnez [No] pour ignorer uniquement les satellites spécifiés, définis sous [GPS].
[GPS]	Permet de définir le numéro de satellite pour chaque satellite que vous souhaitez ignorer.
[GLONASS AII]	Sélectionnez [Yes] pour ignorer tous les satellites GLONASS ou sélectionnez [No] pour ignorer uniquement les satellites spécifiés, définis sous [GLONASS].
[GLONASS]	Permet de définir le numéro de satellite pour chaque satellite que vous souhaitez ignorer.
[Galileo All]	Sélectionnez [Yes] pour ignorer tous les satellites Galileo ou sélectionnez [No] pour ignorer uniquement les satellites spécifiés, définis sous [Galileo].
[Galileo]	Permet de définir le numéro de satellite pour chaque satellite que vous souhaitez ignorer.

4. Fermez le menu.

3.2.2 Configuration du système SBAS

Le système SBAS (Satellite Based Augmentation System) vous aide à fixer la position. Ce système corrige les erreurs de mesure et améliore la fiabilité globale de votre position GNSS. Vous pouvez activer, désactiver et paramétrer le mode d'utilisation du système SBAS en procédant comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [GNSS Setup], puis sélectionnez [SBAS] pour afficher le menu [SBAS].



3. En vous référant au tableau ci-dessous, paramétrez le système SBAS selon vos besoins.

Option de menu	Description
[SBAS Mode]	Sélectionnez [On] pour activer SBAS ou sélectionnez [Off] pour désactiver la fonction.
[SBAS Search]	 Sélectionnez l'option appropriée. Auto : recherche et utilisation automatique du SBAS. Manuel : saisie manuelle du SBAS que vous souhaitez utiliser.
[Disable SBAS]	Saisissez le numéro pour chaque SBAS que vous souhaitez ignorer.

Remarque: Vous ne pouvez pas sélectionner manuellement un SBAS qui a été réglé en mode « Ignorer » sous [Disable SBAS]. De plus, vous ne pouvez pas ignorer un SBAS qui est déjà réglé en mode « Manuel » sous [SBAS Search].

3.2.3 Définition d'un masque d'élévation

Les satellites à faible altitude peuvent afficher une moindre fiabilité du fait des conditions atmosphériques ou de la multitude des signaux. Par conséquent, il peut être utile d'appliquer un masque d'élévation afin d'exclure les satellites qui se trouvent en dessous de l'altitude spécifiée. Pour définir un masque d'élévation, procédez comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [GNSS Setup] pour afficher le menu [GNSS Setup].

Menu >GNSS Setup Datun Navigation Disable SV SV ELV SBAS	: WGS84 : Rhumb Line : 5* 05*	3
[HENU] : Cance I / Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

- 3. Sélectionnez [SV ELV].
- 4. Définissez l'altitude à laquelle vous souhaitez que le masque s'arrête. Les satellites situés en dessous de cette altitude seront ignorés.
- 5. Fermez le menu.

3.2.4 Définition d'une période pour la navigation à l'estime

Lorsque le SCX-21 ne peut pas recevoir le signal du satellite, il continue d'émettre des données de cap en tant « qu'estimation » (Dead Reckoning) sur la période définie ici. Si le signal du satellite n'est pas retrouvé sur la période ainsi définie, il cesse d'émettre les données de cap. Pour définir la période d'utilisation de la navigation à l'estime, procédez comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Sensor]. Le menu [Sensor] s'affiche.

DR Tine Ship Size, ANT/CALC	-SPD POSN	: 5 nin Ş nin	

- 3. Sélectionnez [DR Time], puis sélectionnez le délai souhaité.
- 4. Fermez le menu.

3.3 Application de décalages

Le SCX-21 émet différentes données, telles que le roulis et le tangage, qui peuvent nécessiter des ajustements mineurs en fonction du site d'installation et d'autres facteurs. Pour procéder à un décalage des données du capteur, procédez comme suit.

Remarque: Les décalages sélectionnés lors de la procédure ci-après ne s'appliquent qu'au SCX-21. Pour décaler les données d'autres capteurs de votre navire, accédez au capteur respectif.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Sensor], puis sélectionnez [Offset] pour afficher le menu [Offset].

Henu >Sensor >Offs	et	
Latitude Longitude HDG Pitch Roll SOG/3-Axis SPD Air Pressure Air Temperature	: 00 : 0. : + : + : + : + : + : +	0000X 000'E 0.0 ° 0.0 ° 0.0 ° 0.0 % 0.0 hPa 0.0 °F
[HENU] : Cance I / Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

3. En vous reportant au tableau ci-dessous, appliquez les décalages nécessaires.

Option de menu	Description
[Latitude],	Permet de régler le décalage de la position de votre navire. Ne
[Longitude]	modifiez ce paramètre que si vous êtes absolument sur de la
	valeur de decalage requise. En general, ce regiage doit ette
[HDG]	Permet de régler le décalage de la valeur de can. Saisissez une
[100]	valeur négative pour un décalage dans la direction bâbord.
	saisissez une valeur positive pour un décalage dans la direction
	tribord.
	Par exemple, si le cap à l'écran indique 10° à bâbord et que le cap
	réel est de 0°, réglez le décalage sur [+10°].
[Pitch]	Permet de régler le décalage de la valeur de tangage. Saisissez
	une valeur négative pour abaisser l'étrave, saisissez une valeur
	positive pour relever retrave.
	se trouve en fait au mouillage ou navigue sur des eaux calmes
	réglez le décalage sur [-10°].
[Roll]	Permet de régler le décalage de la valeur de roulis. Saisissez une
	valeur négative pour un décalage dans la direction bâbord,
	saisissez une valeur positive pour un décalage dans la direction
	tribord.
	Par exemple, si le rouis à l'ecran indique +0° et que le navire est
	[+10°].
[SOG/3-Axis SPD]	Permet de régler le décalage de la valeur de vitesse. Saisissez
	une valeur négative (%) pour réduire la vitesse affichée, saisissez
	une valeur positive (%) pour augmenter la valeur affichée.
[Air Pressure]	Permet de régler le décalage de la valeur de pression d'air
	atmosphérique. Saisissez une valeur négative pour réduire la
	pression affichée, saisissez une valeur positive pour augmenter la
	pression amicnee.

Option de menu	Description
[Air Temperature]	Permet de régler le décalage de la valeur de température d'air atmosphérique. Saisissez une valeur négative pour réduire la température affichée, saisissez une valeur positive pour

4. Fermez le menu.

3.3.1 Lissage des données (filtrage)

Il est possible de lisser (filtrer) les données émises par le SCX-21 et communiquées au GP-39. Le lissage imprime un léger retard à l'émission des données du SCX-21, ce qui permet de limiter les variations dues à des conditions de réception peu favorables ou d'autres facteurs.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [Sensor], puis sélectionnez [Smoothing] pour afficher le menu [Smoothing].

505/000	0.000
500/000	U SEC
3-Axis Speed	: O sec
ROT	: O sec

[HENU] : Cance I / Back [ENT / CNTR] : Enter

3. Sélectionnez l'option de menu pour laquelle vous souhaitez lisser les données, puis sélectionnez le temps de lissage.

▲/▼:Select

4. Fermez le menu.

Si vous souhaitez désactiver le lissage pour l'une des options de menu, répétez la procédure indiquée plus haut, puis réglez la valeur de lissage sur [0] (zéro).

3.4 Configuration de la sortie de données

Le SCX-21 peut émettre des phrases NMEA 0183 vers d'autres équipements sur la même connexion NMEA 0183. La sortie peut être configurée pour un maximum de trois canaux (ports de données) selon la configuration de l'équipement de votre navire.

Lorsqu'un GP-39 est utilisé en tant qu'unité d'affichage dédiée, le port Data 1 n'est pas disponible en tant que sortie. Dans ce cas, les ports Data 2 et Data 3 sont disponibles pour la sortie des données.

Lorsque le SCX-21 est connecté directement au NMEA 0183, les trois ports de données peuvent émettre.

3.4.1 Configuration d'un port de données pour la sortie

Les trois ports de données peuvent être configurés pour la sortie en procédant comme suit.

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez [I/O Setup] pour afficher le menu [I/O Setup].

Menu >1/0 Setup			
Data 1 D Eita 2 Data 3 NMEA0183 Output Vers Import Export Wiring Info. NMEA 01	ion for GP-39 : 83	NHEAD183 V3. O	
[MENU] : Cance I/Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼ :Sele	ect

 Sélectionnez le port de données que vous souhaitez configurer.
 Remarque: Le port Data 1 n'est pas disponible en tant que sortie lorsque le GP-39 est utilisé en tant qu'unité d'affichage dédiée.

Menu >1/0 Setup >D	ata 2	60%
Format Talker Baud Rate Sentences		nmexo163 V4.1 GN 38400bps
[MENU] : Cance I/Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

- 4. Sélectionnez [Format] pour afficher les versions NMEA 0183 disponibles pour la sortie.
- Sélectionnez la version NMEA 0183 utilisée par le réseau de votre navire. Pour les configurations utilisant un convertisseur de données NMEA afin d'émettre des données NMEA 0183 vers un appareil ou un réseau NMEA 2000, sélectionnez [IEC61162-1 Ed.5].
- 6. Sélectionnez [Talker], puis sélectionnez l'émetteur à utiliser.
- 7. Sélectionnez [Baud Rate], puis sélectionnez la même vitesse de transmission que celle utilisée par votre réseau NMEA 0183.

8. Sélectionnez [Sentences] pour afficher le menu de paramétrage des phrases. Ce menu vous permet de sélectionner les phrases que vous voulez que le SCX-21 émette et le cycle de sortie de chaque phrase.

Remarque: Le cycle de sortie dépend de la phrase et les options disponibles diffèrent.

1/0 Setup >Data 2 >	Sentences	60%
AAM	: Off	
APB	: Off	
BOD	: Off	
BWC	: Off	
BWR	: Off	
DTM	: On	
GGA	: Off	
GLL	: Off	
GNS	: 1sec	
GSA	: Off	U
[MENU] : Cance I / Back	[ENT/CNTR] :Enter	▲/▼:Select

- 9. Sélectionnez la phrase que vous souhaitez configurer.
- 10. Pour empêcher l'émission d'une phrase donnée, sélectionnez [Off]. Dans les autres cas, sélectionnez le cycle de sortie approprié pour la phrase.
- 11. Répétez les étapes 9 et 10 si nécessaire pour configurer les autres phrases (en notant le pourcentage de sortie utilisé en haut de l'écran).
- 12. Fermez le menu.

3.4.2 Configuration du SCX-21 en tant que relais de données

Le GP-39 n'a qu'un seul port SIO ce qui ne permet qu'une seule connexion à un réseau NMEA 0183. Le SCX-21 peut faire office de « relais de données » et permettre ainsi plusieurs connexions de données au GP-39.

La figure suivante montre un exemple de connexion. Pour plus de détails sur la fonction de relais, consultez votre revendeur local FURUNO.

Remarque: Le SCX-21 et le GP-39 nécessitent des alimentations électriques différentes. Vous ne pouvez pas allumer/éteindre le SCX-21 à partir du bouton d'alimentation du GP-39.



GP-39

3. RÉGLAGES INITIAUX

Connectez l'équipement approprié au port de données correspondant (Data 1 à Data 3) sur le SCX-21. Le rôle de chaque port est précisé ci-dessous.

Port Data 1 : permet de connecter le GP-39. **Reçoit/envoie** les données relayées entre le GP-39 et l'équipement externe via le SCX-21.

Port Data 2 : **envoie** les données relayées depuis le GP-39 à l'équipement externe via le SCX-21.

Port Data 3 : **Reçoit/envoie** les données relayées entre le GP-39 et l'équipement externe via le SCX-21.

Configuration sur l'équipement externe

Sélectionnez les phrases de données de sortie que vous souhaitez envoyer au GP-39. Pour savoir comment configurer la sortie de phrase, voir le manuel d'utilisation de l'équipement concerné.

Configuration sur le GP-39s

Configurez la sortie de phrase en vous reportant à section 3.4.1.

Définissez le format des phrases transmises à un équipement externe via le SCX-21 depuis le GP-39 sous [NMEA0183 Output Version for GP-39] via le menu [I/O Setup].

3.5 Informations de câblage entre le SCX-21 et le GP-39

Pour afficher les informations de câblage entre le SCX-21 et le GP-39, sélectionnez [Wiring Info. NMEA 0183] sous le menu [I/O Setup].



4. MAINTENANCE

4.1 Maintenance préventive

Les opérations de maintenance préventive et les vérifications suivantes sont importantes afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Élément à vérifier	Points à contrôler	Solution
Connecteurs	Vérifiez que les connecteurs sont bien branchés.	Rebranchez les câbles s'ils sont lâches.
Câble (câblage)	Vérifiez visuellement les câbles à la recherche de traces d'usure ou de dommage.	Contactez votre revendeur pour remplacer les câbles.
Couvercle	Propreté du couvercle	Utilisez un chiffon doux pour retirer la poussière. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ou de solvants car ils risquent d'endommager la peinture/les inscriptions et de causer une déformation du couvercle.

4.2 Remplacement des fusibles

Le fusible du SCX-21, situé sur le câble d'alimentation, protège l'appareil contre les surtensions, la polarité inversée et les défaillances. Si vous ne parvenez pas à mettre l'équipement sous tension, vérifiez que le fusible n'est pas grillé. Si le fusible est grillé, recherchez et rectifiez la cause avant de le remplacer.

Туре	Code
FRU-60V-FU-2A	000-195-429-10

4.3 Dépannage

Cette section couvre les problèmes qui peuvent se présenter lors de l'utilisation du SCX-21 et indique de quelle manière les résoudre.

Problème	Cause possible	Solution
Les données ne sont pas reçues à partir du SCX-21.	Le câble est débranché, endommagé ou défaillant.	Vérifiez que les connecteurs de câble du SCX-21 sont bien branchés. Vérifiez que le câble n'est pas endommagé ou sectionné. Vérifiez également que la source d'alimentation du SCX-21 est sous tension et fonctionne normalement. Contactez votre revendeur local pour un entretien si nécessaire.
	Les paramètres du SCX-21 sont incorrects.	 Vérifiez que les paramètres de sortie du SCX-21 sont corrects et que les réglages des phrases de sortie suivants correspondent aux spécifications de l'unité d'affichage. Format Émetteur Vitesse de transmission
	Les paramètres de l'écran sont incorrects.	Voir le manuel de l'unité d'affichage et ajuster les paramètres si nécessaire.
Les données (cap, etc.) affichées à l'écran sont incorrectes.	Décalages non appliqués lors de l'installation ou paramétrés de façon incorrecte.	 Vérifiez que l'antenne est correctement positionnée. Vérifiez visuellement l'élément incorrect par rapport à un autre équipement. Ajustez les décalages si nécessaire.
Les satellites GLONASS n'apparaissent pas sur la fenêtre de réception satellite.	ANT4 est sélectionné.	L'antenne numéro 4 ne peut pas détecter les satellites GLONASS. Sélectionnez une autre antenne.
Le test de diagnostic n'est pas terminé ou les résultats semblent incorrects.	Le test de diagnostic a été lancé avant que le processus de démarrage du SCX-21 ne soit terminé et qu'une position fixe ne soit obtenue.	Attendez que la sortie des données du SCX-21 soit stable, puis réessayez le test de diagnostic.

4.4 Erreurs liées au GP-39 et solutions

Cette section couvre les erreurs qui peuvent se présenter lorsque le SCX-21 est connecté au GP-39 en tant qu'unité d'affichage dédiée. Pour les erreurs et solutions spécifiques au GP-39, voir le manuel d'utilisation du GP-39.

Texte d'erreur	Signification, cause(s) possible(s), solutions
HDG ERROR! (Erreur cap)	Signification : le SCX-21 met plus de 5 secondes à émettre les données de cap.
	Cause possible : le SCX-21 n'est pas alimenté.
	Solution : vérifiez que le SCX-21 est alimenté en électricité. Si le problème
	persiste, contactez votre revendeur local.
	Cause possible : le SCX-21 est actuellement en mode test de diagnostic ou
	un processus de restauration des paramètres d'usine est en cours.
	Solution : attendez que le test ou le processus de restauration soit termine.
COMMUNICATION TIMEOUT! (Timeout	Signification : la communication entre le SCX-21 et le GP-39 est impossible ou a été interrompue.
communication)	Cause possible : mauvaise connexion/câble débranché.
	Solution : vérifiez la connexion entre les unités et rebranchez les câbles si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre revendeur local.
	Cause possible : le SCX-21 n'est pas sous tension.
	Solution : vérifiez que le SCX-21 est alimenté en électricité. Si le problème
	persiste, contactez votre revendeur local.
	Cause possible : câbles endommagés.
	Solution : vérifiez si les câbles présentent des dommages et remplacez-les si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre revendeur local.
Antenna1 Error	Signification : l'antenne indiquée ne fonctionne pas correctement ou est
(Erreur antenne 1)	endommagée.
Antenna2 Error	Solution : contactez votre revendeur local pour un entretien.
(Erreur antenne 2)	
Antenna3 Error	
(Effeur antenne 3)	
(Errour antenne 4)	
(Effect afficience 4)	Signification : la SCX 21 mat plus de 80 secondos à obtenir une fixation de
de point GPS)	nosition
	Cause possible : trop d'obstructions.
	Solution : vérifiez la zone qui se trouve autour du SCX-21 pour voir s'il y a
	des obstacles. Déplacez l'unité si nécessaire.
	Cause possible : nombre insuffisant de satellites disponibles dans le
	groupe sélectionné.
	Solution : vérifiez les paramètres sous [GNSS Setup] \rightarrow [Disable SV] et
	ajustez si necessaire.

4. MAINTENANCE

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES MENUS

Les arborescences suivantes s'affichent dans l'arborescence de menu du GP-39 lorsqu'il est connecté au SCX-21. En principe, les options de menu sont communes au GP-39 lorsqu'il n'est pas connecté au SCX-21. Lorsque l'appareil est connecté au SCX21, les paramètres de menu uniques comportent un « * » (astérisque). Sinon, voir l'arborescence de menu figurant dans le manuel d'utilisation du GP-39 pour plus de détails.





Suite page suivante





Installation (Affiché au démarrage du GP-39)

ANNEXE 2 LISTE DES CODES GÉODÉSIQUES

001:	WGS84		091:	NORTH AMERICAN 1927 :	Bahamas (excl. San Salvador Is.)
002:	TOKYO	Mean Value (Japan, Korea & Okinawa)	092:	NORTH AMERICAN 1927 : NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Banamas, San Salvador Is. Canada (ind. Newfoundland Is.)
004:	NORTH AMERICAN 1927	Mean Value (CONUS)	094:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Alberta & British Columbia
005:	EUROPEAN 1950	Mean Value Australia & Tasmania	095:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	East Canada
000	ADINDAN	Mean Value (Ethiopia & Sudan)	096:	NORTH AMERICAN 1927 (Contd): NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Northwest Territories & Saskatchewan
008:	ADINDAN	Ethiopia	098:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Yukon
009:	ADINDAN	Mali	099:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Canal Zone
010:		Sudan	100:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Caribbean Cantral America
012:	AFG	Somalia	101.	NORTH AMERICAN 1927 (Contd): NORTH AMERICAN 1927 (Contd):	Cuba
013:	AIN EL ABD 1970	Bahrain Is.	103:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Greenland
014:	ANNA 1 ASTRO 1965	Cocos Is. Mean Value	104:	NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd):	Mexico
015.	ARC 1950	Botswana	105:	NORTH AMERICAN 1983	Canada
017:	ARC 1950	Lesotho	107:	NORTH AMERICAN 1983	CONUS
018:	ARC 1950	Malawi	108:	NORTH AMERICAN 1983 :	Mexico, Central America
019:	ARC 1950 ARC 1950	Zaire	109:	OLD EGYPTIAN 1930	Corvo & Flores IS. (Azores)
021:	ARC 1950	Zambia	111:	OLD HAWAIIAN	Mean Value
022:	ARC 1950	Zimbabwe	112:	OLD HAWAIIAN :	Hawaii
023:	ARC 1960	Kenva	113:	OLD HAWAIIAN :	Kauai Maui
024.	ARC 1960	Tanzania	115:	OLD HAWAIIAN	Oahu
026:	ASCENSION IS. 1958	Ascension Is.	116:	OMAN :	Oman
027:	ASTRO BEACON "E"	Tern Is	117:	ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITA	IN 1936: Mean Value
020.	ASTRO POS 71/4	St. Helena Is.	110.	ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITA	IN 1936: England, Isle
030:	ASTRONOMIC STATION 1952	Marcus Is.			of Man & Wales
031:	AUSTRALIAN GEODETIC 1966	Australia & Tasmania	120:	ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITA	IN 1936: Scotland &
032:	BERMUDA 1957	Bermuda Is	121.		Shetland Is.
034:	BOGOTA OBSERVATORY	Columbia	122:	PICO DE LAS NIVIES :	Canary Is.
035:	CAMPO INCHAUSPE	Argentina	123:	PITCAIRN ASTRO 1967 :	Pitcairn Is.
036:	CANTON IS. 1966	South Africa	124:	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN	963: South Chile (near 53°S)
038:	CAPE CANAVERAL	Mean Value (Florida & Bahama Is.)	125.	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN	I 1956: Mean value
039:	CARTHAGE	Tunisia	127:	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN	1956: Chile-Northern Chile
040:	CHATHAM 1971	Chatham Is. (New Zealand)			(near 19°S)
041.	CORREGO ALEGRE	Brazil	128:	PROVISIONAL SOUTH AMERICA	N 1956: Chile-Southern Chile
043:	DJAKARTA (BATAVIA)	Sumatra Is. (Indonesia)	120.		(near 43 S)
044:	DOS 1968	Gizo Is. (New Georgia Is.)	129.	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN	1 1956: Columbia
045:	EASTER IS. 1967 FUROPEAN 1950 (Cont'd)	Western Europe	131:	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN	I 1956: Guyana
047:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Cyprus	132:	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN	I 1956: Peru
048:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Egypt	133:	PROVISIONAL SOUTH AMERICAN PUERTO RICO	Puerto Rico & Virgin Is
049:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	England, Scotland, Channel & Shetland Is.	135:	QATAR NATIONAL	Qatar
051:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Greece	136:	QORNOQ :	South Greenland
052	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Iran	137:	SANTA BRAZ	San Miguel Santa Maria Is (Azores)
053:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Italy, Sardinia	139:	SANTO (DOS)	Espirito Santo Is.
055:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Norway & Finland	140:	SAPPER HILL 1943 :	East Falkland Is.
056:	EUROPEAN 1950 (Cont'd)	Portugal & Spain	141:	SOUTH AMERICAN 1969 :	Mean Value
057:	EUROPEAN 1979	Republic of Maldives	143:	SOUTH AMERICAN 1969	Bolivia
059:	GEODETIC DATUM 1949	New Zealand	144:	SOUTH AMERICAN 1969 :	Brazil
060:	GUAM 1963	Guam Is.	145:	SOUTH AMERICAN 1969 :	Chile
061:		Guadaicanai is.	147:	SOUTH AMERICAN 1969	Ecuador
062:	HONG KONG 1963	Hong Kong	148:	SOUTH AMERICAN 1969 :	Guyana
064:	INDIAN	Thailand & Vietnam	149:	SOUTH AMERICAN 1969 :	Paraguay
065:		Bangladesh, India & Nepal	150.	SOUTH AMERICAN 1969	Trinidad & Tobago
067	ISTS 073 ASTRO 1969	Diego Garcia	152:	SOUTH AMERICAN 1969	Venezuela
068:	JOHNSTON IS. 1961	Johnston Is.	153:	SOUTH ASIA :	Singapore
069:	KANDAWALA	Sri Lanka Korguologi la	154:	SOUTHEAST BASE	Faial Graciosa Pico Sao Jorge & Terceria Is
070:	KERGUELEN IS. KERTALI 1948	West Malavsia & Singapore	156:	TIMBALAI 1948	Brunei & East Malaysia (Sarawak & Sabah)
072:	LA REUNION	Mascarene Is.	157:	TOKYO :	Japan
073:	L. C. 5 ASTRO	Cayman Brac Is.	158:		Korea Okinawa
074:		Philippines (excl. Mindanao Is.)	160:	TRISTAN ASTRO 1968	Tristan da Cunha
076:	LUZON	Mindanao Is.	161:	VITI LEVU 1916 :	Viti Levu Is. (Fiji Is.)
077:	MAHE 1971	Mahe Is.	162:	ZANDERII	Marshall Is.
078:	MARCU ASTRU MASSAWA	Eritrea (Ethiopia)	164:	BUKIT RIMPAH	Bangka & Belitung Is. (Indonesia)
080:	MERCHICH	Morocco	165:	CAMP AREA ASTRO :	Camp Mcmurdo Area, Antarctica
081:	MIDWAY ASTRO 1961	Midway Is.	166: 167·	G. SEGARA : HERAT NORTH	Kalimantan Is. (Indonesia) Afghanistan
082:		Masirah Is. (Oman)	168:	HU-TZU-SHAN	Taiwan
084:	NAHRWAN	United Arab Emirates	169:	TANANARIVE OBSERVATORY 1925 :	Madagascar
085:	NAHRWAN	Saudi Arabia	170:	YACARE :	Uruguay
086:		Trinidad & Tobago	172:	CK42 (PULKOVO 1942)	Russia
088:	NORTH AMERICAN 1927	Western United States	173:	FINNISH KKJ	Finland
089:	NORTH AMERICAN 1927	Eastern United States	174: 175	PZ90 :	KUSSIA Russia
090:	NUKIHAMEKICAN 1927	nuona			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ANNEXE 3 QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME SBAS ?

Un système de renforcement satellitaire, ou SBAS (Satellite Based Augmentation System), est un système de renforcement qui utilise des messages supplémentaires à partir de transmissions par satellite, pour favoriser un renforcement régional et étendu. Le SBAS apporte des corrections de signal GPS aux utilisateurs SBAS, pour obtenir une position encore plus précise, grâce à des corrections d'erreur de GPS qui sont largement diffusées par le satellite géostationnaire.

Les SBAS sont utilisés en Amérique, en Europe, au Japon et en Inde. Ces quatre systèmes (WAAS, EGNOS, MSAS et GAGAN) sont interopérationnels. La figure ci-dessous montre la zone de couverture de chaque fournisseur. Ce manuel utilise le terme générique « SBAS » pour ces quatre fournisseurs.

Fournisseur	Type de satellite	Longitude	N° de satellite
WAAS	Intelsat Galaxy XV	133°W	135
(Wide Area Augmentation System,	TeleSat Anik F1R	107,3°W	138
America)	Inmarsat-4-F3	98°W	133
EGNOS	Inmarsat-3-F2/AOR-E	15,5°W	120
(Euro Geostationary Navigation	Artemis	21,5°E	124
Overlay Service, Europe)	Inmarsat-4-F2	25°E	126
	SES-5	5°E	136
MSAS	MTSAT-1R	140°E	129
(Multi-Functional Satellite Augmentation System, Japan)	MTSAT-2	145°E	137
GAGAN	GSAT-8	55°E	127
(GPS And GEO Augmented Navigation, India)	GSAT-10	83°E	128

FURUNO

CARACTÉRISTIQUES DU COMPAS SATELLITE SCX-21

1 GÉNÉRALITÉS

1.1	Fréquence de réception	1 575,42 MHz (GPS/Galileo/QZSS/SBAS)
		1 602,5625 MHz (GLONASS)
1.2	Code de suivi	Code C/A (GPS/QZSS/SBAS), E1B (Galileo), L1OF (GLONASS)
1.3	Résolution d'attitude	Cap/roulis/tangage
		1,0° rms (Statique), 0,5° rms (Dynamique)
1.4	Suivi de relèvement	45°/s
1.5	Précision de la houle	5 cm (1 σ)
1.6	Temps de réglage d'attitude	60 s environ
1.7	Précision de position	nement (selon l'activité ionosphérique et les trajectoires multiples)
	GPS	5 m environ (2 drms, HDOP<4)
	MSAS	4 m environ (2 drms, HDOP<4)
	WAAS	3 m environ (2 drms, HDOP<4)
1.8	Temps de fixation de la position	50 s environ
1.9	Intervalle de mise à jour	Attitude : 50 Hz max, Position : 10 Hz max.
1.10	Précision de vitesse	du navire
	SOG	0,02 kn rms (suivi de 5 satellites ou plus)
		0,2 kn rms (suivi de 3 ou 4 satellites)
	VBW (vitesse sur	0,02 kn rms (suivi de 5 satellites ou plus, à la position de l'antenne)
	fond)	0,08 kn rms (suivi de 5 satellites ou plus, à la position de l'antenne)
		2,0 % de la vitesse du navire ou 0,2 kn, selon la valeur la plus élevée (suivi de 3 ou 4 satellites)
1.11	Capteur d'atmosphère	
	Pression	850 à 1100 hPa (échelle de température : 0 à +50°C), Précision : +1.0 hPa (réglage du décalage)
	Température	-20° C $\Rightarrow +55^{\circ}$ C (vent relatif : 4 kn ou plus)
	remperature	Précision : ±2,0°C (réglage du décalage)
1.12	Précision (1PPS)	50 μs
	timing	
2 IN	ITERFACE	
2.1	Nombre de ports	NMEA0183 : Canal Tx 3, canal Rx 2
	·	PPS : 1 canal. RS-485. détection du front montant
2.2	Phrases de données	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Entrée	AAM*, APB*, BOD*, BWC*, BWR*, RMB*, TLL*, XTE*
	Sortie	AAM*, APB*, BOD*, BWC*, BWR*, DTM, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, HDG, HDT, HRM, POS, RMB*, RMC, ROT, THS, TLL*, VBW, VTG, XDR, XTE*, ZDA
2.3	Phrases de sortie P	GPatt, GPhve, GPimu, pidat, SDmrk*, GPmsv, hdcom
		*: GP-39 requis

3 ALIMENTATION

12-24 V CC (10,8-31,2 V) : 0,2-0,1 A

4 CONDITIONS AMBIANTES

- 4.1 Température ambiante de -25° C à $+55^{\circ}$ C (stockage : de -30° C à $+70^{\circ}$ C)
- 4.2 Humidité relative 95 % ou moins à +40°C
- 4.3 Degré de protection IP56
- 4.4 Vibration CEI 60945 Éd. 4

5 COULEUR DE L'UNITÉ

N9.5

	CODE NO. 001-556-150-00 TYPF CP20-04601			型名/規格 数量	DESCRIPTIONS 0'TY M5X20 SUS304 3	CODE NO. 000-160-442-10														
	0			器図																
		工事材料表	INSTALLATION MATERIALS	番号 名 芊	NO. NAME +77' #%HUT#LXB 1 UP SET UI SCREW															
<u> </u>																	 	 	 	
208K-X-9852 -1 1/1 A-	DESCRIPTION/CODE No. Q' TY		000-036-767-00		SP20-01901 1	00-01-000-100	FRU-CF-F15M 001-555-560-00		CP20-04601 1 001-556-150-00		CP20-04603 001-556-200-00		CP20-04605 1 (*1) 001-556-240-00 (*1)			0MG-72870-* 000-195-294-1*				
G LIST	OUTLINE	250	FURUNO	TS	\bigcirc	ION MATERIALS	15M	Ę	\checkmark	ł	\mathbf{i}	E	\checkmark		210	297				
PACKIN scx-21-*		x "NUE17 71	SATELLITE COMPASS	予備品 SPARE PAR	予備品 SPARE PARTS	工事材料 INSTALLAT	7-7'ル(組品) CABLE ASSEMBLY	工事材料	INSTALLATION MATERIALS	<i>ት</i> ° –ルマウントキット	POLE MOUNT KIT	₹ スト取付金 具	MAST MOUNTING KIT	図書 DOCUMENT	取极説明書(和/英)	OPERATOR'S MANUAL (JP/EN)				

(*1)の工事材料はP-M仕様のみ必要 (*1) IS ONLY REQUIRED FOR P-M SPECIFICATION.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C7287-Z01-B

FURUNO ELECTRIC CO .. LTD. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C7286-M01-A

A-2

1

用途/備考 REMARKS

20BK-X-9401 -0

A-4													
	20BK-X-9404 -0	1/1			用途/備考 REMARKS								
	(数量 0′ TY	1			-	-	-		2
	ODE NO. 001-556-240-00	YPE CP20-04605			型名/規格 DESCRIPTIONS	20-007-3011-4	CODE NO. 100-183-264-10	20-040-1117-2	CODE 100-429-742-10	CV-150B	CODE NO. 000-167-183-10		SUS316 12MM 38-50 CODE 000-196-736-10
(T			略 図 OUTLINE	137 × 137 × 17.405		17I 0 2 50	126	⊨ 150 +			11
			事材料表	ALLATION MATERIALS	名 称 NAME	n° 47° BIDE	-	取付補助金具	FIXING SUPPORT FIXTURE	<i></i>	GABLE IIE	ホース クランプ [。] (ABA)	HOSE CLAMP
			Н	INST/	蕃 No.	1		¢	4				4

A-3

					ſ		· _
			CODE NO.	001-556-200-00 CP20-04603		20BK-X-9403 -0 1/1	
Н	事材料表						
INST	ALLATION MATERIALS						
器 No.	名 NAME	略 図 OUTLINE	ಷ B	名/規格 CRIPTIONS	数量 0'TY	用途/備考 REMARKS	
-	术" ールマウント Dou E MOLINIT ACCEMPI V	and the second s	CP20-046	04	-		
	FULE MUUNI ASSEMBLI		CODE NO.	001-556-210-00			
2	ay)†yk Loov Mir	32	20-040-1	118-0	-		
		2 I de	CODE NO.	100-429-750-10			
	接着剤袋詰						
ę	ADHESIVE	164 158 128	TB5211 5 CODE	00	-		
			UN	00 010 111 100			_

(略図の寸述は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) FURUNO ELECTRIC CO ...LTD.

C7286-M03-A

C7286-M04-A

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) FURUNO ELECTRIC CO ., LTD.

		SPAR	E PARTS LIST FOR		U S E		SETS PER
П Met of text Met of met of text Met of met of text Met of met of text Met of met of text Met of text Me	;	5					VESSEL
Mathematical Mathematical<				DNG. NO.	QUAN	VII1	REMARKS/CODE NO.
Ex-xf Image: Control of the second secon	PA	RT OF	OUTLINE	or Type No.	WORKING PER PI SET VI	B SPARE	
	۲–۲ [°] FUSE		61 []	FRU-60V-FU-2A	0	0 2	000-195-429-10
		-		1			

A-5

S-1