Modelli FORUNO MARINE RADAR Modelli FAR-2218/2218-BB/2228/2228-BB/2228-NXT/2228-NXT-BB/238S/2238S-BB/2238S-NXT/2238S-NXT-BB/2318/2328/2328-NXT/2328W/2338SW/2338S/2338S-NXT

Questa guida fornisce le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni dettagliate, vedere il Manuale Operatore. I nomi dei prodotti citati in questa guida sono marchi registrati o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

Italiano

Guida dell'operatore

Descrizione dei controlli per l'unità di controllo RCU-014

La figura e la tabella seguenti mostrano l'unità di controllo RCU-014 e una breve descrizione della funzione di ciascun tasto..



| No. | Tasto / Controllo | Descrizione | |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | Tasto Power | Accende e spegne il Radar | |
| 2 | Tasti Funzione (F1 a F4) | Premere per eseguire le funzioni programmate. | |
| | | Con le finestre a comparsa aperte, premere per eseguire la funzione elencata nella finestra. | |
| 3 | Tasti EBLON, EBLOFF | Attivano e disattivano gli EBL | |
| | Tasto EBL | Regola il rilevamento EBL. | |
| 4 | Tasto BRILL | Regola l'eco e la brillantezza dello schermo. | |
| | Tasto A/CRAIN | Regola la riduzione automatica / manuale del disturbo per la pioggia. | |
| | Tasto A/C SEA | Regola la riduzione automatica / manuale dei disturbi per mare mosso. | |
| | Tasto GAIN | Regola il guadagno (sensibilità). | |
| 5 | Tasti VRMON, VRMOFF | Attivano / disattivano i VRM. | |
| | Tasto VRM | Regola l'intervallo del VRM. | |
| 6 | Tasto ALARMACK | Riconosce gli allarmi, silenzia il cicalino di avviso. | |
| | Tasto STBY TX | Alterna il funzionamento del radar tra trasmissione (TX) e standby (STBY). | |
| 7 | Tasti numerici | Con il menu aperto, premere per selezionare la voce di menu corrispondente. | |
| | Tasto HL | Tenere premuto per nascondere tutte le indicazioni e le linee, mostrando solo gli echi. | |
| | Tasto EBLOFFSET | Compensa o ripristina l'EBL. | |
| | Tasto MODE | Cambia la modalità di orientamento. | |
| | Tasto OFF CENTER | Abilita o disabilita il decentramento. | |
| | Tasto CU/TM RESET | - Modalità Course Up: reimposta la linea di rotta a 000 °. | |
| | | - Modalità True Motion: sposta la posizione della propria imbarcazione al 75% del raggio in direzione opposta alla | |
| | | rotta corrente. | |
| | lasto INDEX LINE | - Pressione breve: selezionare una linea PI. | |
| | | - Pressione lunga: mostra o nasconde la línea Pri selezionala. | |
| | | | |
| | | - Alterna tra vettori veri e relativi | |
| | Tasto TARGETI IST | Mostra / nasconde l'elenco dei target TT / AIS | |
| 7 | Tasto CANCEL TRAILS | Con menu chiuso: | |
| , | | Pressione breve: modifica del tempo di visualizzazione delle tracce. | |
| | 1 | - Pressione lunga: cancella le tracce visualizzate. | |
| | | Con menu aperto: | |
| | 1 | - Torna indietro di un livello nel menu. Chiude il menu se viene visualizzato il livello superiore. | |
| | | - Annulla le modifiche apportate ad una impostazione di menu. | |
| | Tasto BRILL | Cambia lo schema dei colori dello schermo. | |
| | Tasto ENTER MARK | All'interno dell'area di visualizzazione operativa (ODA): | |
| | | Immette un Mark | |
| | 1 | Conferma le modifiche, apre il menu selezionato. | |

| No. | Tasto/Controllo | Descrizione | |
|-----|---|--|--|
| 8 | Tasto MENU | Apre / chiude il menu. | |
| 9 | Controlli RANGE | Aumenta / diminuisce la portata del Radar. | |
| 10 | Tasto ACQ | Acquisisce manualmente il bersaglio evidenziato dal cursore per il tracciamento Target Tracking (TT). | |
| | Tasto TARGET DATA - Mostra le informazioni del bersaglio evidenziato dal cursore. - Attiva un bersaglio AIS inattivo. | | |
| | Tasto TARGET CANCEL | Annulla il tracciamento per il bersaglio selezionato. Disattiva il bersaglio AIS selezionato. Pressione lunga: annulla il tracciamento di tutti i target TT. | |

≜ Indicazioni visualizzazioni del radar e operazioni nei riquadri sullo schermo



| No. | Nome | Descrizione | |
|-----|--|--|--|
| 1 | STBY TX STBY TX | Alterna il funzionamento del radar tra trasmissione (TX) e standby (STBY). | |
| 2 | Regolazione dell'eco e sintonizzazione dell'antenna GA I N 0 SEA MAN 0 RA I N 0 0 RA I N 0 0 | Posizionare il cursore sul lato sinistro della casella, quindi premere il pulsante sinistro per alternare tra regolazione automatica e manuale. Posizionare il cursore sul lato destro della casella, quindi ruotare la manopola ADJUST per regolare le impostazioni. [GAIN]: Regola la sensibilità del ricevitore. [SEA]: Elimina i disturbi causati dal mare. [RAIN]: Elimina i disturbi causati dalla pioggia. | |

| No. | Nome | Descrizione | |
|-----|--|--|---|
| 3 | Box informazioni TT 001 ABCDEF BRG 085.1°R 085.1°R RNG 2.377NM 2.377NM T COG 085.1°R 085.1°R T SOG 34.0kn 34.0kn CPA 2.377NM 2.377NM TCPA 00:00 00:00 BCR 2.377NM 2.377NM BCT 00:00 00:00 Esempio dettagli TT ALS A MMSI 1234567890 BRG 085.1°R POSN 0LTY 2 RNG 2.377NM 35°12.345°E COG 085.1°R 135°12.345°E COG 085.1°R HDG 359.9° SOG 34.0kn ROT +359.9°/min TCPA 00:00 STATUS CPA >-99.9NM ROT +359.9°/min TCPA 00:00 STATUS POWER-DRIVEN BCR 2.377NM 25SEL(AHEAD/ BCT 00:00 ALONGSIDE) Esempio dettagli AIS | Visualizzazione dei dettagli TT I dati del target selezionato vengono visualizzati sul lato destro dello schermo. I dati visualizzati sono i seguenti: [BRG]: Rilevamento dalla propria nave. [RNG]: distanza dalla propria nave. [T COG]: COG del target. [T SOG]: SOG del target. [CPA]: Punto di minor distanza del bersaglio alla propria nave. [TCPA]: Tempo previsto fino al punto di minor distanza del bersaglio alla propria nave. [BCR]: Distanza incrocio rotta del target. [BCT]: tempo incrocio rotta del target. | Visualizzazione dettadli AIS I dati del target selezionato vengono visualizzati sul lato destro dello schermo. I dati visualizzati sono i seguenti: [MMSI]: ID MMSI identificativo univoco del target. [NAME]: Nome nave del target (call sign). [BRG]: Rilevamento dalla propria nave. [RNG]: Distanza dalla propria nave. [COG]: COG del target [SOG]: SOG del target [CPA]: CPA del target alla propria nave. [TCPA]: TCPA del target alla propria nave. [BCR]: Distanza incrocio rotta del target. [BCR]: Distanza incrocio rotta del target. [BCT]: tempo incrocio rotta del target. [POSNQUALITY]: Precisione dei dati di posizione. [HDG]: Prua del target [ROT]: Rate of turn del target. [STATUS]: Stato di navigazione del target. Nota : I dati visualizzati sullo schermo dipendono dalla configurazione del radar e dalle impostazioni AIS. |
| 4 | Accesso veloce - InstantAccess bar TM PULSE MAP BTUNE BTUNE BTUNE C IR 1 OFF O ES 0 ES 0 CU/TM RESET E AV C OWN C IR 0 F 0 F 0 F 0 CU/TM RESET C AIS PLT1 M 50 | Metà superiore A:Pulsante della lunghezza dell'impulso: seleziona la lunghezza dell'impulso. B: Pulsante Tune: alterna tra sintonizzazione automatica e manuale. Note: Per le antenne SSD, questo pulsante appare come "TX CH x". ("X" indica il canale utilizzato per la trasmissione). C: Pulsante di eliminazione delle interferenze: attiva / disattiva la funzione di eliminazione interferenze. D: Pulsante Echo Stretch: attiva / disattiva la funzione di estensione dell'eco. E: Pulsante Echo Average: attiva / disattiva la funzione della media dell'eco. F: Pulsante ACE: Attiva / disattiva la funzione di eliminazione automatica dei disturbi. La metà inferiore G: Pulsante Chart: mostra / nasconde le carte nautiche. Nota: Questo pulsante appare solo se impostato su A / B / W con funzionalità Radar Plotter. H: Pulsante Inea di prua: nasconde temporaneamente la linea di prua. J: Pulsante CU / TM RESET: se premuto in modalita CourseUp mette la prua della nave nella parte superiore dello schermo; Ripristina la posizione della nave su un punto del 75% di raggio opposto all'estensione della linea di prua: nessa attraverso il centro del display nelle modalità di True Motion. K: Pulsante AlS della propria nave: Mostra i DATI VOYAGE AIS per l'impostazione dei dati AIS. L: Pulsante Imenosità Regola la luminosità dello schermo; Apre il menu [AIS Message]. M: Pulsante luminosità dello schermo; ta pristi dello schermo; Apre il menu [IRBILLIANCE] | |
| 5 | Riquadro TT/AIS | A: Seleziona la modalità TT, nasconde i target tracciati TT. B: Seleziona la priorità di visualizzazione per i dati dei target associati. Viene visualizzato come "<" o ">". C: Mostra / nasconde i target AIS o filtra i target da visualizzare. D: Imposta l'intervallo di tempo del vettore. E: Imposta la modalità del vettore (riferimento). | |
| 6 | Riquadro CPA/TCPA | A: Abilita / disabilita gli allarmi CPA / TCPA. B: Imposta la distanza CPA. C: Imposta l'intervallo di tempo TCPA. D: Abilita / disabilita la funzione di attivazione automatica dei bersagli AIS. | |
| 7 | Filtro target perso | Mostra / nasconde i bersagli persi o filtra i b | persagli persi da visualizzare sullo schermo. |
| 8 | Riquadro Traccia target PAST POSN TRALL 00:00 B C D E | A: Seleziona l'intervallo per il tracciamento della posizione precedente. B: Fare clic con il tasto destro per visualizzare il menu [TRAILS]. C: Mostra il tempo trascorso dall'inizio della tracciatura del percorso. Il contatore aumenta fino a raggiungere il tempo di traccia preimpostato. D: Imposta il tempo di traccia. E: Imposta la modalità della traccia (riferimento). | |
| 9 | Riquadro avvisi allarmi A B C 190 N A IS DI SPLAY FULL C C | A: Visualizza le informazioni sugli avvisi att B: Apre la lista allarmi [ALERT LIST] per vis C: Disattiva temporaneamente il cicalino di | ivi. Fare clic per confermare l'avviso visualizzato. sualizzare tutti gli avvisi. allarme. |

| No. | Nome | Descrizione | |
|-----|---|--|--|
| 10 | Riquadro guida zoom / EXIT | Visualizza la guida operativa per l'elemento attualmente selezionato. Il lato sinistro mostra la funzione del pulsante sinistro , il lato destro la funzione del pulsante destro . | |
| 11 | Riquadro lista target | Fare clic per visualizzare l'elenco dei target AIS / TT. | |
| 12 | Riquadro manovra simulata S-TRIAL SET 147.7°T 13.7kn DELAY 00:00 | Impostare e condurre simulazione di manovre evasive. Per mostrare il riquadro: 1. Aprire il menu. 2. Selezionare [5 TT / AIS]. 3. selezionare [3 MANOVRA DI PROVA]. 4. Selezionare il tipo di manovra appropriato. 5. Chiudere il menu. | |
| 13 | Riquadro Zone di Acquisizione (AZ1/AZ2) AZ TT/AIS 1: CAZ1 2: CAZ2 | Imposta zone di acquisizione / guardia. Cambia la modalità di acquisizione. [TT / AIS] o [TGT ALR] indicano la modalità di acquisizione in uso. | Come impostare la zona di acquisizione. Posizionare il cursore sulla casella [AZ1] in basso a destra dello schermo. Premere il pulsante sinistro per scorrere le impostazioni e selezionare [SET]. Posizionare il cursore sul punto iniziale della zona di acquisizione ("A" nella figura a sinistra), quindi premere il pulsante sinistro. Posizionare il cursore sul punto finale della zona di acquisizione ("B" nella figura a sinistra), quindi premere il pulsante sinistro. |
| 14 | Riquadro VRM VRM1 VRM2 1.170NM TTG 00:05 TTG 00:01 | Attiva / disattiva VRM1 / VRM2. Mostra l'intervallo per ogni VRM. Regola l'intervallo per il VRM selezionato. | Misurare la distanza dalla propria nave ad un target: 1. Premere il tasto VRM per attivare un VRM. Il VRM attivo è evidenziato (VRM1 nell'esempio a sinistra). 2. Ruotare la manopola VRM per regolare il VRM. Posizionare il VRM sul bordo interno del target di cui si desidera misurare la distanza. 3. Controllare l'intervallo visualizzato nelle caselle VRM nella parte inferiore destra dello schermo. |
| 15 | Riquadro EBL EBL1 EBL2 107.1°R 020.2°R | - Attiva / disattiva EBL1 / EBL2. - Mostra l'intervallo per ogni EBL. - Regola l'intervallo per l'EBL selezionato. | Fare un rilevamento dalla propria nave ad un target: 1. Premere il tasto EBL per attivare un EBL. Viene evidenziato l'EBL attivo (EBL1 nell'esempio a sinistra). 2. Ruotare la manopola EBL per regolare l'EBL. Posizionare l'EBL sul bordo interno del target di cui si desidera fare il rilevamento. 3. Controllare l'intervallo visualizzato nelle caselle EBL nella parte inferiore destra dello schermo. |
| 16 | Riquadro Mark MARK \diamond_3 $\overrightarrow{0}$ $\overrightarrow{0}$ $\overrightarrow{1}$ \overrightarrow{R} $\overrightarrow{3}$ $\overrightarrow{3}$ $\overrightarrow{4}$ $\overrightarrow{5}$ \overrightarrow{NM} | Posizionare il cursore sulla casella, quindi ruotare la rotella di scorrimento per selezionare il contrassegno (Mark) da inserire. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per inserire il Mark selezionato. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu [RADAR MAP]. | |
| 17 | Riquadro linee PI PI 1 ON 007.6°T - B 0.374NM C | A: Indicazione dello stato delle linee PI. Selezionare l'indicazione, quindi ruotare la rotella di scorrimento per selezionare la linea PI desiderata. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per mostrare / nascondere la linea PI selezionata. B: Rilevamento Linea PI. C: Distanza Linea PI. | Come regolare il rilevamento e la distanza della linea PI 1. Posizionare il cursore sul rilevamento della linea PI ("B" nella figura di esempio a sinistra). 2. Girare la rotella di scorrimento per regolare il rilevamento della linea PI. 3. Posizionare il cursore sull'intervallo della riga PI ("C" nella figura di esempio a sinistra). 4. Girare la rotella di scorrimento per regolare l'intervallo della linea PI. |